

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Příručka uživatele



VAROVANIA

- Ak sa napájací kábel poškodí, musí sa vymeniť za originálny napájací kábel zakúpený u výrobcu alebo v pozáručnom servise.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelé osoby.
- Pred údržbou sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od siete. Po vyčistení lopatiek ventilátora a vzduchového potrubia upevnite mriežku skrutkou.
- Tento spotrebič obsahuje UV-C žiarič.
- Nevymieňajte UV-C žiarič.
- Neúmyselné použitie spotrebiča alebo poškodenie krytu môže viesť k úniku nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie aj v malých dávkach môže poškodiť oči a pokožku.
- Spotrebiče, ktoré sú viditeľne poškodené, sa nesmú prevádzkovať.

Bezpečnostné pokyny

Preprava	• Pred premiestnením čističky vzduchu sa uistite, že je v pohotovostnom režime a odpojte napájací kábel.
Inštalácia	• Čističku vzduchu nie je možné zapnúť, pokiaľ nie je kryt filtračného priestoru správne nainštalovaný. • Udržujte vzdialenosť aspoň 20 cm medzi vstupmi vzduchu a inými predmetmi, ako sú steny.
Čistenie	• Časté čistenie prachu, vlasov a nečistôt z hlavného sítka na vonkajšom povrchu filtra pomôže minimalizovať rast baktérií. • Odstránenie prachu a nečistôt zo vstupov vzduchu čističky vzduchu môže pomôcť zabrániť zníženiu prívodu vzduchu. • Ak sa čistička vzduchu dlhší čas nepoužíva, zakryte mriežku, aby ste zabránili hromadeniu prachu na mriežke alebo vnútorných lopatkách ventilátora.
Napájací zdroj	Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu, dodržiavajte pokyny uvedené na napájacom kábli a elektrickej zásuvke: • Napájací kábel nadmerne neťahajte, nekrúťte ani neohýbajte; v opačnom prípade môže dôjsť k odkrytiu alebo zlomeniu jeho jadra. • Používajte iba kompatibilnú elektrickú zásuvku, ktorá zodpovedá zástrčke napájacieho kábla. • Vždy používajte originálny napájací kábel dodaný s čističkou vzduchu. • Pred čistením, údržbou alebo premiestňovaním čističky vzduchu vždy odpojte zo siete. • Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho iba za originálny napájací kábel alebo kábel určený na tento účel, ktorý ste si zakúpili od výrobcu alebo v popredajnom servise.
Počas používania	• Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormality, ako sú nezvyčajné zvuky, pachy, vysoké teploty alebo nerovnomerné otáčanie ventilátora, okamžite prestaňte čističku vzduchu používať. • Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do ochranných častí, pohyblivých častí, vstupov alebo výstupov vzduchu. • Udržujte vlasy a látky v dostatočnej vzdialenosti od čističky vzduchu, aby ste predišli ich zablokovaniu alebo zachyteniu v vstupoch alebo výstupoch vzduchu. • Na čističku vzduchu si nesadajte, neopierajte sa oň ani ho nenakláňajte. • Pri používaní s plynovými spotrebičmi, ako sú plynové sporáky alebo ohrievače vody, zabezpečte riadne vetranie, aby ste predišli otrave oxidom uhľatým. • Nelejte tekutiny ani nevhadzujte malé látky, ako sú prášky, do výstupu vzduchu. • Pravidelne čistite mriežku a uistite sa, že vetrací otvor motora zostáva voľný, aby ste predišli prehriatiu a potenciálnym bezpečnostným rizikám.
Obmedzenia pri používaní	Nepoužívajte čističku vzduchu za nasledujúcich okolností; inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo inému poškodeniu. ▲ Uchovávajte čističku vzduchu, najmä vstupy vzduchu na jej kryte, mimo dosahu spotrebičov s otvoreným ohňom, ako sú sviečky, vonné kachle, sporáky, krby, cigarety, petardy, zapaľovače, striekacie pištole s elektronickým zapáľovaním, zapaľovače sviečok alebo panvice na oheň. ▲ Uchovávajte čističku vzduchu mimo dosahu spotrebičov, ktoré generujú vysoké teploty, ako sú elektrické ohrievače, ventilátorové ohrievače, ohrievače nôh, elektrické sporáky alebo elektrické žehličky, a zabráňte vniknutiu horľavých materiálov do čističky vzduchu. • Neumiestňujte čističku vzduchu na nestabilné povrchy, ktoré sa môžu prevrátiť. • Neumiestňujte čističku vzduchu do prostredí, ktoré je nadmerne horúce, vlhké alebo mokré, ako sú kúpeľne. • Nepoužívajte ju dlhodobo v prostredí s ťažkými olejovými výparmi, aby ste predišli urýchleniu poškodenia filtra.

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Európa – Vyhlásenie o súlade pre EÚ



Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M25-SC je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklovaní



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Popis sieťových rozhraní			
Názov	Základné nastavenie	Opis	
Wi-Fi	Otvorené	Rozhranie sa používa na internetové pripojenie a konfiguráciu siete.	
Bluetooth	Otvorené	Rozhranie sa používa na konfiguráciu siete.	
DHCP	Otvorené	Služba sa používa na konfiguráciu siete prostredníctvom hotspotu zariadenia.	
UDP54321	Otvorené	1. Port slúži na komunikáciu počas konfigurácie siete AP. 2. Port slúži na lokálnu komunikáciu so Inteligentným ovládacím centrom pre domácnosť Mi.	
NFC	Otvorené	1. Tento port sa používa na čítanie identifikácie spotrebného materiálu filtra na overenie legálnosti. 2. Čítačka je zabudovaná v zariadení a NFC štítok je prilepený k spotrebnému materiálu filtra.	

Stav siete Wi-Fi	Čaká sa na pripojenie	Pripojené	Vypnutá
Ikona	Bliká	Zostáva zapnuté	Zostáva vypnuté

Poznámka: Zariadenie použije a uloží názov a heslo siete Wi-Fi na pripojenie k sieti.

Zapnutie/vypnutie Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi je predvolene zapnutá. Keď je čistička vzduchu zapnutá, súčasným stlačením a podržaním tlačidla zapnutie/pohotovostný režim a tlačidla jasu na 7 sekúnd povolíte alebo zakážete Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi sa rozsvieti, keď je Wi-Fi zapnuté, a zhasne, keď je Wi-Fi vypnuté.

Starostlivosť a údržba

Varovanie: Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa vždy uistite, že je čistička vzduchu v pohotovostnom režime a odpojená od siete.

Čistenie laserového senzora častíc

Otvorte kryt laserového senzora častíc pomocou neostreého nástroja a vyčistite senzor a filter na kryte vzduchovou pištoľou alebo fénom.

Upozornenie:

Nepoužívajte horúci vzduch.

Čistenie priehradky filtra

Na zachovanie účinku vetrania a čistenia použite vysávač alebo mäkkú handričku na jemné odstránenie prachu z vstupov vzduchu alebo stien priehradky.

Čistenie lopatiek ventilátora a vzduchového potrubia

- Stlačte priehlinu na kryte, aby ste ho otvorili. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom zdvihnite kryt, aby ste odstránili mriežku.
- Pomocou vysávača alebo mäkkej handričky jemne odstráňte prach zo vzduchového potrubia, vetracieho otvoru motora a lopatiek ventilátora.
- Jemne utrite žiarič záporných iónov mäkkou kefkou alebo handričkou.
- Po vyčistení mriežku znova nainštalujte.

Poznámka: Skrutka, ktorá upevňuje mriežku, nie je odstrániteľná. Uvoľnite skrutku, aby ste mriežku oddelili.

UPOZORNENIE:

Čističku vzduchu priamo neoplachujte, nestriekajte na ňu vodou ani neutierajte vzduchové potrubie a lopatky ventilátora vlhkou handričkou, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie.

výmena filtra

Varovanie: Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa vždy uistite, že je čistička vzduchu v pohotovostnom režime a odpojená od siete. Pred inštaláciou nového filtra odstráňte obal.

Otvorte kryt priehradky filtra, uchopte popruh a potiahnite starý filter vodorovne smerom von, aby ste ho vybrali. Potom vložte nový filter rovnakou dráhou a zatvorte kryt filtračného priestoru.

Nainštalujte nový filter do priehradky popruhom nahor a bezpečne zatvorte kryt.

Špecifikácie

Model: AC-M25-SC

Menovité napätie: 200–240 V~

Menovitý výkon: 40 W

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Rozmery položky: 250 × 250 × 555 mm

Čistá hmotnosť: Približne 5,2 kg

Použitelná plocha: 29–50 m² *

Prietok vzduchu čistého od častíc (PCADR): 420 m³/h

Prietok čistého vzduchu s formaldehydom

(jednozložkové zaťaženie): 150 m³/h

Hlučnosť: 64 dB(A)

Hluk v režime spánku: 32 dB(A)

* Merané podľa GB/T 18801-2022

Špecifikácia RF:

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon siete Wi-Fi: < 20 dBm

Prevádzková frekvencia rozhrania Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon rozhrania Bluetooth: <10 dBm

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Princíp čistenia: Keď vzduch prechádza filtrom, vrstva filtra z taveniny fúkaná z taveniny zachytáva pevné znečisťujúce látky, zatiaľ čo aktívne uhlie adsorbuje plynné znečisťujúce látky, ako je formaldehyd, toluén a TVOC, čím sa dosahuje komplexné čistenie vzduchu.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Spotreba energie

· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 2,0 W

· Režim vypnuté: ≤ 0,5 W

Čas na zadanie podmienky

· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 20 min

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

2,4 GHz

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické výhody v rámci spotrebiteľskej záruky, ktoré predstavujú doplnok, a nie náhradu, akýchkoľvek zákonných záruk vyplývajúcich z vnútroštátnych zákonov o ochrane spotrebiteľa. Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti peniaze v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zásah vyššej moci, nesprávne používanie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

berylko

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berylko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague,
The Netherlands contact@support.mi.com



250708-YY