



POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE HG8





POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento vysávač by mal byť používaný iba na upratovanie domácnosti av súlade s touto užívateľskou príručkou. Pred použitím spotrebiča sa, prosím, uistite, že ste tejto príručke plne porozumeli.

Pred čistením spotrebiča alebo jeho akoukoľvek údržbou vždy zariadenie vypnite a nabíjačku vytiahnite zo zásuvky.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov. Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu spotrebič používať vtedy, ak sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte spotrebič používať. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover.

Pokiaľ sú v miestach, kde budete vysávač používať, schody alebo balkón, zamedzte na ne prístup fyzickou bariérou. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku vysávača. Malé deti a domáce zvieratá musia byť počas čistenia robota pod dozorom.

Spotrebič vždy skladujte v interiéri. Spotrebič nepoužívajte vonku a nevystavujte ho poveternostným vplyvom, vlhkosti alebo zdrojom tepla (rúra, krb, mokrá podlaha).

Nevystavujte robotický vysávač a príslušenstvo nadmernému teplu/chladu (udržiajte v rozmedzí 0-30°C).

Nenechajte robot spadnúť ani nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ak spadol, bol poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody.

Nikdy neodpájajte ani neťahajte sieťový adaptér za napájací kábel. Nepoužívajte na čistenie schodov.

Nabíjanie batérie

UPOZORNENIE: Na účely dobíjania batérie používajte iba dokovacu stanicu (Ref: HG8DCS).

Skontrolujte, či napätie a hodnoty uvedené na štítku nabíjačky zodpovedajú napätiu v miestnej sieti. Batérie nikdy nenabíjajte pri teplotách nad 30°C alebo pod 0 °C. Zapojte nabíjačku dodanú s týmto spotrebičom do vhodnej zásuvky. Používajte iba schválený typ batérie (ref. typ: XT2406-4S2P-5200-MMEV) odporúčaný spoločnosťou HOOVER. V opačnom prípade sa môže lítium-iónová batéria stať zdrojom rizika.

Pri extrémnom používaní alebo extrémnych teplotných podmienkach môže dôjsť k úniku z článkov batérie. Ak sa tekutina dostane na pokožku, rýchlo ju umyte vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou po dobu minimálne 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Je bežné, že sa nabíjačka pri nabíjaní zahrieva.

Používajte iba príslušenstvo, spotrebný materiál alebo náhradné diely odporúčané alebo dodávané spoločnosťou HOOVER.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, ohorky cigariet alebo iné podobné veci.

Nesprejujte pri používaní alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace roztoky, aerosóly alebo ich pary. Nepoužívajte vysávač alebo nabíjačku, pokiaľ vám pripadajú chybné.

Trieda 1 Spotrebiteľský laserový výrobok



Autorizované servisné stredisko Hoover nájdete na internetových stránkach: www.hoover.sk/sk_SK/sluzby Pre zaistenie trvalej bezpečnej a efektívnej prevádzky tohto spotrebiča odporúčame, aby akýkoľvek servis alebo opravy vykonával iba autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover. Nepoužívajte spotrebič na čistenie zvierat alebo ľudí. Nenahrádzajte batérie robotického vysávača inými, ktoré nemožno dobíjať. Ak sa robot nebude používať dlhší čas (niekoľko týždňov), odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

Likvidácia použitých batérií.

Ak chcete zariadenie zlikvidovať, musíte najskôr vybrať batérie. Pri výbere batérií je potrebné spotrebič odpojiť od sieťového napájania. Zlikvidujte batérie bezpečne

a ekologicky. Používajte zariadenie pokiaľ batérie nie sú úplne vybité. Použité batérie je potrebné odovzdať v zbernom mieste, nesmú sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Pre vybratie batérií prosím kontaktujte Zákaznícke servisné stredisko Hoover: www.hoover.cz/cs_CZ/servis alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Odpojte nabíjačku a vypnite robotický vysávač. Vysávač otočte a položte ho na rovný povrch. Odstráňte skrutky a kryt priestoru pre batérie. Vyberte batériu.

POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy alebo budete požadovať podrobnejšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte, prosím, miestny úrad alebo stredisko zberných surovín.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED POUŽITÍM

Pred použitím robota alebo jeho príslušenstva si pozorne prečítajte nasledujúce informácie.

Nepokúšajte sa robotický vysávač sami rozmontovať alebo opraviť. Ak dôjde k poruche, obráťte sa na popredajný servis spoločnosti Hoover, ktorý vám poskytne odbornú radu. Kontakt nájdete na stránkach www.hoover.sk/sk_SK/sluzby.

Schody: Robotický vysávač je vybavený senzormi proti pádu zo schodov alebo cez hranu. V niektorých situáciách môžu byť senzory zmätené. Robot nedokáže rozpoznať schodíky, ktorých výška je nižšia ako 10 cm. Schodíky nižšie ako 10 cm môžu spôsobiť pád robota. Ak máte k dispozícii, nastavte zakázané oblasti alebo virtuálne steny v aplikácii a ochráňte robotický vysávač pred pádom.

Vysoko reflexné alebo veľmi tmavé povrchy používané na niektorých schodíkoch alebo schodoch, ako je sklo alebo leštená keramika, môžu spôsobiť pád robota. Pokiaľ máte k dispozícii, nastavte zakázané oblasti alebo virtuálne steny v aplikácii alebo na dolný schod položte koberec, aby ste zamedzili pádu vysávača.


Mali by ste sa vyhnúť používaniu robota na medziposchodiach, odpočívadlách alebo vyvýšených miestach bez ohraničenia. Ak máte k dispozícii, nastavte zakázané oblasti alebo virtuálne steny v aplikácii a zabráňte vstupu robotického vysávača do týchto oblastí.

Používanie batérie: Váš robot je napájaný nabíjateľnými vysokokapacitnými lítium-iónovými batériami. Funkčnosť týchto nabíjajúcich batérií je garantovaná po dobu 6 mesiacov, ak sú používané v súlade s týmto návodom.

V prípade výrazného poklesu výkonu robota môžete získať náhradné batérie od vášho predajcu Hoover.

Použite pre váš vysávač iba náhradné diely schválené spoločnosťou či partnerským servisom Hoover. Používanie dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Hoover, je nebezpečné a má za následok stratu platnosti vašej záruky.

Na nabíjanie robota používajte iba dodanú nabíjajúcu stanicu a sieťový adaptér. Použitie nesprávnej nabíjacej stanice alebo sieťového adaptéra je nebezpečné a bude mať za následok stratu platnosti vašej záruky.

 : odnímateľná napájacia jednotka

Frekvenčné pásma	2412 MHz do 2472 MHz
Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme	802.11 b: +17 dBm 802.11 g: +14 dBm 802.11 n HT20: +14 dBm

Životné prostredie

Symbol na tomto spotrebiči informuje, že s týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o nakladaní so spotrebičom, jeho obnove a recyklácii sa obráťte na váš obecny úrad, odpadkovú službu pre domácnosti a alebo obchod, kde ste spotrebič zakúpili.



Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. Aby ste obdržali kópiu prehlásenia o zhode, kontaktujte výrobcu prostredníctvom webovej stránky: www.hoover.sk.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy