

AUTOMATICKÝ TÚSTOVAČ SEVERÍN

AT 2590

Návod k použitiu:

Vážení zákazníci,

pred použitím spotrebiča je nutné, aby si každý užívateľ starostlivo prečítal návod na obsluhu.

Pripojenie:

Spotrebič musí byť zapojený do riadne zapojenej zásuvky, ktorá má chránený kontakt. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa smernice záväzné pre označenie CE.

Popis výrobku:

1. otvory na toasty
2. prevádzková páka
3. tlačidlo pre vysunutie
4. tlačidlo s funkciou ohrevu
5. tlačidlo pre funkciu rozmrazenia pečiva
6. tlačidlo pre ovládanie nastavenia prepečenia toustu
7. typový štítok (na spodnej strane)
8. zásuvka na omrvinky
9. ovládanie pre šírku držiaka na pečivo
10. integrovaný držiak pre pečivo
11. úložný priestor pre prírodný kábel (na spodnej strane)
12. prírodný kábel



Dôležité bezpečnostné upozornenie:

Pri prevádzke je vždy riziko vznietenia pečiva, preto je nutné, aby bol prístroj pri prevádzke pod dohľadom a aby nebol prístroj umiestnený pod závesmi alebo akýkoľvek iných horľavých látok. Opravy prístroja musí vykonávať iba autorizovaný servis. Pred čistením prístroja sa uistite, že je prístroj vypnutý a úplne vychladnutý. Vždy ho vypnite zo zásuvky. Nikdy neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou alebo ho do nej neponárajte. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Po každom použití vyberte zásobník na omrvinky a vyčistite ho. Prístroj utierajte iba vlhkou handrou bez použitia čistiacich prostriedkov.

Upozornenie :

Zlé použitie prístroja môže viesť k vážnym zraneniam osôb. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, môžu zariadenie používať pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli s používaním prístroja oboznámené a plne porozumeli všetkým rizikám a prijatým bezpečnostným opatreniam. Deti nesmú zariadenie používať. Uchovávajte zariadenie aj prírodný kábel mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – uvedené materiály môžu predstavovať riziko, napr. riziko udusenía. Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie vrátane prírodného kábla a všetkých pripojených príslušenstiev nejaví známky akéhokoľvek poškodenia.

Pokiaľ by napríklad došlo k pádu prístroja na tvrdý povrch, alebo bolo použité nadmerné sily (ťah) pri manipulácii s prírodným káblom, prístroj nesmie byť ďalej používaný: Aj neviditeľné poškodenie môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť používania prístroja. Uchovávajte prístroj aj prírodný kábel mimo dosahu horúcich povrchov, ako napr. platničiek variča, aj iných zdrojov tepla. Pri odpájaní prístroja zo zásuvky nikdy neťahajte za prírodný kábel; vždy iba uchopte zástrčku a vyberte ju. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja alebo nerešpektovaním týchto pokynov. Zariadenie je určené pre domáce a podobné použitie, ako napríklad: v obchodoch, kanceláriách a ďalších podobných pracovných prostrediach, v rôznych pracovných prostrediach v poľnohospodárstve, zákazníkov v hoteloch, motelloch a podobných zariadeniach, v ubytovaní rodinného typu „bed-and-breakfast“ (nocľah s raňajkami). Prístupové plochy sú počas prevádzky veľmi horúce, NEDOTÝKAJTE SA ICH! Nenechávajte napájací kábel voľne visieť. Nenechávajte prístroj bez dozoru pri prevádzke. Nesnažte sa vybrať pečivo svojimi prstami alebo inými predmetmi (napr. nôž), vykurovacie telesá sú pod prúdom.

Obecné informácie:

Nepoužívajte plátky, ktoré sú veľmi hrubé (viac ako 14 mm) alebo príliš veľké. Pokiaľ sa zasekne plátok pečiva v prístroji, prístroj vypnite zo zásuvky a na vybratie použite tupý drevený predmet, ale nedotýkajte sa vykurovacích telies. Pri prvom zapnutí môže prístroj vydávať mierny zápach a dym (ktorý za chvíľku zmizne), preto by malo byť zaistené dostatočné vetranie otvorením okna alebo balkóna. Prístroj je dodávaný s funkciou automatickým vypnutím. Ak je opekací cyklus ukončený, prístroj sa automaticky vypne. Pokiaľ k tomu dôjde, vypojte prístroj zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

Nastavenie stupňa zhnednutia:

Stupeň opečenia je možné meniť otáčaním gombíkom na ovládanie stupňa prepečenia. Pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek, je svetlejšie prepečenie. Pri otáčaní v smere hodinových ručičiek je tmavé opečenie. Odporúčané nastavenie prepečenia je na stupni 4.

Prevádzka:

Zapnite prístroj do zásuvky, vložte pečivo. Nastavte požadovaný stupeň opečenia a stlačte ovládaci páku dole. Kontrolka na tlačidlo pre vypnutie sa rozsvieti. Po dosiahnutí požadovaného opečenia sa prístroj automaticky vypne a plátky sa vysunú. Kontrolka zhasne. Medzi jednotlivými cyklami opekania nechajte aspoň 60-90 sekúnd na vychladnutie. Nikdy neprikrývajte hornú časť prístroja pri procese.

Funkcia rozmrazovania:

Táto funkcia môže byť použitá pri opekaní hlboko zmrazeného pečiva. Tým sa predĺži opekací proces. Táto funkcia je znázornená kontrolkou.

Funkcia ohrevu:

Táto funkcia je vhodná na opätovné ohrievanie už opečeného pečiva. Nedávajte do prístroja pečivo s maslom.

Prerušenie opekania:

Ak chcete prerušiť opekanie, stlačte tlačidlo pre prerušenie opekania, prístroj sa vypne a vysunie plátky. Kontrolka zhasne.

Zahrievanie rôznych druhov pečiva:

Stlačte ovládanie pre nastavenie šírky držiaka pre pečivo na požadovanú šírku, podľa druhu pečiva a umiestnite na držiak. Nastavte strednú hodnotu opekania a zapnite pomocou ovládacej páky. Po dokončení cyklu opekania sa prístroj vypne, obráťte pečivo na druhú stranu a počkajte 60-90 sekúnd, aby ste mohli proces opakovať.

Čistenie a údržba

Pred čistením skontrolujte, či je prístroj odpojený z elektrickej siete a či je úplne vychladnutý. Nikdy nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Na čistenie nepoužívajte abrazíva ani drsné čistiace prostriedky. Plášť prístroja môžete zotrieť vlhkou hladkou handričkou. Všetky omrvinky z pečiva sa zachytávajú v zásobníku na omrvinky, pred každým použitím zásobník vysypte.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať prostredníctvom zákaznickeho servisu dovozcu priamo od výrobcu.

LIKVIDACIA

Na likvidáciu vyslúžilých elektrospotrebičov sú určené verejné zberne komunálneho odpadu.

Záručné vyhlásenie

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Pri vyberaní prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Pokiaľ Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne sa ním riadte. Všetky výrobky slúžia na domáce použitie. Na profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Všetky doklady o kúpe ao prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov na poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu. Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis (adresa vid' Záručný list).