

SS-3760

1. DÔLEŽITÉ:

Pred použitím si vždy starostlivo prečítajte návod na použitie.

Tento návod si môžete stiahnuť z našich webových stránok www.sogo.es.

Tento návod si uschovajte na budúce použitie.

2. Bezpečnostné pokyny pre používateľov

Všeobecné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrického zariadenia

Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než je opísané v tomto návode.

Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.

Spotrebič vždy pokladajte na rovný a rovný povrch.

Prístroj sa smie používať iba na určený účel. Za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo nesprávnej manipulácie nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môžu spôsobiť problémy s prístrojom a spôsobiť zranenie používateľa.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely.

Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v sieti.

Ak spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.

Pri používaní spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti je nutný prísny dohľad.

Pred čistením alebo uskladnením spotrebiča ho vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.

Zariadenie nie je úplne odpojené od zdroja napájania ani po vypnutí. Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho od sieťovej zástrčky.

Obmedzenia používania, aby nedošlo k zraneniu osôb

Tento spotrebič neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov vody.

Spotrebič a jeho napájací kábel nestavajte na horúce povrchy (napr. platničky sporáka) alebo do ich blízkosti, ani ich nepoužívajte v otvorenom ohni.

Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a chráňte ho pred horúcimi predmetmi a plameňmi.

Neomotávejte kábel okolo spotrebiča a neohýbajte ho.

Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.

Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

Ak chcete vybrať zástrčku zo zásuvky, urobte to za samotnú zástrčku, a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že máte pred zapojením alebo odpojením suché ruky.

Prístroj nepoužívajte s mokрыmi rukami, na vlhkých podlahách alebo vo vlhkom prostredí, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Nikdy neponárajte spotrebič ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny. V prípade pádu spotrebiča do vody ho pred opätovným použitím okamžite odpojte od elektrickej siete a odneste na opravu do autorizovaného servisu.

Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na podlahu, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia

alebo ak z neho uniká voda.

Ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič nepoužívajte. V prípade, že je kábel poškodený, je potrebné smie ho vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby v rámci. aby sa zabránilo nebezpečeniu.

V prípade poruchy spotrebiča alebo jeho poškodenia spotrebič vráťte.

do najbližšieho autorizovaného servisu na preskúmanie, opravu alebo nastavenie.

Obmedzenia použitia pri použití s deťmi a staršími osobami

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Nedovoľte deťom, aby spotrebič používali.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo neboli poučené.

Pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní spotrebiča

Tento spotrebič pracuje pri vysokej teplote, preto ho pri používaní vždy držte za rukoväť a dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni, sprche, saune a pod.

Nikdy nepoužívajte lak na vlasy so zapnutou ionizáciou.

Nepribližujte k sušičke malé predmety alebo miniatúrne častice, aby nedošlo k ich nasatiu cez ochrannú mriežku.

Nenechávajte prístroj vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz...).

Nepoužívajte pri kúpaní.

Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.

Nevkladajte ich do vody alebo inej kvapaliny ani ich do nej nehádzte.

Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nesiahajte do vody.

Nikdy nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča ani ho nepokladajte na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, kde by mohlo dôjsť k zablokovaniu vetracích otvorov. Vzduchové otvory udržiavajte bez chumáčov, vlasov a pod.

Nikdy nepoužívajte počas spánku.

Nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru alebo hadice.

Nepoužívajte ho vo vonkajších priestoroch ani v miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) prípravky alebo kde sa podáva kyslík.

Nesmerujte horúci vzduch do očí alebo na iné miesta citlivé na teplo.

Nadstavce môžu byť počas používania horúce. Pred manipuláciou s nimi ich nechajte vychladnúť.

Počas prevádzky nepokladajte spotrebič na žiadny povrch.

Pri používaní spotrebiča udržiavajte vlasy mimo dosahu prívodov vzduchu.

Ak možno tento strojček na vlasy pripevniť na stenu, mal by byť umiestnený mimo dosahu kúpajúcich sa alebo umývajúcich sa osôb.

Ak tento spotrebič používate v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť

vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je fén vypnutý: Na dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. O radu požiadajte svojho inštalátora.

Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Dbajte na to, aby do spotrebiča neboli vkladané žiadne predmety, ako sú sponky alebo sponky do vlasov. Tie môžu spôsobiť skrat.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

Tryska a difúzer sú magnetické. Poznámka: uchovávajte mimo dosahu kardiostimulátorov, defibrilátorov a všetkých ostatných pamäťových médií.

Nepoužívajte počas spánku.

Nepoužívajte ho s meničom napätia.

Ak sa pri používaní horúceho vzduchu na vstupe vzduchu objavia iskry, prestaňte ho používať, odpojte ho od siete a vyčistite prachové častice, pretože je možné, že tieto prachové častice môžu spôsobovať iskrenie.

Nedotýkajte sa výstupu vzduchu a trysiek, pretože sú horúce.

Čistite ju každý mesiac a potom ju utrite suchou handričkou: sušenie odevov a textilných materiálov. sušenie srsti vašich domácich miláčikov.

Nepoužívajte ho, ak je poškodený prívod vzduchu.

Pri používaní je potrebné dbať na to, aby vzdialenosť medzi vlasmi a prívodom vzduchu bola väčšia ako 10 cm, a aby sa zabránilo nasávaniu vlasov do výstupu vzduchu, udržiavajte ho vo vzdialenosti väčšej ako 3 cm od vlasov a nezakrývajte výstup vzduchu alebo prívod vzduchu vlasmi alebo rukami.

Nepoužívajte na sušenie odevov a obuvi. Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhší čas (viac ako 15 až 30 minút).

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

DRŽTE SA ĎALEJ OD VODY

ČISTENIE A ÚDRŽBA: Podrobnosti o čistení spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.

3. TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie Frekvencia Príkon

CA 220-240 V 50-60 Hz 1600 W

Tento výrobok je v súlade s nariadením EÚ 2023/826 podľa smernice 2009/125/ES o požiadavkách na ekologický dizajn.

Spotreba energie vo vypnutom stave: <0.3W

Spotreba energie v pohotovostnom režime: N/A

Doba, po ktorej výrobok prejde do režimu vypnutia: N/A

4. POPIS SÚČASTÍ

Image 1 / See 3 p.

1. Koncentračná tryska
2. Hlavné teleso
3. Rukoväť

4. Digitálny displej
5. Tlačidlo prepínača rýchlosti 0-1-2
6. Tlačidlo na nastavenie teploty
7. Mriežka na prívod vzduchu
8. Kábel

5. VLASTNOSTI

Vysokorýchlostný bezkomutátorový motor

Vybavené vysokorýchlostným bezkomutátorovým motorom s 110 000 otáčkami za minútu, silným prúdom vzduchu a funkciou rýchleho sušenia vlasov. (Poznámka: Otáčky motora majú toleranciu $\pm 10\,000$ otáčok za minútu)

Technológia vyživovania vlasov pomocou stoviek miliónov záporných iónov

Vysoká koncentrácia záporných iónov znižuje statickú elektrinu a zjemňuje vlasy.

Magnetický odnímateľný kryt mriežky prívodu vzduchu

Jednoduché odstránenie vlasov a iných nečistôt kedykoľvek, aby bol zaistený plynulý prívod vzduchu.

Inteligentná konštantná teplota NTC

Automatické nastavenie teploty vzduchu, starostlivosť o konštantnú teplotu, zabráňuje poškodeniu vlasov prehriatím.

Šesť nastavení teploty a dve nastavenia rýchlosti Image 2 / See 3 p.

Režim pre deti, režim pre krátke vlasy, izotermický režim, režim pre dlhé vlasy, režim striedania tepla a chladu a režim chladu ovládané jedným tlačidlom režimu.

Štyri nastavenia inteligentných režimov AI Image 2 / See 3 p.

Režim AI pre deti, režim AI pre krátke vlasy, režim AI izotermický a režim AI pre dlhé vlasy

Príslušenstvo: 1 magnetický difúzer, 1 magnetický koncentrátor a 1 taška.

Magnetické difúzery a trysky: Tento fén je vybavený magnetickými difúzermi a koncentrátormi, ktoré sa veľmi ľahko nasadzujú a skladajú. Magnetické pripojenie navyše zabráňuje pádu akéhokoľvek príslušenstva. Vďaka magnetickému príslušenstvu ich možno tiež používať v polohe 360° a otáčať ich v oboch smeroch.

Nasadenie a zloženie príslušenstva. Image 4 / See 3 p.

Vďaka magnetickému upevneniu možno obe hlavné príslušenstvá veľmi ľahko nasadiť a zložiť, ako je znázornené na obrázkoch nižšie.

6. NÁVOD NA POUŽITIE

Šesť nastavení teploty a dve nastavenia rýchlosti

25 °C: Režim studenej vody

50 °C: Režim pre deti

70 °C: Režim pre krátke vlasy

80 °C: Izotermický režim

95 °C: Režim pre dlhé vlasy

Cyklické zobrazenie: Striedanie režimu horúcej a studenej vody

Inteligentné režimy AI

50 °C: Režim AI pre studenú vodu

70 °C: Režim AI pre krátke vlasy

80 °C: Režim AI s konštantnou teplotou

95 °C: Režim AI pre dlhé vlasy

I. Najprv sa uistite, že je vypínač v polohe „O“, potom zapojte napájaciu zástrčku do zásuvky a stlačením vypínača zariadenie zapnete.

II. Po zapnutí je východiskovým režimom „režim studeného vzduchu“ a na displeji sa zobrazí „25 °C“. Krátkym stlačením tlačidla režimu môžete prepínať medzi režimami a teplotami na displeji v cykle „25 °C – 50 °C – 70 °C – 80 °C – 95 °C – studený a horúci vzduch“.

III. Inteligentný režim AI

1. Po zapnutí prístroja podržte tlačidlo režimu stlačené približne 3 sekundy, aby sa aktivoval inteligentný režim AI. Po aktivácii tohto režimu sa rozsvieti indikátor AI na displeji a zostane svietiť.
2. Na aktiváciu inteligentného režimu AI je potrebné z prístroja zložiť nastavce koncentrátor a difuzér.
3. Hneď ako je inteligentný režim AI aktivovaný, zariadenie sa vo východiskovom nastavení spustí v detskom režime AI.
4. Krátkym stlačením tlačidla Mode môžete postupne prepínať medzi nasledujúcimi režimami AI:
 - Režim AI pre deti
 - Režim AI pre krátke vlasy
 - Režim AI Isothermal
 - Režim AI pre dlhé vlasy
5. V inteligentnom režime AI prístroj automaticky upravuje teplotu podľa vzdialenosti medzi prístrojom a vlasmi, aby zaistil optimálny výkon a zabránil prehriatiu.
6. Zvolený režim sa zobrazí na displeji.

Poznámka: Režim AI Intelligent funguje iba vtedy, ak nie je nasadený žiadny stylingový nastavtec (koncentrátor alebo difuzér).

IV. Voľba rýchlosti prúdenia vzduchu

Nastavte vypínač do polohy „I“, aby prístroj pracoval pri nízkej rýchlosti prúdenia vzduchu. Nastavte vypínač do polohy „II“ na aktiváciu režimu vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu.

Poznámky

1. Po použití prístroj vypnite a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
2. Po opätovnom zapnutí sa prístroj automaticky vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu.

Technológia ikonických funkcií:

Tento fén je tiež vybavený iónovou technológiou; vďaka tejto technológii vám vlasy uschnú rýchlejšie než pri bežnom sušení a to aj pri nižšej teplote.

Táto iónová technológia vám pomôže:

Vyživiť vlasy prostredníctvom ionizačného procesu, pri ktorom fén vyžaruje množstvo záporných iónov a rozbije vodu, čím dosiahnete lepšie pokrytie za kratší čas bez poškodenia.

-

Posilniť a skrášliť vlasy zvnútra

-

Zdravé, lesklé a lepšie upraviteľné vlasy

-

Ióny dodávané teplým vzduchom rozkladajú molekuly vody, ktoré sú potom ľahko absorbované vlasmi

POUŽITIE FÉNU Image 3 / See 3 p.

Vlasy jemne osušte uterákom.

Rozčešte vlasy pomocou hrebeňa.

Zapojte fén do zásuvky.

Poznámka: Udržiavajte výstupy vzduchu vo vzdialenosti 3 cm a vstupy vzduchu aspoň 10 cm od vlasov.

Zapnite fén a vyberte vhodnú rýchlosť a teplotu. Poznámka: Ak chcete vlasy vysušiť rýchlo, použite funkciu Jet.

Hneď ako sú vlasy suché zo 70 %, použite studený vzduch alebo funkciu striedania teplého a studeného vzduchu, aby vlasy získali lesklú štruktúru.

Aby teplý/studený vzduch správne prúdil cez vlasy, sušte striedavo pravú a ľavú stranu vlasov.

Poznámka: Použitie trysky alebo koncentrátora vám zaistí oveľa lepšie výsledky. Vypnite fén, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho chvíľu vychladnúť, než ho uložíte na chladné a suché miesto.

7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelne čistite kryt filtra v nasávacej mriežke, aby nedošlo k upchatiu nečistotami a bol zaistený plynulý prívod vzduchu.

1. Pri čistení sa uistite, že je vypínač v polohe OFF, a odpojte napájací kábel.
2. Kryt sita na prívod vzduchu má magnetické uchytanie. Uchopte rukoväť, zatiahnite kryt sita priamo nadol a zložte ho z rukoväte.
3. Na čistenie vnútornej a vonkajšej strany krytu mriežky sania vzduchu použite kefu. (Kryt sita pre prívod vzduchu nečistite vodou, mohlo by dôjsť k poškodeniu.)
4. Po vyčistení zarovnajcie sací filter s rukoväťou. Po zaznení „kliknutia“ systém automaticky dokončí inštaláciu.

Na odstránenie prachu a nečistôt nahromadených na sieťke filtra a zadnom kryte použite suchú handričku bez vlákien alebo mäkkú kefu.

Poznámka: Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a nechajte ho vychladnúť.

Poznámka: Ak sa na výstupoch vzduchu nahromadil prach, môže to spôsobiť iskrenie. Horúci

vzduch môže byť studený alebo extrémne horúci.

Poznámka: Odporúča sa čistiť ho každý mesiac.

Poznámka: Na čistenie sušičky nepoužívajte odlakovač na nechty, alkohol ani abrazívne prostriedky

8. SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Problém | PRÍČINA | Možné riešenie

Produkt nefunguje

Zásuvka, do ktorej je produkt zapojený, môže byť poškodená

Skontrolujte, či je zariadenie správne zapojené.

Skontrolujte poistky elektrických zásuviek vo vašej domácnosti.

Produkt sa môže prehriať a preto sa automaticky vypne

Odpojte produkt zo zásuvky a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím produktu skontrolujte vstup a výstup filtra, aby ste sa uistili, že nie sú upchaté cudzími predmetmi, ako sú vlasy.

Napätie napájacieho zdroja pripojeného k produktu nemusí zodpovedať napätiu produktu

Napätie uvedené na typovom štítku výrobku zodpovedá napätiu napájacieho zdroja.

Kontrolka prevádzky produktu nesvieti

Vypnuté

Skontrolujte, či je zariadenie správne zasunuté.

Doska svetelného okruhu je poškodená

Kontaktujte popredajný servis a zašlite zariadenie na opravu do továrne.