

Séria Roborock Qrevo

Používateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

003	Bezpečnostné informácie
004	Vysvetlenie medzinárodných symbolov
005	Prehľad produktov
006	Inštalácia
007	Pripojenie k aplikácii
007	Návod na použitie
009	Pravidelná údržba
010	Základné parametre
010	Vyhlásenie o zhode EÚ
011	Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

UPOZORNENIE

- Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD24HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo riziku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento výrobok nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, napríklad časového spínača, ani pripojeného k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína zo siete.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Tento výrobok nie je hračka. Pri používaní s deťmi alebo v ich blízkosti dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred čistením sa uistite, či sú nádoba na prach, umývateľný filter, vrečko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy správne nainštalované na svojom mieste.
- Nepoužívajte výrobok na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. dekoratívny odpad, sklo a klice), aby ste nepoškriabali vysávač, dok alebo podlahu.
- Na vysávač ani dokovacie zariadenie nesadajte ani naň nestúpajte.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže dôjsť k pádu vysávača v dôsledku nesprávneho fungovania snímačov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že na podlahe, kde vysávač čistí, nie je voda.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako je podlaha v podkroví, otvorená terasa, šmykačka alebo horná časť nábytku.
- Aby ste predišli možnému poraneniu, udržiavte vlasy, voľný odev, prsty, všetky časti tela osôb a domácich zvierat v dostatočnej vzdialenosti od klbov, otvorov a pohyblivých častí výrobku.
- Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, horný kryt, bočnú kefu alebo nárazník. Neprenášajte dokovaciu stanicu zdvíhaním základne dokovacej stanice, rukoväte vodnej nádrže alebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zbieranie kameňov, zvyškov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovat' vzduchový kanál.
- Vysávač ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo akékoľvek horľavé alebo výbušné predmety, napríklad zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch. Dok, vysávač a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, ako sú napríklad ohrievače. Vyhnite sa vlhkým, tesným priestorom alebo miestam, kde by vysávač mohol visieť vo vzduchu.

- Na hornú časť vysávača alebo dokovacej stanice, do blízkosti nasávacieho vstupu dokovacej stanice neumiestňujte žiadne predmety, ani ju nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachového krytu).
- Nepoužívajte bez vrečka na prach.
- Nepoužívajte výrobok, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Kontaktujte zákaznický servis a požiadajte o pomoc.
- Výrobok vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento produkt. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktorých sa podľa platných zákonov nemožno vzdať.
- Vysávač a dokovaciu stanicu neumývajte vodou.
- POZNÁMKA: Nespoliehajte sa len na snímač schodov - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- UPOZORNENIE: Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na doku.
- Aby ste predišli možnému dymu, teplu alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s iným typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Použité batérie nevyhadzujte. Odnesť ich do špecializovanej recyklačnej organizácie.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti náchylnej na búrky alebo nestabilné napätie, prijmite príslušné bezpečnostné opatrenia.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, pred uskladnením ho úplne nabite, odpojte zo zásuvky, vypnite ho a uložte na chladné a suché miesto. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Pri preprave výrobku nezabudnite odpojiť dokovaciu stanicu, vypnúť vysávač a vyprázdniť zásobníky na vodu. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

 - Len na použitie v interiéri.

A Prehľad produktov

A1 Vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním vysávač zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania

- Biela: Stav batérie $\geq 15\%$
- Červená: stav batérie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjanie alebo štartovanie
- Rýchlo bliká červeno: chyba



- Dok

- Robotický vysávač, ktorý nie je v dokovacej stanici: Stlačením spustíte návrat do dokovacej stanice / Stlačením a podržaním spustíte bodové čistenie.
- Robotický vysávač je v dokovacej stanici: Stlačením spustíte vyprázdňovanie / podržaním spustíte umývanie mopových návlakov

Poznámka: Ak chcete robotický vysávač pozastaviť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

A1-1-Reaktívny senzor na vyhýbanie sa prekážkam

A2 Vysávač (pohľad zdola)

- A2-1-Stenový snímač
- A2-2-Všesmerové koleso
- A2-3-Senzorové koberce
- A2-4-Bočná kefa
- A2-5-Kryt hlavnej kefy
- A2-6-hlavné kolesá
- A2-7-hlavné kefy

- A2-8-Zámky krytu hlavnej kefy
- A2-9-Mopové podložky
- A2-10-Jadrové senzory

A3 Robotický vysávač (otvorený horný kryt)

A3-1-Vertikálny nárazník

Senzor A3-2-LiDAR

Indikátor A3-3-WiFi

- Nesvieti: Wi-Fi nie je pripojené
- Pomaly bliká: čaká na pripojenie
- Rýchle blikanie: Pripojenie
- Zapnuté: WiFi je pripojené

A3-4-Tlačidlo resetovania

A3-5-Snímač prachu

A3-6-Nabíjacie kontakty

A3-7-Komunikačný senzor

A3-8-Vzduchové výstupy

A3-9-Samoplňiaci port

A3-10-Moduly pre automatické zdvíhanie a otáčanie podložky mopu

A3-11-Sací otvor

A3-12-Nárazník

A4 Držiak podložky pod mop

A4-1-Podložky s háčikom

A4-2-Os mopovej podložky

Poznámka: Zabezpečte mopové podložky rovno na mieste.

A5 Podložka pod mop

A6 Nádobu na prach

A6-1-Zámky nádoby na prach

- A6-2-Prívod vzduchu
- A6-3-Západka filtra
- A6-4-Umývateľný filter
- A6-5-Sací otvor

A7 Dokovacia základňa

A8 Napájací kábel

A9 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a doplňovania

A9-1-Rukoväť nádrže na vodu

A9-2-Rukoväť nádrže na vodu

A9-3-Nádrž na špinavú vodu

A9-4-Kryt nádoby na prach

A9-5-Nabíjacie kontakty

A9-6-Pripojka na doplnenie vysávača

A9-7 Sací otvor

A9-8-nádrž na čistú vodu

A9-9 - svetelný indikátor stavu

- Pulzuje: Vyprázdňovanie/umývanie podložky mopu
- Svetí červeno: chyba doku
- Nesvieti: vypnuté/nabíjanie

A9-10-Vypúšťací port

A9-11-Výstupy sušiaceho vzduchu

A9-12-Dokovacia základňa

A9-13-Filter

A9-14-Otvorte vrecko na prach

A9-15-Ukazovateľ polohy doku

A9-16-Dávkovače čistej vody

A9-17-Plavák

A9-18-Čistenie priestoru filtra

A9-19-Čistiaca priehradka

Poznámka: Aby sa minimalizovalo rušenie, indikátor stavu bude v režime DND vypnutý alebo slabo osvetlený.

A10 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a dopĺňanie (pohľad zozadu)

A10-1 - úložný slot pre napájací kábel

A10-2-Power port

A10-3-Káblové výstupy

Poznámka: Napájací kábel môže byť vedený z oboch strán.

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1- Upracte zo zeme káble, tvrdé alebo ostré predmety (napr. klinec a sklo) a voľne ležiace predmety a zároveň premiestnite všetky nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, nárazu alebo prevrátenie predmetov vysávačom.

B 1 - 2 - Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napríklad v mezonetovom byte) vždy použite bezpečnostnú fyzickú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití sa bude môcť vyčistiť sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému hromadeniu nečistôt na mopovacích podložkách by ste mali podlahy pred prvým cyklom mopovania aspoň trikrát povysávať.

B2 Zostavte stránku

B2-1-Pripojte dokovaciu základňu

pevným stlačením na oboch stranách základňu a spojovaciu časť uprostred, kým neuslyšíte cvaknutie.

Poznámka: Pri premiestňovaní doku zaistite nádrže na vodu, aby sa zabránilo ich pádu.

B2-2-Pripojte napájací kábel k zadnej strane doku a prebytočný kábel uložte do úložného otvoru.

Poznámka: Napájací kábel môže byť vedený z oboch strán.

B2-3 - Zarovnanie a vloženie osí mopu vysávača na miesto, kým neuslyšíte cvaknutie.

B3 Umiestnenie v doku

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch (drevo, dlaždice, betón atď.), v jednej rovine so stenou, pričom okolo nej ponechajte priestor s výškou najmenej 0,9 m, šírkou 0,46 m a hĺbkou 0,46 m.

1,2 m. Uistite sa, že na vybranom mieste je dobré pokrytie Wi-Fi, aby ste mohli lepšie pracovať s mobilnou aplikáciou. Zapojte dokovaciu stanicu do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či s v i e t i indikátor stavu. B3-1-Viac ako 1,2 m (3,94 ft)

B3-2-Viac ako 0,9 m (2,96 ft)

B3-3-Viac ako 0,4 m (1,32 ft)

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže sa zachytiť o robotický vysávač a spôsobiť pohyb alebo odpojenie dokovacej stanice. Prebytočný kábel umiestnite do úložného priestoru.
- Kontrolka stavu svetla, keď je dokovacia stanica zapnutá, a nesvieti, keď sa vysávač nabíja.

- Ak sa vyskytne chyba, indikátor stavu sa rozsvieti na červenou.
- Dok umiestnite na tvrdý, rovný povrch mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa tesným priestorom alebo miestam, kde by vysávač mohol visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie doku na mäkký povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť naklonenie doku a problémy pri návrate vysávača do doku a začať čistenia.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu ani ničomu, čo by mohlo blokovat indikátor polohy doku, inak sa vysávač nemusí vrátiť do doku.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu bez nádržky na čistú vodu, nádržky na špinavú vodu, krytu nádoby na prach, jednorazového vrečka na prach, filtra čistiaceho priestoru alebo čistiace priestory.
- Postupujte podľa pokynov na údržbu dokovacej stanice. Napájací kábel dokovacej stanice ani nabíjacie kontakty nečistite vlhkou handričkou ani utierkou.
- Všetky doky sa pred odoslaním z výroby podrobia testovaniu na vodu. Je normálne, že vo vodnom kanáli doku zostáva malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete vysávač.

Počkajte, kým sa rozsvieti indikátor napájania, a potom vysávač umiestnite pred dokovaciu stanicu. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapojená do zásuvky. Potom stlačte tlačidlo  a vysávač sa automaticky vráti do doku na nabíjanie. Vysávač je vybavený integrovaným vysoko výkonným lítium-iónovým akumulátorom.

Ak chcete zachovať výkon batérie, udržujte vysávač nabitý.

B4-1 - kontrolka stavu doku nesvieti, kontrolka napájania na vysávači pulzuje: Nabíjanie.

Poznámka: Ak je batéria vysávača vybitá, nie je možné ho zapnúť. V takom prípade umiestnite vysávač do doku, aby sa mohol nabíjať.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte priložený QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Resetovanie siete Wi-Fi

- Otvorte horný kryt a nájdite indikátor Wi-Fi. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a .
- kým nezaznie hlasové upozornenie "Resetovanie Wi-Fi". Resetovanie je dokončené, keď indikátor napájania pomaly bliká na modro. Vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na položku "Pridať zariadenie" alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný pokrok sa môže líšiť v dôsledku prebiehajúcich aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podpora len pre 2,4 GHz Wi-Fi.

Návod na použitie

C1 Plnenie nádrže na vodu

Zdvihnite nádrž na čistú vodu, otvorte veko a naplňte ju čistou vodou. Po naplnení zatvorte veko, zaistíte západku a potom vráťte nádrž na čistú vodu do doku.

Poznámky:

- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neprikladajte príliš veľa čistiacieho prostriedku, aby ste zabránili poruchám vysávača v dôsledku skĺznutia.
- Aby ste zabránili deformácii, používajte iba studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane vodnej nádrže zostanú škvrny od vody, pred opätovnou montážou vodnej nádrže ich utrite mäkkou a suchou handričkou.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete vysávač. Rozsvieti sa indikátor napájania a vysávač prejde do pohotovostného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač vypnete a dokončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

Začiatok čistenia

Stlačením tlačidla  spustíte čistenie.

Vysávač si naplánuje trasu čistenia, pričom najprv vyčistí rohy každej miestnosti a potom klukato prejde celú miestnosť. Vysávač tak dôkladne a účinne vyčistí všetky miestnosti.

Poznámky:

- Ak chcete zabezpečiť, aby sa vysávač automaticky vrátil do doku, spustíte vysávač z doku a počas čistenia nepremiestňujete dok.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, čistenie nebude možné spustiť. Pred začatím čistenia vysávač nabíjajte.
- Pred čistením odstráňte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cennosti. Vysávač môže ťahať voľné predmety, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, vysávač bude čistiť dvakrát.
- Ak sa batéria vybijie počas cyklu čistenia, vysávač sa automaticky vráti do doku. Po nabití bude vysávač pokračovať tam, kde skončil.
- Vysávač vloží držiaky mopovej podložky a vysáva koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zónu s obmedzeným prístupom, aby sa mu vysávač mohol vyhnúť.
- Pred začatím každého čistenia sa uistite, že sú podložky mopy správne nasadené.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte bodové čistenie. Rozsah čistenia: Vysávač čistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m × 1,5 m v strede.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do východiskového bodu a počká na ďalšie pokyny.

Pozastavenie

Keď vysávač upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte a stlačením tlačidla  upratovanie obnovíte. Stlačením tlačidla  na pozastavenom vysávači ho pošlete späť do doku.

Poznámka: Keď zavesený vysávač ručne umiestnite do doku, aktuálne čistenie sa dokončí.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikat'. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudí.

Poznámky:

- Počas nabíjania vysávač neprejde do režimu spánku.
- Ak vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Režim nerušiť (DND)

Predvolené nastavenie času pre režim Nerušiť (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikácii môžete vypnúť DND alebo upraviť čas DND, prípadne nastaviť, či sa má počas času DND zapnúť automatické nabíjanie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť kontrolky alebo znížiť hlasitosť hlasového upozornenia.

Čistiace podložky pod mop

Počas upratovania vysávač automaticky určí, keď sa má vrátiť do doku, aby vyčistil mopovacia podložku a doplnil nádržku na vodu, aby sa maximalizoval jeho výkon pri mopovaní. Ak chcete začať upratovať manuálne, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Ak chcete ukončiť upratovanie, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky:

- Ak chcete, aby vysávač automaticky vyčistil mopovú podložku, spustíte ho z doku a počas čistenia dokom nehybte.
- V aplikácii môžete nastaviť frekvenciu a režim čistenia.

Vyprázdňovanie

Po skončení čistenia sa vysávač vráti do doku a podľa potreby spustí automatické vyprázdňovanie. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť manuálne, stlačte tlačidlo  na vysávači v dokovacej stanici alebo ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Proces vyprázdňovania môžete zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámky:

- Ak ste funkciu vyprázdňovania dlhší čas nepoužívali, vyprázdňte nádobu ručne a uistite sa, že prívod vzduchu nie je zablokovaný, aby ste zabezpečili optimálny výkon vyprázdňovania.
- Funkciu automatického vyprázdňovania môžete v aplikácii vypnúť.
- Nevyprázdňujte ručne príliš často.
- Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádobu na prach alebo jednorazového vrečka na prach

Sušenie

Po dokončení čistenia sa podľa potreby spustí sušenie. Ručné spustenie alebo zastaviť sušenie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Čas sušenia môžete nastaviť v aplikácii.
- Automatické sušenie môžete vypnúť v aplikácii.
- Počas sušenia sa držte ďalej od výstupov sušiaceho vzduchu.

Nabíjanie

Po skončení čistenia sa vysávač automaticky vráti do doku, aby sanabil. Stlačením tlačidla  pošlete zavesený vysávač späť do doku. Indikátor napájania bude počas nabíjania vysávača pulzovať.

Poznámka: Ak vysávač nenájde dok, automaticky sa vráti do predvolenej polohy. Ak chcete vysávač nabiť, ručne ho umiestnite na dokovaciu stanicu.

Chyba

Ak sa vyskytne chyba, indikátor napájania bude blikat' červenou farbou alebo indikátor stavu bude svietiť na červeno. Aplikácia zobrazí vyskakovacie oznámenie a môže vydať hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak vysávač zostane nečinný dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Ručné umiestnenie nefunkčného vysávača do doku ukončí proces čistenia.

Resetovanie systému

Ak robotický vysávač nereaguje po stlačení tlačidla alebo sa nedá vypnúť, resetujte systém stlačením tlačidla reset.

Poznámka: Po obnovení systému sa obnovia existujúce nastavenia, napríklad plánované čistenie a Wi-Fi, na výrobné nastavenia.

Deaktivácia Wi-Fi

Ak chcete robotický vysávač odpojiť od siete Wi-Fi, stlačte tlačidlo resetovania, kým nebudete počuť hlasové upozornenie.

Potom počkajte 5 minút a pripojte sa k sieti Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak chcete obnoviť pripojenie, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak robotický vysávač po resetovaní systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  a zároveň stlačte tlačidlo resetovania, kým nezaznie hlasové upozornenie "Obnovenie výrobných nastavení". Tento proces trvá približne 5 minút. Robotický vysávač potom prejde do továrenských nastavení.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diel ihneď vymeňte.

D1 Hlavné kľe

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6 - 12 mesiacov.

D1-1-Kryt hlavnej kľe

D1-2-Zámky krytu hlavných kľe

D1-3-Hlavné kľe

D1-4 - ložisko hlavnej kľe

D1-5 - Otočte vysávač a stlačte dve západky dovnútra, aby ste odstránili kryt hlavnej kľe

D1-6 - Zdvihnite hlavné kľe a vytiahnite ich, vyberte ložiská a odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavných kľe a ložísk.

D1-7 - Znovu namontujte ložiská hlavnej kľe. Potom znovu namontujte hlavné kľe a uistite sa, že na hlavnej kľe, ložisku hlavnej kľe a šípke je rovnaká farba na vysávači.

D1-8 - Znovu namontujte kryt hlavnej kľe. Uistite sa, že jeho štyri zuby sú úplne zasunuté do drážok a zatlačte na kryt hlavnej kľe, kým neuslyšíte cvaknutie.

Poznámky:

- Hlavné kľe odporúčame utierať vlhkou handričkou. Ak sú hlavné kľe mokré, vysušte ich na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavných kľe nepoužívajte žieravé čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočná kľe

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.

D2-1-Otočte vysávač, odskrutkujte bočnú kľe, vyberte ju a vyčistite.

D2-2 - Zarovnanie stredovej drážky s vyvýšeným miestom na vysávači, potom utiahnite skrutku a pripojte bočnú kľe.

D3 Všesmerové koleso

* Čistite podľa potreby.

D3-1-Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, opatrne uvoľnite nápravu a vyberte koleso.

Poznámka: Držiak všesmerového kolesa nie je možné odstrániť.

D3-2-Opláchnite koleso a nápravu vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Nechajte ich vysušiť na vzduchu, znovu ich namontujte a zatlačte koleso a nápravu späť na miesto.

D4 Hlavné koleso

* Čistite podľa potreby.

Hlavné koleso vyčistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádobu na prach

* Čistite podľa potreby.

D5-1-Otvorte horný kryt robota

vysávača a stlačením západky nádoby na prach ju vyberte.

D5-2-Vyberte umývateľný filter a vyprázdnite nádobu na prach.

D5-3-Naplňte nádrž čistou vodou

a znovu nainštalujte umývateľný filter. Nádobu na prach jemne pretrepte a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte len čistú vodu bez saponátu.

D5-4-Pred opätovnou inštaláciou nechajte nádobu na prach a umývateľný filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín.

D6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6 - 12 mesiacov.

D6-1-Vyberte filter.

D6-2-Filter opakovane preplachovať a poklepte naň, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami alebo ostrými predmetmi, aby nedošlo k poškodeniu.

D6-3 - Nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín a potom ho znovu nainštalujte.

D7 Podložky pod mop

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 1-3 mesiace.

D7-1-Vyberte mopové podložky z držiakov. Vyčistite mopové podložky a nechajte ich vyschnúť na vzduchu.

Poznámka: Znečistená podložka mopu ovplyvňuje výkon mopovania. Pred použitím ju dobre vyčistite.

D7-2-Položte mopové podložky na plochu na držiaky.

D8 Senzory vysávača

* Čistenie podľa potreby.

Všetky snímače utrite a vyčistite mäkkou suchou handričkou vrátane:

- D8-1-Reaktívny technický **senzor** na vyhýbanie prekážky
- D8-2-Senzor steny
- D8-3-Komunikačný senzor
- D8-4-Snímač kobercov
- D8-5-Jadrové **senzory**

D9 Premiestnenie doku

Ak chcete dokovaciu stanicu premiestniť, uchopíte jednu rukou úložný priestor napájacieho kábla na zadnej strane a druhou rukou vnútornú stranu prednej dosky. Nezdvíhajte dokovaciu stanicu za základňu, rukovajte nádržky na vodu ani kryt nádoby na prach, aby dokovacia stanica nespadla.

D10 Nádrž na špinavú vodu

* Čistite podľa potreby.

Otvorte veko nádrže na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zatvorte veko, zaistite západku a pretrepte ju. Vylejte špinavú vodu. Zatvorte veko a znovu namontujte nádržku.

Poznámky:

- Aby ste zabránili deformácii nádrže, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane vodnej nádrže zostanú škvryny od vody, pred opätovnou montážou vodnej nádrže ich utrite mäkkou a suchou handričkou.

D11 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Utrite nabíjacie kontakty vysávača a doku mäkkou a suchou handričkou.

D12 Výmena jednorazového vrečka na

prach

* Čistenie podľa potreby.

D12-1-Otvorte kryt doku a odstráňte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Aby ste zabránili pádu krytu nádoby na prach a nárazu do robotického vysávača, odstráňte kryt oboma rukami, jednou na každej strane.

D12-2-Vyberte jednorazové vrečko na prach a zlikvidujte ho.

Poznámky:

- Rukovať vrečka na prach po vybratí vrečka na prach uzavrie, aby sa zabránilo rozsypaniu prachu.
 - Pred nasadením krytu nádoby na prach vždy vložte vrečko na prach, aby ste zabránili automatickému vyprázdneniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť v aplikácii.
- D12-3-vyčistíte filter suchou handričkou, vložte nové jednorazové vrečko na prach do otvoru až na doraz a rovnomerne rozložiť ho.

Poznámka: Uistite sa, že jednorazové vrečko na prach je správne vložené, aby sa zabránilo rozsypaniu nečistôt a poškodenie dokovacej stanice.

D12-4 - Znovu namontujte kryt nádoby na prach a skontrolujte, či je nádoba bezpečne utesená proti prachu.

D13 Oddelenie na čistenie

* Čistite podľa potreby.

D13-1-Vyberte čistiaci zásobník.

D13-2 - Prepláchnite čistiaci priestor a filter vodou.

D13-3-Vráťte čistiaci zásobník.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	RRW0PEP
Batérie	14,4 V/5200 mAh (TYP) lítium-iónová batéria
Menovitý príkon	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej strane vysávača.

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a dopĺňania

Model	EWFD24HRR
Menovitá vstupná napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý príkon (zber prachu)	3 A
Menovitý príkon (bez zachytávania prachu)	0,6 A
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RRW0PEP je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač sa nedá zapnúť	- Nabitie batérie je nízke. Pred použitím umiestnite vysávač na nabíjací dok a nabite ho. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Vysávač používajte len v teplotnom rozsahu od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysávač sa nedá nabíjať	- Skontrolujte, či sa rozsvieti indikátor napájania a či správne pripojené oba konce napájacieho kábla. - Ak je kontakt slabý, vyčistite kontaktné plochy na nabíjacom doku a vysávačom. - Skontrolujte, či na doku svieti svetelný indikátor.
Pomalé nabíjanie	- Pri použití pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Uterajte ich suchou handričkou.
Nemôže sa vrátiť do doku	- V blízkosti doku je príliš veľa prekážok. Odstráňte prekážky alebo premiestnite dok na miesto, kde je okolo neho dostatok voľného priestoru. - Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. Priblížte ho a skúste to znova.
Nezvyčajné činnosť	Reštartujte vysávač.
Vysávač je pri upratovaní hlučný	- Mohlo dôjsť k zaseknutiu hlavnej kefy, bočných kef alebo hlavných koliesok. Vypnite vysávač a vyčistite jednotlivé časti vyčistite. - Všesmerové koliesko sa zaseklo. Pomocou skrutkovača ho vyberte a vyčistite.
Nemožno pripojenie k sieti Wi-Fi	- Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova. - Slabý signál Wi-Fi. Presuňte vysávač do oblasti s dobrým signálom Wi-Fi. - Nezvyčajné pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova. - Náhle pripojenie k sieti Wi-Fi nie je možné. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadať o pomoc.

Problém	Riešenie
K spotrebe energie dochádza vždy, keď je vysávač	Vysávač spotrebúva energiu aj v doku, aby si udržal dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.
<u>v nabíjacom doku?</u>	Musí to byť vysávač prvé tri použitia boli spočítané minimálne Nie. Litium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať po úplnom nabití.
16 hodín?	
Po nabití vysávača nedochádza k obnoveniu čistenia.	- Uistite sa, že vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráňuje automatickému nabíjaniu. - Ak je vysávač umiestnený na dokovaciu stanicu manuálne alebo je do nej odoslaný stlačením tlačidiel, nebude môcť pokračovať v upratovaní.
Vysávač začal na niektorých miestach vynechávať.	Senzor zdi alebo senzory proti pádu môžu byť znečistené. Uterajte ich mäkkou suchou handričkou.
Plánované čistenie nefunguje.	Plánované čistenie sa vykoná, keď batéria vysávača je nabitá na viac ako 15 %.
Počas utierania sa nepoužíva voda ani veľmi malé množstvo vody.	Pomocou mobilnej aplikácie môžete zvýšiť prietok vody.

Problém	Riešenie
Robotický vysávač sa nemôže vrátiť do nabíjacej stanice po bodovom čistení alebo po ručnom premiestnení.	Po dokončení bodového čistenia alebo po vykonaní významnej zmeny polohy robotický vysávač znovu vygeneruje mapu. Ak je nabíjacia stanica príliš ďaleko, robotický vysávač sa nemusí byť schopný vrátiť do nabíjacej stanice a musí sa tam umiestniť ručne.
Indikátor stavu sa rozsvieti na červeno.	- Kryt nádoby na prach alebo vrecko na prach nie je dobre umiestnené. Skontrolujte ich a pevne ich nasadte. - Skontrolujte umiestnenie nádrží na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. - Modul zásobníka na čistenie alebo filter zásobníka na čistenie nie je vložený alebo nie je správne vložený.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní.	- Hlavné kefy alebo kryt hlavných kief nie sú správne nasadené. Skontrolujte ich a správne ich nasadte. - Filter, vzduchový kanál, prívod vzduchu, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazové vrecko na prach sú upchaté. Vyčistite ich, aby ste odstránili upchatie.
Stieranie nie je dostatočne účinné.	- Podložky mopu nie sú správne nasadené. Nalepte ich rovno na držiaky. - Podlaha je špinavá. Ak chcete zabezpečiť lepšie čistenie, vymeňte v aplikácii nastavte režim stierania na "Deep" ("Hlboké").
Nezačne schnúť.	- Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Ak vysávač počas sušenia opustí dok, sušenie sa predčasne ukončí. - Vo vlhkom prostredí odporúčame predĺžiť čas sušenie v aplikácii na zlepšenie sušiaceho výkonu.

Problém	Riešenie
Automatické vyprázdňovanie nie je možné.	- Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Kryt dokovej nádoby na prach nie je na svojom mieste. Skontrolujte kryt a znovu ho nainštalujte. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa vysávač vráti do doku bez čistenia. - Vysávač nemôže spustiť automatické vyprázdňovanie v režime Nerušiť po dokončení čistenia a vrátení do doku (DND). Nastavte trvanie čistenia alebo DND alebo spustíte vyprázdňovanie manuálne. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak vysávač sa do doku presunul ručne. Aktivujte ručné vyprázdňovanie. - Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 10 %. Nabite vysávač, kým úroveň nabitia batérie nedosiahne aspoň 10 %.
Mop podložky nie sú sa dá vyčistiť.	- Ak sa počas čistenia nepoužijú podložky pod mop, nebudú sa následne čistiť. - Ak vysávač nevyjde z doku alebo na mapu v aplikácii nenájde žiadny dok, nebude sa môcť vrátiť do doku, aby vyčistil mopovú podložku. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na čistú vodu alebo doplniť podľa potreby. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo nádrž podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či bol čistiaci prostriedok správne nainštalovaný priehradku a priehradku na čistenie filtra.
Mop nie je možné predĺžiť podložka.	- Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia FlexiArm Rozšírenie čistenia. - Podložka mopu siaha len pozdĺž stien a niektorých prekážok. - Skontrolujte, či nie je expanzná štruktúra mopu zaseknutá.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz

Robotický vysávač

Model výrobku: RRW0PEP
Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping
District, Beijing, P.R. China

Viac informácií o výrobku nájdete na webovej stránke: www.roborock.cz

