

- Nastavenia: Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií.

- Čísla SOS: Konfigurácia čísel SOS (max. 3). Dlhším podržaním tlačidla SOS na hodinách sa uskutoční hovor na prvé číslo. Ak je hovor neúspešný, hodinky automaticky vytočia druhé a podobne aj tretie číslo. Ak je hovor SOS prijatý hlasovou schránkou aktivovanou na jednom z čísel SOS, hovor nebude presmerovaný na ďalšie číslo. Funkcia SOS je aktívna len vtedy, keď sú hodinky v dosahu siete, majú internetové pripojenie a dostatok prostriedkov na účte.

- Monitorovanie hlasu: Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým dané telefónne číslo. Obrazovka hodín zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - by sa čísla mali zadávať bez kódu krajiny (ak je to potrebné, pre PL pridajte pred číslo 0048). Použitie symbolu „+“ môže zabrániť uskutočňovaniu hovorov.

- Nočný režim úspory batérie: Možnosť aktivovať/deaktivovať režim úspory batérie, ktorý obmedzuje sieťové funkcie hodín medzi 22:00 a 6:00 (predlžuje prevádzkový čas hodín).

- SMS správy: Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinách.

- Prevádzkové režimy: Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodiniek.

- * Režim sledovania** - obnovovanie každú 1 minútu (skracaie čas chodu hodiniek).
- * Normálny režim** - obnovenie každých 10 minút.
- * Režim úspory batérie** - obnovuje sa každú 1 hodinu.
- * Režim spánku** - manuálne polohovanie.

- Bump Priatelia: Možnosť pridať kartu pre svoje dieťa a skontrolovať aktívnych priateľov.

- AppStore: Možnosť ovládať ďalšie aplikácie nainštalované v hodinách.

- Upozornenia SMS: Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na dané telefónne číslo.

- Členovia rodiny: Zoznam správov, ktorí môžu spravovať hodinky.

- Telefónny zoznam: Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodín.

- Nastavenia Wi-Fi: Konfigurácia siete Wi-Fi, ku ktorej sa hodinky pripájajú automaticky bez zadania hesla.

- Časové pásmo: Nastavte časové pásmo hodín.

- Jazyk: Možnosť zmeny jazyka smart hodín.

- Obsluha:

- * Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinách. Aktivácia tejto funkcie

umožňuje používateľovi hodinky vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodín nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.

*** Určovanie polohy pomocou GPS:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie určovania polohy hodín pomocou GPS.

- Plán napájania: Naplánujte spustenie alebo zastavenie hodiniek.

- LBS: Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodín na základe ďalšieho vysielateľa mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.

- Nájst hodinky: Funkcia nájdenia hodín - spustí zvukový alarm.

- Vypnutie hodín: Vypnite hodinky na diaľku.

- Reštartovanie hodín: Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- Obnovenie výrobných nastavení: Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodín.

- Odstránit účet: Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikácie hodín.

Odhlasenie: Odhlásenie z aplikácie.

V závislosti od modelu vášho zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie aplikácie Garrett Tracker líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

HLAVNÉ MENU

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť videohovoru medzi správcami a pridruženým sledovaním, k dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a stlačením zelenej ikony slúchadla spustíte hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo funkčného tlačidla(2). Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo funkčným tlačidlom(2). Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť - ikonou reproduktora. Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.

- Kontakty: Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie kontakty. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo funkčného tlačidla(2). Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo funkčným tlačidlom(2). Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- Telefón: Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker v časti Správa>Číselná klávesnica.

- Zariadenie: Zobrazí REG KÓD a QR kód aplikácie Garrett Tracker.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotografovanie jedným z vstavaných aparátov hodín. Ak chcete urobiť fotografiu kliknite raz na ikonu fotoaparátu v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa ukladajú do galérie zariadení. Z úrovne Galérie (📷) chytrých hodín je možné poslať fotografiu administrátorovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte Vzdialený fotoaparát.

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazuje posledné hlasové poznámky a posledné textové správy odoslané z aplikácie Garrett Tracker do hodín. Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať hlasovú poznámku, stlačte a podržte tlačidlo počas diktovania správy (max. 15 sekúnd). Uvoľnením tlačidla odoslať správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte Chat. Pomocou tlačidla + môže používateľ odoslať: * emotikon, * fotografie zhotovené fotoaparátom, * fotografie vybrané z galérie hodín. Kliknutím na 📷 spustíte videohovor.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrázok a potom < - pre odoslanie alebo 📷 - pre vymazanie obrázka.

- Krokomer: Funkcia krokometru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste urobili. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii Garrett Tracker v časti Aktivita>Krokomer>Meranie.

- FaceUnlock: * Zámok obrazovky: Možnosť pridať kód PIN alebo heslo ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodín. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinám - stupeň I.

* FaceUnlock: funkcia odomknutia tvárou + PIN/heslo. Ak chcete funkciu aktivovať, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Potom naskenujte svoju tvár v ponuke Pridať tvár (zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN/hesla). Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinách, kým sa skenovanie nedokončí (100 %).

- Rozvrh hodín: Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii Garrett Tracker.

- Hudba: Funkcia hudobného prehrávača. Kontrola sa vykonáva pomocou: ▶ Start/Stop, ▶▶ Ďalej, ◀◀ Späť. Stlačením 🎧 zobrazíte zoznam všetkých skladieb.

- Prehrávač video: Funkcia video galérie hodín. Schopnosť prezerať, mazat a odosielať videá. Vyberte video, ktoré chcete začať prehrávať. Kliknutím na 📷 odoslať správcovi hodín, kliknutím na 📷 odoslať cez Bluetooth.

- Záznam zvuku: Funkcia hlasového záznamníka. Stlačením 🎤 spustíte nahrávanie, potom stlačením 🛑 pozastavíte alebo ukončíte a uložíte.

- História: Funkcia histórie hovorov. Možnosť zobrazenia presného dátumu a času posledných hlasových hovorov.

- Nastavenia: * Galéria ciferníkov: Možnosť zmeny ciferníka hodín. * Hlasitosť: Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín. * Jas: Upravuje úroveň jasu displeja. * Dátum a čas: Nastavenie dátumu a času. * Spánok: Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).

* VoLTE: Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE. * Jazyk: Možnosť zmeny jazyka smart hodín. * Heslo: Možnosť zapnutia/vypnutia PIN kódu/hesla na inteligentných hodinách. * Vypnúť: Vypnutie zariadenia. * Informácie: Zobrazenie verzie softvéru. * Mobilná sieť: Možnosť zap./vyp. mobilného dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore. * V hodinách je predvolené nainštalovanie aplikácie WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii Garrett Tracker.

Obraz naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinám - stupeň II. * Funkciu FaceUnlock možno rozšíriť o ďalšiu funkciu - EyeUnlock. Ide o funkciu odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktivovať, prejdite do nastavení funkcie FaceUnlock a vyberte možnosť EyeUnlock (nie je potrebné opätovne skenovať tvár). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutí očami. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinám - stupeň III.

- SMS: Funkcia SMS. Umožňuje odosielať/prijímať SMS. Stlačením 📧 začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na 📧 a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odovzdať. Po dokončení stlačte dotykové tlačidlo návratu (2). Čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na ➡ odoslať správu. Odoslané/prijaté správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore. * V hodinách je predvolené nainštalovanie aplikácie WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii Garrett Tracker.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalkulačka: Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.

- Hry: Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Kalendár: Funkcia kalendára.

V závislosti od verzie softvéru zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie inteligentných hodín líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Nie je možné zapnúť zariadenie:

- * Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke.
- * Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
- * Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - 📶):

- * Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
- * Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
- * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).

7. Počas hovoru nepočúvať volajúceho v reproduktore smart hodín:

- * Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stlmený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín).

8. Krátka výdrž batérie:

- * Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nebol príliš krátky (odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny).
- * Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona 📶 - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):

- * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- * Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

4. Neprávná lokalizácia GPS:

- * Skontrolujte, či je v hodinách signál GPS (ikona - 📶).
- * Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielateľa mobilnej siete).

5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:

- * Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- * Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu).

6. Nie je možné volať z hodín:

- * Skontrolujte, či je v hodinách signál GSM (ikona - 📶).
- * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- * Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.

Viac informácií o tomto zariadení je k dispozícii na strane www.garett.eu. Navštívte naše webové stránky a spoznajte viac produktov a príslušenstva.

Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro:

garett@rmasluzby.cz

Linka pomoci:

+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojenie na klientsky formulár:

<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca:

GARETT sp. z o.o.
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce , Poľsko
www.garett.eu

Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.

Navštívte nás:

