

Návod k použití

SEVERIN



WK 3402 – rýchlovarná konvice

Rychlovarná konvice

Vážený zákazník

Pred použitím spotrebiča si prečítajte pokyny a pokyny pre budúce použitie. Spotrebič môže používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený pouze k uzemnenej zásuvke nainštalovanej v súlade s predpismi. určite sa, že napätie zodpovedá vyznačené na výkonovom štítku. Tento výrobok všetkým záväzným CE smernice o označovaní. "

Seznámenie sa

1. Víko nádoby na vodu
2. Páčka otváraní víka
3. Rukojeť
4. Vypínač
5. Napájací kábel so sieťkou
6. Základná
7. Nádoba na vodu
8. Indikátor hladiny vody
9. Nalievací hubice s vodným filtrem

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Abyste sa vyhli nebezpečenstvu, udržiajte požiadavky bezpečnosti, opravte elektrické spotrebiče alebo elektrického kábla vykonávate náš zákaznický servis. V prípade opravy potrebné zašlete prosím spotrebič do servisu k servisnému oddeleniu.
- Pred čistením zariadenia, je napájané, že je úplne odpojené a vychladl. · A vyhnite sa riziku elektrického prúdu šoku, nečistite varnou konvicou a základňou s vodou a neponorte sa vo vode. Nečistite pod tekoucou vodou. · Spotrebič musí byť pravidelne odvaňovaný v intervaloch. Vyčistite vodou nádobu podľa potreby s vlhkým hadříkom. Podrobné informácie o čistení nádob nájdete v sekcii Čistenie a starostlivosť.
- Toto zariadenie môže byť používané deťmi (alespoň 8 let veku) a osobami so zníženou telesnou hmotnosťou, zmyselnou alebo duševnou schopnosťou, alebo chýba skúsenosti a znalosti iba pod nebo za predpokladu prečítaní inštruktorov, ktorých sa týka používanie spotrebičov a plne porozumené všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.
- Dětem nesmí být povoleno hrát si se spotřebiči.
- Děti nesmí dovolit provádět jakékoli čištění nebo údržbu, pracovat na spotřebiči, pokud nejsou pod dohledem a minimálně 8 let.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musí byť zachovaný ďaleko od detí po celú dobu.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné prostredie, napr. v personálnych kuchyniach v obchode, kancelárie a ďalšie podobné pracovné prostredie, v poľnohospodárskom prostredí, zákazníkov v hoteloch, motely atď. a podobné ubytovanie, v type noci sa snídania.
- Vnější povrchy sa pri používaní zahrievajú a pre niektoré tak ostanú čas potom.
- Nenechávajte konvicu bez dozoru počas úkonu. Po iba čistou vodou pri plnení nádoby použite úroveň pri dodržaní min. (0,5 l) a Max. (1,7 l) značenie na vode indikátor úrovne. Preplnenie nádoby môže spôsobiť nebezpečenstvo z varenia vody vytlačenej ven.

Pozor tiež na nebezpečenstvo opaření horkou párou. Preto sa nedotýkajte žiadnych častí spotrebičov okrem rukojeť počas používania. · Pozor! Počas varu procesu a pri nalievaní horkej vody, musí byť neustále zatváraný. · Konvice smí byť pouze provozována se základní spotřebiče. · Nikdy neodstraňujte konvici zo základnej (alebo ju vymeňte), spotrebič je zapnutý. · Pokud není nádoba na vodu na jeho základně, zjistila som, že nemôžem ísť po žiadnom hladkom povrchu. · Elektrické pripojenie v základu musí byť po celú dobu chránená proti možnému kontaktu s vodou. · Upozornenie: Jakékoli zneužití může způsobit těžké osobní zranění. · Upozornenie: Veškeré obalové materiály si uschovajte ďaleko od detí – také materiály sú potenciálnym nebezpečím, napr. z udušenia. · Při použití spotřebiče se hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jako každé namontované příslušenství kontroluje každé, zda nevykazuje případné závady. Ak má spotrebič napr. spadl na tvrdý povrch alebo ak použijete kabel s nadmernou silou, ktorá nesmie byť použitá: môže dôjsť aj k neviditeľnému poškodeniu nepriaznivé účinky na bezpečnosť spotrebiča. · Spotrebič môže byť používaný iba na a tepelne odolný, rovný povrch. · Neprovozujte nižšie uvedený spotrebič závesná skříň nebo podobný předmět; existuje riziko, že môže unikajúci pár byť viazaný vespod. · Nedovolte spotrebiče ani jeho napájanie kábla prísť do kontaktu s otvoreným plameňom alebo akékoľvek horké povrchy, ako sú horké plotýnky. · Nenechávajte napájací kábel voľne visieť a udržiavajte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí bývania. · Pri prenášaní buďte zvlášť vďační vodou. · Vždy vytiahnite zástrčku zo steny zásuvky, - v prípade akýchkoľvek porúch, - po použití, - pri čistení.

Použitie

· Tento spotrebič je určen pouze pro ohřev čisté, čerstvé vody. Žiadny je potrebné zvážiť inú formu použitia nevhodné a môžu viesť k osobnému zraneniu alebo materiálnym škodám. · Není vhodný pro ohřev mléka, čaj nebo jiné jídlo nebo nápoje. Tepelná bezpečnostná poistka Prednastavený tepelný bezpečnostný vypínač chráni topné teleso z prehriatí pokiaľ je spotrebič chybný zapnutý bez vody, alebo pokiaľ je topná doska zväpenatená. Jednou bezpečnosť výrez vypnul konvici, musí nechat dostatočne vychladnúť, ale musí byť vždy znovu odvápnene.

Pred prvým použitím

Chcete-li konvici vyčistiť, najskôr zlikvidujte plnenie vodou. Vyhod'te konvici zo základny. Otvárač víka na rukoväť otvoríte víko a naplňte nádobu vody na úroveň, dodržte Označení Min (0,5 l) a Max (1,7 l). · Zavrieť víko a umiestniť nádobu späť na svoju základňu. · Zasuňte zástrčku do vhodnej steny zásuvky a stlačte tlačidlo; a kontrolka sa rozsvieti. · Začne proces varu. Po dosiahnutí bodu varu, spotrebič sa automaticky zapne pomocou integrovaného zariadenia pre pripojenie párov; a kontrolka zhasne. · Chcete-li přerušit proces varu, nastavení spínača On/Off do polohy Off. · Chcete-li naliť horkou vodu, vyplňte nádobu zo svojej základne. · Abyste zabránili vzniku horkých párov vyzářované, zažíte, aby zostalo víko pri vylievání vody zavreté. · Vytiahnite zástrčku zo zásuvky po použití (červená kontrolka zhasne ven). · Nenechávajte v přístroji žádnou zbytkovou vodu.

Úložný priestor pre napájanie napájacieho kábla

Úložný priestor pre napájanie napájacieho kábla pod základnou redukciov dĺžky napájacieho kábla počas používania a pripojenia k ukladaniu spotrebičov.

Odstraňovanie vodného kameňa

· V závislosti na kvalite vody vo vašej oblasti, na ktoré sa môžu hromadiť vápenné usazeniny top telesa. Je vhodné takéto usazeniny pravidelně odstraňujte intervaloch. · Akýkoli nárok na záruku bude v prípade poruchy spotrebiča z dôvodu nedostatočného odvápnenia. · Zmes 0,5 litra vody a 40 ml vhodná je octová esence. · Nalijte odstraňovač vodného kameňa. · Zapnête spotrebiče a nechajte

jej dosiahnutia bodu varu. · Nechte to krátko pôsobiť dobu. · Chcete-li vyčistiť nádobu po odstránení vodného kamene, vyčistite čistou vodou. · Během odstraňovania vodného kameňa zaistite dostatočné množstvo vetrania a nevdychujte žiadne ocet páry. · Nelijte odstraňovače vodného kameňa na smaltované dreveniny.

Čištění a péče

· Před čištěním spotřebiče se napájení a úplně že je odpojen od napájení vychladl. · Abyste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, neďte sa, aby ste vyčistili konvicu a základnú vodu a neponorte sa do vody. Dělát čištění pod tekoucí vodou. · Pre čistenie mierne navlhčenou, nepúšťajúce vlákna lze použiť látku. · Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani hrubé čistenie roztokov a nepoužívajte tvrdé kartáče na čistenie.

LIKVIDÁCIA



■ Zariadenie označené týmto symbolom musí byť zlikvidované oddelene od vášho domovského odpadu, obsahuje cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie človeka. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť informácie k veci.

Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na vady v materiáloch a spracovaní po určitú dobu dvoch rokov od nákupu dát. V rámci záruky výrobcu sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky diely zistené ako vadné, dodanie produktu sa vráti jednému z našich autorizovaných servisov stredisek. Táto záruka je platná iba v prípade, že spotrebiteľ nespĺnil v súlade s pokynmi a za predpokladu, že nebolo upravené, bolo opravené, ak nebolo zasahované neoprávnenou osobou, alebo ak bolo poškodené používanie. Tato záruka sa samozrejme nevzťahuje na opotrebení, ani rozbitné predmety jako například sklenené a keramické predmety, žiarovky atď. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné predpisy ani žiadna zákonná práva, ktorá môže mať ako spotrebiteľ podľa príslušných národných právnych predpisov upravujúcich nákup tovaru. Ak výrobok nefunguje a treba vrátiť, starostlivo zabaliť, pripojíte svoje meno a adresu a dôvod k návratu. Ak je v záruke obdobie, uveďte tiež záruku

kartu a doklad o kúpe.