

G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10221

Manuál - Horkovzdušná fritéza G10221 FRIGGISANO 32L



G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10221



VAROVÁNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM



NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI

Pokud je spotřebič označen níže uvedenými symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají danému symbolu.



Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte kryt.



Symbol spotřebiče třídy I. To znamená, že šasi spotřebiče musí být připojeno k elektrickému uzemnění zemnicím vodičem.



Pozor: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k obsluze a údržbě v této uživatelské příručce.



MOD.:

G10221

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno; v případě pochybností se jej nepokoušejte používat a obraťte se na autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroje nebezpečí; vždy pamatujte, že musí být shromažďovány odděleně.

Ujistěte se, že informace o výkonu uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s údaji o elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného. Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrické prodlužovací kabely, používejte pouze ty, které splňují platné bezpečnostní normy; v žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, ani maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zapojený do sítě; pokud spotřebič nepoužíváte, je lepší jej vytáhnout ze zásuvky. Pokud jej necháváte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení spotřebiče ze zásuvky.

Pokud je spotřebič nefunkční a nechcete jej opravovat, je nutné jej znefunkčnit přeříznutím napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo aby se dotýkal horkých povrchů; netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený, zástrčka nebo v případě zkratu; pro opravu výrobku se obraťte pouze na autorizované servisní středisko.

- Nemanipulujte spotřebič ani se ho nedotýkejte mokřima rukama nebo bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd.

Vždy jej skladujte na suchém místě.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům; děti si se spotřebičem nesmějí hrát; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.



MOD.:

G10221

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Opravu musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedených pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záruky.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič je vybaven funkcí ohřevu.

Povrchy, kromě funkčních povrchů, se mohou zahřívat na vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že různé osoby vnímají teploty různě, je třeba toto zařízení používat OPATRNĚ. Držte spotřebič výhradně za povrchy, kterých se budete dotýkat.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích; farmy, ubytování typu penzion se snídaní.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Před každým použitím odviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům, mohlo by dojít k vážnému poškození.
- Nepoužívejte v blízkosti nebo pod hořlavými materiály (jako jsou záclony), teplem, chladnými místy a párou.

OBECNÉ INFORMACE

Povrchy spotřebiče nesmí být umístěny u zdi. Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru na zadní a boční straně a 10 cm volného prostoru nad spotřebičem.

Spotřebič se během používání zahřívá; nikdy se nedotýkejte skla ani vnitřku spotřebiče, pouze rukojetí a ovládacího panelu. K vyjmutí příslušenství vždy používejte chňapky.

Nepokládejte nic na otevřená dvířka, mohlo by dojít k jejich poškození nebo by trouba mohla spadnout a rozbít se. Nepokládejte nic na spotřebič. Nepřemisťujte troubu, pokud je horká nebo obsahuje jídlo. K vyjmutí grilu a pánve vždy používejte rukojetí. S vařeným jídlem manipulujte opatrně, abyste předešli riziku popálení. Jídlo pokládejte pouze na dodané příslušenství, aby se nedotýkalo topného tělesa. Neplňte plechy olejem, mohlo by dojít k požáru. K vaření používejte pouze nádoby vhodné pro vysoké teploty.

Spotřebič potřebuje přibližně 30 minut k vychladnutí, aby bylo možné s ním bezpečně manipulovat nebo jej čistit. Neumývejte ani nelijte vodu na horké sklo, mohlo by se rozbít. Nepoužívejte troubu, pokud jsou dvířka nebo těsnění poškozena.

Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.

G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10221

Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nevkládejte troubu do vody ani jiných tekutin a zabraňte stříkání tekutin na spotřebič.

Během provozu uniká horká pára otvory pro výstup vzduchu. Držte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od výstupu vzduchu. Dávejte si také pozor na horkou páru při otevírání dvířek po vaření.

Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Během provozu spotřebiče nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu.

Nepoužívejte spotřebič jako topné těleso. Nevkládejte nic do větracích okének. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, až všechny jeho části zcela vychladnou.

Nepoužívejte troubu jako podpěru na rošty ani jako místo pro ukládání potravin, hrnců, nádob atd. Odstraňte veškerý obalový materiál z varného prostoru. Po použití vypněte všechny knoflíky.

Popis

- 1 Provozní světlo
- 2 Knoflík časovače
- 3 Přepínač volby vaření
- 4 Tlačítko pro vnitřní osvětlení
- 5 Knoflík teploty
- 6 Dvířka
- 7 Rukojeť
- 8 Rošt trouby
- 9 Plech
- 10 Větrací otvory
- 11 Košík
- 12 Kontrolka teploty



OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

Přesunutím přepínače vaření (3) můžete zvolit funkce:

TOAST – TEPLÝ: Aktivujte 2 horní a 2 spodní topná tělesa (statická funkce trouby).

PEČENÍ – ROZMRAZOVÁNÍ: Zapnutí 2 horních a 2 dolních topných těles a ventilátoru (funkce horkovzdušné trouby).



BY TREVIDEA

MOD.:

G10221

AIR FRY: Zapnutí 4 horních topných těles a ventilátoru (funkce fritézy s horkým vzduchem).

PIZZA: Zapnutí 2 horních a 2 dolních topných těles a ventilátoru.

GRIL - GRILOVÁNÍ: Zapnutí 4 horních topných těles a ventilátoru (grilování).

Ovladač teploty (5) umožňuje nastavit teplotu až do 230 stupňů Celsia. Ovladač časovače (2) umožňuje nastavit dobu vaření v rozmezí 0 až 60 minut a má také polohy, které představují 3, 6 a 9 minut. Tlačítko (4) zapíná vnitřní osvětlení.

PŘEDEHŘÁTÍ

Před vložením jídla vždy předehřejte troubu asi 15 minut, aby dosáhla požadované teploty.

Předehřejte troubu bez jídla.

- Nastavte knoflík časovače (2) na 15 minut. Rozsvítí se kontrolka provozu (1).
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí knoflíku regulace teploty (5).
- Otočte přepínač volby vaření (3) do požadované polohy.
- Po zaznění zvukového signálu časovače je proces předehřívání dokončen a trouba je připravena k vaření.

VAŘENÍ

Nejprve pečlivě omyjte veškeré příslušenství a vnitřní prostor. Nechte vnitřní prostor vyvětrat, dvířka nechte otevřená asi 30 minut, a poté nechte prázdnou troubu několik minut zapnutou s dvířky otevřenými. Před prvním vařením zapněte troubu na 10 minut na maximální výkon s oběma zapnutými topnými tělesy.

- Zapojte do vhodné a uzemněné zásuvky.
 - Umístěte misku (9) na dno varné komory a zalijte ji trochou vody.
 - Předehřejte troubu a umístěte jídlo na jedno z příslušenství, nastavte teplotu (ovládací knoflík 5), čas (2) a typ vaření (2) a umístěte příslušenství do trouby do správné výšky.
 - Během vaření pravidelně kontrolujte stav jídla (tlačítko 4 zapíná vnitřní osvětlení). Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete otevřít dvířka, co nejrychleji je zavřete, abyste zabránili ztrátě tepla.
 - Na konci procesu vaření časovač vydá zvukový signál. Pokud vaření není dokončeno, resetujte ovládací knoflík časovače. Jakmile je jídlo hotové, vyjměte příslušenství pomocí chňapky.
- Otočte všechny knoflíky do polohy VYP.

FUNKCE VAŘENÍ

STATICKÁ TROUBA: TOAST - OHŘÍVÁNÍ

Před vařením předehřejte troubu po dobu 15 minut.

Funkci „Toast“ použijte pro všechna vaření v troubě: pečení, zapékání, ohřev, toast atd.

V závislosti na typu vaření a typu suroviny (maso, ryby, zelenina, pizza atd.) lze jídlo umístit na jakékoli příslušenství; Vyberte si tedy tu, která vám nejvíce vyhovuje: plech, rošt, koš.

Také umístění uvnitř trouby by mělo být zvoleno v závislosti na typu vaření. Je možné vařit i na více úrovních.



MOD.:

G10221

HORKOVZDUŠNÁ TROUBA: „PEČENÍ - ROZMRAZOVÁNÍ“, „GRIL - GRILOVÁNÍ“, „PIZZA“

Před vařením předehřejte troubu po dobu 15 minut.

Tyto funkce umožňují dosáhnout skutečného horkovzdušného pečení.

V závislosti na typu vaření a typu suroviny (maso, ryby, zelenina, pizza atd.) lze jídlo umístit na jakékoli příslušenství; vyberte si tedy tu, která vám nejvíce vyhovuje: plech, rošt, koš.

Také umístění uvnitř trouby by mělo být zvoleno v závislosti na typu vaření. Je možné vařit i na více úrovních.

AIR FRY

Před pečením troubu předehřejte na 15 minut. Funkce fritézy s horkým vzduchem umožňuje teplo vycházející ze 4 horních topných těles v kombinaci se silnou konvekcí vařit i bez oleje zdravé a chutné jídlo, aniž by se vzdalo křupavosti tradičních smažených pokrmů. Pro tuto funkci použijte fritovací koš (13) a umístěte jej do horní polohy uvnitř trouby, blízko topných těles. Zde jsou uvedeny některé údaje o čase a množství pro funkci fritézy s horkým vzduchem.

	Min-max Množství (g)	Čas (min.)	Teplota (/°C)	Příslušenství
Brambory a hranolky				
Tenké mražené hranolky	400-800	15-20	200	Košík
Tlusté mražené hranolky	400-800	18-23	200	Košík
Zapečené brambory	500-900	15-20	200	Tác
Maso a ryby				
Hovězí steak	200-800	15-22	180	Košík
Vepřové kotlety	400-800	12-18	180	Košík
Hamburger	200-800	10-18	185	Košík
Kuřecí prsa	400-800	15-22	180	Košík
Kuřecí stehna	400-800	25-35	190	Košík
Masové špízy	400-800	15-22	185	Košík
Rybí špízy	400-800	13-16	180	Košík
Ryby	400-800	13-18	180	Tác
Svačiny				
Mražené kuřecí nugetky	500-800	8-15	200	Košík
Mražené rybí prsty	500-800	6-12	200	Košík
Mražené sýrové svačinky v strouhance	500-700	8-12	180	Košík
Plněná zelenina	500-800	15-20	180	Tác
Pečení				
Dort	800	25-35	160	Tác
Quiche	800	20-30	190	Tác
Muffiny	800	20-30	160	Tác
Sladké svačinky	800	18-25	170	Tác



BY TREVIDEA

MOD.:

G10221

Upozornění: Předehřívejte 15 minut.

- Menší množství ingrediencí obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší množství ingrediencí.
- Větší množství ingrediencí vyžaduje pouze o něco delší dobu přípravy.
- Protřepání menších porcí v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrnému osmažení ingrediencí.
- Pro křupavý výsledek přidejte k čerstvým bramborám trochu oleje.
- V horkovzdušné fritéze nepřipravujte extrémně mastné ingredience, jako jsou klobásy.
- Plech použijte k pečení koláče nebo quiche nebo pokud chcete smažit křehké ingredience nebo plněné ingredience.

ČIŠTĚNÍ

Nevkládejte troubu do vody. V žádném případě zabraňte vniknutí vody nebo jiných tekutin do spotřebiče.

- Pravidelné čištění vnitřního prostoru zajišťuje lepší výkon a zabraňuje nepříjemným pachům. Na troubu používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek.
- Gril, plech a koš lze mýt jako běžné nádobí. Hliníkový plech nemyjte v myčce nádobí.
- K čištění vnější strany trouby nepoužívejte abrazivní ani kovové houbičky. Mohlo by dojít k poškození laku.
- Během čištění dbejte na to, aby se do větracích otvorů nedostala žádná tekutina ani mýdlo. Drobky, oleje a zbytky po vaření padají na dno spotřebiče. Pro rychlejší čištění vyjměte misku na drobky a vyčistěte ji samostatně.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon 2000W
- Komora s objemem 32 l a vnitřním osvětlením
- Horkovzdušná trouba - Nastavitelná teplota (až 230 °C) - Časovač 60 minut
- Příslušenství: tác, mřížka, košík