



**RYCHLOVARNÁ KONVICE
RÝCHLOVARNÁ KANVICA**

AR1K36



Návod k použití

Návod na obsluhu

VAROVÁNÍ

Uschovejte tento návod pro případné použití v budoucnosti. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, nacházejí-li se pod dozorem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a uvědomují si případná rizika s tím spojená. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Povrchy se během používání zahřívají.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, je třeba jej vyměnit pouze v servisním středisku schváleném výrobcem.

Spotřebič byl navržen pro práci v domácím prostředí a musí se používat v souladu s tímto návodem k obsluze; jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a proto nebezpečné.

Před prvním použitím spotřebiče omyjte části, které přicházejí do styku s potravinami, jak je uvedeno v části ÚDRŽBA.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných využitích, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;

- na farmách;

- klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;

- prostředí typu nocleh se snídaní. Spotřebič nikdy neponořujte do vody. Upozornění:

Spotřebič udržujte v suchu. Pokud je konvice přeplněná, může z ní vytékat vroucí voda.

VAROVÁNÍ: Před zapnutím konvice zavřete víko.

VAROVÁNÍ: Plnicí otvor se v průběhu provozu nesmí otevírat.

Konvici používejte pouze s dodaným stojanem (a naopak).

UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím ze stojanu se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý.

Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.

Nedotýkejte se těla konvice, konvici vždy zvedejte za její rukojeť.

Konvici nepoužívejte k jiným účelům než k ohřevu vody.

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

Pokud je napájecí kabel poškozený, smí se vyměnit pouze v servisních střediscích autorizovaných výrobcem, aby se předešlo jakýmkoli rizikům.

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda nejsou na spotřebiči známky poškození. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí.

Tento spotřebič není dětskou hračkou: je to elektrické zařízení a je třeba s ním zacházet opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda se napájecí napětí shoduje s údajem na typovém štítku.

Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna, pouze pokud je připojen k účinnému uzemňovacímu systému.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, musí ji kvalifikovaný pracovník vyměnit za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nesplňují současné bezpečnostní standardy nebo které překračují současné limity únosnosti.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.

Používání jakýchkoli elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování několika základních pravidel, a to:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, když jste bosí.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, sluneční světlo).
- Nevystavujte ho hrubému zacházení.

V případě poruchy jej okamžitě odpojte. Nepokoušejte se jej opravit, ale odneste jej do servisu schváleného výrobcem.

Pokud se rozhodnete, že již tento spotřebič nechcete používat, deaktivujte jej odříznutím napájecího kabelu - samozřejmě po odpojení z elektrické zásuvky.

V případě poruchy nebo nesprávné činnosti spotřebiče jej ihned odpojte. Nepokoušejte se jej opravit, ale odneste jej do servisu schváleného výrobcem.

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby fungoval jako elektrický spotřebič v domácnosti. Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a nebezpečné.

Nepoužívejte spotřebič v exteriéru.

Během používání položte spotřebič na rovný povrch.

Z bezpečnostních důvodů by se spotřebič neměl nikdy rozebírat.

Abyste zabránili dětem v náhodném dotyku s horkými komponenty, používejte spotřebič na površích, které jsou minimálně 85 cm vysoké.

Kolem všech ostatních povrchů spotřebiče nechte volný prostor a nezakrývejte jej jinými předměty.

Kabel neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla.

Neumisťujte spotřebič nad nebo pod jiné trouby, mikrovlnné trouby nebo do blízkosti plynových sporáků.

TECHNICKÉ INFORMACE



- 1 - Konvice
- 2 - Základna
- 3 - Vypínač
- 4 - Tlačítko otevření
- 5 - Funkční indikátor
- 6 - Filtr

Technické údaje uvedené na spotřebiči.

POKYNY PRO POUŽITÍ

První použití.

Konvici opláchněte vodou.

Naplňte rychlovarnou konvici po maximální úroveň a přiveďte vodu k varu.

Vyprázdněte konvici a vylijte vodu. Opakujte tuto operaci třikrát.

Provoz.

Umístěte základnu na rovnou a stabilní úroveň a připojte zástrčku do zásuvky.

Vezměte konvici. Kryt otevřete stisknutím příslušného tlačítka (pokud jej máte na modelu, který vlastníte).

Naplňte konvici vodou přes otevřené víko.

VŽDY NAPLŇUJTE VÍCE NEŽ JE MINIMÁLNÍ HLADINA A NEPLŇTE NAD MAXIMÁLNÍ HLADINU.

Zavřete víko. Zkontrolujte, zda je víko správně zavřeno, aby se zabránilo vypařování vody při vaření.

Před umístěním na základnu se ujistěte, zda je vypínač v poloze „0“.

Umístěte konvici na podstavec a přepněte vypínač do polohy „I“.

Když voda seje, konvice se automaticky vypne.

Chcete-li zastavit provoz spotřebiče, přepněte vypínač do polohy „0“.

Před vyjmutím konvice ze základny se vždy ujistěte, zda je vypnutá (síťový vypínač na „0“).

Poznámka:

Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které automaticky přeruší ohřev v případě, že se neúmyslně zapne, když je prázdný, s malým množstvím vody nebo při velmi velkém množství nánosů vodního kamene.

V takovém případě vyjměte konvici ze základny a před opětovným naplněním vodou ji nechte úplně vychladnout. V případě potřeby proveďte odstranění vodního kamene.

Zabraňte tomu, abyste konvici provozovali s jakýmkoli kabelem, když je prázdná nebo s trochou vody, protože by to způsobilo kratší životnost topného tělesa.

ÚDRŽBA

Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a před čištěním nechte spotřebič dobře vychladnout.

Pro čištění otevřete spotřebič a odstraňte zbytky jídla z plotýnek. K čištění plotýnek použijte houbu nebo měkký hadřík navlhčený horkou vodou; nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné abrazivní předměty, které by mohly poškodit nepřilnavý povlak. K čištění spotřebiče použijte měkký nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte velmi vlhké látky, tekutiny nebo tkaniny, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a jeho neopravitelnému poškození.

SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

Čištění filtru

Filtr slouží k zabránění vniknutí částic vodního kamene do šálků. Při čištění vyjměte filtr z konvice a omyjte jej pod tekoucí vodou měkkým kartáčkem.

Odstranění vodního kamene.

Chcete-li prodloužit životnost konvice, pravidelně odstraňujte vodní kámen.

V případě běžného používání (až pětkrát denně) doporučujeme odstranit vodní kámen a provést tuto operaci přibližně jednou za měsíc:

Naplňte konvici vodou do tří čtvrtin její maximální kapacity a přiveďte k varu.

Po vypnutí konvice nalijte bílý ocet až po maximální úroveň. Nechte roztok působit několik hodin nebo celou noc.

Opatrně vyprázdněte konvici.

Naplňte konvici čistou vodou a přiveďte k varu. Vyprázdněte konvici a znovu ji opláchněte čistou vodou.

Tento postup opakujte až do úplného odstranění vodního kamene z konvice a pro odstranění zbytků octa.

Pro „odvápnění“ můžete použít i specifické produkty.

V tomto případě postupujte podle pokynů na obalu produktu.

ZÁRUKA

Pravidla a podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců.

Tato záruka platí pouze tehdy, byl-li řádně vyplněn záruční list a předložen spolu s dokladem o datu nákupu.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu součástí spotřebiče, u kterých se jedná o vadu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotřebič opraven za přímou platbu.

Výrobce nenese jakoukoli odpovědnost za poranění osob a zvířat nebo poškození majetku v důsledku nesprávného používání spotřebiče a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Omezení platnosti záruky

Všechna práva vyplývající z této záruky a jakákoli odpovědnost z naší strany budou zrušena, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnými osobami
- nesprávně používán, skladován nebo přepravován.

Záruka se nevztahuje na poškození vnějšího vzhledu spotřebiče ani na jiná poškození, která nebrání správnému provozu.

Pokud byste navzdory pečlivé péči při výběru materiálů a vytváření produktu našli chyby, nebo pokud jsou potřebné jakékoli informace nebo rady, kontaktujte místního prodejce.



LIKVIDACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

„Směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)“ týkající se omezeného používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i při likvidaci odpadů.

Symbol škrtnutého koše uvedený na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že starý spotřebič musí být zlikvidován samostatně a ne s běžným komunálním odpadem.

Uživatel musí proto vyřazené zařízení odnést do vhodných středisek separovaného sběru elektrického a elektronického odpadu. Podrobnější informace získáte na příslušném místním úřadě.

Ekologická likvidace starého spotřebiče pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporuje opakované použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých byl spotřebič vyroben.

Nesprávná likvidace starého spotřebiče má za následek uložení finančních pokut v souladu s platnými právními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Doninská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSC/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

VAROVANIA

Uschovajte tento návod pre prípadné použitie v budúcnosti. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká s tým spojené. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.

Uchovávajúte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Povrchy sa počas používania zahrievajú.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je potrebné ho vymeniť iba v servisnom stredisku schválenom výrobcom.

Spotrebič bol navrhnutý na prácu v domácom prostredí a musí sa používať v súlade s týmto návodom na obsluhu; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.

Pred prvým použitím spotrebiča umyte časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, ako je uvedené v časti ÚDRŽBA.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných využitíach, ako sú:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách;
- klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu;
- prostredie typu nocľah s raňajkami.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

Upozornenie: Spotrebič udržiajte v suchu.

Ak je kanvica preplnená, môže z nej vytekať vriaca voda.

VAROVANIE: Pred zapnutím kanvice zatvorte veko.

VAROVANIE: Plniaci otvor sa v priebehu prevádzky nesmie otvárať.

Kanvicu používajte iba s dodaným stojanom (a naopak).

UPOZORNENIE: Pred vybratím zo stojana sa uistite, či je spotrebič vypnutý.

Povrch výhrevného telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.

Nedotýkajte sa tela kanvice, kanvicu vždy dvíhajte za jej rukoväť.

Kanvicu nepoužívajte na iné účely ako na ohrev vody.

VAROVANIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, alebo pripojený k okruhu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný sieťou.

Ak je napájací kábel poškodený, smie sa vymeniť iba v servisných strediskách autorizovaných výrobcom, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám.

Po odstránení obalu skontrolujte, či nie sú na spotrebiči známky poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávajte časti obalu v dosahu detí.

Tento spotrebič nie je detskou hračkou: je to elektrické zariadenie a je potrebné s ním zaobchádzať opatrne.

Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či sa napájacie napätie zhoduje s údajom na typovom štítku.

Elektrická bezpečnosť tohto spotrebiča je zabezpečená, iba ak je pripojený k účinnému uzemňovaciemu systému.

Ak zástrčka a zásuvka nie sú kompatibilné, musí ju kvalifikovaný pracovník vymeniť za vhodný typ. Nepoužívajte adaptéry alebo predlžovacie káble, ktoré nespĺňajú súčasné bezpečnostné štandardy alebo ktoré prekračujú súčasné limity únosnosti.

Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Neťahajte za napájací kábel ani za samotný spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.

Používanie akýchkoľvek elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel, a to:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, keď ste bosí.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnečné svetlo).
- Nevystavujte ho hrubému zaobchádzaniu.

V prípade poruchy ho okamžite odpojte. Nepokúšajte sa ho opraviť, ale odneste ho do servisu schváleného výrobcom.

Ak sa rozhodnete, že už tento spotrebič nechcete používať, deaktivujte ho odrezaním napájacieho kábla - samozrejme po odpojení z elektrickej zásuvky.

V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti spotrebiča ho ihneď odpojte. Nepokúšajte sa ho opraviť, ale odneste ho do servisu schváleného výrobcom.

Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený tak, aby fungoval ako elektrický sporák v domácnosti. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné.

Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.

V priebehu používania položte spotrebič na rovný povrch.

Z bezpečnostných dôvodov by sa spotrebič nemal nikdy rozoberať.

Počas používania položte spotrebič na rovný povrch.

Aby ste zabránili deťom v náhodnom dotyku s horúcimi komponentmi, používajte spotrebič na povrchoch, ktoré sú minimálne 85 cm vysoké.

Okolo všetkých ostatných povrchov spotrebiča nechajte voľný priestor a nezakrývajte ho inými predmetmi.

Kábel neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.

Neumiestňujte spotrebič nad alebo pod iné rúry, mikrovlnné rúry alebo do blízkosti plynových sporákov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



- 1 - Kanvica
- 2 - Základňa
- 3 - Vypínač
- 4 - Tlačidlo otvorenia
- 5 - Funkčný indikátor
- 6 - Filter

Technické údaje uvedené na spotrebiči.

POKYNY PRE POUŽITIE

Prvé použitie.

Kanvicu opláchnite vodou.

Naplňte rýchlovarnú kanvicu po maximálnu úroveň a prived'te vodu do varu.

Vyprázdnite kanvicu a vylejte vodu. Opakujte túto operáciu trikrát.

Prevádzka.

Umiestnite základňu na rovnú a stabilnú úroveň a pripojte zástrčku do zásuvky.

Vezmite kanvicu. Kryt otvoríte stlačením príslušného tlačidla (ak ho máte na modeli, ktorý vlastníte).

Naplňte kanvicu vodou cez otvorené veko.

VŽDY NAPLŇUJTE VIAC AKO MINIMÁLNU HLADINU A NEPLŇTE NAD MAXIMÁLNU HLADINU.

Zatvorte veko. Skontrolujte, či je veko správne zatvorené, aby sa zabránilo vyparovaniu vody pri varení.

Pred umiestnením na základňu sa uistite, či je vypínač v polohe „0“.

Umiestnite kanvicu na podstavec a prepnite vypínač do polohy „I“.

Keď voda zovrie, kanvica sa automaticky vypne.

Ak chcete zastaviť prevádzku spotrebiča, prepnite vypínač do polohy „0“.

Pred vybratím kanvice zo základne sa vždy uistite, či je vypnutá (sieťový vypínač na „0“).

Poznámka:

Tento spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré automaticky preruší ohrev v prípade, že sa neúmyselne zapne, keď je prázdny, s malým množstvom vody alebo pri veľmi veľkom množstve nánosov vodného kameňa.

V takom prípade vyberte kanvicu zo základne a pred opätovným naplnením vodou ju nechajte úplne vychladnúť. V prípade potreby vykonajte odstránenie vodného kameňa.

Zabráňte tomu, aby ste kanvicu prevádzkovali s akýmkoľvek káblom, keď je prázdna alebo s trochou vody, pretože by to spôsobilo kratšiu životnosť ohrevného telesa.

ÚDRŽBA

Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a pred čistením nechajte spotrebič dobre vychladnúť.

Pre čistenie otvorte spotrebič a odstráňte zvyšky jedla z platní.

Na čistenie platní použite špongiu alebo mäkkú handričku navlhčenú horúcou vodou; nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne predmety, ktoré by mohli poškodiť nepriľnavý povlak. Na čistenie spotrebiča použite mäkkú alebo mierne navlhčenú handričku.

Nepoužívajte veľmi vlhké látky, tekutiny alebo tkaniny, aby ste zabránili vniknutiu vody do spotrebiča a jeho neopraviteľnému poškodeniu.

SPOTREBIČ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.

Čistenie filtra

Filter slúži na zabránenie vniknutiu častíc vodného kameňa do šálok.

Pri čistení vyberte filter z kanvice a umyte ho pod tečúcou vodou mäkkou kefkou.

Odstránenie vodného kameňa.

Ak chcete predĺžiť životnosť kanvice, pravidelne odstraňujte vodný kameň.

V prípade bežného používania (až päťkrát denne) odporúčame odstrániť vodný kameň a vykonať túto operáciu približne raz za mesiac:

Naplňte kanvicu vodou do troch štvrtín jej maximálnej kapacity a privedte do varu.

Po vypnutí kanvice nalejte biely ocot až po maximálnu úroveň.

Nechajte roztok pôsobiť niekoľko hodín alebo celú noc.

Opatrne vyprázdňte kanvicu.

Naplňte kanvicu čistou vodou a privedte do varu.

Vyprázdňte kanvicu a znova ju opláchnite čistou vodou.

Tento postup opakujte až do úplného odstránenia vodného kameňa z kanvice a na odstránenie zvyškov octu.

Na „odvápnenie“ môžete použiť aj špecifické produkty.

V tomto prípade postupujte podľa pokynov na obale produktu.

ZÁRUKA

Pravidlá a podmienky

Záruka je platná počas 24 mesiacov.

Táto záruka platí iba vtedy, ak bol riadne vyplnený záručný list a predložený spolu s dokladom o dátume nákupu.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu súčastok spotrebiča, pri ktorých sa jedná o chybu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotrebič opravený za priamu platbu.

Výrobca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a zvierat alebo poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Obmedzenie platnosti záruky

Všetky práva vyplývajúce z tejto záruky a akákoľvek zodpovednosť z našej strany budú zrušené, ak bol spotrebič:

- používaný neoprávnenými osobami
 - nesprávne používaný, skladovaný alebo prepravovaný.
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vonkajšieho vzhľadu spotrebiča ani na iné poškodenia, ktoré nebránia správnej prevádzke.

Ak by ste napriek starostlivej starostlivosti pri výbere materiálov a vytváraní produktu našli chyby, alebo ak sú potrebné akékoľvek informácie alebo rady, kontaktujte miestneho predajcu.



LIKVIDÁCIA

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV

„Smernica 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)“ týkajúca sa obmedzeného používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj pri likvidácii odpadov.

Symbol prečiarknutého koša uvedený na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že starý spotrebič musí byť zlikvidovaný samostatne a nie s bežným komunálnym odpadom.

Používateľ musí preto vyradené zariadenie odnieť do vhodných stredísk separovaného zberu elektrického a elektronického odpadu.

Podrobnejšie informácie získate na príslušnom miestnom úrade.

Ekologická likvidácia starého spotrebiča pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporuje opakované použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých bol spotrebič vyrobený.

Nesprávna likvidácia starého spotrebiča má za následok uloženie finančných pokút v súlade s platnými právnymi predpismi.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSC/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko bud' predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819