



Tenda Fast/Gbit Ethernet Switch - ČESKY

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Určeno pro produkty: S105, S108, S16, SG105, SG108, TEF1005D, TEF1009D, TEF1109D, TEF1109DT, TEF1016D, TEF1024D, TEF1016, TEF1024, TEF1026F, TEG1005D, TEG1008D, TEG1008M, TEG1016D, TEG1016M, TEG1016G, TEG1024D, TEG1024G, TEG1024F, TEG1050F.

Prohlášení o shodě: Tímto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohlašuje, že všechny typy zařízení uvedené výše jsou v souladu se směrnicí 2014/35/EU. Další informace jsou na příloženém prohlášení. Produkty jsou určeny pro prodej v EU. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

Výhradní dovozce produktů Tenda pro CZ, SK, a dovozce pro PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Obsah balení:

Pro S105/108/16, SG105/108, TEF1005D/1009D/1109D/1109DT, TEG1005D/1008D/TEG1008M: napájecí adaptér, stručná instalační příručka

Pro TEF1016D/1024D/1016/1024/1026F, TEG1016D/1024D/1016G/1024G/1024F/TEG1050F: 2x kovový „L“ držák pro montáž do rozvaděče, 4x gumová podložka, 8x šroub, napájecí kabel, stručná instalační příručka

Ostatní modely: napájecí kabel, stručná instalační příručka

PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ

LED indikátory	Stav	Popis
POWER	Svítil	Zařízení je napájeno a funguje správně
	Nesvítil	Zkontrolujte správnost připojení napájecího adaptéru/napájení.
Port 1-5/ 8/9/16/24/ 26/48	Svítil	Připojení síťových zařízení k portu switchu
	Nesvítil	Síťové zařízení není připojeno k portu
	Bliká	Síťové zařízení je připojeno a probíhá přenos dat

POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA PANELU ZAŘÍZENÍ

Porty / Konektory	Popis
LAN porty (5/8/9/16/24/26/48)	Konektory RJ-45 pro připojení síťových zařízení (PC, switch)
POWER	Konektor pro připojení napájecího adaptéru/kabelu
SFP (1024F/1026F/1050F)	Konektor pro vložení miniGBIC SFP modulu

Použijte pouze přiložený napájecí adaptér/kabel. Užití jiného napájecího adaptéru/kabelu může způsobit zničení zařízení a následnou ztrátu záruky tohoto produktu!

INSTALACE

Před připojením do sítě

Před připojením switchu do sítě si přečtěte následující instrukce:

- Nepokládejte na switch žádné těžké předměty.
- Elektrické zásuvky by se měly nacházet maximálně 1,5 m od switchu.



- Ověřte správnost dodaného napájecího zdroje.
- Dbejte na to, aby byl kolem zařízení dostatečný prostor na odvod tepla.

Připojení síťových zařízení

- Na propojení switchu a síťových zařízení použijte standardní přímý i křížený patch kabel.
- Switch automaticky rozpozná vlastnosti připojeného zařízení (MDI-II, MDI-X, rychlost, duplex).
- Aktivita linky/portu je znázorněna blikáním příslušné LED diody.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40°C, která nesmí být překročena.

Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

ČIŠTĚNÍ

Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo rozštěpená. Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

SERVIS

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách www.tenda.cz.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Výhradní dovozce produktů Tenda:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse:
Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

web: <http://www.tenda.cz>



Tenda Fast/Gbit Ethernet Switch - SLOVENSKY STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA



Určené pre produkty: S105, S108, S16, SG105, SG108, TEF1005D, TEF1009D, TEF1109D, TEF1109DT, TEF1016D, TEF1024D, TEF1016, TEF1024, TEF1026F, TEG1005D, TEG1008D, TEG1008M, TEG1016D, TEG1016M, TEG1016G, TEG1024D, TEG1024G, TEG1024F, TEG1050F.

Prehlásenie o zhode: Týmto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prehlasuje, že všetky typy zariadení uvedenej vyššie jsou v súlade so smernicou 2014/35/EU. Ďalšie informácie sú na priloženom prehlásení. Produkty sú určené pre predaj v EÚ. Záručná lehota je na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Úplné znenie EÚ prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

RoHS: Súčiastky použité v prístroji spĺňajú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

Výhradný dovozca produktov Tenda pre CZ, SK, a dovozca PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse:
Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Pred pripojením zariadenia k PC si prosím preštudujte nasledujúce pokyny. Neručíme za škody vzniknuté nedodržaním pokynov k inštalácii a obsluhu zariadenia.

Obsah balení:

Pre S105/108/16, SG105/108, TEF1005D/1009D/1109D/1109DT, TEG1005D/1008D/1008M: napájací adaptér, stručná inštalačná príručka

Pre TEF1016D/1024D/1016/1024/1026F, TEG1016D/1024D/1016G/1024G/1024F/1050F: 2x kovový „L“ držiak pre montáž do rozvážača, 4x gumová podložka, 8x skrutka, napájací kábel, stručná inštalačná príručka

Ostatné modely: napájací kábel, stručná inštalačná príručka

PREHLAD INDIKÁCIE LED DIÓD NA PREDNOM PANELI ZARIADENIA

LED indikátory	Stav	Popis
POWER	Svieti	Zariadenie je napájané a funguje správne
	Nesvieti	Skontrolujte správnosť pripojenia napájacieho adaptéru/napájání.
Port 1-5/ 8/9/16/24/ 26/48	Svieti	Pripojenie sieťových zariadení k switchu
	Nesvieti	Sieťové zariadenie nie pripojeno k portu
	Bliká	Pripojenie sieťových zariadení a prenos dat

POPIS PORTOV A KONEKTOROV NA PANELI ZARIADENIA

Porty / Konektory	Popis
LAN porty(5/8/9/16/24/26/48)	Konektory RJ-45 pre pripojenie sieťových zariadení (PC, switch)
POWER	Konektor pre pripojenie AC napájacieho adaptéru/káblu
SFP (1024F/1026F/1050F)	Konektor pre vloženie miniGBIC SFP modulu

Použite len priložený napájací adaptér/kábel. Užitie iného napájacieho adaptéru/kábla môže spôsobiť zničenie zariadenia a následnú stratu záruky tohto produktu!

INŠTALÁCIA

Pred pripojením do siete

Pred pripojením switchu do siete si prečítajte nasledujúce inštrukcie:

- Nepokladajte na switch žiadne ťažké predmety.
- Elektrické zásuvky by sa mali nachádzať maximálne 1,5 m od switchu.
- Overte správnosť dodaného napájacieho zdroja.
- Dbajte na to, aby bol okolo zariadenia dostatočný priestor na odvod tepla.

Pripojenie sieťových zariadení

- Na prepojenie switchu a sieťových zariadení použite štandardný priamy i krížený patch kábel.



- Switch automaticky rozpozná vlastnosti pripojeného zariadenia (MDI-II, MDI-X, rýchlosť, duplex).
- Aktivita linky/portu je znázornená blikaním príslušnej LED diódy.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Zariadenie je určené pre pripojenie k počítačovej sieti. Musí byť umiestnené v prostredí s maximálnou teplotou 40°C, ktorá nesmie byť prekročená. Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývané. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja.

ČISTENIE

Pri čistení zariadenie odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zariadenie je dodávané s prenosným napájacím zdrojom. Používajte len napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja.

Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a prírodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prírodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto chodiť či kde by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka:

- Elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozbitá.
- Do prístroja napršalo alebo sa do neho dostala voda či iná tekutina.
- Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal.
- Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte na kvalifikovaných servisných technikov.

SERVIS

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov kontaktujte svojho predajcu. Aktuálny firmware nájdete na stránkach www.tenda.cz.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu obalu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tenda Fast/Gbit Ethernet Switch – POLSKI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI



Przeznaczone dla produktów: S105, S108, S16, SG105, SG108, TEF1005D, TEF1009D, TEF1109D, TEF1109DT, TEF1016D, TEF1024D, TEF1016, TEF1024, TEF1026F, TEG1005D, TEG1008D, TEG1008M, TEG1016D, TEG1016M, TEG1016G, TEG1024D, TEG1024G, TEG1024F, TEG1050F.

Deklaracja zgodności: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. deklaruje, że sprzęt jest zgodny z dyrektywą 2014/35/EU. Dalsze informacje w załączonym oświadczeniu. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w EU. Okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesiące, chyba że podano inaczej. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

Wyłączy dystrybutor produktów Tenda w CZ, SK, dystrybutor w PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse:
Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com> SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania:

Dla S105/108/16, SG105/108, TEF1005D/1009D/1109D/1109DT, TEG1005D/1008D: adapter zasilający, skrócona instrukcja instalacji.

Dla TEF1016D/1024D/1016/1024/1026F, TEG1016D/1024D/1016G/1024G/1024F/1050F: 2x stalowy „L” uchwyt do montażu tablicy rozdzielczej, 4x podkładka gumowa, 8x śruba, kabel zasilający, skrócona instrukcja instalacji.

Inne: adapter zasilający, skrócona instrukcja instalacji.

PRZEGŁĄD INDYKACJI LED DIOD NA PRZEDNIEJ TABLICY URZĄDZENIA

LED indykatory	Stav	Popis
POWER	Świeci	Urządzenie jest zasilane i działa poprawnie
	Nie świeci	Sprawdź prawidłowość podłączenia adaptera zasilającego
Port 1-5/ 8/9/16/24/ 26/48	Świeci	Podłączenie urządzeń sieciowych do switcha
	Nie świeci	Błąd podłączenia
	Migoce	Urządzenie sieciowe jest podłączone i dane są przesyłane

OPIS PORTÓW I KONEKTORÓW NA TABLICY URZĄDZENIA

Porty / Konektory	Opis
LAN porty(5/8/9/16/24/26/48)	Konektory RJ-45 dla podłączenia urządzeń sieciowych (PC, switch)
POWER	Konektor dla podłączenia adaptera zasilającego/kabela
SFP(1024F/1026F/1050F)	Złącze do wkładania modułu SFP miniGBIC

Zastosuj tylko dołączony adapter/kabel zasilający. Zastosowanie innego adaptera zasilającego może spowodować zniszczenie urządzenia i następną utratę gwarancji niniejszego produktu!

INSTALACJA

Przed podłączeniem do sieci

Przed podłączeniem switcha do sieci należy przeczytać następujące instrukcje:

- Na switch nie pokładać żadnych ciężkich przedmiotów.
- Gniazdko elektryczne powinny znajdować się maksymalnie 1,5 m od switcha.
- Sprawdzić prawidłowość dostarczonego urządzenia zasilającego.
- Dbać na to, aby było wokół dostateczne miejsce do odprowadzenia ciepła.

Podłączenie urządzeń sieciowych

- Do połączenia switcha i urządzeń sieciowych zastosować standardowy bezpośredni i krzyżowy patch kabel.



- Switch automatycznie pozna właściwości podłączonego urządzenia (MDI-II, MDI-X, szybkość, duplex).
- Aktywność linii/portu jest pokazana przez migotanie właściwej diody LED.

WARUNKI STOSOWANIA

Urządzenie musi być umieszczone w środowisku z maksymalną temperaturą 40°C, która nie może być przekroczona. Nie może być narażone na bezpośrednie lub nadmierne działanie promieniowania słonecznego lub ciepłego, nie może być zakrywane. Nie jest przeznaczone do stowania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Nie może być instalowane w miejscu, gdzie gromadzi się ciepło, w zakurzonej przestrzeni i nie może przyjść do kontaktu z wodą ani parami wodnymi, które mogłyby się skondensować wewnątrz urządzenia.

CZYSZCZENIE

Przy czyszczeniu urządzenia wyłączyć urządzenie od zasilania. Do czyszczenia używać wilgotną szmatkę. Nie używać ciekłych, sprayowych ani proszkowych środków czyszczących.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie jest dostarczane z przenośnym źródłem podłączenia. Używać tylko źródło zasilające dołączone do tego urządzenia. Dołączone źródło zasilania może być podłączone tylko do rozprzewadzenia elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła.

Należy dotrzymywać reguły dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi a przewód elektryczny włączać tylko do odpowiadających gniazdek elektrycznych. Gniazdko elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. Przewód elektryczny nie obciążać żadnymi przedmiotami i nie umieszczać go w miejscu, gdzie by po nim mógł ktoś chodzić i gdzie by mogło dojść do uszkodzenia. Specjalną uwagę poświęcać wtyczce przewodu elektrycznego. Jeżeli jest wtyczka uszkodzona, urządzenia nie wolno stosować.

Jeżeli pojawi się któraś z wyżej wymienionych sytuacji, urządzenie wyłączyć do zasilania i zwrócić się do kwalifikowanego pracownika serwisu:

- Przewód elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona lub postrzępiona.
- Do urządzenia napadał deszcz lub przedostała się do niego woda lub inna ciecz.
- Zauważyłeś wyraźną zmianę w działaniu urządzenia lub urządzenie nie działa, jak powinno.
- Urządzenie spadło na ziemię lub było inaczej uszkodzone.

Użytkownik nie jest uprawniony rozbierać urządzenia ani zmieniać jakiegokolwiek z jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłony grozi ryzyko obrażenia prądem elektrycznym. Przy niewłaściwym ułożeniu urządzenia i jego ponownym podłączeniu również grozi ryzyko narażenia obrażenia prądem elektrycznym. W wypadku koniecznej interwencji serwisu zwrócić się do kwalifikowanych techników serwisu.

SERWIS

Gwarancyjne naprawy urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą. Aktualny firmware można znaleźć na stronach www.tenda.cz.

INFORMACJE O USUWANIU/UTYLIZACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROTECZNYCH URZĄDZEŃ



Przedstawiony symbol na produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej dokumentacji informuje, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie można usuwać/wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W celu właściwego usuwania/utylizacji produktu należy przekazać go do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie. Podczas nieprawidłowego usuwania/utylizacji tego rodzaju opakowania mogą być zgodnie z przepisami narodowymi udzielone kary.