

UPOZORNENIA NA POUŽÍVANIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby.

Starostlivo si uschovajte tento návod na použitie pre prípadné ďalšie konzultácie. Produkt používajte len spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Výrobca preto nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nerozumným použitím.

Pred použitím sa uistite o nepoškodení prístroja. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servisný personál.

Nezanechávajte obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, spinky a pod.) na dosah detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; zároveň tieto materiály treba likvidovať prostredníctvom triedeného odpadu.

V prípade poruchy alebo zlej funkcie prístroj nepoškodzuje ani do neho nezasahujte. Pre opravu kontaktujte iba autorizované servisné stredisko výrobcu a žiadajte použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a zrušiť záruku.

- Nepoužívajte ani sa nedotýkajte prístroja mokрыmi rukami.
- Nevystavujte prístroj škodlivým poveternostným podmienkam ako dážď, vlhkosť, mráz a pod. Uchovávajte ho v suchých priestoroch.
- Nedovoľte deťom alebo osobám bez dozoru prístroj používať.
- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch, aby bolo váženie presné. Dodržujte vzdialenosť cca 2 metre od zapnutých mikrovlnných rúr, ktoré môžu spôsobiť poruchy v dôsledku elektromagnetických interferencií.
- Váhu uchovávajte mimo dosahu detí a ďaleko od zdrojov tepla a pary.
- Potraviny vždy vážte na miskách alebo v nádobách, nikdy priamo na váhe. Nádoby položte na váhu opatrne. Nedodržanie môže viesť k zrušeniu záruky, ak sa poškodí vážiaca plocha.
- Po skončení váženia uvoľnite vážiacu plochu.
- Tlačidlá stláčajte jemne a iba prstami.
- Nie je určené na komerčné použitie. Iba na domáce použitie. Nepoužívajte váhu ako podložku pre iné predmety.
- Nepoužívajte prístroj ponorený vo vode alebo iných kvapalinách a zabráňte striekaniu vody naň; čistite len vlhkou handričkou. Nevystavujte prístroj nárazom, mohol by sa poškodiť.

POPIS ČASTÍ

1. Tlačidlo ON/OFF a ZERO (nulovanie)
2. Tlačidlo UNIT (jednotky) – pod základňou
3. LCD displej
4. Tlačidlo MODE



5. Vážiaca plocha

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Pod váhou je priehradka na batérie. Váha vyžaduje 2 batérie AAA 1,5 V (ministilo).

- Otvorte kryt zatiahnutím za západku. Vyberte vybitú batériu.
 - V priehradke je označené, ako správne vložiť batérie podľa polaritu (+ / -).
 - Vložte batérie podľa označenia a zatvorte kryt.
-

UPOZORNENIA K BATÉRIÁM

- Používajte vždy batérie typu AAA 1,5 V.
 - Dávajte pozor na správnu polaritu, nesprávne vloženie môže spôsobiť únik kvapaliny a poškodiť váhu – takéto poškodenie nie je kryté zárukou.
 - Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby sa nevybili.
 - Batérie nevyhadzujte do ohňa, neotvárajte ich a nevyhadzujte do bežného odpadu. Odovzdajte ich do zberných miest na batérie.
-

POUŽÍVANIE

Stlačte tlačidlo ON/ZERO (1) vždy, keď chcete vymazať zobrazovanú hodnotu. Je to potrebné, ak displej ukazuje inú hodnotu ako nula, aj keď na váhe nič nie je, alebo ak chcete použiť funkciu tarovania. Po stlačení tlačidla chvíľu počkajte.

Normálne váženie: Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF (1) a položte potraviny priamo na vážiacu plochu.

Váženie s tarou: Pre váženie tekutín, sypkých potravín a pod. použite nádobu:

1. Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF (1).
2. Položte prázdnu nádobu na váhu a stlačte tlačidlo ZERO (1) pre vymazanie hmotnosti.
3. Naplňte nádobu potravinou a odčítajte jej hmotnosť.

Poznámka: Ak zapnete váhu až po položení nádoby na váhu, tarovanie nie je potrebné.

JEDNOTKY MERANIA

Tlačidlom UNIT (2) pod základňou a tlačidlom MODE (4) môžete prepínať medzi g (gramy), lb:oz (libry:unce), ml (mililitre) a fl'oz (fluidné unce).

PREKROČENIE MAXIMÁLNEHO NÁKLADU

Váha zvládne vážiť do 5 kg. Ak sa prekročí, na displeji sa zobrazí „Err“. Preťaženie môže váhu poškodiť. Dodržujte maximálny limit 5 kg.

INDIKÁCIA VYBITÝCH BATÉRIÍ

Pri vybití batérií sa na displeji objaví „Lo“ a váha sa automaticky vypne. Vymieňajte batérie podľa návodu.

VYPNUTIE

- Automatické: váha sa vypne po 120 sekundách nečinnosti (s nákladom alebo bez).
 - Manuálne: podržte tlačidlo ON/OFF (1), kým sa váha nevypne.
-

ČISTENIE

Čistite len vlhkou a mäkkou handričkou bez abrazívnych čistiacich prostriedkov, aby nedošlo k poškodeniu vzhľadu výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie: DC 3 V (2 × AAA batérie)
- Maximálna hmotnosť: 5 kg (11 lb)
- Rozlíšenie: 1 g, 0,1 oz
- LCD displej / funkcia tara / nulovanie / automatické vypnutie