

BaByliss®
PARIS



Fabriqu  en Chine
Made in China

2664PRE-F75a

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/06

IB-10/213A

2664PRE

Najprv si pre tajte bezpe nostn  pokyny.

D LE IT ! Tento pr stroj nie je ur en  pre ve mi dlh  vlasy a nemal by sa pou  va  na vlasy siahaj ce pod prsia. Tento pr stroj dosahuje vysok  teploty a nie je vhodn  na pou  tie na syntetick ch vlasoch ani na predĺ enie zo skuto n ch vlasov.

N VOD NA POU ITIE

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby hor ci povrch spotrebi a nepri iel do priameho kontaktu s pokožkou, predov etk m v oblasti o  , u  , tv re a krku.

- Uistite sa,  e s  va e vlasy  ist , such  a bez st p such ho   amp nu, spreje na vlasy, tu idl , vosku v spreji, tvarovacieho p dru  i in ch stylingov ch pr pravkov.
 - Vlasy roz e te tak, aby neboli strapat , a rozdeľte ich na  asti o  rke nepresahuj cej viac ako 3 cm tak, aby boli pripraven  na styling.
 - Posunut m tla idla nastavte teplotu vhodn  pre v   typ vlasov a zapnite spotrebi .
 - Vlasy v  dy vkladajte do pr stroja tak, aby otvoren   as  loknovacia komora bola smerom k hlave. Ak m ate dlh  vlasy, vlo te je do spodnej  asti pr stroja tak, aby sa do komory dobre zaviedli. Pr slu n   as  vlasov mus  by  rovn  a umiestnen   u  hadne do stredu pr stroja medzi rukov te.
- Upozornenie! Ak sa pr stroj nepou  va spr vne, m  e v niektor ch pr padoch d  s  k miernemu strapateniu. Pokiaľ d  jde k strapateniu, najsk r pr stroj vypnite a presta te v pohybe pr strojom smerom od vlasov. Jemne rozmot vajte vlasy z loknovacej komory, k m nebud  plne uvoľnen .**
- Pevne stla te rukov te k sebe tak, aby sa vlasy vtiahli do loknovacej komory.
 - Dr  te pr stroj v poz cii, akon hle bud  vlasy vtiahnut  do loknovacej komory, pr stroj za ne p pa . Naďalej dr  te rukov te zatvoren , k m pr stroj nevyd  4 r chle po sebe id ce p pnutia na znamenie toho,  e sa  as naplnil.

D LE IT ! Pokiaľ po 4 r chlych p pnutiach neuvoľn te vlasy z pr stroja, za ne p pa  nepretr  te a  erven  ukazovateľ nap jania bude blika  dovtedy, k m rukov te zase neuvoľn te. Ak

prístroj chcete ďalej používať, uvoľnite z neho vlasy a používajte ho ako bevykle.

- Uvoľnite rukoväť a plynule presuňte prístroj smerom od hlavy tak, aby sa ukázali kučery.
- Pred úpravou vlasov ich nechajte vychladnúť.
- Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.
- Po použití prístroj vypnite prepnutím do polohy 0 a odpojte ho z zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

Nastavenie ohrevu

Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, kým nedocielite požadovaný výsledok.

Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:

0 = VYP

I = 185°C

II = 205°C

Automatické vypnutie

Tento prístroj má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutie. Ak je prístroj nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete prístroj po uplynutí tejto doby ďalej používať, jednoducho prepnete do polohy „0“ a potom opäť prepnete na takú teplotu, ktorá je vhodná pre váš typ vlasov.

Režim spánku

Ak prístroj nepoužívate dlhšie ako 20 minút, teplota sa automaticky zníži asi na 150 °C. Ak chcete prístroj potom používať, jednoducho zatvorte a zase uvoľnite rukoväť a prístroj sa sám prepne na skôr vybrané nastavenie teploty.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Je veľmi dôležité používať dodaný čistiaci nástroj k pravidelnému čisteniu loknovacej komory. Tak predídete usadzovaniu produktu a vytvárané kučery budú mať vždy dokonalý tvar.

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený zo zásuvky a vychladnutý.
 - Čistiaci nástroj mierne navlhčite teplou vodou a slabým čistiacim prostriedkom alebo mydlom.
 - Nástroj vložte do dutiny loknovacej komory a otáčajte ním okolo loknovacej komory tak, aby ste odstránili prípadné usadeniny produktu.
 - Než prístroj začnete znovu používať, uistite sa, že dôkladne uschol.
 - Čistiaci nástroj je možné používať opakovane; jednoducho odoberte plstené vankúšiky, opláchnite ich v teplej mydlovej vode a pred opätovným použitím ich nechajte uschnúť.
- DÔLEŽITÉ! Prístroj neponárajte do vody ani inej tekutiny.** Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
- Kábel prístroja neomotávajte okolo prístroja samotného, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
 - Nepoužívajte prístroj, ak by kábel musel byť príliš napnutý.
 - Po použití kábel vždy vypojte zo zásuvky.