

PROFI CARE®

Návod na použitie



PC-HSM/R 3143



Prehľad komponentu



Bezpečnostné pokyny pre holiace strojčeky a strojčeky na vlasy s nabíjateľnými Li-Ion batériami.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia a samostatne priložené prevádzkové pokyny .

Bezpečnostné pokyny podľa normy



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené , napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.

- Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo bezpečne , s extra nízkym napätím. Musí byť pripojený iba na napájacie napätie vytlačené na hodnotiacom štítku.

- Tento spotrebič obsahuje nabíjateľné batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám .
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.

- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja s mokrými rukami!
- Vypnite spotrebič, keď sa nepoužíva, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Počas čistenia neponorte spotrebič do vody.
- Spotrebič odpojte od napájania počas čistenia.
- Uistite sa, že nabíjací kábel sa neohýba, nezasekáva, neprechádza po ňom alebo neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla .
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a nabíjací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou.

Hrozí riziko udusení!

Nabíjateľné lítium-iónové batérie (Li-Ion)

Zariadenie je vybavené nabíjateľnými Li-ion batériami. To prináša niekoľko výhod oproti iným batériám a nabíjateľným batériám:

- Vysoké napätie článku (viacnásobné volty)
- Žiadny vplyv spomienok
- Nízke samovybíjanie

Bezpečná manipulácia s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami Vo všeobecnosti sa Li-iónové batérie považujú za bezpečné. Mechanické poškodenie však môže predstavovať nebezpečenstvo,

elektrické poruchy a tepelné vplyvy.

Mechanické poškodenie môže spôsobiť únik plyných alebo kvapalných látok, ktoré môžu byť veľmi dráždivé, horľavé alebo dokonca toxické.

Elektrická porucha, napríklad skrat, môže viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar.

Dokonca aj ohrievanie vonkajšieho plášťa Li-ion batérie, napríklad. Požiar alebo výbuch môže nastať v dôsledku slnečného žiarenia alebo vykurovacieho telesa .

Avšak Li-ion batérie sú bezpečné, ak sa s nimi zaobchádza správne. Nebezpečné sa môžu stať nebezpečnými len ak sa používajú alebo skladujú nesprávne . Preto:

- Vyhnite sa teplotám nad 40°C a pod 0°C.
- Nespadnite spotrebič ani nabíjateľnú batériu.
- Ak Li-ion batéria spadla a bola poškodená , prestaňte ju ďalej používať.
- Pri skladovaní alebo likvidácii spotrebiča zamaskujte svorky , aby ste spôsobili skrat.
- Staré batérie správne likvidujte pri zbere nádob v predajni alebo na mestských zberných miestach.

Predĺženie životnosti nabíjateľnej Li-ion batérie Pri Li-ion batériách je možné predĺžiť ich úpravou ešte viac než pri iných nabíjateľných batériách

poriadne. Nasledujúce jednoduché pravidlá účtovania a

Úložisko vám pomôže udržať kapacitu nabíjateľnej batérie :

- **Teplota:** Ideálna teplota pre tieto nabíjateľné batérie sa pohybuje od 10°C do 25°C. Vyššie uvedené teploty môžu viesť k predčasnému starnutiu.
- **Nabíjanie a vybíjanie:** Počas nabíjacích cyklov by sa mali vyhýbať úplným aj hlbokým vybíjaniam.

Keď sa batéria nabije, mali by ste okamžite odpojiť nabíjačku. Najlepšie je nabíjať až 90 %.

Naopak, ušetrí to viac batérie, ak nie je vybitá na 0 %. Ak sa táto možnosť objaví, mali by ste batériu nabiť hneď, ako dosiahne stav nabitia 30%.

- **Skladovanie:** Batérie vždy skladujte na suchom mieste a pri miernych teplotách medzi 10°C a 20°C.

Zvážte tiež účinok samoodtekania! Keď je nabíjateľná batéria už vybitá, tento efekt môže viesť k hlbokému vybitiu, čo vedie k poškodeniu batérie. Ak plánujete batériu skladovať dlhší čas, tento efekt môžete zvrátiť. Moja
Potom odporúčam batériu nabiť asi na 40 % pred jej skladovaním. Stav platby by ste mali skontrolovať najneskôr po mesiaci.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky relevantné dokumenty.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály ako fóliu, výplň, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte, či je rozsah doručenia kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo poškodený, nepoužívajte . Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Holiaca hlava | 9 Odstraňovač chĺpkov v nose a ušiach |
| 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia  | Žiadna ilustrácia: |
| 3 Displej s indikátorom stavu nabitia | 1× Organizátor |
| 4 USB-C nabíjacia zásuvka | 4× Doplnky na hrebeň na fixáciu |
| 5 Strojček na vlasy (39 mm) | vlasov/brady (3, 6, 9, 12 mm) |
| 6 Strojček na vlasy/bradu (32 mm) | 1× čistiaca kefa |
| 7 Holiaci strojček (17-22 mm) | 1× USB-A na USB-C nabíjací kábel |
| 8 Presný notcher | |

Upozornenie pri používaní spotrebiča



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené, napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný. Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Udržujte spotrebič suchý.
- Nenabíjajte spotrebič v blízkosti vaní, sprchových vaní alebo iných nádob obsahujúca vodu.
- Ak spotrebič spadne do vody, najprv odpojte napájaciu jednotku od Zásuvka .

VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Nabíjajte spotrebič na chladnom a suchom mieste.
- Nevymieňajte žiadne diely. Nerob žiadne úpravy.

UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Netlačte hlavu holiaceho strojčeka príliš silno na pokožku.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak je hlava holiaceho strojčeka poškodená.
- Nikdy neodstraňujte nástavec počas prevádzky!

UPOZORNENIE:

- Vyberte miesto nabíjania, aby spotrebič nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.
- Používajte iba USB-A na USB-C nabíjací kábel, ktorý je súčasťou limitu doručenia. Iné nabíjacie káble nemusia fungovať. Použite vhodný zdroj napájania s USB-A pripojením na nabíjanie spotrebiča.
- Nenabíjajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s pripojeným zdrojom napájania.

Poznámky k používaniu

- Spotrebič používajte len na strihanie hlavných alebo bradových chlpkov.
- Používajte tento prístroj len na strihanie suchých vlasov.
- Začnite nastavením najdlhšieho strihu a postupne skráťajte hlavnú / bradu na požadovanú dĺžku.
- Najmenšie nastavenie "0,5 mm" je možné dosiahnuť odstránením doplnkov hrebeňa.

Význam zobrazovacích symbolov

	Číslo ukazuje aktuálnu úroveň nabitia v percentách.
	Symbol zámku bliká, keď je spotrebič zamknutý.
	Symbol napájania sa rozsvieti, keď sa nabíja nabíjateľná batéria.

Nabíjanie nabíjateľnej batérie



POZOR: Nebezpečenstvo požiaru!

Nikdy nenabíjajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.

1. Vypnite spotrebič.
2. Pripojený nabíjací kábel pripojte k nabíjacej zásuvke. Potom pripojte nabíjací kábel k napájacímu zariadeniu.
3. Zapoj napájací zdroj do zásuvky.
 - Prevádzka iba zo siete nie je možná.
4. Nabíjajte spotrebič približne 3 hodiny pred prvým použitím.
 - Počas nabíjania zobrazuje displej (3) aktuálny stav nabíjania nabíjateľnej batérie v percentách.
 - Zobrazuje sa aj symbol batérie a zdroja energie.
5. Zastavte ďalšie nabíjanie po dosiahnutí 100 % alebo najneskôr po 3 hodinách.
 - Vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky približne po 3 hodinách nabíjania.

Používanie spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

Vždy spotrebič vypnite pred odstránením alebo pripojením príslušenstva!

Zapínanie a vypínanie

Stlačte  tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.

- Displej (3) zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie ako Percento.

Zamykanie / odomkyvanie spotrebiča

Stlačte a podržte  tlačidlo 3 sekundy, aby ste zariadenie zamkli alebo odomkli.

Odstránenie/pripevnenie nástavca

- Na odstránenie nástavca stlačte palcom z prednej strany spotrebiča, aby ste uvoľnili západku.
- Na pripevnenie príslušenstva najprv vložte príslušenstvo so zadným západkom do puzdra spotrebiča. Opatrne pritlačte kazetu na puzdro, kým nepočujete, ako cvakne na svoje miesto.

Strihanie vlasov, strihanie brady a určenie dĺžky strihu

1. Pripevnite strojček na vlasy (5) alebo doplnok na úpravu vlasov/brady (6) k prístroju.
2. Ak je to potrebné, vyberte hrebeň s požadovanou dĺžkou strihu pre strihačov vlasov/brady. Predĺženia hrebeňov sú označené dĺžkou rezu.
3. Dajte hrebeň na nôž s nožíkmi. Stlačte hrebeň vzadu, kým nepočujete, ako cvakne na svoje miesto.
4. Na zmenu doplnku na hrebeň zatlačte hrebeň dole na zadnej strane, ďalej od holecej čepele. Potom hrebeň pripevni dopredu od hlavy holene.

Strihanie kontúr a holenie krku

Holiace hlavy (6 a 8) umožňujú presné kontúrovanie brady aj na ťažko dostupných miestach, ako aj čisté oholenie vlasovej línie na zadnej strane hlavy.

- Použite strihač vlasov/brady (6) alebo presný strojček (8).

Holenie brady

Použite na to prístavec s holiacim strojčekom (7).

Odstránenie chĺpkov z nosa a uší



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

Nedo /olite, aby sa holiaca hlava dostala príliš hlboko do nosnej diery alebo ucha /ého

1. Použite nástavbu na odstraňovanie chĺpkov z nosa a uší (9).
2. Opatrne nechajte špičku holiacej hlavy pohybovať dovnútra a von z nosnej diery alebo pinny v kruhových pohyboch.

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Pred čistením spotrebič vypni. Odpojte napájací zdroj zo zásuvky .
- **Neponorte** spotrebič do vody.



UPOZORNENI

E:

- Nečistite spotrebič pod tečúcou vodou! Elektronika môže byť poškodené.
- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Pravidelné čistenie a údržba zaručujú optimálne výsledky a dlhú životnosť.
- Po každom použití odstráňte zvyšky vlasov čistiou kefou. Odstráňte všetky použité hrebeňe.
- Ak je to potrebné, vonkajšok spotrebiča vyčistite mierne vlhkou handričkou.

Dôležité rady pre starostlivosť

Aby ste udržali rezný výkon holiacich hláv dlhodobo, pravidelne aplikujte 1-2 kvapky oleja bez kyseliny alebo živice, ako je olej na holiace hlavy, olej do šijacích strojov alebo oleje pre presnú mechaniku. Mazanie udržiava hladký chod holiacej hlavy a zabráňuje stuhnutiu čepelí.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí v dobre vetranom a suchom priestore miesto.
- Teplota skladovania by mala byť medzi 10 °C a 20 °C.

- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- **Výdrž nabijateľnej batérie:** Aj keď je batéria vypnutá, vybíja sa pomaly. Ak sa spotrebič nebude dlhodobo používať, uistite sa, že nabijateľná batéria má nabitie 40-60 %. Nenabíjajte spotrebič pred jeho uskladnením a neuskladňujte úplne vybitý spotrebič. Ak sa spotrebič dlhodobo nepoužíva, nabíjajte nabijateľnú batériu aspoň každé 4 až 6 týždňov.

Technické údaje

Model:PC-HSM/R 3143
 Čistá hmotnosť vrátane príslušenstva: Približne 340 g
 Trieda ochrany: III
 Vstup: DC 5 V, 1 A
 Nabíjanie Zásuvka: USB-C zásuvka
 Nabíjateľné Batérie 3,7 V / 1200 mAh, lítium-iónová batéria

Požiadavky na napájanie

Spojenie: USB-A
 Výstup NAPÄTIE: DC 5 V, 1 A

Počas neustáleho vývoja produktov podliehajú technickým a dizajnovým zmenám .

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými platnými platnými predpismi CE a postavené v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Likvidácia

Likvidácia batérií / nabijateľných batérií



Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný vrátiť použité/ nabijateľné batérie.

Spotrebič obsahuje nabijateľnú batériu. Použité batérie / nabijateľné batérie nepatria do domáceho odpadu.

Nabíjateľná batéria musí byť pred likvidáciou produktu odstránená. Nájdite si na to kvalifikovaného odborníka.

Používané batérie likvidujte na príslušných zberných miestach alebo u predajcu. Informácie o verejných zberných centrách je možné získať vo vašom meste alebo obci.

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chránajte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domáceho odpadu.

Používajte zberné miesta určené na likvidáciu elektrických spotrebičov a odovzdajte svoje spotrebiče, ktoré už nebudete používať.



Týmto spôsobom pomôžete predchádzať možným dôsledkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Týmto spôsobom prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a ďalším formám obnovy odpadu, elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kam zlikvidovať spotrebiče, môžete získať od miestneho úradu alebo mestského úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

