



FE30

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; uschovajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie. Zariadenie používajte len tak, ako je popísané v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) uchovávajte mimo dosahu detí – predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Vždy ich zlikvidujte oddelene.

Skontrolujte, či sú informácie o výkone uvedené na technickom štítku zhodné s údajmi o elektrickej sieti. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov výrobcu, s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo veciach – za to výrobca nezodpovedá.

Ak je potrebné použiť adaptéry, rozbočovače alebo predlžovacie káble, používajte iba také, ktoré zodpovedajú platným bezpečnostným normám. V žiadnom prípade neprekračujte limit výkonu uvedený na adaptéri alebo predlžovacom kábli, ani maximálny výkon uvedený na rozbočovači.

Nenechávajte spotrebič zapojený do siete, keď sa nepoužíva – vždy ho odpojte zo zásuvky. Ak spotrebič nechávate bez dozoru, vypnite ho a vytiahnite zástrčku.

Čistenie vykonávajte iba po odpojení zo siete.

Ak je spotrebič nefunkčný a neplánujete opravu, vyradte ho z prevádzky prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi. Netiahnite za kábel pri odpájaní zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel, zástrčka alebo samotný prístroj poškodený. V takom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

- Nemanipulujte so spotrebičom ani sa ho nedotýkajte mokrými rukami alebo bosí. Nevystavujte ho nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz atď.). Vždy ho uchovávajte na suchom mieste.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností, len pod dohľadom alebo po zaškolení o bezpečnom používaní.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený, alebo ak spotrebič nefunguje správne, nepripájajte ho a nemanipulujte s ním. Opravu musí vykonať výrobca alebo autorizované servisné stredisko, inak hrozí riziko zranenia. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič je vybavený vykurovacou funkciou. Povrchy, ktoré nie sú priamo určené na dotyk, sa môžu zahrievať na vysoké teploty. Vzhľadom na individuálne vnímanie tepla používajte prístroj **opatrne** a dotýkajte sa len určených častí.

Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, hosťami v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach, na farmách a v ubytovaniach typu „bed and breakfast“.

- Spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte prístroj nárazom – môže dôjsť k poškodeniu.
- Nepoužívajte v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi (napr. závesmi), zdrojmi tepla, chladu alebo pary.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zadná strana spotrebiča by mala byť umiestnená pri stene.

Používajte iba nádoby vhodné na vysoké teploty.

Na otvorené dvierka nič neukladajte – môže dôjsť k ich poškodeniu alebo k pádu rúry.

Na vyberanie roštu a pekáča vždy používajte príslušnú rukoväť. Nikdy nelejte vodu na horúce sklo – mohlo by prasknúť.

Nepoužívajte rúru, ak sú dvierka alebo tesnenie poškodené.

S čerstvo pripraveným jedlom manipulujte opatrne – hrozí popálenie.

Spotrebič nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru. Po použití ho vždy odpojte zo zásuvky.

Nevkladajte rúru do vody a zabráňte kontaktu s kvapalinami.

Na tradičné pečenie **nikdy** nepoužívajte plastové nádoby.

Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.

Nepoužívajte rúru ako ohrievač.

Nevkladajte nič do vetracích otvorov.

Pred čistením vždy odpojte spotrebič a počkajte, kým úplne nevychladne.
Odstráňte všetky obaly. Spotrebič umiestnite len na stabilný povrch. Počas prevádzky ponechajte voľný priestor okolo spotrebiča. Nepoužívajte ho ako podložku na skladovanie riadu, potravín atď.

POPIS

1. Zástrčka a kábel
 2. Časový ovládač
 3. Volič režimu pečenia
 4. Prevádzkové svetlo
 5. Regulátor teploty
 6. Horný kryt
 7. Rukoväť
 8. Rošt rúry
 9. Plech
 10. Výchrevné telesá (horné a spodné)
 11. Rukoväť na plech
-

PREVÁDZKA

Pred prvým použitím dôkladne umyte všetko príslušenstvo aj vnútro rúry. Nechajte rúru s otvorenými dvierkami vetrať asi 30 minút, potom ju nechajte niekoľko minút zapnutú naprázdno. Následne nastavte na 10 minút maximálnu teplotu a zapnite obe výchrevné telesá.

OVĽADACIE KNOFLÍKY

Pohybom voliča režimu (3) môžete zvoliť:

- 1: Zapnutie horného výchrevného telesa (grilovanie)
- 2: Zapnutie spodného výchrevného telesa
- 3: Zapnutie horného aj spodného telesa
- 4: Horné teleso + ventilátor
- 5: Spodné teleso + ventilátor
- 6: Horné + spodné teleso + ventilátor

Ovládač teploty (5) umožňuje nastaviť 100–230 °C.

Časový ovládač (2) nastavuje čas pečenia od 0 do 60 minút.

Vnútorne osvetlenie sa zapne automaticky pri spustení.

PREDHRIATIE

Pred vložením jedla vždy predhrejte rúru približne 10 minút, aby dosiahla požadovanú teplotu.

- Predhrievajte rúru bez jedla.
 - Nastavte časovač (2) na 10 minút.
 - Nastavte požadovanú teplotu pomocou ovládača teploty (5).
 - Otočte volič režimu pečenia (3) do požadovanej polohy.
 - Po zaznení zvukového signálu časovača je proces predhriatia ukončený a rúra je pripravená na pečenie.
-

PEČENIE

- Umiestnite jedlo na plech alebo do panvice, nastavte požadovanú teplotu (ovládač 5), čas (2) a režim pečenia (3). Rošt alebo gril vložte do rúry do správnej výšky.
 - Vždy umiestnite plech (9) pod gril (8), aby sa zabránilo odkvapkávaniu na spodný výhrevný článok.
 - Rozsvieti sa prevádzkové kontrolné svetlo (1), čo signalizuje, že je zariadenie v činnosti.
 - Počas pečenia pravidelne kontrolujte stav jedla. Ak je potrebné otvoriť dvierka, urobte to čo najrýchlejšie, aby nedošlo k strate tepla.
 - Na konci pečenia kontrolka zhasne a časovač zapípa. Ak jedlo nie je úplne upečené, znovu nastavte čas pomocou časovača.
 - Plech a gril vždy vyberajte pomocou rukoväti (11). Ovládač teploty (5) otočte do minimálnej polohy.
-

ČISTENIE

Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte všetky časti vychladnúť.

- NIKDY neponárajte rúru do vody. Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do vnútra spotrebiča.
- Pravidelné čistenie vnútorného priestoru zlepšuje výkon a zabraňuje nepríjemným pachom. Používajte mäkkú handričku a neabrazívny čistiaci prostriedok vhodný na rúry.
- Gril, plech, rošt a ďalšie príslušenstvo je možné umývať ako bežné riady.
- Na čistenie vonkajšej strany rúry nepoužívajte abrazívne alebo kovové hubky – môžu poškodiť povrch.
- Počas čistenia zabezpečte, aby sa do vetracích otvorov nedostala žiadna kvapalina ani mydlo. Omrvinky, oleje a zvyšky z varenia padajú na spodok rúry. Pre rýchlejšie čistenie vyberte misu na omrvinky a umyte ju samostatne.