

SEVERIN



ART.-NO. KM 3867

Technické dáta:

Spotreba energie: 400W

Objem pracovná nádoba: 1000ml

Hmotnosť: 1780 g

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte starostlivo návod na použitie a dodržujte pokyny, uschovajte ho pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámení s týmito pokynmi.



Zoznámenie sa

1. Motorová jednotka
2. Veko pracovnej nádoby
3. Emulgačný disk
4. Rezacia čepeľ, 2 diely
5. Pracovná nádoba
6. Protišmykový krúžok
7. Veko čerstvosti
8. Dvojpolohový spínač
9. Napájací kábel so zástrčkou

Bez vyobrazenia:

Typový štítok (pod motorovou jednotkou)

Pripojenie k elektrickej sieti

Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedené na typovom štítku spotrebiča.

Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným CE smernice o označovaní.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, prípadné opravy spotrebiča a napájacieho kábla musí vykonávať iba náš zákaznícky servis. Preto v prípade opravy potrebné, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis po telefóne alebo e-mailom (viď príloha).
- Z elektrických dôvodov bezpečnosti, motorová jednotka nesmie nikdy prísť do kontaktu s kvapalinami alebo byť ponorený v nich.
- Vytiahnite zástrčku:
 - pred montážou alebo demontáž spotrebiča,
 - po každom cykle použitia,
 - v prípade poruchy počas úkonu,
 - pred čistením spotrebiča.
- Upozornenie! Akékoľvek zneužitie môže spôsobiť vážne osobné zranenie.
- Čepele sú extrémne ostré. Aby sa predišlo zraneniam, dávajte zvláštny pozor pri vyprázdnení alebo čistení misky.
- Vyčistite pracovné veko nádoby v čistej vode a potom zotrite všetku zvyškovú vodu.
- Všetky ostatné odnímateľné časti je možné vyčistiť pomocou vody alebo v umývačke riadu.
- Pre podrobné informácie pri čistení spotrebiča, viď časť Čistenie a starostlivosť.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným spínačom a môže fungovať iba vtedy, keď veko pracovnej nádoby a motorová jednotka je namontovaná pracovnú nádobu.
- Neplňte horúcimi tekutinami alebo tvrdými potravinami (napr. kávové zrná, ryža popr. korenie). Čokoláda tiež nie je vhodná.
- Je potrebná opatrnosť, pri nalievaní horúcich tekutín do misky na spracovanie v prípade úniku pary zo spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné použitie, ako je napr. - personálna kuchyňa v predajniach, kancelárie a ďalšie podobné pracovné prostredie,
- poľnohospodárske prostredie,
- zákazníkov v hoteloch, motelloch atď. a podobné ubytovanie,
- v type nocľah s raňajkami prostredie.
- Spotrebič smú používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou, príp. nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ majú dostatočný dohľad popr. inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča a plne rozumie nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam zapojeného prístroja.

Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Tento spotrebič a jeho šnúra musí byť udržiavaná mimo dosah detí.

- Deťom nesmie byť povolené hrať sa so spotrebičom.
- Upozornenie: Ponechajte obalové materiály ďaleko od detí – tieto materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. z udusení.
- Pred uvedením do prevádzky, skontrolujte celý spotrebič, vrátane napájacieho kábla a všetko príslušenstvo, na zaistenie vád alebo poškodenia, ktoré by mohli narušiť funkčnosť bezpečnosti spotrebiča.

Napríklad ak spotrebič spadol na podlahu, alebo má vytiahnutý napájací kábel, môže byť škoda neviditeľná. Preto v takýchto prípadoch neprevádzkujte spotrebič.

- Spotrebič alebo napájací kábel nesmie byť vystavený akémukoľvek vonkajšiemu zdroju tepla.
- Po vypnutí vždy počkajte, až motor dôjde k úplnému zastaveniu, potom otvorte spotrebič.
- Nedotýkajte sa akejkolvek pohyblivej časti.
- Žiadna zodpovednosť nebude prijatá, ak dôjde k poškodeniu z nesprávneho použitia, alebo ak tieto pokyny nie sú nasledované.

Zamýšľané použitie

- Spotrebič je určený výhradne na kosenie určených potravín a smotany na šľahanie alebo šľahanie bielkov.
- Spotrebič používajte iba s dodávaným príslušenstvom.
- Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je uvedené v návode je považované za nesprávne použitie a mohlo by to viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok zostávajúci obalový materiál a prípadné propagačné nálepky zo spotrebiča.
- Typový štítok nemožno odstrániť.
- Vyčistite spotrebič, ako je popísané v časti Sekcia čistenia a starostlivosti.

Krátka prevádzka

Nezapínajte jednotku dlhšie ako 30 sekúnd. Potom nasleduje ochladzovacia pauza a tá musí byť dodržaná aspoň 3 minúty.

Bezpečnostný spínač

Spotrebič je vybavený poistkou spínača a môže fungovať iba vtedy, keď je veko pracovnej nádoby a motorová jednotka pripevnené k pracovnej nádobe.

Prepnúť Nastavenia

- Je možné zvoliť nasledujúce nastavenia:

I Spotrebič je zapnutý na nízku úroveň Rýchlostí.

napr. na kosenie mäsa a kociek ľadu, alebo na miešanie

II Spotrebič je zapnutý na vysoký výkon Rýchlostí.

napr. na kosenie cibule, orechov, bylín; pre šľahačka; na šľahanie vaječných bielkov

- Tlačidlá musia byť vždy stlačené stredom symbolov I alebo II.

Prípravné množstvo a prevádzkové doby

Product	Amount (max)	Preparing	Time (in seconds)
Meat (raw)	250 g	2 cm cubes	20
Gouda (young)	250 g	1 cm cubes	15
Onions	1-3	Coarsely chopped	3
Nuts	100 g		30
Herbs	one bunch	Coarsely chopped	5
Cream	200 ml		45
Ice cubes	200 g		10 x 1
Egg white	3 egg whites		60
Garlic	3 cloves		25

Nakrájajte bylinky, cibuľu, mäso, orechy, ľadové kocky atď.

- Umiestnite pracovnú nádobu na protišmykovú podložku.
- Umiestnite menší rezací nôž na väčší a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým sa dva trojuholníky sú zoradené proti sebe iný ().
- Umiestnite rezací nôž na kolík dovnútra pracovnú nádobu.
- Potraviny nakrájajte nahrubo a naplňte kontajner. Dodržujte „Max“. označenie a informácie v tabuľke.
- POZOR: Čepele sú veľmi ostré.

Pri manipulácii s nožmi vždy držte za horný ochranný plast krytina.

- Umiestnite veko pracovnej nádoby na pracovný kontajner. Zárezy v veko pracovnej nádoby musia zaskočiť

oka v pracovnej nádobe.

- Nasadte motorovú jednotku na miesto a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť, že zapadla.
- Zapojte sieťovú zástrčku.

- Stlačte a podržte stred tlačidla I alebo II pokiaľ jedlo nedosiahne požadovaná jemnosť.

Sprepitné! Nakrájanie jedla obvykle trvá len pár sekúnd. Odporúčame krájanie jedla v intervaloch.

- Po kosení počkajte, až sa motor zastaví a odpojte napájaciu zástrčku.
- Potom vyberte motorovú jednotku a veko pracovnej nádoby a opatrne najprv vyberte rezné nože a potom.

Úkon

Prípravné množstvo a prevádzkové doby

Množstvo produktu (max.) Doba prípravy (v sekundách)

Mäso (surové) 250 g 2 cm kocky 20

Gouda (mladá) 250 g 1 cm kocky 15

Cibuľa 1-3 hrubo nakrájané 3

Orechy 100 g 30

Bylinky jeden zväzok Hrubo nasekané 5

Krém 200 ml 45

Kocky ľadu 200 g 10 x 1

Vaječný bielok 3 bielky 60

Cesnak 3 strúčiky

- Keď začnete znovu kosiť, uistite sa, že na čape nie sú žiadne zvyšky jedla na dne pracovnej nádoby.

Miešanie, šľahanie a šľahanie - smotana,

Bielky

- Umiestnite pracovnú nádobu na protišmykovú podložku prsteň.
 - Umiestnite emulgačný kotúč na kolík v pracovnej nádobe.
 - Vložte ingrediencie do pracovného priestoru kontajner. Dodržujte „Max“. označenie a informácie v tabuľke.
 - Umiestnite veko pracovnej nádoby na pracovný kontajner. Zárezy v veko pracovnej nádoby musia zaskočiť oká v pracovnej nádobe.
 - Nasadte motorovú jednotku na miesto a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť, že zapadla.
 - Zapojte sieťovú zástrčku.
 - Stlačte a podržte stred tlačidla I alebo II pokiaľ jedlo nedosiahne požadovanú pevnosť.
 - Po premiešaní počkajte, až sa motor zastaví a odpojte napájaciu zástrčku. Potom vezmite motorovú jednotku a pracovný snímte veko nádoby a vyberte potraviny.
- Pripravené jedlo je možné ponechať pracovnú nádobu a uskladniť. Tým uzavriete pracovnú nádobu vekom a vďaka tomu budú potraviny viac čerstvé.

Receptúra pre skúšobné ústavy

Pomeľte 100 g hovädzieho mäsa (po kusoch 60x20x20 mm) v cykloch 5 sekúnd zapnuté a 2 minúty vypnuté.

Čistenie a starostlivosť

- Z hygienických dôvodov spotrebič je potrebné ihneď potom vyčistiť použitie.
- Predtým vždy vytiahnite sieťovú zástrčku čistenia.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani hrubé čistenie roztoky na čistenie.
- Z dôvodu elektrickej bezpečnosti motorová jednotka s pripojovacím káblom nesmú byť ošetrované tekutinami alebo dokonca ponorený do nich. Tieto časti utrite mierne navlhčenou handričkou.
- Vyčistite veko pracovnej nádoby vodou a potom straste všetky zvyšky voda.
- Všetky ostatné odnímateľné časti môžu byť očistené vodou alebo v umývačka.
- Pozor! Rezné nože sú extrémne ostré!

Zariadenie zlikvidujte



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene z vášho domového odpadu, obsahujú cenné materiály, ktoré môžu byť recyklované. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Vaše miestne informácie môže poskytnúť úrad alebo predajca dané na veci.