

Pre vašu bezpečnosť

Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.

Po prečítaní týchto bezpečnostných pokynov ich uchovávajte ľahko prístupné pre potreby v budúcnosti.

- ⚠ NEBEZPEČENSTVO:** Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje výsoké riziko usmrtienia alebo vážneho zranenia.
- ⚠ VÝSTRAHA:** Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k usmrtieniu alebo vážnemu zraneniu.
- ⚠ UPOZORNENIE:** Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

⚠ VÝSTRAHA

Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhu vozidla.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.

Nerobzte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.

V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď vyberte batériu alebo odpojte zdroj napájania.

Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému zraneniu.

Uchovávajte v suchu. So zariadením nemaniculujte s mokrymi rukami. So zástričkou nemaniculujte s mokrymi rukami.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Dbajte na to, aby vaša pokožka neostávala v dlhodobom kontakte s týmto výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízko teplotným popáleninám.

Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú propán, benzín alebo aerosóly.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.

Nepozerajte priamo na slnko ani na iný zdroj silného svetla cez objektív.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku.

Nemiete blesk ani pomocné svetlo AF na vodiča motorového vozidla.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.

Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.

Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenia. *V prípade, že dieťa prehltné akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.*

Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúćajte popruhy okolo krku.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.

Nepoužívajte batériu, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú výslovne určené na používanie s týmto výrobkom.

Keď používate batériu, nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:

- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa.

- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného napätia na iné napätie či so striedacím, ktoré prevádzajú jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Nemaniculujte so zástričkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového zdroja počas búrok.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Prach na kovových častiach zástričky alebo v ich blízkosti by sa mal odstrániť pomocou suchej handričky.

Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru.

So zariadením nemaniculujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne výskytu alebo nízkych teplôt.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzninám.

⚠ UPOZORNENIE

Nechovávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.

Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko dostatočne mimo obrazového pola. Slnéčné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa slnko nachádza blízko obrazového pola, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.

Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané.

Rádiofrekvenčné emisie vytvárajú tento výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.

Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Neodpalujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej blízkosti.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.

Nechovávajte výrobok tam, kde bude dlhodobé vystavené pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na priamom slnečnom svetle.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Nepozerajte sa priamo na pomocné svetlo AF.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo mať nepriaznivý vplyv na zrak.

Neprevracajte fotoaparát ani objektív s pripojenými statívmi alebo podobným príslušenstvom.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.

Výrobok uchovávajte vo vzdialenosti minimálne 5 cm od kardiostimulátorov a iných zdravotníckych pomôcok.

Zdravotnícke pomôcky v tesnej blízkosti by mohli byť ovplyvnené magnetom alebo magnetmi vo výrobku.

⚠ NEBEZPEČENSTVO (Batérie)

Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.

Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií:

- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.

- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.

- Nerobzte ani nevykladajte pamätové karty.

- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými kovovými predmetmi.

- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných fyzických otrasov.

• Nestupajte na batérie, neprepichujte ich klincami ani do nich neudierajte kladivami.

Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.

Ak sa elektrolýt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.

Postupujte podľa pokynov personálu leteckej spoločnosti.

Batérie ponechané bez dozoru vo vysokých nadmorských výškach v prostredí s nízkym tlakom môžu vytiecť, prehriať sa, prasknúť alebo sa vznietiť.

⚠ VÝSTRAHA (Batérie)

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade, že dieťa prehltné batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Batérie uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov a iných zvierat.

Z batérií by mohol uniknúť elektrolýt, mohli by sa prehriať, prasknúť alebo sa vznietiť, keby ich zvieratá hrýzli, žuvali alebo inak poškodili.

Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.

Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončíte nabíjanie nabíjateľných batérií EN-EL15c, ak sa nenahájí v priebehu určeného časového intervalu.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.

⚠ VÝSTRAHA (Batérie)

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade, že dieťa prehltné batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Batérie uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov a iných zvierat.

Z batérií by mohol uniknúť elektrolýt, mohli by sa prehriať, prasknúť alebo sa vznietiť, keby ich zvieratá hrýzli, žuvali alebo inak poškodili.

Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.

Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončíte nabíjanie nabíjateľných batérií EN-EL15c, ak sa nenahájí v priebehu určeného časového intervalu.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.

Starostlivosť o fotoaparát a batériu:

Upozornenia

Upozornenia: Používanie fotoaparátu

- **Dbajte na to, aby nedošlo k pádu** Dbajte na to, aby nedošlo k pádu fotoaparátu ani objektívu a nevystavujte ich ani pôsobeniu prúdov vzduchu. Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných otrasov alebo sveráci, môže dôjsť k jeho poruche.

- **Uchovávajte v suchu.** Fotoaparát uchovávajte v suchu. Hrdzavenie vnútorného mechanizmu spôsobené vodou vnútri fotoaparátu môže byť nielen drahé na opravu, ale v skutočnosti môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.

- **Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty** Prenesenie fotoaparátu z tepleho do studeného prostredia alebo naopak môže spôsobiť vznik škodlivej kondenzácie vo vnútorných a na vonkajších častiach fotoaparátu. Pred tým, ako fotoaparát preniesiete cez tepelné rozhranie, vložte ho do utensného vrecka alebo plastového puzdra. Fotoaparát je možné vybrať z vrecka alebo z puzdra, keď mal dostatočný čas na prispôbenie sa novej teplote.

- **Nepribližujte sa s výrobkom k silným magnetickým poliam** Statické náboje alebo silné magnetické polia vytvárané zariadeniami, akými sú rádiové vysielacie, môžu spôsobovať rušenie monitoru, poškodenie údajov uložených na pamätevej karte alebo môžu ovplyvniť vnútorné obvody výrobku.

- **Nepribližujte sa s kreditnými kartami a s inými takýmito magnetickými zariadeniami na ukladanie údajov i fotoaparátu a objektívu** Údaje uložené na magnetických pamäťových zariadeniach by sa mohli poškodiť.

- **Objektív nenechávajte nasmerovaný na slnko** Objektív nenechávajte nasmerovaný na slnko ani iné zdroje jasného svetla. Intenzívne svetlo môže poškodiť obrazový snímač alebo spôsobiť vyblednutie či „vypálenie“. Fotografie zhotovené pomocou tohto fotoaparátu môžu vykazovať efekt bieloho rozmazania záberov.

- **Lasery a iné zdroje silného svetla** Nemierte lasery ani iné zdroje mimoriadne silného svetla smerom k objektívu, keďže by to mohlo poškodiť obrazový snímač fotoaparátu.

- **Pred vyberaním alebo odpaňjaním zdroja napájania vypnite výrobok** Vybraťe alebo odpojenie zdroja napájania počas zapnutého fotoaparátu by mohlo poškodiť výrobok. Obzvlášť je potrebné dbať na to, aby nedošlo k vybitiu či odpojeniu zdroja napájania počas zaznamenávania alebo odstraňovania snímok.

- **Čistenie** Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite štetok piesok alebo soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v pitnej vode a potom dôkladne vysušte fotoaparát suchou, mäkkou handričkou.

- **Čistenie objektívu a hľadáča** Telo sklenené prvky sa ľahko poškodia: prach a vlákna odstraňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu tekutiny, ktorá by mohla poškodiť sklenené prvky. Ak chcete z objektívu odstrániť odlatky prstov alebo ine nečistoty, na jemnú handričku naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívu a opatrne očistite objektív.

- **Nedotýkajte sa obrazového snímača** Za žiadnych okolností by ste nemali vyvíjať tlak na obrazový snímač, dotýkať sa ho čistiacimi nástrojmi ani ho vystavovať pôsobeniu silného prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika. Pri takýchto úkonoch by mohlo dôjsť k poškabraniu alebo inému poškodeniu snímača.

- **Kontakty objektívu** Kontakty objektívu udržiajte čisté. Nedotýkajte sa ich prstami.
- **Fotoaparát skladujte na dobre vetranom mieste** Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte s nafukovacími ani gáforovými guľôčkami proti mliam, vedľa zariadenia, ktoré vytvára silné elektromagnetické polia, ani tam, kde by bol vystavený pôsobeniu extrémne vysokej teploty, napríklad blízko ohrievača alebo v uzatvorenom vozidle počas horúceho dňa. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k poruche výrobku.
- **Dlhodobé skladovanie** Aby nedošlo k poškodeniu napríklad unikajúcim elektrolýtom z batérie, vyberte batériu, ak sa výrobok nebude dlhší čas používať. Fotoaparát skladujte v plastovom vrecku spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nekladajte kožené puzdro fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Vezmite do úvahy, že pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schvl vlhkosť absorbovať vlhkosť a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať. Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sneti, pričom niekoľkokrát spustíte uzavierku.
- **Monitor/hľadáči** Monitor a hľadáči sú zhotovené s mimoriadne vysokou presnosťou; minimálne 99,99 % pixelov je účinných, s nie viac ako 0,01 % chýbajúcich alebo chybných pixelov. A preto hoc tieto displeje môžu obsahovať pixle, ktoré svietia nepretržite (biele, červené, modré alebo zelené) alebo nesvietia nikdy (čierne), nie je to porucha. Snímky zaznamenané pomocou tohto zariadenia nie sú ovplyvnené. Vyžaduje sa vaše porozumenie.

- V jasnom svetle môžu byť snímky na monitore zle viditeľné.
- Nevývijajte tlak na monitor. Mohlo by dôjsť k poruche alebo poškodeniu. Prach alebo textilné vlákna je možné odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Nečistoty možno odstrániť utretím monitora žltáka jemnou handričkou alebo semsom. V prípade rozbitia monitora je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu z rozbitého skla. Dávajte pozor, aby sa tekutý kryštál z monitora nedotkol pokožky ani nevnikol do očí alebo úst.

- V prípade, že sa počas vytvárania kompozície záberov v hľadáčku prejavia u vás ktorékoľvek z nasledujúcich príznakov, prerušte jeho používanie, až kým sa váš stav nezlepší:
 - nevoľnosť, bolesť očí, únava očí,
 - závrat, bolesť hlavy, tuhosť krku alebo ramien,
 - nevyrovnanosť alebo strata koordinácie rúk a očí alebo
 - nevoľnosť z pohybu.

- Počas sériového fotografovania môže displej rýchlo blikať. sledovanie blikajúceho displeja by mohlo spôsobiť, že sa nebudete cítiť dobre. Prerušte jeho používanie, až kým sa váš stav nezlepší.

- **Jasné svetlá a objekty osvetlené z pozadia** Šum vo forme pružkov sa v ojedinelých prípadoch môže objavovať na snímkach, ktoré obsahujú jasné svetlá alebo objekty osvetlené z pozadia.

- **Zobrazenie snímania a zobrazenie prehrávania fotoaparátu** Keď sa pre režim tónu zvolí [HLG] (Hybrid log-gama), zobrazenie snímania a zobrazenie prehrávania na monitore a v hľadáčku fotoaparátu môžu zahŕňať „šum“ vo forme náhodne rozmiestrených jasných bodov, zavia alebo pružkov alebo môžu zlyhať pri presnej reprodukcii preexponovaných oblastí a vysoko nasýtených farieb. Navyše, pri zobrazení snímok na celej obrazovke môžu byť na monitore alebo v hľadáčku fotoaparátu viditeľné náhle nepojistoty tónov, hoci samotné fotografie nie sú ovplyvnené. Na presnú reprodukciu tónov použite monitoru, počítace, operačné systémy, aplikácie a iné zariadenia kompatibilné s HLG.

⚠ Upozornenia: Likvidácia zariadení na ukladanie údajov

Vezmite do úvahy, že odstránením snímok alebo formátovaním pamäťových kariet či iných zariadení na ukladanie údajov sa pôvodné obrazové údaje neodstránia úplne. Odstránené súbory na vyhodnotených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia takýchto údajov zodpovedá používateľ.

Pred vyhodnením zariadenia na ukladanie údajov alebo prevodom jeho vlastníctva na inú osobu vymažte z neho všetky údaje pomocou bežne dostupného softvéru na odstraňovanie alebo naformátujte zariadenie a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie (napríklad snímkami prázdnej oblohy). Pri fyzickom ničení pamäťových zariadení je potrebné dbať na opatnosť, aby ste sa neporanili.

Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom jeho vlastníctva na inú osobu by ste mali tiež použiť položku [**Reset all settings**] (Resetovať všetky nastavenia) v ponuke nastavenia fotoaparátu na odstránenie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa siete.

Upozornenia: Používanie batérií

- **Bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania** Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie prasknúť, alebo z nich môže uniknúť elektrolýt, čo spôsobí koróziu výrobku. Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Pred výmenou batérie vypnite výrobok.
- Batérie môžu byť po dlhodobom používaní horúce.
- Kontakty batérie udržujte čisté.

- Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
- Batérie neskratujte ani nerobzte ani, ich nevystavujte pôsobeniu plameňa či nadmerného tepla.

- Keď batéria nie je vložená vo fotoaparáte alebo v nabíjačke, založte kryt kontaktov.

- Ak je batéria horúca, napríklad bezprostredne po použití, pred nabíjaním počkajte, kým nevychladne. Ak sa pokúsíte batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k nemožnosti výkonu batérie, pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne.

- Ak sa batéria nebude určitý čas používať, vyberte ju z fotoaparátu a uskladnite ju na chladnom a suchom mieste s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C. Vyhýbajte sa horúcim alebo mimoriadne chladným miestam.
- Dlhodobé uskladnené batérie by sa mali minimálne raz do roka nabiť približne na 50 %. Pred vrátením batérie na uskladnenie nenabíjajte batériu na 100 %. Úplne vybitá batéria sa nabije približne na 50 % približne za polovicu času potrebného na jej nabíatie na 100 %.

- Vyberte batériu z fotoaparátu alebo nabíjačky, keď sa nepoužíva. Fotoaparát a nabíjačka spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať.

- Nepoužívajte batériu pri okolitej teplote nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 40 °C.

- Nedodržaním tohto pokynu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie alebo zhoršeniu jej činnosti. Batériu nabíjajte vo vnútornom prostredí pri okolitej teplote 5 °C – 35 °C. Batéria sa nenabije, ak je jej teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C.

- Kapacita môže klesnúť a čas nabíjania sa môže predlžiť pri teplote batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C.

- Batérie vo všeobecnosti preukazujú pokles kapacity pri nízkych teplotách. Dokonca aj čerstvé batérie nabité pri teplote nižšej ako približne 5 °C môžu vykazovať dočasné zvýšenie od „0“ do „1“ v zobrazení veku [**Battery info**] (Informácie o batérii) ponuky nastavenia, ale zobrazenie sa vráti do normálneho stavu, keď sa batéria nabije pri teplote približne 20 °C alebo vyššej.

- Kapacita batérie klesá pri nízkych teplotách. Zmena kapacity podľa teploty sa odráža v zobrazení úrovně nabíatia batérie fotoaparátu. Výsledkom je, že zobrazenie batérie môže uvádzať pokles kapacity pri poklese teploty, aj keď je batéria úplne nabitá.

- Batérie môžu byť po použití horúce. Batérie vyberajte z fotoaparátu opatrne.

- **Batérie pred použitím nabíťte** Batériu pred použitím nabíťte. Dodaná batéria nie je pri dodaní úplne nabitá.

- **Prípravte si náhradné batérie** Pred fotografovaním si pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné batérie nemusí byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na zakúpenie.

- **Počas chladných dní maľte pripravené plne nabité náhradné batérie** Čiastočne nabité batérie nemusia počas chladných dní fungovať. Za studeného počasía nabite jednu batériu pred použitím a druhú uchovajte na teplom mieste pripravenú na výmenu podľa potreby. Po zahriatí studených batérií sa môže časť ich náboja obnoviť.

- **Úroveň nabitia batérie**
 - Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
 - Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri používaní pri izbovej teplote, znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú nabíjateľnú batériu.

- **Nepokúšajte sa nabíjať úplne nabitú batériu** Ďalším nabíjaním batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon batérie.

- **Recykliacia použitých batérií** Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom nezabudnite najprv zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.

- NVM Express je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NVM Express Inc.
- Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
- Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
- Apple®, App Store®, logá Apple, iPhone®, iPad®, Mac a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
- Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovany alebo upravený na základe diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License