

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Napěňovač mléka Huslog

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzká 31
Varšava 00-511
Polsko
Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost	1
2. Technická specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis	4
4. Používání zařízení	5
5. Čištění zařízení	8
6. Vysvětlení symbolu	8
7. Používání příručky	9
8. Záruka a servis	9
9. Prohlášení o shodě EU	9

1. Bezpečnost

Pečlivě si přečtete tyto pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.



VAROVÁNÍ!

Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa i po použití.

Zařízení je určeno k ohřívání a napěňování mléka. Napěňovač není určen pro jiné tekutiny než mléko, s výjimkou vody pro účely čištění. Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru a nesmí se používat pro komerční účely.



POZOR! Používání napěňovače v rozporu s jeho určením s sebou nese různá rizika, včetně ohrožení zdraví.

Výrobce neodpovídá za případné následky (včetně zdravotních) vyplývající z použití přístroje v rozporu s jeho určením.

– **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY** –

Přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými předpoklady pouze pod dohledem nebo pokud jsou seznámeny s návodem k použití a chápou nebezpečí, které používání přístroje představuje. Toto zařízení není hračka. Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Před zahájením čištění a údržby nebo při výměně příslušenství odpojte přístroj od zdroje napájení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovaným personálem. Přístroj nepoužívejte v případě viditelných známek poškození.

– **NERISKUJTE** –

Zařízení je určeno pro použití v kuchyních, domech, bytech, obchodech, kancelářích, hotelech, motelech apod. Není vhodný pro venkovní použití (terasy, balkony apod.). Nepoužívejte toto zařízení na místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení nebo kde může způsobit škodlivé rušení nebo jiné nebezpečí. Zařízení vždy připojujte ke zdroji napájení, který odpovídá údajům na typovém štítku. Zařízení nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na zařízení žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození zařízení nebo dokonce k požáru. Nezvedejte ani nepřenášejte zařízení, pokud je zapnuté. Zařízení se nesmí používat v kombinaci s časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.

– **OKOLÍ** –

Zařízení je určeno pro domácí použití a mělo by být umístěno na rovném povrchu - kamenné pracovní desce, stole apod. Zařízení by se mělo pohybovat mimo stěny, svislé povrchy nábytku a veškeré materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám - prvky se poměrně zahřívají. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných, vlhkých nebo horkých podmínkách. Během provozu udržujte děti mladší 8 let a domácí zvířata mimo dosah přístroje, protože vnitřní a vnější povrchy přístroje se během provozu velmi zahřívají - hrozí nebezpečí popálení. Napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění. Nenechávejte pracující zařízení bez dozoru.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Nevystavujte zařízení a jeho základnu působení vody nebo jiných kapalin - zejména nezaplavujte konektor v základně a zařízení. Může to ovlivnit práci a životnost elektronických součástek. Vyvarujte se práce v prostředí s vysokou vlhkostí - zapařené kuchyně nebo koupelny. Částice vody z jakéhokoli zdroje mohou způsobit, že se v zařízení objeví vlhkost, což může mít za následek poškození zařízení a v krajním případě i úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.

– KVALIFIKOVANÝ SERVIS –

Tento výrobek smí instalovat nebo opravovat pouze kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko. Oprava provedená neautorizovaným nebo nekvalifikovaným servisem může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené neautorizovanými úpravami zařízení provedenými uživatelem.

2. Technická specifikace

2.1 Technické údaje

Napěňovač mléka	
Model	AK-0949
Číslo šarže	613243
Napájení	220-240 V~ 50-60 Hz
Výkon	500 W
Kapacita	150 ml for frothing, 300 ml for heating
Materiál	ABS, nerezová ocel
Funkce	pěnění za tepla nebo za studena, ohřev
Další	nepřílnavý povrch, dvojité stěna, 0,7 m dlouhý napájecí kabel, protiskluzové nožičky na základně, odnímatelné víko s těsnicím kroužkem.

2.2 Obsah balení

- Napěňovač mléka
- Základna
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme nádobu uschovat. Obal uchovávejte mimo dosah dětí.

Verzi uživatelské příručky s velkou velikostí písma si můžete vytisknout nebo stáhnout z níže uvedené webové adresy.:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis



4. Používání zařízení



Víko nezavírejte nadměrnou silou. Pokud se nezavře, zkontrolujte, zda mu něco nebrání.



Dbejte na to, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přeseknutí, přetlačení nebo vytažení, které by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění vás nebo jiných osob. Umístěte zařízení na rovný,

© 2024 **huslog** Všetky práva vyhradené
vodorovný a stabilní povrch.



Zařízení smí být připojeno pouze k zásuvce vybavené ochranným kolíkem.



Pokud zjistíte, že je kryt, kabel, základna nebo napájecí zástrčka poškozená, zařízení nezapínejte.



Dávejte pozor, aby se do krytu zařízení nedostala žádná kapalina! Jedná se o elektrický přístroj a kapalina může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.



Po vyjmutí napěňovače ze základny se všechny jeho činnosti zastaví a přednastavený pracovní program se zruší.



Pěnič zvedejte pouze pomocí rukojeti.



Do napěňovací komory nalijte takové množství mléka, které je stejné nebo vyšší než minimální hladina náplně (85 ml), ale ne vyšší než maximální hladina pro napěnění (120 ml) nebo ohřev (240 ml) v závislosti na zvolené funkci. Nalití příliš velkého množství mléka může mít za následek přetečení pěny nebo dokonce poškození přístroje. Pokud je množství mléka menší než minimální úroveň naplnění, může se napěňovač mléka automaticky vypnout, aby chránil přístroj před přehřátím.



Proces napěňování nebo ohřevu lze kdykoli přerušit stisknutím funkčního tlačítka na těle přístroje nebo v krajním případě zvednutím napěňovače ze základny nebo odpojením zástrčky ze síťové zásuvky.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte základnu z fólie a rozmotejte napájecí kabel. Základnu umístěte na místo, kde nehrozí její převržení a kde na ni nedosáhnou děti ani domácí zvířata. Umístěte napěňovač na základnu. Pokud všechny součásti nevykazují žádné viditelné známky poškození, zapojte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.

ODSTRANĚNÍ KONTAMINANTŮ A KONZERVAČNÍCH LÁTEK

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte z jeho vnitřku veškeré nečistoty nebo konzervační látky. Je to důležité pro vaše zdraví a pro zachování neutrální chuti ohřátého nebo napěněného mléka.

Chcete-li vyčistit vnitřek napěňovací komory před prvním řádným použitím, vylejte vnitřek vařící vodou. Poté vypláchněte vnitřek studenou vodou.

Po vychladnutí vnitřek komory umyjte prostředkem na mytí nádobí a důkladně opláchněte.

NAPLNĚNÍ NAPĚŇOVAČE MLÉKEM

Sundejte víko z napěňovače. Naplňte vnitřek komory mlékem na požadovanou úroveň, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili krajní hodnoty! Pokud se chystáte napěňovat mléko a překročíte rysku pro maximální úroveň pro daný režim, dojde k přetečení mléka z napěňovače. Umístěte napěňovač na základnu tak, aby zásuvka pod konvicí odpovídala konektoru na základně a celé zařízení bylo stabilní.

PROVOZ NAPĚŇOVAČE

K dispozici jsou 3 režimy napěnění a jeden pro ohřev mléka. Každý z provozních režimů je znázorněn ikonou na krytu přístroje v blízkosti funkčního tlačítka:

-  - více našlehané pěny; pro cappuccino
-  - méně našlehané pěny; pro latté
-  - ohřev: teplé mléko, horká čokoláda, kakao
-  - napěnění za studena: pro ledovou kávu

Chcete-li zvolit určitý provozní režim, stiskněte funkční tlačítko a na LED diodě začne blikat symbol . Zatímco indikační dioda bliká, další stisknutí funkčního tlačítka způsobí, že dioda vedle symbolu začne blikat. Dokud indikační dioda bliká, je možné zvolit provozní režim. Po čtyřech bliknutích indikační diody začne přístroj pracovat v režimu, ve kterém dioda svítí.



Před zapnutím přístroje zakryjte napěňovací komoru víkem. Zabráníte tak případnému vylití mléka mimo přístroj.



Nejllepších výsledků dosáhnete při pění krávkého mléka s vysokým obsahem tuku. Mléko se sníženým obsahem tuku, bezlaktózové mléko nebo rostlinné nápoje nemusí pění tak dobře.

Každý režim se vyznačuje určitou provozní dobou, po které se zařízení automaticky vypne:

- Přibližně 1 minuta pro 
- Přibližně 30 sekund pro 
- Přibližně 1 minuta pro 

- 2 minuty pro 

Doba provozu je přibližná, protože závisí na teplotě a množství mléka, kterým byl přístroj naplněn.



Před použitím režimu ohřevu vyjměte z mixéru napěňovací pružinu.

V režimu ohřevu můžete kromě ohřevu samotného mléka připravit také horkou čokoládu nebo kakao. Při přípravě horké čokolády přidejte do mléka asi 15-20 g rozdrčené čokolády (to odpovídá asi třem kostkám čokolády) a spusťte napěňovač mléka v režimu ohřevu. Lze použít i směs čokolády na pití, v takovém případě by se dávkování mělo řídit pokyny uvedenými na obalu směsi. Při přípravě kakaa postupujte stejně.

5. Čištění zařízení



POZOR! Nádobka na pěnu a základna se nesmí ponořit do vody, mýt pod tekoucí vodou ani mýt v myčce nádobí!



Před čištěním přístroje se ujistěte, že máte suché ruce. Přístroj musí vychladnout a musí být odpojen od zdroje napájení.



Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu. Nikdy neotvírejte jeho kryt. Pokud necháte kryt otevřený, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vyčistěte základnu a povrch napěňovače čistým hadříkem. Vnitřek komory napěňovače by se měl po každém použití přístroje vyčistit měkkým hadříkem nebo houbičkou a jemným čistícím prostředkem (např. nekoncentrovaným prostředkem na nádobí). Po vyčištění komoru opláchněte čistou vodou a napěňovač nechte uschnout. Víko, mixér a napěňovací pružinu lze čistit ručně pod tekoucí vodou jemným čistícím prostředkem. Po omytí nechte vyschnout.

6. Vysvětlení symbolu



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Pouze pro vnitřní použití



Symbol pro vlnitou lepenku (obalový materiál).



Značka znamená, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Zařízení je označeno přeškrtnutým odpadkovým košem v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o použitých elektrických a elektronických zařízeních (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ). Výrobky  označené tímto symbolem by se po určité době používání neměly vyhazovat nebo vyhazovat do popelnice s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitého elektrického a elektronického zařízení jeho odevzdáním na určeném recyklačním místě, ve kterém se recyklují nebezpečné odpady. Shromažďování tohoto druhu odpadu na určených místech a vlastní proces jejich využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak ekologicky likvidovat použité elektrická a elektronická zařízení, by měl uživatel získat na místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde bylo zařízení zakoupeno.

7. Používání příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

Pienovač mlieka Huslog

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Ččine

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Poľsko
Telefón: +420 734 127 742
E-mail: cpa@cpa.cz
Webová stránka: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť zariadenia	10
2. Technické špecifikácie	12
2.1 Technické údaje	12
2.2 Obsah balenia	12
3. Popis produktu	13
4. Používanie spotrebiča	14
5. Čistenie zariadenia	17
6. Vysvetlenie symbolu	17
7. Používanie príručky	18
8. Záruka a servis	18
9. Vyhlásenie o zhode s normami EÚ spoločnosti	18

1. Bezpečnosť zariadenia

Tieto pokyny si pozorne prečítajte. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo nezákonné.



VAROVANIE!

Na povrchu vykurovacieho telesa zostáva aj po použití zvýškové teplo.

–POUŽITIE–

Zariadenie je určené na ohrev a napenenie mlieka. Napenovač nie je určený na použitie s inými tekutinami ako mliekom, s výnimkou vody na čistenie. Zariadenie je určené iba na použitie v interiéri a nesmie sa používať na komerčné účely.



POZOR! Používanie napenovača v rozpore s jeho určeným účelom so sebou nesie rôzne riziká, vrátane zdravotných rizík.

Výrobca nezodpovedá za žiadne následky (vrátane zdravotných rizík) vyplývajúce z používania zariadenia v rozpore s jeho určeným účelom.

– DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY –

Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami iba pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní zariadenia a chápu s tým spojené nebezpečenstvá. Toto zariadenie nie je hračka. Deti môžu zariadenie používať iba pod dohľadom dospelých. Pred čistením a údržbou alebo pri výmene príslušenstva odpojte spotrebič od napájania. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zástupca servisného strediska alebo kvalifikovaný personál. Spotrebič nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.

– NEEXPONUJTE SA RIZIKU –

Zariadenie je určené na použitie v kuchyniach, domoch, bytoch, obchodoch, kanceláriách, hoteloch, motelloch atď. Nie je vhodné na použitie vonku (terasy, balkóny atď.). Nepoužívajte toto zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie elektrických zariadení alebo kde môže spôsobiť škodlivé rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Zariadenie vždy pripojte k zdroju napájania, ktorý zodpovedá informáciám na typovom štítku. Nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie nekladte žiadne horľavé predmety – mohlo by to poškodiť zariadenie alebo dokonca spôsobiť požiar. Nezdvíhajte ani neprenášajte zariadenie, keď je zapnuté. Zariadenie sa nesmie používať v kombinácii s časovým spínačom alebo diaľkovým ovládaním.

– OKOLIE –

Zariadenie je určené na domáce použitie a malo by byť umiestnené na rovnej ploche – kamennom pracovnom stole, stole atď. Zariadenie by malo byť umiestnené ďalej od stien, vertikálnych povrchov nábytku a akýchkoľvek materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám – komponenty sa počas prevádzky značne zahrievajú. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, vlhkom alebo horúcom prostredí. Počas prevádzky držte deti mladšie ako 8 rokov a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia, pretože vnútorné a vonkajšie povrchy zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú – existuje riziko

© **huslog 2024**. Všetchna práva vyhrazena
popálenia. Napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, prevrátenie alebo iné
zranenia. Nechávajte zariadenie počas prevádzky bez dozoru.

– VODA A INÉ KVAPALINY –

Nevystavujte spotrebič a jeho základňu vode alebo iným tekutinám – najmä
nezatápajte konektor v základni a spotrebiči. Mohlo by to ovplyvniť prevádzku a
životnosť elektronických komponentov. Vyhnite sa práci v prostredí s vysokou
vlhkosťou, ako sú napríklad parné kuchyne alebo kúpeľne. Častice vody z
akéhokoľvek zdroja môžu spôsobiť vznik vlhkosti v zariadení, čo môže viesť k
poškodeniu zariadenia a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré alebo vlhké ruky.

– KVALIFIKOVANÝ SERVIS –

Tento výrobok smie inštalovať alebo opravovať iba kvalifikovaný personál alebo
autorizované servisné stredisko. Oprava v neautorizovanom alebo
nekvalifikovanom servisnom stredisku môže spôsobiť poškodenie zariadenia a
zrušenie záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené
neautorizovanými úpravami zariadenia vykonanými používateľom.

2. Technické špecifikácie

2.1 Technické údaje

Naparovač mlieka	
Model	AK-0949
Číslo šarže	613243
Príkon	220–240 V~ 50–60 Hz
Výkon	500 W
Objem	150 ml na napenenie, 300 ml na ohrev
Materiál	ABS, nehrdzavejúca oceľ
Funkcie	Penenie za tepla alebo za studena, ohrev
Ďalšie	nepriľnavý povrch, dvojité stena, napájací kábel s dĺžkou 0,7 m, protišmykové nožičky na základni, odnímateľné veko s tesniacim krúžkom.

2.2 Obsah balenia

- Naparovač mlieka
- Základňa

© **huslog 2024**. Všetchna práva vyhrazena

○ Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie. Obal uchováajte mimo dosahu detí.

Návod na použitie si môžete vytlačiť alebo stiahnuť vo veľkom formáte z nižšie uvedenej webovej stránky:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis produktu



4. Používanie spotrebiča



Nezatvárajte veko prílišnou silou. Ak sa nedá zatvoriť, skontrolujte, či ho nič neblokuje.



Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol byť poškodený, pretrhnutý, stlačený alebo vytiahnutý, čo by mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie vás alebo iných osôb. Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný



Zariadenie smie byť pripojené iba do zásuvky vybavenou ochranným kolíkom.



Ak zistíte, že kryt, kábel, základňa alebo napájací konektor sú poškodené, zariadenie nezapínajte.



Dávajte pozor, aby sa do krytu zariadenia nedostala žiadna tekutina! Ide o elektrický spotrebič a tekutina môže spôsobiť skrat, ktorý môže poškodiť spotrebič alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Keď je penovač odstránený zo základne, všetky jeho funkcie sa zastavia a prednastavený prevádzkový program sa zruší.



Pena zdvihnite iba za rukoväť.



Nalejte do komory na penenie množstvo mlieka, ktoré je rovnaké alebo väčšie ako minimálna hladina naplnenia (85 ml), ale nie väčšie ako maximálna hladina pre penenie (120 ml) alebo ohrev (240 ml), v závislosti od zvolenej funkcie. Naliatie príliš veľkého množstva mlieka môže spôsobiť pretečenie peny alebo dokonca poškodenie spotrebiča. Ak je množstvo mlieka menšie ako minimálna hladina naplnenia, napenovač mlieka sa môže automaticky vypnúť, aby sa zabránilo prehriatiu spotrebiča.



Proces napenenia alebo ohrevu je možné kedykoľvek prerušiť stlačením funkčného tlačidla na tele spotrebiča alebo v krajnom prípade zdvihnutím napenovača zo základne alebo odpojením zástrčky zo zásuvky.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Odstráňte základňu z fólie a rozmotajte napájací kábel. Umiestnite základňu na miesto, kde sa nemôže prevrátiť a kde je mimo dosahu detí a domácich zvierat. Umiestnite napenenie na základňu. Ak všetky komponenty nevykazujú žiadne viditeľné známky poškodenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

ODSTRÁNENIE NEČISTÔT A KONSERVANTOV

Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky nečistoty alebo konzervačné látky z vnútornej časti. Je to dôležité pre vaše zdravie a pre zachovanie neutrálnej chuti zohriateho alebo napeneného mlieka.

Pred prvým použitím vyčistite vnútro peniacej komory tak, že do nej nalejete vriacu vodu. Potom vnútro opláchnite studenou vodou.

© huslog 2024. Všetchna práva vyhrazena

Po vychladnutí umyte vnútro komory prostriedkom na umývanie riadu a dôkladne opláchnite.

NAPLNENIE NÁDOBY NA PENENIE MLIEKA

Odstráňte viečko z napenovača. Naplňte vnútro komory mliekom do požadovanej úrovne, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu úroveň! Ak budete napeniť mlieko a prekročíte maximálnu hladinu pre daný režim, mlieko vytečie z napenovača. Umiestnite napenovač na základňu tak, aby zásuvka pod kanvicou zodpovedala konektoru na základni a celé zariadenie bolo stabilné.

OBSLUHA NAPENIACEHO ZARIADENIA

K dispozícii sú 3 režimy napenenia a jeden režim na ohrev mlieka. Každý prevádzkový režim je označený ikonou na kryte spotrebiča v blízkosti funkčného tlačidla:

-  - viac napenená pena; pre cappuccino
-  - menej napenená pena; pre latté
-  - ohrev: teplé mlieko, horúca čokoláda, kakao
-  - studené napenenie: pre ľadovú kávu

Na výber konkrétneho prevádzkového režimu stlačte funkčné tlačidlo a symbol začne blikať na LED dióde. Pokiaľ LED dióda blinká, stlačením funkčného tlačidla opäť spôsobíte, že LED dióda vedľa symbolu začne blikať. Pokiaľ LED dióda blinká, je možné vybrať prevádzkový režim. Po štyroch bliknutiach indikátora LED sa spotrebič spustí v režime označenom LED.



Pred zapnutím spotrebiča zakryte peniacu komoru vekom. Tým zabránite vyliatiu mlieka zo spotrebiča.



Najlepšie výsledky dosiahnete pri napenenie kravského mlieka s vysokým obsahom tuku. Mlieko s nízkym obsahom tuku, mlieko bez laktózy alebo rastlinné nápoje sa nemusia napeniť tak dobre.

Každý režim má špecifickú prevádzkovú dobu, po ktorej sa zariadenie automaticky vypne:

- Približne 1 minúta pre 
- Približne 30 sekúnd pre 
- Približne 1 minúta pre 

- 2 minúty pre 

Doba prevádzky je približná, pretože závisí od teploty a množstva mlieka v spotrebiči.



Pred použitím režimu ohrevu vyberte z mixéra peniacu pružinu.

Okrem ohrevu mlieka môžete režim ohrevu použiť aj na prípravu horúcej čokolády alebo kakaa. Pri príprave horúcej čokolády pridajte do mlieka približne 15 – 20 g drvenej čokolády (čo zodpovedá približne trom kockám čokolády) a spustíte napenenie mlieka v režime ohrevu. Môžete použiť aj zmesi na prípravu čokoládového nápoja, v takom prípade by malo byť dávkovanie v súlade s pokynmi na obale. Pri príprave kakaa postupujte rovnako.

5. Čistenie zariadenia



POZOR! Nádobu na napenenie a základňu nesmie byť ponorená do vody, umývaná pod tečúcou vodou ani umývaná v umývačke riadu!



Pred čistením zariadenia sa uistite, že máte suché ruky. Zariadenie musí vychladnúť a musí byť odpojené od napájania.



Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu. Nikdy neotvárajte jeho kryt. Nechanie krytu otvoreného predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Základňu a povrch napenovača čistite čistou handričkou. Vnútro komory napenovača by sa malo po každom použití vyčistiť mäkkou handričkou alebo špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (napr. nekontaktným prostriedkom na umývanie riadu). Po vyčistení komoru opláchnite čistou vodou a nechajte napenovač vyschnúť.

Veko, mixér a peniacu pružinu sa môžu čistiť ručne pod tečúcou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Po umytí nechajte vyschnúť.

6. Vysvetlenie symbolu



Obal zariadenia je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



Iba na použitie v interiéri



Symbol pre vlnitú lepenku (obalový materiál).



Tento symbol označuje, že výrobok je určený na kontakt s potravinami.



Zariadenie je označené preškrtnutou kolieskovou nádobou v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom sa po určitom období používania nesmú vyhadzovať ani likvidovať v kontajneri spolu s ostatným domovým odpadom. Používateľ je povinný likvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia odovzdaním ich na určenom mieste recyklácie, kde sa recykluje nebezpečný odpad. Zber tohto druhu odpadu na určených miestach a samotný proces recyklácie prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia spôsobom šetrným k životnému prostrediu, je potrebné získať od miestnych orgánov, zberného miesta odpadu alebo miesta nákupu, kde bolo zariadenie zakúpené.

7. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto príručke používateľa sa môžu líšiť od skutočného produktu. Všetky názvy značiek a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

8. Záruka a servis

Na produkt sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné produkt vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Produkt by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale.

9. Vyhlásenie o zhode s normami EÚ spoločnosti



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.