


- Záмок zariadenia:** Možnosť obmedziť funkcie hodín len na SOS volania.
- Alarmy:** Prehľad a konfigurácia alarmov spustených na hodinkách (max. 3).
- Oznámenia:** História posledných oznámení, napr. volania SOS, slabá batéria.
- Ceny:** Systém odmieta - každá odmena je jedno srdce. Celková výhra sa zobrazí na hlavnej obrazovke hodín.

- Osobné údaje:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie údajov používateľa.

- Profít:** Konfigurácia osobných údajov správcu účtu.

- Zoznam zariadení:** Zobrazenie a možnosť pridávať/upravovať súvisiace zariadenia. Kliknutím na názov zariadenia môžete zmeniť jeho údaje. Možnosť prepnúť umožňuje prepnúť zariadenie ako aktívne, t.j. aktuálne sledované. Ak chcete odstrániť hodinky zo zoznamu, vyberte položku **Upraviť**.



- Zmena hesla:** Zmena hesla používaného v aplikácii.
- Odhlásenie:** Odhlásenie z aplikácie.

- Zmena náhľadu mapy:** Možnosť zmeniť štýl mapy.

- Poloha telefónu:** Údaj o aktuálnej polohe telefónu, v ktorom je aplikácia spustená.

- Lokalizácia zariadenia:** Zobrazenie všetkých zariadení pridružených v aplikácii na mape.

- Prepínanie:** Rýchle prepínanie medzi súvisiacimi zariadeniami.

- Nastavenia: Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií.

SOS - Čísla SOS: Konfigurácia čísel SOS (max. 3). Dlhším podržaním tlačidla SOS na hodinkách sa uskutoční hovor na prvé číslo. Ak je hovor neúspešný, hodinky automaticky vytočia druhé a podobne aj tretie číslo. Ak je hovor SOS prijatý hlasovou schránkou aktivovanou na jednom z čísel SOS, hovor nebude presmerovaný na ďalšie číslo. Funkcia SOS je aktívna len vtedy, keď sú hodinky v dosahu siete, majú internetové pripojenie a dostatok prostriedkov na účte.

- Monitorovanie hlasu: Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodín zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - by sa čísla mali zadávať bez kódu krajiny (ak je to potrebné, pre PL pridajte pred číslo: 0048). Použitie symbolu „+“ môže zabrániť

- SMS správy:** Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinkách.

- Prevádzkové režimy:** Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodín:
 - Režim sledovania** - obnovovanie každú 1 minútu (skrácuje čas chodu hodín),
 - Normálny režim** - obnovenie každých 10 minút,
 - Režim úspory batérie** - obnovuje sa každú 1 hodinu,
 - Režim spánku** - manuálne polohovanie.

- Upozornenia SMS: Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na zadane telefónne číslo.

- Členovia rodiny: Zoznam správcov, ktorí môžu spravovať hodinky.

- Telefónny zoznam: Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodín.

- Časové pásmo: Nastavte časové pásmo hodín.

- Jazyk: Možnosť zmeny jazyka smart hodín.

- Obsluha:

- Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinkách. Aktivácia tejto funkcie umožňuje používateľovi hodín vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodín nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.

- LBS: Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodín na základe najbližšieho vysielača mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.

- Nájsť hodinky: Funkcia nájdenia hodín - spustí zvukový alarm.

- Vypnutie hodín: Vypnite hodinky na diaľku.

- Reštartovanie hodín: Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- Obnovenie výrobných nastavení: Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodín.

- Odstrániť účet: Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikácie servera. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.

Odhlásenie: Odhlásenie z aplikácie.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Telefón: Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker** v časti **Správa>Číselná klávesnica**.

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazí poslednú hlasovú poznámku (**zelené pole**) alebo poslednú textovú správu (**fialové pole**) odoslanú z aplikácie **Garrett Tracker** do hodín. Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať poznámku, stlačte a podržte tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zároveň diktuje správu (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odosle správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Chat**.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie (**max. 3**) jedným zo vstavaných aparátov hodín. Ak chcete urobiť fotografiu **kliknite raz na ikonu fotoaparátu** v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa uložia do galérie zariadení. Z úrovne **Galérie** (**☒**) chytrých hodín je možné poslať fotografiu administrátorovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Vzdialený fotoaparát**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrázok a potom **pre odoslanie** alebo **pre vymazanie obrázka**.

- QR kód: Zobrazí **REG KÓD** a **QR kód aplikácie Garrett Tracker**.

- Nastavenia:

- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť videohovoru medzi správcami a pridruženým sledovaním, k dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a stlačením zelenej ikony slúchadla spustíte hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť - **ikona reproduktora**. Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.

- Kalkulačka: Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.

- Nastavenia:

- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť videohovoru medzi správcami a pridruženým sledovaním, k dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a stlačením zelenej ikony slúchadla spustíte hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť - **ikona reproduktora**. Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.

- Krokomet: Funkcia krokometru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomet>Meranie**.

- Kontakty: Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie kontakty. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- Nie je možné volať z hodín:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (**ikona - [GSM symbol]**).
- Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke, **tejto príručke**.
- Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - [GSM symbol]):

- Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
- Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Vypnite a reštartujte zariadenie.
- Skontrolujte prevádzku hodín s inou kartou SIM.

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona [GSM symbol] - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):

- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

4. Nepresná lokalizácia GPS:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (**ikona - [GPS symbol]**).
- Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).

5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:

- Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu**).

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Telefón: Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker** v časti **Správa>Číselná klávesnica**.

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazí poslednú hlasovú poznámku (**zelené pole**) alebo poslednú textovú správu (**fialové pole**) odoslanú z aplikácie **Garrett Tracker** do hodín. Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať poznámku, stlačte a podržte tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zároveň diktuje správu (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odosle správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Chat**.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie (**max. 3**) jedným zo vstavaných aparátov hodín. Ak chcete urobiť fotografiu **kliknite raz na ikonu fotoaparátu** v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa uložia do galérie zariadení. Z úrovne **Galérie** (**☒**) chytrých hodín je možné poslať fotografiu administrátorovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Vzdialený fotoaparát**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrázok a potom **pre odoslanie** alebo **pre vymazanie obrázka**.

- QR kód: Zobrazí **REG KÓD** a **QR kód aplikácie Garrett Tracker**.

- Nastavenia:

- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť videohovoru medzi správcami a pridruženým sledovaním, k dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a stlačením zelenej ikony slúchadla spustíte hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť - **ikona reproduktora**. Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.

- Krokomet: Funkcia krokometru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomet>Meranie**.

- Kontakty: Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie kontakty. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- Nie je možné volať z hodín:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (**ikona - [GSM symbol]**).
- Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke, **tejto príručke**.
- Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - [GSM symbol]):

- Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
- Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Vypnite a reštartujte zariadenie.
- Skontrolujte prevádzku hodín s inou kartou SIM.

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona [GSM symbol] - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):

- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

4. Nepresná lokalizácia GPS:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (**ikona - [GPS symbol]**).
- Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).

5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:

- Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu**).

- Nie je možné volať z hodín:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (**ikona - [GSM symbol]**).
- Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke, **tejto príručke**.
- Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - [GSM symbol]):

- Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
- Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Vypnite a reštartujte zariadenie.
- Skontrolujte prevádzku hodín s inou kartou SIM.

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona [GSM symbol] - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):

- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

4. Nepresná lokalizácia GPS:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (**ikona - [GPS symbol]**).
- Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).

5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:

- Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu**).

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Telefón: Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker** v časti **Správa>Číselná klávesnica**.

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazí poslednú hlasovú poznámku (**zelené pole**) alebo poslednú textovú správu (**fialové pole**) odoslanú z aplikácie **Garrett Tracker** do hodín. Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať poznámku, stlačte a podržte tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zároveň diktuje správu (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odosle správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Chat**.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie (**max. 3**) jedným zo vstavaných aparátov hodín. Ak chcete urobiť fotografiu **kliknite raz na ikonu fotoaparátu** v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa uložia do galérie zariadení. Z úrovne **Galérie** (**☒**) chytrých hodín je možné poslať fotografiu administrátorovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Vzdialený fotoaparát**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrázok a potom **pre odoslanie** alebo **pre vymazanie obrázka**.

- QR kód: Zobrazí **REG KÓD** a **QR kód aplikácie Garrett Tracker**.

- Nastavenia:

- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť videohovoru medzi správcami a pridruženým sledovaním, k dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a stlačením zelenej ikony slúchadla spustíte hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť - **ikona reproduktora**. Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.

- Krokomet: Funkcia krokometru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomet>Meranie**.

- Kontakty: Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie kontakty. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- Nie je možné volať z hodín:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (**ikona - [GSM symbol]**).
- Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke, **tejto príručke**.
- Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - [GSM symbol]):

- Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
- Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Vypnite a reštartujte zariadenie.
- Skontrolujte prevádzku hodín s inou kartou SIM.

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona [GSM symbol] - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):

- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

4. Nepresná lokalizácia GPS:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (**ikona - [GPS symbol]**).
- Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).

5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:

- Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu**).

- Kalkulačka: Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Telefón: Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker** v časti **Správa>Číselná klávesnica**.

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazí poslednú hlasovú poznámku (**zelené pole**) alebo poslednú textovú správu (**fialové pole**) odoslanú z aplikácie **Garrett Tracker** do hodín. Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať poznámku, stlačte a podržte tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zároveň diktuje správu (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odosle správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Chat**.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie (**max. 3**) jedným zo vstavaných aparátov hodín. Ak chcete urobiť fotografiu **kliknite raz na ikonu fotoaparátu** v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa uložia do galérie zariadení. Z úrovne **Galérie** (**☒**) chytrých hodín je možné poslať fotografiu administrátorovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Vzdialený fotoaparát**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrázok a potom **pre odoslanie** alebo **pre vymazanie obrázka**.

- QR kód: Zobrazí **REG KÓD** a **QR kód aplikácie Garrett Tracker**.

- Nastavenia:

- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť videohovoru medzi správcami a pridruženým sledovaním, k dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a stlačením zelenej ikony slúchadla spustíte hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť - **ikona reproduktora**. Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.

- Krokomet: Funkcia krokometru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomet>Meranie**.

- Kontakty: Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie kontakty. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- Nie je možné volať z hodín:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (**ikona - [GSM symbol]**).
- Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke, **tejto príručke**.
- Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - [GSM symbol]):

- Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
- Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Vypnite a reštartujte zariadenie.
-