

SOGO SS-3490 Zastříhovač chloupků (nos, uši) bateriový CZ, SK

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO (firmy Sanysan). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem. Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.



Technická specifikace: Provoz na baterie: 1 x AA. Délka provozu max. 40 min. Výkon: 5W. Napětí: DC 1,5V

POPIS: (Viz obr. 1)

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Odnímatelná hlava zastříhovače/nos-uši | 6. Zastříhovač kotlet |
| 2. Tělo přístroje | 7. Zastříhovač obočí |
| 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí. On/Off | |
| 4. Kryt prostoru pro baterie. | |
| 5. Kartáček | |

POUŽITÍ:

Chcete-li vložit nebo vyměnit baterii, sejměte kryt prostoru na baterie ve spodní části přístroje otočením doleva a stáhněte jej dolů. Vložte jednu alkalickou baterii AA, dbejte na správnou polaritu. (Alkalické baterie zajistí vašemu spotřebiči nejlepší výkon a nejdelší životnost.) Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, nebo pokud je baterie vybitá, vyjměte ji. Prodloužíte tím životnost vašeho zastříhovače. Po vložení baterie vraťte zpět kryt prostoru pro baterii. Nyní je přístroj připraven k použití. Zastříhovač je určen k odstranění nežádoucích chloupků z oblasti nosu a uší, zastřížení obočí a zarovnání kotlet stříhu vousů. Chcete-li zastříhovač použít, sejměte víčko a stisknutím spínače On/Off zastříhovač zapněte. Po ukončení používání zastříhovače stiskněte vypínač a zastříhovač vypněte. hlavu do nosní dírky/ucha a pohybem zastříhovače dovnitř a ven odstraňte nežádoucí chloupky. Vyvarujte se zasunutí do nosu nebo ucha více než ¼" pro zajištění bezpečného zastříhování. Pokud při používání tohoto produktu zaznamenáte jakoukoli bolest nebo nepohodlí, okamžitě jej PŘESTAŇTE používat. Protože jsou nože zastříhovače velmi přesné a vyrobené pro velmi speciální použití, je třeba s nimi vždy zacházet opatrně. ZASTŘIHOVAČ OBOČÍ Tento nástavec můžete použít k zastříhování nežádoucích chloupků na obočí, jemných chloupků v oblíčkách a uších nebo jakýchkoli chloupků na těle. ZASTŘIHOVAČ KOTLET. Tento nástavec můžete použít pro menší oblasti, jako jsou vlasové linie a kotlety. Držte zastříhovač tak, aby se clona holicího strojeku jemně dotýkala vaší pokožky. Nedržte zastříhovač šikmo. Může to způsobit podráždění pokožky.

Údržba a čištění: Pokaždé, když ukončíte používání zastříhovače, vezměte čistící kartáč a vykartáčujte všechny uvolněné chlupy, které se dostaly do nožů, poté odpojte nástavec a opláchněte je pod tekoucí a čistou vodou. Vysušte jej a uložte do odkládacího stojanu do dalšího použití. Chcete-li sejmout zastříhovací hlavu za účelem čištění, otáčejte hlavou proti směru hodinových ručiček, dokud se značka „I“ nezarovná se značkou „šipky“, poté hlavu jemně zvedněte. (Viz obr. 2 a 3). Hlavu opláchněte pouze pod vodou. Pro správnou funkci jednotky se ujistěte, že tělo zastříhovače se nesmí mýt ve vodě. Po umytí se ujistěte, že je hlava dobře vysušena, než ji nasadíte na tělo. Chcete-li hlavu znovu namontovat na tělo, zarovnejte značku „I“ na hlavě se značkou „šipky“ na těle a poté otočte po směru hodinových ručiček, dokud se značka „I“ nezarovná se značkou „kruh“ na těle přístroje. Nikdy k čištění nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, které by mohly přístroj nevratně poškodit.



Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky SOGO (firmy Sanysan). Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. SOGO ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbalovaní ihneď znehodnotte plastové vrecká, v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky SOGO sú určené iba na nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte, pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely, na ktoré je určený. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.



Technická špecifikácia: Prevádzka na batérie: 1 x AA. Dĺžka prevádzky max. 40 min. Výkon: 5W. Napätie: DC 1,5V

OPIS: (Pozri obr. 1)

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Odnímateľná hlava zastrihávača/nos-uši | 6. Zastrihávač kotliet |
| 2. Telo prístroja | 7. Zastrihávač obočia |
| 3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia. On/Off | |
| 4. Kryt priestoru pre batérie. | |
| 5. Kečka | |

POUŽITIE:

Ak chcete vložiť alebo vymeniť batériu, odstráňte kryt priestoru na batérie v spodnej časti prístroja otočením doľava a stiahnite ho dole. Vložte jednu alkalickú batériu AA, dbajte na správnu polaritu. (Alkalické batérie zaisťujú vášmu spotrebiteľovi najlepší výkon a najdlhšiu životnosť.) Pokiaľ nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, alebo pokiaľ je batéria vybitá, vyberte ju. Predĺžite tým životnosť vášho zastrihávača. Po vložení batérie vráťte späť kryt priestoru pre batériu. Teraz je prístroj pripravený na použitie. Zastrihávač je určený na odstránenie nežiaducich chlpkov z oblasti nosa a uší, zastrihnutie obočia a zarovnanie kotliet strihu fúzov. Ak chcete zastrihávač použiť, odstráňte viečko a stlačením spínača On/Off zastrihávač zapnite. Po ukončení používania zastrihávača stlačte vypínač a zastrihávač vypnite. hlavu do nosovej diery/ucha a pohybom zastrihávača dovnútra a von odstráňte nežiaduce chlpy. Vyvarujte sa zasunutia do nosa alebo ucha viac ako ¼" pre zaistenie bezpečného zastrihovania. Ak pri používaní tohto produktu zaznamenáte akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, okamžite ho PŘESTAŇTE používať. Pretože sú nože zastrihávača veľmi presné a vyrobené pre veľmi špeciálne

použitie, je potrebné s nimi vždy zaobchádzať opatrne. ZASTRIHOVAČ OBOČÍ obočie, jemných chlpkov v tvári a ušiach alebo akýchkoľvek chlpkov na tele.

Údržba a čistenie: Zakaždým, keď ukončíte používanie zastrihávača, vezmite čistiacu kefu a vykefujte všetky uvoľnené chlpy, ktoré sa dostali do nožov, potom odpojte nástavce a opláchnite ich pod tečúcou a čistou vodou. Vysušte ho a uložte do odkladacieho stojana do ďalšieho použitia. Ak chcete sňať zastrihovaciu hlavu za účelom čistenia, otáčajte hlavou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka „I“ nezarovná so značkou „šípky“, potom hlavu jemne zdvihnite. (Vid' obr. 2 a 3). Hlavu opláchnite iba pod vodou. Pre správnu funkciu jednotky sa uistite, že telo zastrihávača sa nesmie umývať vo vode. Po umytí sa uistite, že je hlava dobre vysušená, než ju nasadíte na telo. Ak chcete hlavu znovu namontovať na telo, zarovnajte značku „I“ na hlave so značkou „šípky“ na tele a potom otočte v smere hodinových ručičiek, kým sa značka „I“ nezarovná so značkou „kruh“ na tele prístroja. Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli prístroj nenávratne poškodiť.

Údržba a čistenie: Zakaždým, keď ukončíte používanie zastrihávača, vezmite čistiacu kefu a vykefujte všetky uvoľnené chlpy, ktoré sa dostali do nožov, potom odpojte nástavce a opláchnite ich pod tečúcou a čistou vodou. Vysušte ho a uložte do odkladacieho stojana do ďalšieho použitia. Ak chcete sňať zastrihovaciu hlavu za účelom čistenia, otáčajte hlavou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka „I“ nezarovná so značkou „šípky“, potom hlavu jemne zdvihnite. (Vid' obr. 2 a 3). Hlavu opláchnite iba pod vodou. Pre správnu funkciu jednotky sa uistite, že telo zastrihávača sa nesmie umývať vo vode. Po umytí sa uistite, že je hlava dobre vysušená, než ju nasadíte na telo. Ak chcete hlavu znovu namontovať na telo, zarovnajte značku „I“ na hlave so značkou „šípky“ na tele a potom otočte v smere hodinových ručičiek, kým sa značka „I“ nezarovná so značkou „kruh“ na tele prístroja. Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli prístroj nenávratne poškodiť.



Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.