

SS-3540

1. DÔLEŽITÉ:

- Pred použitím si vždy starostlivo prečítajte návod na použitie.
 - Tento návod si môžete stiahnuť z našich webových stránok www.sogo.es.
 - Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
-

2. Bezpečnostné pokyny pre používateľa

Všeobecné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrického zariadenia

- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než je opísané v tomto návode.
 - Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vo vonkajšom prostredí.
 - Spotrebič vždy pokladajte na rovný a rovný povrch.
 - Prístroj smie byť používaný iba na účely, na ktoré je určený. Za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo nesprávnej manipulácie nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môžu spôsobiť problémy so spotrebičom a spôsobiť zranenie používateľa.
 - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely.
 - Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
 - Ak spotrebič nepoužívate, vždy vytriahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru.
 - Ak je spotrebič používaný deťmi alebo v ich blízkosti, je nutný dôkladný dohľad.
 - Pred čistením alebo uskladnením spotrebiča ho vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
 - Prístroj nie je úplne odpojený od zdroja napájania ani po jeho vypnutí. Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho zo sieťovej zástrčky.
-

Obmedzenia používania, aby nedošlo k zraneniu osôb

- Spotrebič neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov vody.
- Spotrebič a jeho napájací kábel neumiestňujte ani nepoužívajte na horúcich povrchoch (napr. platniach sporáka) alebo v ich blízkosti, ani v blízkosti otvoreného ohňa.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a chráňte ho pred horúcimi predmetmi a plameňmi.
- Neomotávejte kábel okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Ak chcete vybrať zástrčku zo zásuvky v stene, robte to za samotnú zástrčku, nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že máte pred pripojením alebo odpojením zástrčky suché ruky.
 - Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami, na vlhkej podlahe alebo vo vlhkom prostredí, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 - Nikdy neponárajte prístroj ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny. V prípade pádu spotrebiča do vody ho pred opätovným použitím okamžite odpojte od elektrickej siete a odneste na opravu do autorizovaného servisu.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho niečo vyteká.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V prípade, že je kábel poškodený, smie ho vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 - V prípade poruchy spotrebiča alebo jeho akéhokoľvek poškodenia vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisu na kontrolu, opravu alebo nastavenie.
 - Neponárajte hlavnú časť, napájací kábel ani zástrčku do vody alebo iných tekutín. Dbajte na to, aby sa tekutina nedostala na elektrické súčasti, napájací kábel a zástrčku.
 - Neponárajte kryt, ktorý obsahuje elektrické súčasti a vykurovacie prvky, do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
 - Chráňte motorovú jednotku, kábel a zástrčku pred vlhkosťou, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
-

Obmedzenia používania pri použití s deťmi a staršími osobami

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
 - Spotrebič a jeho kábel udržiajte mimo dosahu detí.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
 - Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 - Nedovoľte deťom používať spotrebič.
 - Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
 - Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
-

Pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní spotrebiča

- Ak je čepeľ deformovaná alebo poškodená, nepoužívajte ju, mohlo by dôjsť k podráždeniu pokožky.
- Čepeľ má obmedzenú životnosť. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame čepeľ pravidelne vymieňať.
- Nenabíjajte na miestach s teplotou nižšou ako 0 °C, na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla alebo vlhkosti.

- Používajte vhodný napájací kábel.
- Pred nabíjaním zastrihávač vlasov vysušte.
- Skladujte na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu.
- Neťahajte, neohýbajte ani nekrúťte napájací kábel.
- Nehoďte sa v sprche.
- Tento výrobok nie je vhodný na strihanie zvieracej srsti ani na iné účely.
- Prístroj je vybavený vodotesným tesniacim krúžkom, ktorý má vodotesnú funkciu, možno ho opláchnuť pod tečúcou vodou, ale nesmie byť ponorený do vody.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Podrobné informácie o čistení elektronických zariadení nájdete v časti Čistenie a údržba.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vstupné napätie: 110–240 V~

Adaptér: DC5V/1A (nie je súčasťou balenia)

Výkon: 5 W

Kapacita batérie: 3,7 V, 600 mAh

Doba nabíjania: 1,5 hodiny

Prevádzkový čas: 1,5 hodiny

Ochrana: IP7

4. POPIS DIELOV

1. Nerezová čepeľ
2. Keramický nôž
3. Vypínač ON/OFF
4. LED displej
5. LED kontrolka
6. Hrebene na strihanie (1,5/2,5/3,5/4,5 mm)
7. Nabíjací kábel typu C
8. Čistiaca kefka
9. Fľaša s olejom
10. Vodotesný tesniaci krúžok
11. Nabíjacia základňa
12. Hlavica na zastrihovanie chlpkov v nose

Ochrana IPX7

„Tento produkt je vybavený vodotesnou ochranou IPX7, čo znamená, že vydrží ponorenie do vody do hĺbky 1 metra po dobu až 30 minút bez poškodenia.“

5. NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím

Pred použitím vždy skontrolujte produkt a všetko príslušenstvo. Nepoužívajte produkt ani žiadne príslušenstvo, ak je poškodené, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu. Poškodenú časť vždy vymeňte za originálny diel.

Tento produkt je určený iba na použitie na telesné ochlpenie, chlípky v nose, kotlety atď.

Poznámka: Tento produkt je určený na bezdrôtové použitie.

- Tento výrobok používajte iba na domáce použitie, ako je opísané v tomto návode.
- Z hygienických dôvodov by mal výrobok používať iba jeden používateľ.
- Zastrihávanie je jednoduchšie, keď sú pokožka a vlasy suché.
- Pri zastrihávaní bez hrebeňa buďte opatrní, pretože výrobok pri zapnutí zastrihne všetky vlasy, ktorých sa dotkne.
- Výrobok používajte na zastrihovanie, tvarovanie alebo holenie fúzov (brada, fúzy a kotlety). Holte pre hladký výsledok, zastrihujte na dosiahnutie určitej dĺžky a upravujte na vytvorenie dokonalých okrajov a ostrých línií. Pri prvom použití produktu si dajte na čas.
- Pred prvým použitím zastrihávača vlasov je potrebné ho úplne nabiť. Uistite sa, že LED displej zobrazuje plne nabitú batériu a že je zariadenie počas nabíjania vypnuté.
- Zariadenie je vybavené nabíjacím káblom USB typu C pre pohodlné nabíjanie, na nabíjanie môžete použiť aj nabíjaciu základňu. Pri nabíjaní pomocou základne je potrebné pripojiť kábel k základni. Symbol nabíjania na displeji bude blikať a indikovať množstvo energie, doba nabíjania je približne 1,5 hodiny a prevádzkový čas je približne 1,5 hodiny.

Ako používať zastrihávač fúzov

Zariadenie má 4 hrebene rôznych veľkostí (1,5/2,5/3,5/4,5 mm).

- Pri nasadzovaní hrebeňa vypnite napájanie.
- Nasuňte hrebeň z hlavice rezného noža do zadnej časti tela.
- Zaistite jemným zacvaknutím.
- Vyberte hrebeň zhora nadol, kým nenájdete vhodnú dĺžku.
- Pri strihaní smerujte hlavicu rezného noža v smere rastu fúzov.

NABÍJANIE

- Nabíjanie trvá približne 1,5 hodiny.
- Nabíjanie alebo používanie produktu pri teplotách nižších ako 4,5 °C alebo vyšších ako 35 °C má nepriaznivý vplyv na životnosť batérie.

- Ak je produkt vystavený výrazným zmenám teploty, tlaku alebo vlhkosti, nechajte ho pred použitím 30 minút aklimatizovať.

Nabíjanie pomocou nabíjacieho adaptéra s káblom USB

1. Uistite sa, že je produkt vypnutý.
2. Vložte malú zástrčku do nabíjacieho konektora produktu a pripojte USB kábel k adaptéru v akejkoľvek zásuvke 100–240 V.
3. Po nabití odpojte adaptér zo zásuvky a vytiahnite malú zástrčku z produktu.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Produkt po každom použití vyčistite. Na čistenie nikdy nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo acetón.

Produkt ani čepeľ neklepte o povrch, aby ste odstránili vlasy, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu a čepele.

Ak je čepeľ poškodená, okamžite ju vymeňte. Čepeľ nikdy nesaďte uterákom ani obrúskom, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.

Čistenie produktu

1. Vypnite produkt.
2. Odstráňte hrebeň z čepele.
3. Odfúknite všetky vlasy, ktoré sa nahromadili na čepeli a/alebo hrebene.
4. Krátko zapnite produkt a opláchnite čepeľ vlažnou vodou.
5. Opláchnite hrebeň vlažnou vodou.
6. Opatrne otraste prebytočnú vodu a nechajte všetky časti úplne vyschnúť na vzduchu.

Poznámka: Čepeľ je krehká. Zaobchádzajte s ňou opatrne. Ak je čepeľ poškodená, okamžite ju vymeňte.

SKLADOVANIE

- Presný zastrihávaci hrebeň vždy nasadíte na čepeľ, aby nedošlo k jej poškodeniu počas prepravy alebo skladovania.
 - Uistite sa, že je výrobok vypnutý. Pred uložením na bezpečné a suché miesto odpojte kábel zo zásuvky a odpojte ho od výrobku.
 - Kábel pri skladovaní neomotávajte okolo výrobku.
 - Kábel uložte na bezpečné miesto, kde nebude vystavený tlaku alebo poškodeniu.
 - Výrobok neumiestňujte ani neskladujte na mieste, kde by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo vody, keď je zapojený do zásuvky.
-

Likvidácia elektronických zariadení

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ NAPÁJANÝCH BATÉRIAMI

Zariadenia napájané batériami nevyhadzujte ako bežný odpad; musia byť vždy recyklované správnym spôsobom a v súlade s miestnymi predpismi.

Môžete ich recyklovať na autorizovaných zberných miestach alebo v špeciálnych kontajneroch, ktoré sa nachádzajú vo veľkých supermarketoch, obchodoch s elektronikou alebo spotrebičmi alebo v nákupných centrách, ktoré majú takéto zariadenia.