

Používateľská príručka digitálnych rámov KODAK

ZAČÍNAME SO ZARIADENÍM

Krok 1: Pripojte napájací zdroj

Zariadenie sa automaticky zapne po pripojení napájacieho adaptéra.

Krok 2: Vyberte Nastavenia

Po spustení zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke:

1. Vyberte jazyk.
2. Vyberte časové pásmo.
3. Vyberte dostupnú sieť Wi-Fi a zadajte jej heslo.

Poznámka: Niektoré funkcie zariadenia vyžadujú pripojenie Wi-Fi, preto vám odporúčame pripojiť ho.

rámov.

Stiahnite si aplikáciu KODAK Digital Frame

Vyhľadajte "KODAK Digital Frame" v App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu. Otvorte aplikáciu a zaregistrujte si nový účet

alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.

Pripojenie zariadenia k aplikácii KODAK Digital Frame

Otvorte aplikáciu KODAK Digital Frame, naskenujte QR kód zariadenia alebo zadajte jeho číslo a pripojte zariadenie k aplikácii

("Zviazať nový rám"). Po úspešnom pripojení budete môcť prenášať fotografie, hudbu a videá do svojho zariadenia.

Prenos súborov do zariadenia

1. Kliknite na tlačidlo "Nahráť" a vyberte "Fotoaparát" pre nasnímanie novej fotografie, alebo vyberte "Fotografia" pre nahranie fotografie z miestneho albumu.
2. Po výbere fotografií, ktoré chcete nahráť, kliknite na tlačidlo "Dokončiť", potom ich orežte, pridajte štítky ("Značka") alebo vykonajte iné úpravy. Potom kliknite na tlačidlo "Ďalej", vyberte rám a kliknutím na tlačidlo "Nahráť" odošlite fotografie do vybraného rámu.

Môžete nahráť až 10 fotografií, až 15 sekúnd videí

a až 10 zvukových súborov naraz. Materiály je možné prenášať do zariadenia prostredníctvom aplikácie KODAK Digital Frame a e-mailu. Zariadenie tiež číta obsah z externej SD karty alebo USB kľúča a môžete ho skopírovať z počítača.

AKO MÔŽEM POUŽIŤ DIGITÁLNY RÁM KODAK?

Kliknutím na ikonu podľa vášho výberu sa dostanete k rôznym funkciám. Ponuka obsahuje: Album, Hudba, Video, Kalendár, Počasie a Nastavenia.

Poznámka: Ikona batérie sa zobrazuje v pravom hornom rohu pre snímky RWF-108H/RWF-109.

Album (album)

Kliknutím na ikonu "Album" v hlavnom rozhraní otvoríte album, kde môžete nahrávať fotografie od používateľov alebo ich importovať lokálne. Fotky nahrané používateľmi je možné zoskupiť, aby ste fotografie každého člena rodiny mohli jednoducho nájsť v priečinku "Nahratie používateľom". Všetky fotografie v skupine je možné zoradiť v opačnom chronologickom poradí alebo podľa názvu súboru.

Poznámka:

- "Lokálny import" sú fotografie stiahnuté do rámu z počítača, SD karty alebo USB kľúča.
- "Obrátené časové poradie" znamená zoradenie fotografií od najnovších po najstaršie. Poradie názvov súborov znamená, že fotografie zoradíte v poradí podľa písmen, čísl a čínskych znakov, ktoré sú zahrnuté v názve týchto fotografií.

- Slovo "NOVÝ" v pravom hornom rohu fotografie znamená, že fotografia nebola zobrazená, keď bola nahraná do rámu. Táto značka zmizne po zobrazení kliknutím na "Otvoriť".
- V časti "Upraviť" môžete kopírovať alebo presúvať fotografie lokálne z rámu na SD kartu alebo USB kľúč, sťahovať fotografie z SD karty alebo USB kľúča do rámu alebo odstraňovať fotografie.

Výberom a kliknutím na fotografie v ľubovoľnej skupine ich môžete zobraziť alebo zmeniť ich nastavenia.

Nastavenia fotografií:

Prehrať všetko – prehrá všetky fotografie v skupine obsahujúcej aktuálnu fotografiu ako prezentáciu.

Orezanie - orežte fotografiu na požadovanú veľkosť.

Otočiť - otočte aktuálnu fotografiu doľava alebo doprava.

Značka koša (Odstrániť) – odstráni aktuálnu fotografiu.

Info - Zobrazí informácie o aktuálnej fotografii (názov, čas aktualizácie a cesta uloženia).

Hudba

Kliknutím na ikonu "Hudba" v hlavnom rozhraní vyberte hudobnú funkciu. V hudobnom rozhraní sa zvukové súbory zobrazujú podľa skupín (lokálne, SD karty a USB kľúča).

- Miestna hudba zahŕňa hudbu skopírovanú z počítača, stiahnutú z SD karty a USB kľúča a nahranú do vášho zariadenia prostredníctvom mobilnej aplikácie.
- Kliknutím na priečinok v skupine hudobných súborov ho otvorte a potom kliknite na požadovaný hudobný súbor, ktorý chcete prehrať.
- Nastavte prehrávanie slučky, poslednú skladbu, pauzu, nasledujúcu skladbu a hlasitosť.
- Kliknutím na tlačidlo "Späť" v ľavom hornom rohu minimalizujete stránku prehrávania do spodnej časti hlavného rozhrania hudobného prehrávača.
- V sekcii úprav môžete kopírovať alebo prenášať hudobné súbory na SD kartu alebo USB kľúč, sťahovať súbory z SD karty alebo USB kľúča do zariadenia alebo odstraňovať súbory.

Video

Kliknutím na ikonu "Video" v hlavnom rozhraní vyberte funkciu videí. Video súbory sa zobrazujú podľa skupín (lokálne, SD karty a USB kľúča).

Poznámka: Lokálny import zahŕňa videá stiahnuté do produktu z počítača, SD karty a USB kľúča.

- Kliknutím na priečinok v skupine ho otvorte a potom kliknutím na video podľa vlastného výberu prehrajte.
- Slovo "NEW" v pravom hornom rohu videa znamená, že video nebolo po nahratí do rámu sledované.
- Táto značka zmizne, keď kliknete na video.
- V rozhraní prehrávania videa môžete nastaviť posledné video, prehrať alebo pozastaviť prehrávanie, nastaviť ďalšie video, vybrať režim zobrazenia, hlasitosť atď.
- V sekcii úprav môžete prenášať video súbory na SD kartu alebo USB kľúč, sťahovať súbory z SD karty alebo USB kľúča do zariadenia alebo odstraňovať súbory.

Kalendár

Kliknutím na ikonu "Kalendár" v hlavnom rozhraní otvoríte kalendár. Kliknutím na šípky doľava a doprava v pravom hornom rohu prepnete mesiace a kliknutím na ikonu "Dnes" napravo od šípky doprava sa vrátite k aktuálnemu dátumu. Kliknutím na ikonu "Album/Hodiny" vľavo hore nastavíte kolotoč fotografií alebo hodiny na ľavej strane rozhrania kalendára.

Čas

Kliknutím na čas zobrazený v hlavnom rozhraní v pravom hornom rohu vstúpite do nastavení "Časové pásmo". Nastavte dátum, čas, časové pásmo, formát času alebo vyberte automatický dátum a čas.

Počasie

Kliknutím na ikonu "Počasie" v hlavnom rozhraní alebo na údaje o počasí v pravom hornom rohu vstúpite do predpovede počasia view. Po pripojení k sieti Wi-Fi sa automaticky zobrazí trojdňová predpoveď počasia pre dané mesto na základe IP adresy Wi-Fi. Kliknutím na ikonu "Obnoviť" alebo "Hľadať" obnovíte údaje o počasí, pridáte alebo nastavíte počasie pre iné miesta. Kliknutím na ikonu "°C"/"°F" nastavíte jednotku teploty.

Nastavenia

V ponuke nastavení je veľa možností na prispôsobenie spôsobu používania rámu KODAK.

- Používateľský účet - zobrazuje priradený QR kód produktu alebo kódu zariadenia a zoznam používateľov.
- Wi-Fi - zapnutie/vypnutie alebo zmena siete Wi-Fi.
- Prispôsobenie - Nastavte jazyk, čas a typ šetriča obrazovky, režim zobrazenia, časový interval prehrávania, typ automatického spustenia, čas spánku, jas, hlasitosť a automatické pridávanie nových fotografií do karuselu.

Poznámka: Čas spánku je viazaný na nastavenia šetriča obrazovky. Ak je čas zapnutia šetriča obrazovky nastavený na "1 minútu po nečinnosti", zariadenie prejde do režimu spánku 1 minútu po zapnutí šetriča obrazovky. Ak je šetrič obrazovky nastavený na "nikdy", zariadenie neprejde do režimu spánku.

- Budík – nastavte čas budíka.
- Časové pásmo – nastavte dátum, čas, časové pásmo a formát času.
- Prenos fotografií – Nahrajte fotografie do svojho produktu pomocou e-mailu. V súčasnosti sú podporované e-mailly v nasledujúcich doménach: @Outlook.com, @iCloud.com, @Proton.me, @hotmail.com, @163.com, @qq.com, @gmail.com, @126.com, @sina.com, @aliyun.com.
- Úložisko – zobrazuje údaje o mieste (využitom/dostupnom) v internom úložisku, cloude, SD karte a USB kľúči.

Poznámka: Cloudová prevádzka sa vzťahuje na celkový prenos účtovaný poskytovateľovi servera za stiahnutie fotografií zo servera do zariadenia. Zariadenie poskytuje 10 GB cloudového prenosu zadarmo. Používatelia si môžu po použití bezplatného prevodu zakúpiť ďalší prevod prostredníctvom aplikácie.

- Informácie - zobrazuje informácie o zariadení. Môžete upraviť názov, aktualizovať ho alebo obnoviť výrobné nastavenia.

Poznámka: Všetky údaje používateľa produktu sa odstránia, keď vyberiete možnosť "Vymazať všetky údaje".

Riešenie problémov

1. Problém: Po zapnutí napájania nie je možné spustiť zariadenie. Riešenie: Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
2. Problém: Po spustení zariadenia sa na ňom stále zobrazuje obrazovka s logom. Riešenie: Reštartujte zariadenie. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
3. Problém: Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi. Riešenie: Skontrolujte, či je vaše heslo Wi-Fi správne.
4. Problém: Nie je k dispozícii žiadna sieť, aj keď je zobrazené pripojenie Wi-Fi. Riešenie: Skontrolujte sieťové prostredie alebo použite inú sieť Wi-Fi.
5. Problém: SD karta/USB kľúč nefunguje. Riešenie: Skontrolujte, či SD karta nebola vložená opačne alebo či karta alebo pamäťový konektor nie sú znečistené. Po vyčistení ho znova vložte.
6. Problém: Po vložení sa zobrazí SD karta/USB kľúč, ale nezobrazia sa žiadne údaje. Riešenie: Pripojte SD kartu/USB kľúč k počítaču a zistite, či je vo formáte FAT32 alebo NTFS. Skúste to znova po naformátovaní vo formáte FAT32 alebo NTFS.
7. Problém: Pri registrácii účtu v aplikácii nie je možné prijať overovací kód. Riešenie: Skontrolujte priečinok so spamom a znova vygenerujte overovací kód.
8. Problém: Pri registrácii účtu v aplikácii nie je možné nastaviť heslo. Riešenie: Zmeňte si heslo.
9. Problém: Prenos súborov z aplikácie bol úspešný, ale v úložisku zariadenia nie sú žiadne súbory. Riešenie: Skontrolujte sieťové pripojenie zariadenia, počkajte niekoľko minút a skontrolujte to znova.
10. Problém: Zariadenie nemôže prejsť do režimu spánku. Riešenie: Skontrolujte, či sa požadovaný čas spánku zhoduje s časom nastaveným v zariadení a či čas zapnutia šetriča obrazovky nie je nastavený na možnosť "nikdy".

Technická podpora výrobcu:

support@maxtdigital.com; www.maxtdigital.com/kodak

Dovozca, distribútor a záručný servis:

AKTRO s.r.o., Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2



Likvidácia zariadenia

Všetky výrobky, na ktorých je umiestnený tento symbol, boli klasifikované ako odpad z elektrickej energie (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ). Z tohto dôvodu musia byť zlikvidované na miestach recyklácie odpadu z elektrickej energie. Za žiadnych okolností by sa nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.