

Roborock F25 Combo

Používateľská príručka pre vysávač na suché a mokré vysávanie

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie vrátane schém
a uschovajte si ho pre budúce použitie.



Obsah

005	Bezpečnostné informácie
006	Úvod k výrobku
006	Inštalácia výrobku
007	Návod na používanie vysávača na mokré a suché vysávanie
009	Návod na používanie ručného vysávača
009	Pravidelná údržba
011	Základné parametre
012	Najčastejšie problémy
013	EÚ vyhlásenie o zhode
013	Informácie o OEEZ
013	Informácie o záruke

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Nepoužívajte tento výrobok vo vonkajšom prostredí ani v komerčných či priemyselných priestoroch. Je určený len na použitie v domácnosti.
- Výrobok neskladujte v aute, aby vysoké alebo nízke teploty neovplyvnili životnosť batérie.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte batériu tohto výrobku v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo teplotami nad 40 °C alebo pod 4 °C.
- Čistiacu kefu používajte opatrne, aby ste sa nezranili. Uchovávať ju mimo dosahu detí.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny o bezpečnom používaní výrobku a že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a údržbu výrobkov nesmú vykonávať deti bez dozoru (EÚ).
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela udržiavajte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Aby ste predišli zraneniam, držte končatiny a domáce zvieratá mimo dosahu rotujúcich hláv kefy.
- Aby ste zabránili poraneniu, nedotýkajte sa napájacieho kábla a výrobok nepoužívajte s mokrymi rukami.

- Nevysávajte žiadne horiace alebo fajčiace predmety (napr. cigaretové ohorky).
- Nevysávajte žiadne tvrdé alebo ostré predmety (napr. stavebné materiály, sklo a klice).
- Tento výrobok je určený len na použitie v oblastiach s nadmorskou výškou do 3 000 metrov.
- **▲** Počas samočistenia a sušenia sa teplota prístupných povrchov nabíjacej stanice, valčeka a vysávača bude vysoká. Nedotýkajte sa povrchov, ktoré sa počas používania zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, kým nevychladnú.
- Aby ste predišli bezpečnostu, nevysávajte káble ani iné vodiče.
- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- **VAROVANIE:** Funkciu mopovania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Vedenie obsahujúce zásuvku, do ktorej chcete vysávač zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi príslušnej krajiny a podlieha pravidelnému preskúmaniu a musí byť zabezpečená ochrana proti prepätiu.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

Batéria a nabíjanie UPOZORNENIE

- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu vymenšovať len kvalifikované osoby.
- Na dobíjanie batérie používajte iba vymeniteľnú dokovaciu stanicu roborock MDS16HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte batérie, napájacie káble ani dokovacie stanice od iných výrobcov.
- Aby ste znížili riziko poranenia pohyblivými časťami, pred servisom zariadenie vypnite.
- Batériu, napájací kábel ani dokovaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nenabíjajte vysávač a neumiestňujte dokovaciu stanicu v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch (napr. v blízkosti radiátorov) alebo v kúpeľniach).
- Neutierajte napájací kábel ani dokovaciu stanicu vlhkou handričkou ani sa ich nedotýkajte mokrymi rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo chybný, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte záručný servis.
- Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, úplne ho nabite, vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste.
- Nezabudnite ho dobiť raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Použitie batérie nevyhadzujte.
- Odneste ich do príslušnej recyklačnej organizácie.

Preprava

- Výrobok odporúčame prepravovať v pôvodnom obale.

Poznámka

- Filter prepláchnite vodou aspoň raz za mesiac. Podrobnosti nájdete v časti Pravidelná údržba.

A Predstavenie výrobku

A1 Vysávač na mokré a suché vysávanie

☑-Prepínač režimov

- Stlačte: Prepnutie na režim AUTO/MAX/ECO/Sponge
- Stlačte a podržte na 2 sekundy, kým vysávač čaká na pokyny: Zapnutie/vypnutie hlasových upozornení / Nastavenie hlasitosti
- Stlačte a podržte 2 sekundy počas nabíjania: Prepnutie do režimu tichého sušenia / rýchleho sušenia

⏻-Napájanie

- Stlačte: Spustenie/pozastavenie
- Stlačte a podržte 2 sekundy, kým vysávač čaká na pokyny: Vypnutie

⚙-Čistenie

- Stlačte počas nabíjania: Spustenie/pozastavenie samočistenia
- Stlačte a podržte 2 sekundy počas nabíjania: Spustenie/zastavenie sušenia

Poznámka: Ak chcete zastaviť samočistenie alebo sušenie, počas nabíjania stlačte ⏻.

A1-1 - Reproduktor

A1-2 - Rukoväť

A1-3-Otvor na odstránenie rukoväte

A1-4-Západka na uvoľnenie kefy

A1-5-Kolieska

A1-6-LED displej

A1-7-Odnímateľná sacia jednotka

A1-8-Odnímateľná nádržka na nečistoty

A1-9-Rukoväť nádrže na nečistoty

A1-10-Zásobník na nečistoty

A1-11-Výstup na doplnenie nádrčky na čistú vodu

A1-12-Odpúšťanie nádrže na čistú vodu

A1-13-Nádrž na čistú vodu

A1-14-Valcová kefa

A2 Ručný vysávač

☑-Prepínač režimov

- Stlačte: Prepínač režimu

⏻-Napájanie

- Stlačte: Spustenie/Pauza

A2-1 - Odnímateľná odsávací jednotka

A2-2-Uvoľnenie odnímateľnej odsávacej jednotky

A2-3-Zásobník na prach

A2-4-Otvorenie nádoby na prach

A2-5-Pustenie čistiacej hlavy

A3 Nabíjací dok

A3-1-Sušiaci podložka

A3-2-Výstupy sušiaceho vzduchu

A3-3-Nabíjacie kontakty

A4 Napájací kábel

A5 Filter

A6 Čistiaca kefa

Poznámka: Čistiacu kefu môžete uložiť do otvoru na zadnej strane nabíjacej stanice.

A7 LED displej

A7-1-Režim čistenia

A7-2 Režim ECO

A7-3-Ukazovateľ sušenia

A7-4-Stav batérie

A7-5-Režim AUTO

A7-6-Režim MAX

A7-7-Svetelný pruh a indikátor chyby

A8 Kefka na viacero povrchov

A9 Motorizovaná mini kefa Čistiaca

A10 tryska 2 v 1

A11 Stojan na uskladnenie

A12 Obušok

B Inštalácia výrobku

B1 Vysávač na mokré a suché vysávanie

B1-1-Súprava rukoväte

B1-1-1- Pripojte rukoväť k hlavnému telesu tak, aby zapadla na svoje miesto. Tlačidlá na rukoväti by mali smerovať dopredu.

B1-1-2- Ak chcete pripojiť rukoväť, pevne ju uchopíte a vytiahnite, pri čom do uvoľňovacieho otvoru rukoväte na zadnej strane hlavného telesa vložte tvrdý predmet a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

B1-2-Umiestnenie nabíjajúcej stanice

B1-2-1- Umiestnite nabíjaciu stanicu hore nohami, pripojte napájací kábel do zásuvky nabíjajúcej stanice a v prípade potreby uložte zvyšný kábel do priehradky na káble.

Poznámka: Napájací kábel môže byť vyvedený z pravého alebo ľavého otvoru.

B1-2-2- Položte nabíjaciu stanicu na rovný, pevný povrch a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

B1-2-3- Čistiaca kefa

Poznámky:

- Neumiestňujte nabíjaciu dokovaciu stanicu na vlhké miesta alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú kúpeľne, kuchyne a radiátory.
- Čistiacu kefu môžete umiestniť do otvoru na zadnej strane nabíjajúcej stanice.

B2 Ručný vysávač

B2-1-Umiestnenie odnímateľnej sacej jednotky

B2-1-1- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo odnímateľnej sacej jednotky a nakloňte nasávaciu jednotku dozadu, aby ste ju mohli vybrať.

B2-1-2- Vložte odnímateľnú saciu jednotku do ručného vysávača a mierne ju nakloňte nadol, kým nezacvakne na miesto.

B2-2-Montáž čistiacich hláv

B3 Stojan na uskladnenie

B3-1- Položte úložný stojan na podlahu a pripojte nabíjaciu stanicu. k úložnému stojanu tak, aby boli obe jeho strany zarovnané so zadnou stranou úložného stojanu.

B3-2- Nainštalujte držiak tyče na úložný stojan. Zatláčte ho tak, aby, aby zapadol na svoje miesto.

B3-3- Pokiaľ chcete držiak prútov vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane a vytiahnite držiak nahor.

B3-4- Všetky diely uložte podľa schémy.

Poznámka: Pred umiestnením ručného vysávača na odkladací stojan vyberte odnímateľnú saciu jednotku, aby ste zabránili jej vypadnutiu.

C Pokyny na používanie vysávača na mokré vysávanie a suché vysávanie

Výber jazyka

Stlačením a podržaním tlačidiel  a  na 3 sekundy spustíte výber jazyka, potom stlačením tlačidla  zmeníte jazyk. Výber potvrdíte podržaním tlačidla na preferovanom jazyku po dobu 10 sekúnd alebo stlačením tlačidla .

C1 Plnenie nádržky na čistú vodu

C1-1- Uchopte rukoväť nádržky na čistú vodu, po uvoľnení stlačte tlačidlo a jemne vytiahnite nádržku hore pod miernym uhlom.

C1-2- Otvorte veko plniaceho otvoru nádržky na čistú vodu, doplňte vodu z vodovodu a veko zatvorte.

C1-3- Vložte nádržku na čistú vodu späť do čistiacej hlavy. Jemne ju zatláčte smerom nadol, aby zapadla na svoje miesto.

Poznámky:

- Aby ste zabránili deformácii nádržky na čistú vodu, používajte len studenú vodu.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock.
- Na zvýšenie účinnosti čistenia odporúčame pridať do nádržky na čistú vodu štvrtinu uzáveru odporúčaného čistiaceho prostriedku.

C2 Uzamykanie a odomykanie

Mierne spustíte vysávaciu hlavu a podržte rukoväť. Zatlčením ju uzamkníte a potiahnutím ju odomknite.

C2-1 - Uzamknuté

C2-2 - Odomknuté

C3 Spustenie vysávača

Nakloňte rukoväť dozadu, aby ste vysávač odomkli. Stlačením tlačidla  ho spustíte.

C4 Čistenie v horizontálnej polohe

Vysávač možno položiť na plochu a vysávať pod nábytkom a spotrebičmi. Ak ho chcete položiť naplocho, počas používania sklopte rukoväť. Pri vysávaní na plochu sa znižuje dostupná kapacita nádoby na nečistoty. Preto odporúčame pred vysávaním pod nábytkom a spotrebičmi vyprázdniť nádobu na nečistoty.

Poznámka: Vysávač vždy umiestňujte na podlahu tlačidlami na rukoväti smerom nahor.

C5 Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami AUTO, MAX, ECO a Hubica. Na displeji sa zobrazí ikona aktuálneho režimu.

Čakanie na pokyny a vypnutie

1. Počas upratovania stlačte tlačidlo , vysávač pozastavíte. Teraz je pripravený na ďalšie pokyny.
2. Keď vysávač čaká na pokyny, zaistíte ho tak, aby mohol stáť vzpriamene na podlahe.
3. Ak je vysávač v pohotovostnom režime a čaká na príkazy 5 minút, automaticky sa vypne. Ak ho chcete vypnúť manuálne, stlačte a podržte tlačidlo  počas čakania na príkazy po dobu 2 sekúnd.

C6 Upozornenie na hladinu vody

Pred použitím sa uistite, že je v nádržke voda pre čistú vodu. Vysávač vydá zvukové a vizuálne upozornenie, keď sa nádrž na nečistoty počas používania naplní. V takom prípade pred pokračovaním v čistení vyprázdnite nádržku na nečistoty.

C6-1-Svetelný pruh svieti na červeno: Chyba

C7 Vyprázdnenie nádrže na nečistoty

C7-1-Zachyťte rukoväť nádržky na nečistoty, stlačte tlačidlo na vybratie a nakloňte nádržku dozadu, aby ste ju vybrali.

C7-2 - Opatrne vytiahnite kryt nádrže a vyprázdnite nádrž.

C7-3- Nasadte späť kryt nádrže.

Zasuňte spodnú časť nádrže do tela vysávača a nakloňte nádrž smerom k vysávaču, kým nezacvakne na miesto.

C8 Nabíjanie a samočistenie

1. S vysávačom čakajte na pokyny, zaistíte ho a umiestnite na nabíjaciú stanicu. Nabíjanie sa začne hneď, ako budete počuť hlasové upozornenie „Charging started. Please start selfcleaning.“ (Nabíjanie sa začalo. Spustite, prosím, samočistenie.)
2. Stlačením tlačidla  spustíte/zastavíte inteligentné samočistenie.
3. Po dokončení samočistenia a sušenia sa riadte hlasovým upozornením a včas vyprázdňte nádržku na nečistoty, aby ste zabránili zápachu.

Poznámky:

- Uistite sa, že nádrž na čistú vodu a nečistoty je správne umiestnená, aby sa zabezpečil optimálny výkon samočistiaceho a sušiacieho systému.
- Výrobok je vybavený vstavanou vysoko výkonnou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Na zachovanie dobrého výkonu batérie udržiavajte výrobok počas bežného používania nabitý.
- Po skončení používania vysávača vždy vráťte do nabíjacej stanice, aby ste zabránili vzniku škvrn od vody na podlahe.
- Ak je režim nabíjania a spánku deaktivovaný a zariadenie je vypnuté, uistite sa, že je zariadenie na nabíjacej stanici, stlačením tlačidla  ho zapnite a potom spustíte režim samočistenia.

C9 Sušenie

Po dokončení procesu samočistenia sa automaticky spustí sušenie. Počas nabíjania podržte tlačidlo  stlačené po dobu 2 sekúnd, pre prepnutie do režimu sušenia. Podržte tlačidlo  stlačené 2 sekundy, aby ste spustili/zastavili sušenie.

Poznámky: V prípade, že je sušenie ukončené, je možné použiť funkciu sušenia:

- Po dokončení samočistiaceho cyklu sa automaticky spustí sušenie. Nezapínajte sušenie manuálne príliš často.
- Funkcie samočistenia a sušenia sú k dispozícii len vtedy, keď sa vysávač nabíja a batéria je dostatočne nabitá. Rôzne režimy sušenia si vyžadujú rôzne úrovne výkonu. Ak je vysávač nastavený na režim rýchleho sušenia, ale batéria nie je dostatočne nabitá, automaticky sa prepne do režimu Quite Drying (Pomalé sušenie).
- Počas sušenia sa nepribližujte k výstupom sušiacieho vzduchu.
- Ak je režim nabíjania a spánku deaktivovaný a prístroj je vypnutý, uistite sa, že je prístroj umiestnený na nabíjacej stanici, stlačením tlačidla  ho zapnite a potom spustíte sušenie.

Zapnutie/vypnutie režimu nabíjania a spánku

Režim nabíjania a spánku je predvolene vypnutý.

Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť,

stlačte počas nabíjania tlačidlo  na 5 sekúnd, čím nebudete počuť hlasové upozornenie: "Charge & Sleep mode enabled" alebo "Charge & Sleep mode disabled".

Poznámky:

- Aktivácia režimu nabíjania a spánku: po 5 minútach nabíjania bez použitia indikátor LED zhasne. Po zobrazení stránky zariadenie sa po úplnom nabití automaticky vypne. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, stlačte tlačidlo . Ak je zariadenie vybraté z nabíjacej stanice, zostane aktívna a bude čakať na pokyny.
- Režim nabíjania a spánku je deaktivovaný: päť minút po úplnom nabití sa vysávač automaticky vypne. Ak chcete spustiť režim samočistenia a sušenia, uistite sa, že je vysávač umiestnený na nabíjacej stanici, stlačením tlačidla  ho zapnite a potom stlačte tlačidlo . Ak je vysávač odstránený z nabíjacej stanice, nebude aktívny a nebude čakať na pokyny.

D Pokyny pre používanie ručného vysávača

D1 Čistiaca hlavica

D1-1-Mini kefka s motorom

Vhodná na čistenie prachu a roztocov z textilných výrobkov, ako sú posteľe alebo záclony.

D1-2 - Kefa na viacerom povrchoch

Vhodná na čistenie dlaždíc, podláh a kobercov s nízkym vlasom s vláknami kratšími ako 2,5 cm.

D1-3-Čistiaca hlavica 2 v 1 (štrbinová hubica)

Je vhodná na čistenie prachu v úzkych priestoroch, ako sú rohy dvere, okná, stený a schody.

D1-4-Čistiaca hlavica 2 v 1 (štrbinová hubica) S kefkou)

Je vhodný na čistenie prachu na pohovkách alebo stoloch.

Prepínanie medzi štrbinovou hubicou a štrbinovou hubicou s kefkou:

Stlačte tlačidlo na kefke a posuňte ju úplne dopredu/dozadu.

Poznámky:

- Tieto čistiace hlavy nepoužívajte na vysávanie vody.
- Nedotýkajte sa rotujúcej časti čistiacej hlavy.
- Aby nedošlo k poškriabaniu povrchu, nepoužívajte mini kefovú hlavicu s motorom na koži, koženku alebo hodvábné materiály. Pri použití kefových hlavice pre rôzne povrchy alebo mini kefových hlavice s motorom môže dôjsť na rozstrapkanie alebo poškodenie povrchu niektorých tkanín. V takom prípade odporúčame použiť odporúčanú čistiacu hlavicu 2 v 1.
- Pred vysávaním lesklých povrchov (lesklé drevené podlahy alebo glazované dlaždice) skontrolujte, či sa v kefe pre viac povrchov (najmä v čistiacej hlavici) nenachádzajú žiadne predmety, aby nedošlo na poškriabanie podlahy.
- Pred použitím vysávača sa uistite, že sú správne vložené nádobu na prach, motorový výstup, penový filter a zadný filter.
- Pri vysávaní neblokuje výstup.
- V prípade jemných nečistôt, ako je múka alebo stavebný prach, možno vysávač používať len vtedy, ak je množstvo nečistôt malé.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov, malých hračiek, špendlíkov, sponiek na papier a pod. Tieto predmety môžu vysávač a podlahu poškodiť.
- Pri čistení nebezpečných oblastí, ako sú schody a okná, dajte na osobnú bezpečnosť.
- Výrobok neumiestňujte na vysoké miesta, ako sú stoly a stoličky, ani ho neopierajte o iné predmety, aby nedošlo k jeho poškodeniu v dôsledku pádu alebo prevrátenia.
- Pohyb viacúčelovej kefy môže mať za následok nerovnomerné leštenie podlahy. Tento problém môžete vyriešiť tak, že podlahu utriete vlhkou handričkou a vyleštíte podlahovým voskom.

E Pravidelná údržba

Na udržanie optimálneho výkonu výrobku si pozrite nasledujúcu tabuľku pravidelnej údržby.

Súčasť	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Kefka	Podľa potreby	Raz za tri mesiace
Filter (nádržka na špinavú vodu)	Podľa potreby	Podľa potreby
Filter (nádobu na prach)	Podľa potreby	N/A
Hlavice a odvod špinavej vody	Podľa potreby	N/A
Nádržka na špinavú vodu	Podľa potreby	N/A
Nabíjacia stanica	Podľa potreby	N/A
Nabíjacie kontakty	Podľa potreby	N/A
Nádobu na prach	Podľa potreby	N/A
Kefa na viac povrchov	1x za mesiac	N/A
Mini kefa s motorom	1x mesačne	N/A

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou musí byť výrobok vypnutý alebo zastavený a nabíjacia stanica odpojená od siete.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácie. V prípade abnormálneho opotrebovania vymeňte komponenty okamžite.
- Vlákná filtra a kefy boli oštreňé antimikrobiálnou látkou s obsahom iónov striebra, aby sa zabránilo zápachu.

Údržba výrobku

Ak tento výrobok nebudete dlhší čas používať, úplne ho nabite, odpojte zo zásuvky a uložte ho na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ho vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.

Telo vysávača

Telo vysávača utrite a vyčistite mäkkou, suchou handričkou. Neumývajte ho vodou. Pred čistením vysávač odpojte od elektrickej zásuvky a vypnite ho.

E1 Nádoba na nečistoty a filter

E1-1- Vyberte nádrž na nečistoty, odstráňte kryt nádrže a vyberte filter z krytu nádrže. Na vyčistenie nečistôt na filtri použite dodanú čistiacu kefkú. Ak je filter veľmi znečistený, opláchnite ho studenou vodou a zvýšnú vodu vytrepťe.

E1-2- Pred opätovnou montážou dôkladne vysušte všetky časti.

Poznámky:

- Pred opätovnou inštaláciou nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín.
- Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefkami ani ostrými predmetmi, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

E2 Vyčistíte nádrž na vodu a kefu

E2-1- Uchopte rukoväť nádrží na čistú vodu, stlačte tlačidlo na vybratie a jemne vytiahnite nádržku smerom nahor pod miernym uhlom, aby ste ju vybrali.

E2-2- Opláchnite dno nádrží čistou vodou.

E2-3- Zachyťte uvoľňovaciu západku kefy a vysuňte valček z čistiacej hlavy. Pomocou čistiacej kefy odstráňte nečistoty z kefy a potom ju opláchnite čistou vodou.

E2-4- Ak potrebujete vymeniť kefkú, vytiahnite kryt kefy tak, že uchopíte celý kryt kefy. Potom nasadíte kryt kefy na novú kefkú.

Poznámky:

- Čistiacu kefkú používajte opatrne, aby nedošlo k poraneniu.
- Pri odstraňovaní krytu kefy ju netahajte za rukoväť.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nechajte kryt kefy počas čistenia kefy nasadený.

E2-5 - Znovu nainštalujte kefu a vyčistíte nádrž na vodu.

E3 Čistenie hlavy a výstupu znečistenej vody

1. Vypnite vysávač a umiestnite ho do stabilnej polohy, potom vyberte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu a kefu.

2. Vyčistíte otvor kefy a odtok špinavej vody pomocou dodanej čistiacej kefy.

3. Opäť vložte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu a kefu.

Poznámka: Čistiacu hlavu neoplachujte priamo vodou.

E4 Nabíjacia stanica

Odpojte nabíjajúcu stanicu a povrch stanice vyčistíte mäkkou suchou handričkou. a nabíjajúcich kontaktov.

Poznámka: Nabíjajúcu stanicu neoplachujte priamo vodou.

E5 Nádoba na prach

E5-1- Keď nečistoty v nádobe dosiahnu značku MAX, vyprázdňte nádobu na prach čo najskôr, inak to ovplyvní výkon vysávania.

E5-2- Pred čistením odpojte vysávač zo zásuvky a uistite sa, že prestal vysávať. Odstráňte tyč alebo čistiacu hlavu. Stlačte tlačidlo na otvorenie nádoby na prach a vyprázdňte nádobu.

E5-3- Vyberte zostavu na viac cyklov.

E5-4- Pomocou suchej handričky alebo utierky utrite prach vo vnútri nádoby na prach. Znovu vložte zostavu multicyklu a zatlačte základňu nádoby na prach smerom nahor, kým sa riadne nezatvorí.

Poznámka: Hlavnú jednotku ani nádobu na prach neoplachujte vodou, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných elektrických komponentov.

E6 Penový filter a zostava multicyklónu

Poznámky:

- Pred demontážou odpojte vysávač od elektrickej zásuvky a dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo napájania.
- Postupujte podľa pokynov a pravidelne kontrolujte a vyčistíte penový filter a multicyklónovú zostavu, aby ste zabezpečili správnu funkčnosť výrobku.
- Pri čistení jemného prachu alebo pri používaní MAX, môže byť potrebné čistiť penový filter častejšie.

E6-1- Otočte zostavu multicyklu v smere uvedenom na obrázku, aby ste ju mohli vybrať. Vyberte penový filter.

E6-2- Opláchnite penový filter a zostavu multicyklu. studenou vodou, kým nebudú čisté.

E6-3- Nechajte penový filter a multicyklónovú zostavu aspoň 24 hodín vyschnúť, aby boli úplne suché.

Poznámky:

- Penový filter nečistite v umývačke riadu ani v práčke.
- Penový filter nesušte v sušičke, rúre alebo mikrovlnnej rúre, ani ho nesušte horúcim vzduchom alebo v blízkosti ohňa.

E6-4-Vysušený penový filter vložte späť do multicyklónovej zostavy.

E6-5- Vyrovnajte multicyklónovú zostavu s hlavnou jednotkou a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, aby zapadla na svoje miesto.

E7 Zadný filter

E7-1 - vytriahnite zadný filter vertikálne smerom nahor, aby ste ho odstránili.

E7-2-Opláchnite vnútornú stranu zadného filtra. Počas umývania otáčajte filtrom, aby ste vyčistili všetky otvory filtra.

E7-3 - Pred opätovnou inštaláciou filtra ho nechajte dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín. E7-4-Vysušený filter vložte späť vertikálne nadol do hlavnej jednotky.

E8 Viacúčelová kefa

E8-1- Umiestnite viacúčelovú kefu v smere znázornenom na obrázku. Pomocou predmetu v tvare mince alebo ruky otočte zámkom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa odblokoval.

E8-2- Vytiahnite západku zámku a kefu z čistiacej hlavice.

E8-3-Očistite vlákna a vlasy namotané okolo valčeka a západky zámku.

E8-4—Po vyčistení znovu nainštalujte západku zámku do kefy.

E8-5—Otočte západku v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na svoje miesto.

E9 Mini kefa s motorom

E9-1-Otočte záмок proti smeru hodinových ručičiek do odomknutej polohy, aby ste ho mohli vybrať. E9-2—Vytiahnite kryt z mini kefy s motorom.

E9-3—Kefku očistite a umyte.

E9-4—Kefku postavte a nechajte ju aspoň 24 hodín vyschnúť, aby bol úplne suchý.

E9-5— Až bude kefa úplne suchá, vložte ho späť na miesto a zaistíte ho zámkom.

E9-6— Otočte západku v smere hodinových ručičiek do polohy zámku, aby bola kefa správne nainštalovaná.

Základné parametre

Odnímateľná sacia jednotka

Model	WD5M5A
Menovité napätie/prúd	21,6 VDC/6 A
Batéria	21,6 V/4000 mAh (TYP) lítium-iónová batéria

Nabíjacia stanica

Model	MDS16HRR
Menovité vstupné napätie	220 - 240 VAC
Menovitá frekvencia	50 - 60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	0,35 A
Menovitý príkon (sušenie)	3 A
Menovitý výkon	30 VDC 1 A
Nabíjanie batérie	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Na podlahe sú viditeľné škvrny od vody, z čistiacej hlavice vyteká voda alebo nie je možné vodu z podlahy povysávať.	• Odstráňte kefu a nádrž na nečistoty, skontrolujte, či nie je upchatý odtokový kanál na nečistoty a sací otvor vo vnútri drážky kefy, a skontrolujte, či nie je upchatý alebo mokrý filter. Skontrolujte, či sú nádržka na nečistoty aj filter správne vložené a skúste to znova.
LED indikátor nesvieti a vysávač nie je možnosť pustiť.	• Slabá batéria. Pred použitím vysávač nabite.
Neprijemný zápach počas používania.	• Vyčistite kefu, nádržku na nečistoty a filter.
Počas čistenia sa vytvára veľké množstvo peny.	• Do nádržky na čistú vodu nepridávajte žiadne dezinfekčné prostriedky a nestriekajte ich ani na podlahe. Do nádržky na čistú vodu pridávajte len čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobu. • Nepridávajte nadmerné množstvo odporúčaného čistiaceho prostriedku.
Keď je vysávač v nabíjacej stanici, nenabíja sa.	• Vyčistite nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici a vysávači.
LED indikátor svieti, ale vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla.	• Stlačením a podržaním tlačidla  na 10 sekúnd vynúťte vypnutie napájania, potom vysávač reštartujte.
Spotrebúva vysávač energiu vždy, keď je umiestnený v nabíjacej stanici?	• Vysávač spotrebúva energiu, keď je umiestnený v nabíjacej stanici, aby bol zachovaný dobrý stav batérie. Spotreba energie je ale extrémne nízka.
Čistiaca hlavica nefunguje.	• Motor čistiacej hlavy sa môže prehrievať. Pred použitím počkajte, kým sa teplota vráti na normálnu hodnotu. • Napájacie kontakty čistiacej hlavy môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou suchou handričkou a skúste to znova.
Znížený sací výkon.	• Nádobu na prach je plná alebo je filter upchatý. Pred použitím najprv vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite filter. • Čistiaca hlava je upchatá. Odstráňte z nej všetky prilepené nečistoty.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informácie o OEEZ

Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálov. Ak chcete odovzdať použité zariadenie, využite miesto spätného odberu a zberu alebo sa obráťte na svojho predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.



Informácie o záruke

Záručná doba závisí od zákonov krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, a za záruku zodpovedá predajca. Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo spracovania.

Záručné opravy môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri uplatňovaní nárokov v rámci záruky je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe (s dátumom nákupu).

Záruka sa nevzťahuje na:

- Bežné opotrebovanie.
- Nesprávne používanie, napr. preťaženie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva, používanie nadmernej sily.
- Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojením k nevhodnému zdroju napájania alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu.
- Čiastočná alebo úplná demontáž výrobku.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Vysávač na mokré a suché vysávanie

Model výrobku: WD5M5A

Výrobca: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd. Adresa

výrobcu: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

Ďalšie informácie o výrobku nájdete na webovej stránke: www.roborock.com

