

SEVERIN



RÝCHLOVARNÁ KANVICA SEVERIN WK 3415 / WK 9269 / 3401

Pred použitím prístroja SEVERIN WK 3415 / WK 9269 / 3401 si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a ponechajte si tento manuál pre prípadnú budúcu potrebu. Prístroj musí byť používaný iba osobami, ktoré sú oboznámené s obsahom týchto inštrukcií.

Pripojenie do siete

Prístroj by mal byť zapojený iba do uzemnenej zásuvky v súlade s požiadavkami. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na hodnotiacom štítku. Tento produkt vyhovuje všetkým smerniciam označeným značkou CE.

Zoznámenie s prístrojom

1. Veko zásobníka na vodu
2. Páka na otvorenie veka
3. Rukoväť
4. Tlačidlo vypnúť / zapnúť
5. Napájací kábel so zástrčkou
6. Základňa
7. Zásobník na vodu
8. Ukazovateľ hladiny vody
9. Nalievací náustok s filtrom

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

Na to, aby ste sa vyhli rizikám a vyhovelí bezpečnostným požiadavkám, opravy tohto elektrického zariadenia alebo napájacieho kábla musia byť vykonávané iba v servise. Pokiaľ vznikne potreba prístroj opraviť, prosím, kontaktujte našu zákaznícku linku telefonicky alebo emailom (viď príloha).

Pred čistením tohto prístroja sa uistite, že je vybratý zo siete a je úplne chladný.

Nečistite kanvicu ani základňu tekutinami ani ich nenorte do vody, vyhnete sa tým riziku elektrického šoku. Neumývajte pod tečúcou vodou.

Pravidelne prístroj odvápnujte. V prípade nutnosti použite vlhkú handričku na očistenie zásobníka na vodu.

Pre detailné informácie týkajúce sa čistenia prístroja, navštívte sekciu Čistenie a údržba.

Tento prístroj smie byť používaný deťmi (staršími ako 8 rokov) a osobami trpiacimi zníženými fyzickými, psychickými alebo mentálnymi schopnosťami či osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí v prípade, že na ne bude dávať pozor poverená osoba; prípadne dostane inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia prístroja a zároveň budú upovedomení s možnými rizikami.

Deťom nesmie byť umožnené hrať sa s týmto prístrojom.

Deťom nesmie byť umožnené čistenie či údržba prístroja, s výnimkou dozoru osoby staršej ako 8 rokov.

Prístroj a sieťový kábel musí byť vždy uchovávaný mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Tento prístroj je určený pre domáce či podobné použitie:

- o Zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách av ďalších podobných prostrediach,
- o V poľnohospodárskych pracoviskách,
- o Zákazníkov v hoteloch, motelloch, atď. a podobných ubytovacích zariadeniach,
- o V prostredí typu penzión.

Vonkajšie povrchy prístroja sa v priebehu prevádzky stávajú horúcimi a zostávajú horúce ešte nejaký čas po ukončení prevádzky.

Počas prevádzky nenechávajte kanvicu bez dozoru. Do kanvice smie byť použitá iba čistá voda, ktorá nesmie byť nižšia ako ryska minimálnej hladiny vody (0,5l) ani vyššia ako maximálna hladina vody (1l). Preplnenie zásobníka môže spôsobiť nebezpečenstvo úniku vriacej vody.

Taktiež dajte pozor na prípadné obarenia horúcou parou, ktorá sa vypúšťa. Počas prevádzky nesiahajte na žiadnu časť kanvice okrem rukoväte.

Pozor: Počas prevádzky aj počas vylievania horúcej vody musí byť veko neustále zatvorené.

Kanvica môže byť uvedená do chodu iba v prípade, že je použitá s dodanou základňou. Nikdy neodnímajte zásobník na vodu (alebo ho nevymieňajte) v prípade, že je prístroj v prevádzke.

- Pokiaľ zásobník nie je na základni, uistite sa, že nemôže sklznúť zo žiadneho klzkého povrchu.
- Elektrické spojenia v základni musia byť po celý čas chránené voči možnému kontaktu s vodou.
- Varovanie: Akékoľvek nesprávne použitie prístroja môže spôsobiť vážne poranenia.
- Varovanie: Taktiež uchováajte mimo dosahu detí akýkoľvek obalový materiál – môže potenciálne spôsobiť nebezpečenstvo – napríklad udusenie.
- Pred každým použitím prístroja je nutné skontrolovať, že ako prístroj samotný, tak sieťový kábel a prípojka nemajú žiadne závady. Pokiaľ by, napríklad, prístroj spadol na pevný povrch, prípadne bol sieťový kábel silne vytrhnutý, už ho nepoužívajte: aj neviditeľné škody môžu mať nepriaznivé účinky na bezpečnosť prevádzky prístroja.
- Pokladajte prístroj vždy vodorovne na povrch, ktorý je odolný proti horúčave.

- Nepoužívajte prístroj pod skrinkou s hrnčekmi alebo podobným nábytkom; vzniká tým riziko úniku a následného hromadenia pary pod týmto nábytkom.

- Nedávajte prístroj ani napájací kábel k otvorenému ohňu ani do blízkosti horúcich povrchov (platničiek ani plynovým horákom).

- Nenechávajte napájací kábel voľne visieť a nedávajte zástrčku do blízkosti horúcich častí.

- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prenášaní zásobníka s horúcou vodou.

- Vždy vyberte zástrčku zo siete

o V prípade akejkoľvek poruchy,

o Po každom použití,

o Pred čistením prístroja.

Použitie prístroja

Toto zariadenie je výlučne vyrobené pre ohrev čistej vody. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a môže viesť k zraneniu či materiálnym škodám.

Zariadenie nie je vhodné na ohrev mlieka, čaju alebo iných potravín či nápojov.

Tepelná bezpečnostná poistka

Kontrolka zavedenej teploty chráni vykurovacie teliesko pred prehriatím v prípade, že je prístroj omylom zapnutý bez toho, aby v ňom bola voda, alebo v prípade, že je silne záväpný. Jamile kontrolka vypne kanvicu, je nutné ju nechať dostatočne vychladnúť alebo je nutné ju odvápníť predtým, než bude znovu zapnutá.

Pred prvým použitím

Najprv kanvicu vyčistíte naplnením, prevarením a následným vyliatím vody.

Varenie vody

- Vytiahnite zásobník vody zo základne.

- Stlačte tlačidlo pre otváranie veka na rukoväti a naplňte zásobník vodou do požadovanej hladiny, medzi rysku minimálnej (0,5 l) a maximálnej (1 l) hranice.

- Zatvorte veko a umiestnite zásobník späť na základňu.

- Zapojte zástrčku napájacieho kábla a zapnite kanvicu pomocou gombíka vypnúť / zapnúť. Rozsvieti sa svetelná kontrolka.

- Začína proces varenia vody. Akonáhle je dosiahnutý bod varu, prístroj sa automaticky vypne pomocou zabudovanej teplotnej poistky. Svetelná kontrolka sa vypne.

- Pre prerušenie procesu varenia použite gombík zapnúť / vypnúť do pozície vypnúť
- Na naliatie horúcej vody vytiahnite zásobník zo základne.
- Pre prevenciu vypustenia horúcej pary sa uistite, že je veko zásobníka na vodu stále zatvorené.
- Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky (červená kontrolka sa vypne).
- V kanvici nenechávajte žiadnu zvyškovú vodu.

Úložný priestor pre napájací kábel

Úložný priestor pre napájací kábel, ktorý je zabudovaný pod základňou, umožňuje navíjať napájací kábel počas prevádzky a uľahčuje uskladnenie prístroja.

Odvápnenie prístroja

- V závislosti na kvalite vody sa môže na vykurovacom teliesku vytvárať vodný kameň. Kvôli tomu odporúčame odvápnenie prístroja v pravidelných intervaloch.
- Pokiaľ nebudete pravidelne vykonávať odvápnovanie a tým následne vznikne záada na prístroji, akákoľvek záruka bude neplatná a nebude uznaná.
- Na odvápnenie odporúčame použiť roztok 0,5 litra vody a 40 ml octu.
- o Nalejte roztok do prístroja.
- o Zapnite prístroj a nechajte roztok dôjsť do bodu varu.
- o Chvíľu ho nechajte pôsobiť.
- o Po odvápnení vyčistite zásobník na vodu čistou vodou.
- Uistite sa, že je počas odvápnovania priestor dostatočne vetraný. Nevdychujte žiadne páry octu.
- Nevylievajte odvápnovací roztok do smaltových umývadiel.

Čistenie a údržba

- Pred čistením tohto prístroja sa uistite, že je vybratý zo siete a je úplne chladný.
- Neumývajte kanvicu v žiadnej tekutine ani ju nečistite pod tečúcou vodou, vyhnete sa tým riziku elektrického šoku.
- Na čistenie môžete použiť ľahko navlhčenú handričku bez žmolkov.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne, hrubé čistiace prípravky ani tvrdé kefy.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu, pretože obsahujú vzácne kovy, ktoré môžu byť recyklované. Správna likvidácia chráni prírodu a zdravie človeka. Váš lokálny distribútor alebo predajca vám môže poskytnúť bližšie informácie.

Záruka

Tento prístroj podlieha záruke v prípade závad na materiáli či spracovaní v zákonnej lehote dvoch rokov od dátumu zakúpenia. V rámci tejto záruky sa výrobca zaväzuje opraviť či nahradiť akékoľvek časti, ktoré zistí chybnými, po prijatí prístroja autorizovaným servisom. Táto záruka je platná iba vtedy, ak bol prístroj používaný v súlade s vyššie uvedenými inštrukciami a ak sa nezistilo, že bol upravený, opravovaný alebo do neho nebolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, prípadne bol poškodený nevhodným použitím.

Táto záruka nepokrýva opotrebenie ani rozbitie sklenenými či keramickými predmetmi, žiarovkami, ai. Táto záruka neovplyvňuje vaše práva ani akékoľvek iné práva, ktoré vám ako zákazníkovi patria v rámci platných právnych predpisov vašej krajiny. Ak prístroj nesprávne funguje a je nevyhnutné ho vrátiť, opatrne ho zabaľte a priložte informácie s vašim menom, adresou a dôvodom vrátenia. Pokiaľ sa tak stane počas záručnej doby, priložte, prosím, potvrdený záručný list a potvrdenie o kúpe.