

Roborock Qrevo S Pro

Návod na použitie robotického vysávača

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie s obrázkami a uschovajte ho pre budúce použitie.



Obsah

- 003 Bezpečnostné informácie
- 004 Vysvetlenie medzinárodných symbolov
- 005 Prehľad produktov
- 006 Inštalácia
- 007 Pripojenie k aplikácii
- 007 Návod na použitie
- 009 Pravidelná údržba
- 010 Základné parametre
- 010 Vyhlásenie o zhode EÚ
- 011 Časté problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia UPOZORNENIE

- Na nabíjanie batérie používajte výhradne odnímateľnú dokovaciu stanicu Roborock EWFD24HRR dodávanú s týmto výrobkom.
- Pred čistením alebo údržbou produktu musí byť produkt vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento prístroj nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný dodávateľom energie.
- Dokovaciu stanicu možno používať iba na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte iba v súlade s používateľskou príručkou. Za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním nesie zodpovednosť používateľ.
- Nedovoľte, aby sa výrobok používal ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná zvýšená opatnosť.
- Pred čistením sa uistite, že sú na svojom mieste nainštalované nádoba na prach, umývateľný filter, vrecko na prach, bočná kefa, mopové utierky, hlavná kefa a kryt hlavnej kefy.
- Produkt nepoužívajte na upratovanie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. zvyškov dekorácií, skla a klinec), aby nedošlo k poškriabaniu robota, dokovacej stanice alebo podlahy.
- Nesadajte si ani nestúpajte na robota alebo dokovaciu stanicu.
- Aby nedošlo ku korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte iba čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže robot v dôsledku nesprávnej funkcie senzorov spadnúť.
- Aby nedošlo k poškodeniu vodou, uistite sa, že podlaha, na ktorej robot pracuje, je suchá.
- Tento výrobok nepoužívajte na vyvýšených plochách bez zábradlia, ako je podlaha podkrovia, otvorená terasa, šmykačka alebo horná časť nábytku.
- Aby nedošlo k možnému zraneniu, držte vlny, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela ľudí a domácich zvierat mimo švov, otvorov a pohyblivých častí výrobku.
- Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spia dojčatá alebo deti.
- Robota neprekladajte za vertikálny nárazník, horný kryt, bočnú kefu, úchyty mopu alebo nárazník. Dokovaciu stanicu nepremiestňujte zdvíhaním základne, rukoväti nádrže na vodu alebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zbieranie kamienkov, kúskov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli upchať vzduchový kanál.
- Nepoužívajte robota ani dokovaciu stanicu na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol, ani horľavých alebo výbušných predmetov, ako sú zapaľovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Umistite dokovaciu stanicu na tvrdú, rovnú podlahu. Udržujte dokovaciu stanicu, robota a napájací kábel mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, ako sú radiátory. Vyhnite sa vlhkým a úzkym priestorom alebo miestam, kde by robot mohol visieť vo vzduchu.

- Nekladte žiadne predmety na robota alebo dokovaciu stanicu, v blízkosti sacieho otvoru dokovacej stanice, ani ich nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachotesného krytu).
- Nepoužívajte bez prachového vrečka.
- Produkt nepoužívajte, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Obráťte sa na zákaznícky servis.
- Zariadenie vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby nedošlo k jeho prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock a jej predajcovia odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, represívne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo neschopnosti používať tento produkt. Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktoré nemožno podľa platných právnych predpisov vylúčiť.
- Robota a dokovaciu stanicu neoplachujte.
-  Aby ste sa nepopáliť, nedotýkajte sa výstupov sušiacего vzduchu.
- Počas utierania a krátko po ňom bude podlaha mokrá a klzká. Ak chcete znížiť riziko pošmyknutia, prispôbajte prietok vody podľa typu podlahy, stavu povrchu a okolnej teploty a vlhkosti. Nechodte po podlahe, kým nie je úplne suchá.
- VAROVANIE: Nespoliehajte sa výlučne na senzor schodiska – v aplikácii vždy nastavte zakázanú zónu pre všetky schodiská.
- Pred prepravou zariadenia je nutné vyprázdniť všetku zostávajúcu vodu z vnútornej nádrže vysávača. Postupujte takto: otvorte nastavenia vysávača v aplikácii, šesťkrát po sebe kliknite na „Nastavenia dokovacej stanice“, aby sa zobrazilo servisné menu, a vyberte možnosť Spustiť vyprázdňovanie zvyšnej vody.
- Ak je tvrdosť vody vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- VAROVANIE: Nepoužívajte funkciu mopovania na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby nedošlo k ich poškodeniu.

Batérie a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na dokovacej stanici.
- Aby ste predišli možnému dymu, prehriatiu alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s žiadnym iným typom napájacieho adaptéra, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo a zrušiť platnosť záruky.
- Vyraďené batérie nevyhadzujte. Odovzdajte ich profesionálnej recyklačnej organizácii.
- Ak je dokovacia stanica umiestnená v oblasti náchylnej na búrky alebo s nestabilným napätím, prijmite ochranné opatrenia.
- Ak produkt nebudete dlhší čas používať, uložte ho na chladnom a suchom mieste po tom, čo ho úplne nabijete, odpojte od siete a vypnete. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby nedošlo k nadmernému vybíjaniu batérie.
- Pred prepravou produktu odpojte dokovaciu stanicu, vypnite robota a vyprázdňte nádrže na vodu. Odporúčame použiť originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

 – Iba na vnútorné použitie.

A Prehľad produktu

A1 Robotický vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/Čistenie

- Stlačte a podržte pre zapnutie alebo vypnutie robota
- Stlačte pre spustenie čistenia

Indikátor napájania

- Biela: Úroveň nabitia batérie $\geq 15\%$
- Červená: Úroveň nabitia batérie $< 15\%$
- Bliká: Nabíjanie alebo spúšťanie
- Rýchle červené blikanie: Chyba



Dokovacia stanica

- Robot nie je v dokovacej stanici: Stlačením spustíte dokovanie / Stlačte a podržte pre spustenie bodového čistenia
- Robot je v dokovacej stanici: Stlačením spustíte vyprázdňovanie / Stlačte a podržte pre vyprázdnenie mopových utierok

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte prevádzku robota.

A1-1—Senzor na vyhýbanie sa prekážkam s technológiou Reactive Tech

A2 Robot (pohľad zospodu)

A2-1—Senzor steny

A2-2—Všesmerové koleso

A2-3—Senzor na koberce

A2-4 – Bočná kefa

A2-5 – Kryt hlavnej kefy

A2-6 – Hlavné kolieska

A2-7 – Hlavná kefa

A2-8—Zámky krytu hlavnej kefy

A2-9—Podložky mopu

A2-10—Senzory proti pádu

A3 Robotický vysávač (otvorený horný kryt)

A3-1—Vertikálny nárazník

A3-2—Senzor LiDAR

A3-3—LED indikátor Wi-Fi

- Nesvieti: Wi-Fi nie je pripojené
- Pomaly bliká: Čaká na pripojenie
- Rýchlo bliká: Pripájanie
- Svetli nepretržite: Wi-Fi je pripojené

A3-4—Tlačidlo resetovania

A3-5 – Nádobu na prach

A3-6 – Nabíjacie kontakty

A3-7 – Komunikačný senzor

A3-8 – Výstupy vzduchu

A3-9 – Otvor pre automatické

doplňovanie

A3-10 – Moduly pre automatické

zdvíhanie a otáčanie mopu

A3-11 – Sací otvor

A3-12 – Nárazník

A4 Držiak mopu

A4-1 – Suché zipsy

A4-2 – Os mopu

Poznámka: Upevnite podložky mopu tak, aby držali na mieste.

A5 Podložka mopu

A6 Nádobu na prach

A6-1—Západka nádoby na prach

A6-2—Prívod vzduchu

A6-3 – Západka filtra

A6-4 – Umývateľný filter

A6-5 – Sací otvor

A7 Dokovacia základňa

A8 Napájací kábel

A9 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania

A9-1 – Rukoväť nádrže na vodu

A9-2 – Západka nádrže na vodu

A9-3 – Nádrž na špinavú vodu

A9-4 – Kryt nádoby na prach

A9-5 – Nabíjacie kontakty

A9-6 – Otvor na doplňovanie robotického vysávača

A9-7 – Sací otvor

A9-8 – Nádržka na čistú vodu

A9-9 – Indikátor stavu

- Pulzovanie: Vysypávanie/Čistenie mopu
- Červená: Chyba dokovacej stanice
- Nesvieti: Vypnuté/Nabíjanie

A9-10 – Odtokový otvor

A9-11 – Vzduchové výstupy na sušenie

A9-12 – Základňa dokovacej stanice

A9-13 – Filter

A9-14 – Otvor pre vrečko na prach

A9-15 – Indikátor polohy dokovacej stanice

A9-16 – Výstupy čistej vody

A9-17 – Plavák hladiny vody

A9-18 – Filter čistiacej nádrže

A9-19 – Čistiaci zásobník

A10 Prázdna dokovacia stanica na plnenie (pohľad zo zadu)

A10-1—Úložný priestor pre napájací kábel

A10-2—Napájací port

A10-3—Vývody kábla

Poznámka: Napájací kábel môže byť vyvedený na ktorúkoľvek stranu.

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1—Odstráňte z podlahy káble, tvrdé alebo ostré predmety (napríklad klinec a sklo) a voľne ležiace predmety a premiestnite všetky nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku toho, že by sa do nich robot zamotal, narazil do nich alebo ich prevrátil.

B1-2 – Pri používaní robotického vysávača vo vyvýšených priestoroch (napríklad v dvojposchodovom byte) vždy použite fyzickú bezpečnostnú bariéru, aby ste zabránili náhodným pádom, ktoré by mohli viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití robota ho sledujte počas celej jeho čistiacej trasy a dávajte pozor na potenciálne problémy. Pri ďalších použitíach bude robot schopný upratavať sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému hromadeniu nečistôt na mopových utierkach, je potrebné podlahy pred prvým cyklom utierania aspoň trikrát povysávať.

B2 Montáž

B2-1—Pripevnite dokovaciu základňu tak, že pevne stlačíte obe strany základne a spojovaciu časť uprostred, kým nezačujete cvaknutie.

Poznámka: Pri premiestňovaní dokovacej stanice zaistite nádrže na vodu, aby z nej nevypadli.

B2-2—Pripojte napájací kábel k zadnej časti dokovacej stanice a prebytočnú dĺžku kábla uložte do úložného priestoru.

Poznámka: Napájací kábel môže vychádzať z ktorejkoľvek strany.

B2-3—Vyrovnajte a nainštalujte osy mopy do robotického vysávača, kým nezačujete cvaknutie.

B3 Umiestnenie dokovacej stanice

Umiestite dokovaciu stanicu na tvrdú, rovnú podlahu (drevo/dlažba/betón atď.), rovnú k stene, a vyhradte priestor s výškou minimálne 0,9 m, šírkou 0,4 m a hĺbkou 1,2 m. Uistite sa, že miesto má dobré pokrytie WiFi pre lepší zážitok s mobilnou aplikáciou. Zapojte do zásuvky a uistite sa, že kontrolka stavu svetí.

B3-1 – Viac ako 1,2 m

B3-2 – Viac ako 0,9 m

B3-3 – Viac ako 0,4 m

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, robot sa oň môže zachytiť, čo môže spôsobiť posunutie alebo odpojenie dokovacej stanice. Prebytočný kábel uložte do úložného priestoru.
- Kontrolka stavu svetí, keď je dokovacia stanica zapnutá, a zhasne, keď sa robot nabíja.

- Kontrolka stavu svetí červenou, ak dôjde k chybe.
- Umiestite dokovaciu stanicu na tvrdú, rovnú podlahu mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by robot mohol visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie dokovacej stanice na mäkky povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť jej naklonenie a problémy s dokovaním a odchodom.
- Udržujte dokovaciu stanicu mimo dosahu priameho slnečného žiarenia alebo čohokoľvek, čo by mohlo blokovat' signál lokátora dokovacej stanice, inak sa robot nemusí vrátiť do dokovacej stanice.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu bez nádrží na čistú vodu, nádrží na špinavú vodu, krytu nádoby na prach, jednorazového vrecka na prach, filtra čistiacej vaničky alebo čistiacej vaničky.
- Údržbu dokovacej stanice vykonávajte podľa pokynov v časti Pravidelná údržba. Napájací kábel dokovacej stanice ani nabíjacie kontakty nečistite vlhkom handričkou alebo utierkou.
- Všetky dokovacie stanice prechádzajú pred opustením továrne testami s vodou. Je normálne, že vo vodnom kanálíku dokovacej stanice zostane malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačte a podržte tlačidlo „U“ (Spustiť) na zapnutie robotického vysávača. Počkajte, kým indikátor napájania nezačne svieťiť nepretržite, a potom umiestnite robotický vysávač pred dokovaciu stanicu.

Uistite sa, že je dokovacia stanica pripojená k elektrickej sieti. Potom stlačte tlačidlo „U“ a robotický vysávač sa automaticky vráti do dokovacej stanice na nabíjanie. Robotický vysávač je vybavený integrovanou vysokovýkonnou dobíjateľnou lítium-iónovou batériou. Pre zachovanie výkonu batérie udržiavajte robotický vysávač nabíjajú.

B4-1—Indikátor stavu dokovacej stanice nesvieti, indikátor napájania robotického vysávača bliká: Nabíjanie

Poznámka: Ak je batéria vybitá, robot sa nemusí zapnúť. V takom prípade umiestnite robota do dokovacej stanice na nabíjanie.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte „Roborock“ v App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.



2. Resetovanie WiFi

- Otvorte horný kryt a nájdite kontrolku WiFi.
- Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „U“ a „H“, kým nezačujete hlasové **†Resetovanie WiFi. Reset je dokončený, keď kontrolka WiFi pomaly bliká. Robot bude potom čakať na pripojenie.**

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k robotovi kvôli konfigurácii routera, zabudnutému heslu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, resetujte WiFi a pridajte robota ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, kliknite na tlačidlo „Add Device“ (Pridať zariadenie) alebo „+“ a pridajte zariadenie podľa pokynov v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v závislosti od aktuálnych aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podporované je iba WiFi 2,4 GHz.

Návod na použitie

C1 Naplnenie nádrže na čistú vodu

Zdvihnite nádrž na čistú vodu, otvorte jej viečko a naplňte ju vodou z vodovodu. Po naplnení viečko zatvorte, zaistite západku a vráťte nádrž na čistú vodu späť do držiaka.

Poznámky:

- Aby nedošlo k poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte iba čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Nenapĺňajte príliš veľa čistiaceho roztoku, aby robot nefungoval nesprávne kvôli šmykaniu.
- Aby nedošlo k deformácii, používajte iba studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádrže ich utrite mäkku suchou handričkou.

Zapnutie/vypnutie

Podržte tlačidlo „U“ stlačené, aby ste robotický vysávač zapli. Rozsvieti sa indikátor napájania a robotický vysávač bude čakať na príkazy. Podržte tlačidlo „U“ stlačené, aby ste robotický vysávač vypli a ukončili cyklus upratovania.

Poznámka: Robot nemožno vypnúť, keď sa nabíja.

Spustenie upratovania

Stlačením tlačidla „U“ spustíte upratovanie. Robotický vysávač naplánuje trasu upratovania a v každej miestnosti najprv vymedzí okraje a potom vyplní miestnosť klukatým vzorom. Týmto spôsobom dôkladne a efektívne upratuje všetky miestnosti jednu po druhej.

Poznámky:

- Aby sa robot automaticky vrátil do dokovacej stanice, spustite ho z dokovacej stanice a počas čistenia s dokovacou stanicou nehýbte.
- Čistenie nie je možné spustiť, ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka. Nechajte robota nabíť sa pred spustením čistenia.
- Pred upratovaním odstráňte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a černosti. Voľné predmety môže robot odhaliť, čo môže viesť k odpojeniu elektrických spotrebičov alebo poškodeniu káblov a majetku.
- Ak je čistenie dokončené za menej ako 10 minút, robot danú oblasť vyčistí dvakrát.
- Ak sa počas cyklu čistenia vybije batéria, robot sa automaticky vráti do dokovacej stanice. Po nabití robot pokračuje v čistení tam, kde prestal.
- Robot zasunie držiaky mopových utierok, aby mohol čistiť koberec. Koberiec môžete v aplikácii nastaviť aj ako zakázanú zónu, aby sa mu robot vyhol.
- Pred začatím každého upratovania sa uistite, že sú mopové utierky správne nainštalované.

Bodové upratovanie

Stlačte a podržte tlačidlo „H“ (Čistenie bodu) na spustenie bodového čistenia. Robotický vysávač vyčistí plochu 1,5 × 1,5 m okolo svojej aktuálnej polohy.

Poznámka: Po bodovom upratovaní sa robotický vysávač automaticky vráti do východiskového bodu a bude čakať na ďalšie pokyny.

Pozastavenie

Keď robotický vysávač upratuje, stlačte ľubovoľné tlačidlo na pozastavenie; stlačte tlačidlo „U“ na obnovenie upratovania.

Stlačením tlačidla „H“ na pozastavenom robotickom vysávači ho pošlete späť do dokovacej stanice.

Spánkový režim

Ak je robot pozastavený dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a kontrolka napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať.

Stlačením ľubovoľného tlačidla na robote ho prebudíte.

Poznámky:

- Robot neprejde do režimu spánku, ak sa nabíja.
- Robot sa automaticky vypne, ak zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín.

Režim DND

Predvolený čas režimu Nerušiť (DND) je od 22:00 do 08:00. Pomocou aplikácie môžete režim DND deaktivovať alebo upraviť jeho trvanie, prípadne nastaviť, či počas tohto času chcete povoliť automatické dopĺňanie vody, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť kontrolky alebo znížiť hlasitosť hlasových správ.

Umývanie mopu

Počas upratovania robot automaticky určí, kedy sa má vrátiť do dokovacej stanice na umytie mopu a doplnenie nádržky na vodu, aby maximalizoval svoj výkon pri výkone. Ak chcete umývanie spustiť ručne, ťuknite v aplikácii na príslušné tlačidlo. Stlačením ľubovoľného tlačidla umývanie zastavíte.

Poznámky:

- Uistite sa, že je čistiaca nádrž správne nainštalovaná. Počas umývania mopu nepohybujte robotom ani dokovaciu stanicu.
- Frekvenciu a režim čistenia mopu je možné nastaviť v aplikácii.

Vyprázdňovanie

Po dokončení upratovania sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice a podľa potreby sa spustí automatické vyprázdňovanie. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť ručne, stlačte tlačidlo „“ na robotickom vysávači v dokovacej stanici alebo ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Stlačením ľubovoľného tlačidla vyprázdňovanie zastavíte.

Poznámky:

- Ak sa funkcia vyprázdňovania dlhší čas nepoužívala, vyprázdniť nádobu na prach ručne a uistite sa, že prívod vzduchu je voľný, aby bolo zabezpečené optimálne vyprázdňovanie.
- Automatické vyprázdňovanie je možné v aplikácii deaktivovať.
- Vyhnete sa častému ručnému vyprázdňovaniu.
- Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádoby na prach alebo jednorazového vrecka na prach.

Sušenie

Po umytí mopu alebo po upratovaní sa podľa potreby spustí sušenie. Ak chcete sušenie spustiť alebo zastaviť ručne, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Dĺžku sušenia je možné nastaviť v aplikácii.
- Automatické sušenie je možné v aplikácii deaktivovať.
- Počas sušenia sa držte ďalej od výstupov sušiaceho vzduchu.

Nabíjanie

Po dokončení upratovania sa robot automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa nabíj. Stlačením tlačidla „“ (Vrátiť do doku) pošlete pozastavený robot späť do dokovacej stanice. Počas nabíjania robota bude blikať kontrolka napájania.

Poznámka: Ak robot nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do východiskovej polohy. Umiestite robota ručne na dokovaciu stanicu, aby sa nabíj.

Chyba

Ak dôjde k chybe, kontrolka napájania začne blikať červenou farbou alebo kontrolka stavu bude svietiť červenou farbou. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie oznámenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámka: Robot automaticky prejde do režimu spánku, ak zostane v poruchovom stave dlhšie ako 10 minút.

Resetovanie systému

Ak robot nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, resetujte systém stlačením tlačidla Reset.

Poznámka: Po resete systému sa aktuálne nastavenia, ako je plánované čistenie a WiFi, obnovia na továrenské nastavenia.

Deaktivácia WiFi

Ak chcete odpojiť robota od WiFi, stlačte tlačidlo Reset, kým nezačujete hlasovú správu. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znovu pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak robot po obnovení systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte  a súčasne stlačte tlačidlo Reset, kým nezačujete hlasovú správu: „Obnovenie továrenských nastavení. Tento proces potrvá približne 5 minút.“ Robot sa potom vráti k továrenským nastaveniam.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou produktu musí byť produkt vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Časť výmeny sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácii. V prípade nadmerného opotrebenia vymeňte diely ihneď.

D1 Hlavná kefa

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D1-1 – Kryt hlavnej kefy

D1-2 – Zámky krytu hlavnej kefy

D1-3 – Hlavná kefa

D1-4 – Kryty hlavnej kefy

D1-5 – Ložisko hlavnej kefy

D1-6—Otočte robotický vysávač a zatlačte

obe západky dovnútra, aby ste sňali kryt hlavnej kefy.

D1-7—Vytiahnite hlavnú kefu a vyberte ložisko hlavnej kefy. Otočte kryty hlavnej kefy v smere znázornenom na obrázku, aby ste ich odstránili, a odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavnej kefy a ložiska.

D1-8—Znovu namontujte hlavnú kefu.

D1-9—Znovu namontujte kryt hlavnej kefy. Uistite sa, že jej štyri zuby sú úplne zasunuté do drážok, a zatlačte na kryt hlavnej kefy, kým nepočujete cvaknutie.

Poznámky:

- Odporúčame hlavnú kefu utrieť vlhkou handričkou. Ak je hlavná kefa mokrá, nechajte ju vyschnúť na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočná kefa

* Čistite raz mesačne a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

D2-1—Otočte robota, odskrutkujte bočnú kefu, potom ju vyberte a vyčistite.

D2-2 – Vyrovnajte stredovú drážku

s vyvýšenou časťou na robote a dotiahnite skrutku, aby ste bočnú kefu opäť nainštalovali.

D3 Všesmerové koliesko

* Vyčistite podľa potreby.

D3-1—Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, pomaly vypáčte os a vyberte koliesko.

Poznámka: Držák všesmerového kolieska nie je možné demontovať.

D3-2—Koleso a os opláchnite vodou, aby ste odstránili vlasy a nečistoty. Nechajte uschnúť na vzduchu, znovu namontujte a zatlačte koleso a os späť na miesto.

D4 Hlavné koliesko

* Vyčistite podľa potreby.

Hlavné kolieska očistite mäkkou, suchou handričkou.

D5 Nádobu na prach

* Čistite podľa potreby.

D5-1—Otvorte horný kryt robotického vysávača a stlačte západku nádoby na prach, aby ste ju vybrali.

D5-2—Vyberte umývateľný filter a vysypte nádobu na prach.

D5-3—Naplňte nádobu na prach čistou vodou a znovu nainštalujte umývateľný filter. Nádobou na prach jemne potrate a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby nedošlo k upchatiu, používajte iba čistú vodu bez akýchkoľvek čistiacich prostriedkov.

D5-4—Nechajte nádobu na prach a umývateľný filter aspoň 24 hodín dôkladne vyschnúť, než ich znovu nainštalujete.

D6 Umyvateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D6-1—Vyberte filter.

D6-2—Filter opakovane opláchnite a poklepte naň, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

D6-3—Nechajte filter aspoň 24 hodín dôkladne vyschnúť, než ho znovu nainštalujete.

D7 Podložky na mop

* Čistite podľa potreby a vymieňajte každé 1-3 mesiace.

D7-1—Odstráňte mopové utierky z držiakov. Mopové utierky vyčistite a nechajte vyschnúť na vzduchu.

Poznámka: Špinavá mopová utierka ovplyvní výkon mopu. Pred použitím ju vyčistite.

D7-2—Nasadte utierky na držiaky a vyrovnajte ich.

D8 Sensory robotického vysávača

* Čistite podľa potreby.

Všetky senzory utrite a vyčistite mäkkou suchou handričkou, vrátane:

D8-1 – Senzor na vyhýbanie sa prekážkam
Reactive Tech

D8-2 – Senzor na detekciu stien

D8-3 – Komunikačný senzor

D8-4 – Senzor na koberec

D8-5 – Sensory proti pádu

D9 Presunutie dokovacej stanice

Ak chcete dokovaciu stanicu premiestniť, jednou rukou uchopíte drážku na uloženie kábla na zadnej strane a druhou rukou vnútornú stranu predného panela. Nezdvíhajte priamo základňu dokovacej stanice, uchytý nádržky na vodu ani kryt nádoby na prach, aby nedošlo k pádu dokovacej stanice.

D10 Nádržka na špinavú vodu

* Čistite podľa potreby.

Otvorte viečko nádrže na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádrž čististou vodou, zatvorte viečko, zaistite západku a potraťte. Vylejte špinavú vodu. Zaistite viečko a nádržku znovu nainštalujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte iba studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádrže na vodu zostali nejaké škvrny od vody, pred opätovnou inštaláciou nádrže ich utrite mäkkou suchou handričkou.

D11 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Na utieranie nabíjajúcich kontaktov na robotickom vysávači a dokovacej stanici použite mäkkú, suchú handričku.

D12 Výmena jednorazového

vrecko na prach

* Vymeňte podľa potreby.

D12-1—Odstráňte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Aby ste zabránili pádu krytu nádoby na prach a jeho nárazu do robotického vysávača, odstráňte kryt oboma rukami, po jednej z každej strany.

D12-2 – Vyberte jednorazové prachové vrecko a vyhodte ho.

Poznámky:

- Rukovať vrecka na prach pri vyberaní vrecko utesní, aby sa zabránilo úniku prachu.
- Pred nasadením veka nádoby na prach vždy vložte vrecúško na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdneniu bez vrecúška. Automatické vyprázdňovanie môžete tiež deaktivovať v aplikácii.

D12-3— Filter očistite suchou handričkou a do otvoru vložte nový jednorazový vrecúško na prach až po okraj a rovnomerne ho rozložte.

Poznámka: Uistite sa, že jednorazový vrecúško na prach je správne nasadené, aby z neho neunikal odpad a nedošlo k poškodeniu dokovacej stanice.

D12-4— Nasadte späť kryt nádoby na prach, aby bola nádoba na prach riadne utesnená.

D13 Čistiaca priehradka

* Čistite podľa potreby.

D13-1—Vyberte čistiaci zásobník.

D13-2—Opláchnite odkvapkavicu miskú a filter pod tečúcou vodou.

D13-3—Vložte späť čistiaci zásobník.

Základné parametre Robotický vysávač

Model	RREOPEE
Batéria	14,4 V / 5200 mAh (typ.) lítium-iónová batéria
Menovitý príkon	20 VDC 1 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na štítku na spodnej strane robotického vysávača.

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania

Model	EWFD24HRR
Menovité vstupné napätie	220–240 VAC
Menovitá frekvencia	50–60 Hz
Menovitý príkon (zber prachu)	3 A
Menovitý príkon (bez odsávania prachu)	0,6 A
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RREOPEE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete prezrieť sieťové rozhrania, ktoré produkt poskytuje, služby dostupné prostredníctvom týchto rozhraní a informácie o externých senzoch: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Časté problémy

Problém	Riešenie
Nedá sa zapnúť	- Nízky stav batérie. Pred použitím umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice a nabite ho. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte iba v teplotnom rozsahu 4–40 °C
Nedá sa nabíjať	- Dokovacia stanica nie je pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. - Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača. - Skontrolujte, či svieti indikátor stavu.
Nie je možné pripojiť sa k dokovacej stanici	- Pri používaní pri vysokých alebo nízkych teplotách robot automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby predĺžil životnosť batérie. - Znečistené nabíjacie kontakty. Utierajte ich suchou handričkou.
Nedá sa vrátiť do dokovacej stanice	- V blízkosti dokovacej stanice je príliš veľa prekážok. Odstráňte ich alebo premiestnite dokovaciu stanicu na voľné miesto. - Robot je príliš ďaleko od dokovacej stanice. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Nenormálna činnosť	Reštartujte robotický vysávač.
Hluk počas upratovania	- Hlavná kefa, bočná kefa alebo hlavné kolesá môžu byť zaseknuté. Vypnite robotický vysávač a vyčistite ich. - Všesmerové kolesko môže byť zaseknuté. Pomocou skrutkovača ho pomaly vyberte a vyčistite.
Nie je možné pripojiť sa k WiFi	- WiFi je vypnuté. Resetujte WiFi a skúste to znova. - Slabý signál WiFi. Presuňte robota do oblasti s lepším signálom WiFi. - Abnormálne pripojenie k WiFi. Resetujte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. - Nie je možné sa náhle pripojiť k WiFi. Môže ísť o chybu v nastaveniach vášho routera. Obráťte sa na zákaznický servis Roborock s požiadavkou o pomoc pri riešení problému.

Problém	Riešenie
Spotrebúva robot energiu aj v čase, keď je v dokovacej stanici?	Robotický vysávač čerpá energiu, keď je v dokovacej stanici, aby si udržal výkon batérie, ale spotreba energie je extrémne nízka.
Je potrebné robot pred prvými tromi použitím nabíjať aspoň 16 hodín?	Nie. Litium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Robot je možné používať ihneď po úplnom nabití.
Robotický vysávač neobnoví upratovanie	- Uistite sa, že robotický vysávač nie je v režime DND. Po nabití Režim DND zabráňuje automatickému dobití. - Ak je robot umiestnený na dokovacej stanici ručne alebo je na ňu odoslaný stlačením tlačidiel, nebude môcť pokračovať v čistení.
Naplánované upratovanie sa neuskutočnilo	Udržujte robotický vysávač nabitý. Naplánované upratovanie sa môže začať len vtedy, ak je úroveň nabitia batérie vyššia ako 15 %.
Robotický vysávač začína vynechávať určité miesta	Senzor schodov, senzory proti pádu alebo senzor Senzory na detekciu kobercov môžu byť znečistené. Vyčistite ich mäkkou suchou handričkou.
Zlý čistiaci výkon a/alebo únik prachu	- Nádoba na prach je plná a je potrebné ju vyprázdniť. - Filter je upchaný a je potrebné ho vyčistiť.
Pri vytieraní nie je voda alebo je jej málo	- Hlavná kefa je zamotaná. Vyčistite hlavnú kefu. - Pomocou mobilnej aplikácie zvýšte prietok vody.

Problém	Riešenie
Robotický vysávač nemôže sa vrátiť po bodovom upratovaní alebo po ručnom premiestnení	Po bodovom čistení alebo výraznej zmene polohy robot znovu vygeneruje mapu. Ak je nabíjacie stanica príliš ďaleko, robot sa nemusí byť schopný vrátiť na nabíjanie a musí byť umiestnený na nabíjacie stanici ručne.
Indikátor stavu svieti červeno	- Chyba napätia. Skontrolujte, či miestne napätie spĺňa požiadavky uvedené na dokovacej stanici. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či sú čistiaca vaňa a filter čistiacej vane správne nainštalované.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo nezvyčajný hluk pri vyprázdňovaní	- Hlavná kefa alebo kryt hlavnej kefy nie je správne nainštalovaný. Skontrolujte a nainštalujte na miesto. - Filter, vzduchové potrubie, sací otvor, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazový prachový sáčok sú upchaté. Vyčistite ich, aby ste odstránili upchatie.
Znížený výkon umývania mopu	- Mopové utierky nie sú správne pripevnené. Prilepte ich rovno na držiaky. - Podlaha je špinavá. Pre lepšie čistenie prepnite v aplikácii režim mopu na „Hĺbkové“.
Nie je možné spustiť automatické sušenie	- Automatické sušenie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Ak robot počas sušenia opustí dokovaciu stanicu, sušenie sa predčasne ukončí. - Vo vlhkom prostredí sa odporúča predĺžiť dobu sušenia v aplikácii, aby sa zlepšil výkon sušenia.

Problém	Riešenie
Nie je možné spustiť automatické vyprázdňovanie	- Automatické vyprázdňovanie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Kryt nádoby na prach nie je nasadený. Skontrolujte ho a nasadte. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robot vráti do dokovacej stanice bez toho, aby vykonal upratovanie. - Robot sa po návrate do dokovacej stanice v režime DND automaticky nevyprázdni. Upravte čas upratovania alebo trvanie režimu DND, prípadne spustite vyprázdňovanie ručne. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak je robot do dokovacej stanice premiestnený ručne. Spustite vyprázdňovanie ručne.
Mopy sa nedajú vyprať	- Utierky na mop sa nevyperú, ak sa nepoužívajú. - Ak robot nespustí čistenie z dokovacej stanice alebo sa na mape v aplikácii nenájdje žiadna dokovacia stanica, nevráti sa do dokovacej stanice na vypranie mopu. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či sú čistiaca vanička a filter čistiacej vaničky správne nainštalované.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

