Užívateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.

roborock

Slovenčina

Obsah

004 Bezpečnostné informácie

006 Vysvetlenie medzinárodných symbolov

006 Špecifikácia rádiového rozhrania

007 Prehľad výrobku

008 Inštalácia

009 Pripojenie k aplikácii

009 Pokyny na použitie

011 Pravidelná údržba

013 Základné parametre

013 EÚ vyhlásenie o zhode

014 Najčastejšie problémy

beryko

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

VAROVANIE

• Na nabíjanie batérie používajte výhradne odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD71HRR dodanú s týmto výrobkom.
• Pred čistením alebo údržbou výrobku je nutné výrobok vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
• Aby nevzniklo nebezpečenstvo z neúmyselného obnovenia tepelnej poistky, nesmie byť tento spotrebič napájaný cez vonkajšie spínacie zariadenie, napríklad časový spínač, ani pripojený k obvodu, ktorý dodávateľ elektriny pravidelne zapína a vypína.
• Tento výrobok sa smie používať iba v miestach do 5000 metrov nad morom.
• Dokovacia stanica sa smie používať iba na nabíjanie robotického vysávača s lítium-iónovou batériou 14,4 V/6400 mAh (TYP).
• Aby robot nespadol a nikoho nezranil, uistite sa, že v blízkosti prahu nie sú žiadne výškové rozdiely (napríklad zrázy alebo schody), a uistite sa, že je okolie bezpečné.

UPOZORNENIE

• Výrobok používajte iba v súlade s užívateľskou príručkou. Všetky straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym použitím znáša užívateľ.
• Výrobok nie je hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je nutný zvýšený dohľad.
• Pred upratovaním sa uistite, že sú na svojom mieste nádoba na prach, umývateľný filter, vrecko na prach, bočné kefy, valčekový mop, kryt valčekového mopu, kanálik na špinavú vodu, nádržka na špinavú vodu v robote, hlavné kefy a kryt hlavných kief.
• Nepoužívajte výrobok na vysávanie tvrdých alebo ostrých predmetov (napríklad stavebného odpadu, skla a klincov), aby nedošlo k poškriabaniu robota, dokovacej stanice alebo podlahy.
• Na robota ani na dokovaciu stanicu si nesadajte a nestúpajte.
• Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte iba čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
• Nenechávajte nízke predmety (napríklad topánky alebo rohožky) v blízkosti výškových rozdielov, ako sú schody. Robot by inak mohol kvôli chybnej funkcii senzorov spadnúť.
• Aby nedošlo ku škodám spôsobeným vodou, dbajte na to, aby na podlahe, po ktorej robot jazdí, nebola voda.
• Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábradlia, ako je podlaha galérie, otvorená terasa, šmykľavka alebo horná plocha nábytku.
• Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela osôb aj zvierat mimo dosahu škár, otvorov a pohyblivých častí výrobku, aby nedošlo k zraneniu.
• Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
• Neprenášajte robota za zvislý nárazník, horný kryt, valčekový mop, hriadeľ valčeka, bočné kefy ani nárazník. Dokovacou stanicou nehýbte zdvíhaním za podstavec ani za rukoväti nádržiek.
• Nepoužívajte dokovaciu stanicu na vysávanie kamienkov, útržkov papiera ani iných predmetov, ktoré by mohli upchať vzduchový kanál.

• Nepoužívajte robota ani dokovaciu stanicu na vysávanie horiacich alebo tlejúcich predmetov, ako sú cigarety, zápalky či horúci popol, ani horľavých alebo výbušných predmetov, ako sú zapaľovače, benzín alebo toner do tlačiarní a kopírok.
• Dokovaciu stanicu postavte na pevnú rovnú podlahu. Dokovaciu stanicu, robota aj napájací kábel udržujte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, napríklad vykurovacích telies. Vyhnite sa vlhkým a úzkym priestorom a miestam, kde by robot mohol zostať visieť vo vzduchu.
• Na robota ani na dokovaciu stanicu nič neklaďte, nič nestavajte do blízkosti sacieho otvoru dokovacej stanice a ničím ich nezakrývajte (ani krytom proti prachu).
• Nepoužívajte výrobok bez vrecka na prach.
• Nepoužívajte výrobok, ak bol akokoľvek poškodený. Obráťte sa na zákaznícky servis.
• Výrobok vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby nedošlo k prehriatiu.
• Spoločnosť Roborock ani jej predajcovia nenesú zodpovednosť za nepriame, sankčné, náhodné ani následné škody vzniknuté používaním, nesprávnym používaním alebo
nemožnosťou používať tento výrobok. Týmto vyhlásením nie sú dotknuté zákonné práva, ktoré podľa platných právnych predpisov nemožno vylúčiť.
• Robota ani dokovaciu stanicu neoplachujte.
• Pred otočením robota vyberte nádržku na špinavú vodu z robota.
• ⚠ – Pozor, horúci povrch. Nedotýkajte sa dávkovača čistej vody ani výstupov sušiaceho vzduchu.
• Počas vytierania a krátko po ňom je podlaha mokrá a klzká. Aby ste znížili riziko pošmyknutia, prispôsobte prietok vody typu podlahy, stavu povrchu a okolitej teplote a vlhkosti. Nechoďte po podlahe, kým úplne nevyschne.

Batéria a nabíjanie

VAROVANIE

• Vždy používajte riadne uzemnenú zásuvku, aby bolo riziko úrazu elektrickým prúdom čo najmenšie. Ak taká zásuvka nie je k dispozícii, požiadajte elektrikára, aby ju zriadil.
• Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na dokovacej stanici.
• Aby nedošlo k vzniku dymu, tepla alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
• Nepoužívajte výrobok so žiadnym iným napájacím adaptérom — mohlo by to byť nebezpečné a viedlo by to k zániku záruky.
• Použité batérie nevyhadzujte do odpadu. Odovzdajte ich špecializovanej recyklačnej organizácii.
• Ak je dokovacia stanica umiestnená v oblasti s častými búrkami alebo nestabilným napätím, zaistite zodpovedajúcu ochranu.
• Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, plne ho nabite, odpojte, vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste.
Najmenej raz za tri mesiace ho dobite, aby nedošlo k hlbokému vybitiu batérie.
• Pred prepravou výrobku odpojte dokovaciu stanicu, vypnite robota a vyprázdnite nádržky na vodu. Okrem toho vypustite a vypláchnite zásobník na čistiaci prostriedok, nechajte ho úplne vyschnúť a potom ho vráťte späť. Odporúčame použiť pôvodný obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

⏚ – Symbol OCHRANNÉHO UZEMNENIA.
⌂ – Len na použitie v interiéri.

Špecifikácia rádiového rozhrania

Služba	Protokol	Frekvenčný rozsah	Max. výstupný výkon
WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	BLE v5.2	2400-2483,5 MHz	<10 dBm

beryko

A Prehľad výrobku

A1 Robot (pohľad zhora)



—Napájanie/Upratovanie
- Stlačením a podržaním robota zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte upratovanie

—Kontrolka napájania
- Biela: stav batérie ≥ 15 %
- Červená: stav batérie < 15 %
- Pulzuje: nabíjanie alebo spúšťanie
- Bliká načerveno: chyba
- Pulzuje namodro: vzdialené sledovanie
- Pomaly bliká namodro: čaká na pripojenie k WiFi
- Rýchlo bliká namodro: pripája sa
- Svieti namodro: hlasový asistent pracuje / WiFi pripojená



—Dokovacia stanica
- Robot mimo dokovacej stanice: stlačením spustíte návrat do stanice / stlačením a podržaním spustíte bodové upratovanie
- Robot v stanici: stlačením spustíte vysávanie nádoby / stlačením a podržaním spustíte čistenie valčekového mopu

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte bežiaceho robota.

A1-1—Mikrofóny
A1-2—Zvislý nárazník
A1-3—Senzor LiDAR
A1-4—Senzor rozpoznávania prekážok Reactive AI
A1-5—Prisvetľovacia LED
A1-6—Senzor steny

A2 Robot (pohľad zospodu)

A2-1—Senzory proti pádu A2-2—Senzor koberca A2-3—Bočné kefy A2-4—Kryt hlavných kief A2-5—Kryt valčekového mopu A2-6—Valčekový mop A2-7—Nádržka na špinavú vodu v robote A2-8—Všesmerové koliesko A2-9—Hlavné kefy A2-10—Sací otvor A2-11—Hlavné kolesá A2-12—Prejazdové ramená A2-13—Pomocné kolieska A2-14—Kanálik na špinavú vodu

A3 Robot (so sňatým horným krytom)

A3-1—Horný kryt A3-2—Senzor nahor A3-3—Tlačidlo Reset A3-4—Nádoba na prach A3-5—Nárazník A3-6—Reproduktor A3-7—Zarovnávacie otvory dokovacej stanice A3-8—Západky horného krytu A3-9—Nabíjacie kontakty A3-10—Komunikačný senzor A3-11—Plniaci otvor A3-12—Vstup pretlakového vzduchu

A4 Nádržka na špinavú vodu v robote

A4-1—Veko nádržky na špinavú vodu A4-2—Tlačidlo na uvoľnenie nádržky A4-3—Sací otvor špinavej vody A4-4—Rukoväť nádržky na špinavú vodu

A5 Valčekový mop

A5-1—Tlačidlo na uvoľnenie valčekového mopu

A6 Kanálik na špinavú vodu

A7 Nádoba na prach

A7-1—Veko nádoby na prach A7-2—Vstup vzduchu A7-3—Západka nádoby na prach A7-4—Západka veka nádoby na prach A7-5—Umývateľný filter A7-6—Sací otvor

A8 Podstavec dokovacej stanice

A9 Napájací kábel

A10 Jednorazové vrecko na prach

A11 Dokovacia stanica Empty Wash Fill (pohľad zozadu)

A11-1—Napájací port

A12 Dokovacia stanica Empty Wash Fill

A12-1—Rukoväť nádržky na vodu

A12-2—Nádržka na špinavú vodu
A12-3—Západka nádržky na vodu
A12-4—Stavová kontrolka
- Pulzuje: vysávanie nádoby / čistenie mopu
- Červená: chyba dokovacej stanice
- Nesvieti: vypnuté / nabíjanie

A12-5—Sací otvor špinavej vody A12-6—Plavák hladiny vody A12-7—Výstupy sušiaceho vzduchu A12-8—Nádržka na čistú vodu A12-9—Sací otvor A12-10—Podstavec dokovacej stanice
A12-11—Filter
A12-12—Veko prachovej komory A12-13—Slot na vrecko na prach A12-14—Zásobník na čistiaci prostriedok A12-15—Maják polohy stanice A12-16—Nabíjacie kontakty A12-17—Čistiaca vanička A12-18—Výstup pretlakového vzduchu A12-19—Dávkovač čistej vody

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1—Upracte z podlahy káble, tvrdé alebo ostré predmety (napríklad klince a sklo) a voľne ležiace veci a odneste nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby nedošlo k zraneniu osôb alebo škode na majetku následkom zachytenia, narazenia alebo prevrátenia robotom.

B1-2— Pri používaní robota vo vyvýšenom priestore (napríklad v mezonetovom byte) vždy použite fyzickú zábranu, aby nedošlo k pádu a následnému zraneniu osôb alebo škode na majetku.

Poznámky:
- Pri prvom použití robota ho sledujte po celej jeho upratovacej trase a dávajte pozor na možné problémy. Pri ďalšom použití už robot uprace sám.
- Aby sa na valčekovom mope nehromadila nečistota, mala by sa podlaha pred prvým vytieraním aspoň trikrát vysať.

B2 Montáž

Podstavec dokovacej stanice nasaďte tak, že pevne zatlačíte na obe jeho strany a na spojovací diel uprostred, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámka: Pri prenášaní dokovacej stanice zaistite nádržky na vodu, aby nevypadli.

B3 Umiestnenie dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu postavte na pevnú rovnú podlahu (drevo/dlažba/betón a pod.), celou plochou k stene, a nechajte okolo nej voľný priestor najmenej 0,9 m (2,96 ft) na výšku, 0,45 m (1,48 ft) na šírku a 1,2 m (3,94 ft) do hĺbky. Uistite sa, že je na danom mieste dobrý signál WiFi, aby sa vám s mobilnou aplikáciou dobre pracovalo. Zapojte stanicu do siete a skontrolujte, že svieti stavová kontrolka.

B3-1—Viac než 1,2 m (3,94 ft) B3-2—Viac než 0,9 m (2,96 ft) B3-3—Viac než 0,45 m (1,48 ft)

Poznámky:
- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže sa zachytiť o robota a dokovaciu stanicu tým posunúť alebo odpojiť.
- Stavová kontrolka svieti, keď je dokovacia stanica zapnutá, a nesvieti, keď sa robot nabíja.
- Ak dôjde k chybe, stavová kontrolka sa rozsvieti načerveno.
- Dokovaciu stanicu postavte na pevnú rovnú podlahu mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom a miestam, kde by robot mohol zostať visieť vo vzduchu.
- Postavenie dokovacej stanice na mäkký povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť naklonenie stanice a problémy pri zachádzaní a vychádzaní.
- Udržujte dokovaciu stanicu mimo priameho slnečného svetla a mimo čohokoľvek, čo by mohlo zacláňať majáku polohy stanice, inak sa robot nemusí do stanice vrátiť.
- Pred použitím dokovacej stanice sa uistite, že sú nádržka na čistú vodu, nádržka na špinavú vodu, jednorazové vrecko na prach a čistiaca vanička správne nasadené a že je veko prachovej komory pevne zatvorené.
- O dokovaciu stanicu sa starajte podľa kapitoly Pravidelná údržba. Napájací kábel ani nabíjacie kontakty dokovacej stanice nečistite vlhkou utierkou, vlhkou handričkou ani mokrými rukami.
- Všetky dokovacie stanice sa pred expedíciou skúšajú vodou.

Je normálne, že vo vodnej ceste stanice zostane malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním ⏻ robota zapnete. Počkajte, kým kontrolka napájania nezačne svietiť trvale, a potom robota postavte pred dokovaciu stanicu. Uistite sa, že je stanica zapojená do siete. Potom stlačte ⌂ a robot sa automaticky vráti do stanice na nabitie. Robot je vybavený integrovaným vysoko výkonným lítium-iónovým akumulátorom. Aby si batéria zachovala výkon, nechávajte robota nabitý.

B4-1—Stavová kontrolka stanice nesvieti, kontrolka napájania robota pulzuje: nabíjanie.

Poznámka: Pri nízkom stave batérie sa robot nemusí dať zapnúť. V takom prípade ho postavte do dokovacej stanice na nabitie.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

V App Store alebo na Google Play vyhľadajte „Roborock“ alebo naskenujte QR kód a aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.

2. Resetujte WiFi

Stlačte a podržte súčasne ⏻ a ⌂, kým nebudete počuť hlasovú správu „Resetting WiFi“. Reset je dokončený, len čo kontrolka napájania začne pomaly blikať namodro. Robot potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa k robotovi nemôžete pripojiť kvôli nastaveniu smerovača, zabudnutému heslu alebo z iného dôvodu, resetujte WiFi a pridajte robota ako nové zariadenie.

3. Pridajte zariadenie

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na tlačidlo „Add Device“ alebo „+“ a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže kvôli priebežným aktualizáciám aplikácie líšiť. Riaďte sa sprievodcom v aplikácii.
- Podporovaná je iba WiFi 2,4 GHz.

C Pokyny na použitie

C1 Naplnenie nádržky na čistú vodu

Zdvihnite nádržku na čistú vodu, otvorte jej veko a naplňte ju vodou z kohútika. Po naplnení veko zatvorte, zaistite západku a nádržku vráťte späť do dokovacej stanice.

Poznámky:

- Používajte iba studenú vodu, aby sa nádržka nezdeformovala.
- Ak na vonkajšej strane nádržky zostanú škvrny od vody, pred vrátením nádržky ich utrite mäkkou suchou handričkou.
- Aby ste predišli poškodeniu, nepridávajte do nádržky na čistú vodu žiadny dezinfekčný prostriedok. Aby nebola koncentrácia čistiaceho prostriedku príliš vysoká, pridávajte ho len do zásobníka na čistiaci prostriedok.

C2 Pridanie čistiaceho prostriedku

C2-1—Vyberte nádržku na špinavú vodu. Vytiahnite celý zásobník na čistiaci prostriedok a položte ho na pevnú rovnú plochu.

C2-2—Otvorte veko zásobníka a pridajte čistiaci prostriedok.

C2-3—Zatvorte veko, vráťte zásobník späť do dokovacej stanice a nasaďte späť nádržku na špinavú vodu.

Poznámky:

- Uistite sa, že je zásobník na čistiaci prostriedok pred pridaním čistiaceho prostriedku úplne vybratý.
- Aby ste predišli poškodeniu, nepoužívajte žiadny dezinfekčný prostriedok a do zásobníka dávajte iba čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Po pridaní bude robot automaticky dávkovať čistiaci prostriedok do vody na čistenie mopu a dopĺňanie nádržky robota v prednastavenom pomere, aby bolo vytieranie čo najúčinnejšie.
- Ak čistiaci prostriedok na podlahy denne nepoužívate, môžete tento krok preskočiť alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku v aplikácii vypnúť.

Zapnutie a vypnutie

Stlačením a podržaním ⏻ robota zapnete. Rozsvieti sa kontrolka napájania a robot bude čakať na pokyny. Stlačením a podržaním ⏻ robota vypnete a ukončíte upratovací cyklus.

Poznámka: Robota nemožno vypnúť, keď sa nabíja.

Spustenie upratovania

Stlačením ⏻ spustíte upratovanie. Robot si naplánuje upratovaciu trasu a v každej miestnosti najprv obíde okraje a potom miestnosť vyplní kľukatou dráhou. Týmto spôsobom uprace všetky miestnosti jednu po druhej, dôkladne a efektívne.

Poznámky:

- Pred upratovaním upracte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cennosti. Voľne ležiace veci môže robot odtiahnuť a odpojiť tým elektrospotrebiče alebo poškodiť káble a majetok.
- Pred každým upratovaním sa uistite, že je valčekový mop správne nasadený.
- Aby sa robot vracal do dokovacej stanice automaticky, spúšťajte ho zo stanice a počas upratovania stanicou nehýbte.
- Upratovanie nemožno spustiť, ak je stav batérie príliš nízky.

Pred spustením upratovania nechajte robota nabiť.

- Ak sa batéria počas upratovania vybije, robot sa automaticky vráti do dokovacej stanice. Po nabití bude pokračovať tam, kde prestal.
- Ak je upratovanie hotové za menej než 10 minút, robot oblasť uprace dvakrát.

• Aby sa koberec nenamočil, robot pri nájazde na koberec automaticky zatiahne valčekový mop a zasunie kryt valčekového mopu. Nastavenie upratovania kobercov môžete upraviť v aplikácii.

Bodové upratovanie

Stlačením a podržaním ⌂ spustíte bodové upratovanie. Rozsah upratovania: robot uprace štvorcovú plochu 1,5 m (4,9 ft) × 1,5 m (4,9 ft) so stredom v mieste, kde stojí.

Poznámka: Po bodovom upratovaní sa robot automaticky vráti do východiskového bodu a bude čakať na pokyny.

Pozastavenie

Keď je robot v chode, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte, stlačením ⏻ v upratovaní pokračujete. Stlačením ⌂ pri pozastavenom robotovi ho pošlete späť do dokovacej stanice.

Režim spánku

Ak je robot pozastavený dlhšie než 10 minút, prejde do režimu spánku a kontrolka napájania bude každých niekoľko sekúnd bliknúť. Stlačením ľubovoľného tlačidla robota zobudíte.

Poznámky:

• Pri nabíjaní robot do režimu spánku neprejde.
• Ak robot zostane v režime spánku dlhšie než 12 hodín, automaticky sa vypne.

Režim Nerušiť

Východiskový čas režimu Nerušiť (DND) je od 22:00 do 08:00. V aplikácii môžete režim Nerušiť vypnúť alebo jeho čas zmeniť, prípadne nastaviť, či sa má povoliť automatické dobíjanie, vysávanie nádoby a sušenie, či tlmiť kontrolky a či počas režimu Nerušiť stíšiť hlasové správy.

Čistenie mopu

Počas upratovania robot sám vyhodnotí, kedy sa má vrátiť do dokovacej stanice na čistenie mopu a doplnenie nádržky, aby vytieral čo najlepšie. Ručné spustenie čistenia vykonáte ťuknutím na príslušné tlačidlo v aplikácii. Stlačením ľubovoľného tlačidla čistenie zastavíte.

Poznámky:

• Uistite sa, že je čistiaca vanička správne nasadená. Počas čistenia mopu nehýbte robotom ani dokovacou stanicou.
• Aby ste sa neoparili horúcou vodou, nedotýkajte sa dávkovača čistej vody.
• Početnosť a režim čistenia mopu možno upraviť v aplikácii.

Vysávanie nádoby

Po upratovaní sa robot vráti do dokovacej stanice a podľa potreby sa spustí automatické vysávanie nádoby. Ručné spustenie vykonáte stlačením ⌂ na zadokovanom robotovi alebo ťuknutím na príslušné tlačidlo v aplikácii. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávanie zastavíte.

Poznámky:

• Ak sa vysávanie nádoby dlhší čas nepoužívalo, vyprázdnite nádobu na prach ručne a skontrolujte, že je vstup vzduchu priechodný, aby vysávanie fungovalo čo najlepšie.
• Automatické vysávanie nádoby možno v aplikácii vypnúť.
• Nevysávajte nádobu opakovane ručne za sebou.
• Pred použitím sa uistite, že je jednorazové vrecko na prach správne nasadené a veko prachovej komory pevne zatvorené.

Sušenie

Po čistení mopu alebo po upratovaní sa podľa potreby spustí sušenie. Ručné spustenie alebo zastavenie sušenia vykonáte ťuknutím na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

• Čas sušenia možno upraviť v aplikácii.
• Automatické sušenie možno v aplikácii vypnúť.
• Počas sušenia sa zdržujte mimo výstupov sušiaceho vzduchu.

Nabíjanie

Po upratovaní sa robot automaticky vráti do dokovacej stanice na nabitie. Stlačením ⌂ pošlete pozastaveného robota späť do stanice. Pri nabíjaní robota kontrolka napájania pulzuje.

Poznámka: Ak robot dokovaciu stanicu nenájde, automaticky sa vráti do východiskovej polohy. Postavte robota do stanice ručne, aby sa nabil.

Chyba

Ak dôjde k chybe, kontrolka napájania bliká načerveno alebo stavová kontrolka svieti načerveno. V aplikácii sa objaví upozornenie a môže zaznieť hlasové hlásenie.

Poznámka: Ak robot zostane dlhšie než 10 minút v chybovom stave, automaticky prejde do režimu spánku.

Detský zámok

Detský zámok zapnete v aplikácii. Keď je zapnutý, robot v stoji nereaguje na stlačenie tlačidiel. Keď robot upratuje alebo zachádza do stanice, stlačením ľubovoľného

tlačidla jeho činnosť pozastavíte. Detský zámok vypnete stlačením a podržaním ⏻ a ⌂ alebo v aplikácii.

Reset systému

Ak robot nereaguje na stlačenie tlačidla alebo ho nemožno vypnúť, snímte horný kryt, otvorte gumovú záslepku a stlačte tlačidlo Reset vnútri, čím systém resetujete.

Poznámka: Po resete systému sa existujúce nastavenia, napríklad naplánované upratovanie a WiFi, vrátia do továrenského stavu.

Vypnutie WiFi

Ak chcete robota odpojiť od WiFi, stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú správu. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky vypne. Ak sa budete chcieť pripojiť znova, postupujte podľa pokynov na pripojenie.

Poznámka: Pred stlačením tlačidla Reset otvorte gumovú záslepku.

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak robot po resete systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte ⌂ a súčasne stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú správu: „Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.“ Robot sa potom vráti do továrenského nastavenia.

Poznámka: Pred stlačením tlačidla Reset otvorte gumovú záslepku.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou je nutné výrobok vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Početnosť výmeny sa môže podľa skutočného stavu líšiť. Ak sa diely nadmerne opotrebujú, ihneď ich vymeňte.
- Pred otočením robota vyberte nádržku na špinavú vodu z robota.

D1 Nádržka na špinavú vodu v robote

★ Čistite podľa potreby.

D1-1—Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádržky vyberte nádržku na špinavú vodu z robota.

D1-2—Zdvihnutím rukoväti nádržky na špinavú vodu otvorte veko. Nádržku aj veko dôkladne prepláchnite vodou.

D1-3—Nádržku na špinavú vodu vytrite dosucha a potom ju nasaďte späť, kým nebudete počuť cvaknutie.

D2 Valčekový mop

★ Čistite podľa potreby a vymeňte každé 1–3 mesiace.

D2-1—Stlačte tlačidlo na uvoľnenie valčekového mopu, zdvihnite mop na strane tlačidla a vytiahnite ho. Dôkladne ho vyčistite a nechajte vyschnúť na vzduchu.

D2-2—Nasaďte valčekový mop pevne na hriadeľ valčeka. Valčekový mop sklopte a zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

D3 Kanálik na špinavú vodu

★ Čistite podľa potreby.

D3-1—Zdvihnite hriadeľ valčeka. Vyberte kanálik na špinavú vodu v smere šípky a dôkladne ho prepláchnite vodou.

D3-2—So zdvihnutým hriadeľom valčeka zarovnajte drážky na zadnej strane kanálika na špinavú vodu s príchytkami na robotovi a kanálik pevne nasaďte späť.

D4 Kryt valčekového mopu

★ Čistite podľa potreby.

D4-1—Stlačte drážky po oboch stranách krytu valčekového mopu a pevne ho vytiahnite, alebo kryt vysuňte pomocou aplikácie.

D4-2—Vyskrutkujte skrutky na kryte valčekového mopu.

D4-3—Kryt valčekového mopu prepláchnite, utrite a nasaďte späť. Pred dotiahnutím skrutiek sa uistite, že správne dosadol.

D5 Hlavné kefy

★ Čistite každé 2 týždne a vymeňte každých 6–12 mesiacov.

D5-1—Kryt hlavných kief D5-2—Západky krytu hlavných kief D5-3—Hlavné kefy D5-4—Ložisko hlavnej kefy D5-5—Ochranný krúžok

D5-6—Otočte robota a zatlačením oboch západok dovnútra snímte kryt hlavných kief.

D5-7—Zdvihnite hlavné kefy a vytiahnite ich, snímte ložiská a odstráňte namotané vlasy a nečistoty na oboch koncoch hlavných kief a ložísk.

Poznámka: Ak sa ochranné krúžky zašpinia, podľa potreby ich pootočte, snímte a vyčistite.

D5-8—Nasaďte späť ložiská hlavných kief. Potom nasaďte späť hlavné kefy a dbajte na to, aby farba hlavnej kefy zodpovedala farbe jej ložiska.

D5-9— Nasaďte späť kryt hlavných kief. Dbajte na to, aby jeho štyri zúbky úplne dosadli do drážok, a kryt hlavných kief zatlačte, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky:

• Hlavné kefy odporúčame utierať vlhkou handričkou. Ak sú hlavné kefy mokré, nechajte ich vyschnúť na vzduchu mimo priameho slnečného svetla.
• Na čistenie hlavných kief nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky ani dezinfekciu.

D6 Bočné kefy

* Čistite každý mesiac a vymeňte každé 3–6 mesiace.

D6-1—Otočte robota, vyskrutkujte bočné kefy, snímte ich a vyčistite.

D6-2—Bočné kefy nasaďte späť tak, aby farba každej z nich zodpovedala. Zarovnajte stredovú drážku s výstupkom na robotovi a dotiahnutím skrutky bočné kefy pripevnite.

D7 Všesmerové koliesko

* Čistite podľa potreby.

D7-1—Zasuňte nástroj, napríklad malý skrutkovač, do všesmerového kolieska zľava alebo sprava a pomaly ho vypáčte.

Poznámka: Držiak všesmerového kolieska nemožno snímať.

D7-2—Koliesko aj os prepláchnite vodou, aby sa odstránili vlasy a nečistoty. Nechajte vyschnúť na vzduchu, nasaďte späť a zatlačte koliesko aj os na miesto.

D8 Hlavné kolesá

* Čistite podľa potreby.

Hlavné kolesá čistite mäkkou suchou handričkou.

D9 Nádoba na prach

* Čistite podľa potreby.

D9-1—Snímte horný kryt robota a stlačením západky nádoby na prach nádobu vyberte.

D9-2—Otvorte veko nádoby na prach, vyberte umývateľný filter a nádobu vyprázdnite.

D9-3—Naplňte nádobu na prach čistou vodou, vráťte umývateľný filter a zatvorte veko nádoby. Nádobou jemne zatraste a špinavú vodu vylejte.

Poznámka: Používajte iba čistú vodu bez čistiaceho prostriedku, aby nedošlo k upchatiu.

D9-4—Nechajte najmenej 24 hodín nádobu na prach a umývateľný filter nechajte pred vrátením späť dôkladne vyschnúť.

D10 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymeňte každých 6–12 mesiacov.

D10-1—Otvorte veko nádoby na prach a vyberte filter.

D10-2—Filter opakovane prepláchnite a vyklepte z neho čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani tvrdými predmetmi, aby sa nepoškodil.

D10-3—Nechajte filter najmenej 24 hodín dôkladne vyschnúť, než ho vrátite späť.

D11 Senzory robota

* Čistite podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistite všetky senzory, vrátane:

D11-1—Senzor nahor D11-2—Senzor rozpoznávania prekážok Reactive AI

D11-3—Senzor steny D11-4—Komunikačný senzor D11-5—Senzory proti pádu D11-6—Senzor koberca

D12 Premiestnenie dokovacej stanice

Pri premiestňovaní dokovacej stanice ju uchopte jednou rukou vzadu a druhou za vnútornú stranu prednej dosky. Nedvíhajte ju priamo za podstavec ani za rukoväti nádržiek, aby nespadla.

D13 Nádržka na špinavú vodu

* Čistite podľa potreby.

Otvorte veko nádržky na špinavú vodu a špinavú vodu vylejte. Naplňte nádržku čistou vodou, zatvorte veko, zaistite západku a zatraste. Špinavú vodu vylejte. Zaistite veko a nádržku nasaďte späť.

Poznámky:

- Používajte iba studenú vodu, aby sa nádržka nezdeformovala.
- Ak na vonkajšej strane nádržky zostanú nádržky na vodu, pred vrátením nádržky ich utrite mäkkou suchou handričkou.

D14 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite nabíjacie kontakty na robotovi a na dokovacej stanici.

D15 Výmena jednorazového vrecka na prach

* Vymeňte podľa potreby.

D15-1—Vyberte nádržku na čistú vodu a nádržku na špinavú vodu.

D15-2— Otvorte veko prachovej komory, vyberte jednorazové vrecko na prach a vyhoďte ho.

Poznámky:

- Pred otvorením veka prachovej komory odstráňte stojacu vodu.
- Rukoväť vrecka na prach vrecko pri vybratí uzavrie, aby nič neunikalo.
- Pred zatvorením veka prachovej komory vždy nasaďte vrecko na prach, aby sa nádoba nevysávala bez vrecka. Automatické vysávanie nádoby môžete tiež vypnúť v aplikácii.

D15-3—Filter vyčistite suchou handričkou, zasuňte nové jednorazové vrecko na prach až na doraz do slotu a rovnomerne ho rozprestrite.

Poznámka: Uistite sa, že je jednorazové vrecko na prach správne nasadené, aby neunikal odpad a nepoškodil dokovaciu stanicu.

D15-4— Zatvorte veko prachovej komory a uistite sa, že je komora pevne uzavretá.

D16 Čistiaca vanička

* Čistite podľa potreby.

D16-1—Vyberte čistiacu vaničku.

D16-2—Čistiacu vaničku prepláchnite vodou a nasaďte späť.

Základné parametre

Robot

Model	RRE0BES
Batéria	lítium-iónová batéria 14,4 V/6400 mAh (TYP)
Menovitý vstup	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je na štítku na spodnej strane robota.

Dokovacia stanica Empty Wash Fill

Model	EWFD71HRR
Menovité napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Maximálny vstup	5,1 A
Menovitý nabíjací vstup	0,4 A
Menovitý výstup	20 VDC 1,5 A

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RRE0BES je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://global.roborock.com/pages/compliance

Na nasledujúcom odkaze nájdete sieťové rozhrania, ktoré výrobok sprístupňuje, služby sprístupnené cez tieto rozhrania a informácie o externých senzoroch: https://global.roborock.com/pages/compliance

beryko

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Nemožno zapnúť	• Nízky stav batérie. Postavte robota do stanice a pred použitím ho nabite. • Príliš nízka alebo vysoká teplota batérie. Robota používajte iba v rozmedzí 4–40 °C.
Nemožno nabíjať	• Dokovacia stanica nie je pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zapojené. • Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robota. • Skontrolujte, že svieti stavová kontrolka.
Pomalé nabíjanie	• Pri používaní za vysokých alebo nízkych teplôt robot automaticky spomalí nabíjanie, aby predĺžil životnosť batérie. • Znečistené nabíjacie kontakty. Utrite ich mäkkou suchou handričkou.
Nemožno sa vrátiť do dokovacej stanice	• Príliš veľa prekážok okolo dokovacej stanice. Upracte ich alebo stanicu presuňte do voľného priestoru. • Robot je od stanice príliš ďaleko. Postavte ho bližšie a skúste to znova.
Neštandardné správanie	• Reštartujte robota.
Hluk pri upratovaní	• Hlavné kefy, bočné kefy alebo hlavné kolesá môžu byť zablokované. Vypnite robota a vyčistite ich. • Všesmerové koliesko môže byť zablokované. Skrutkovačom ho vyberte a vyčistite. • Porucha valčekového mopu. Skontrolujte, že je mop správne nasadený a že v ňom nie sú zachytené predmety.

Problém	Riešenie
Nemožno sa pripojiť k WiFi	• WiFi je vypnutá. Resetujte WiFi a skúste to znova. • Slabý signál WiFi. Presuňte robota do miesta s lepším signálom WiFi. • Neštandardné pripojenie k WiFi. Resetujte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. • Náhla nemožnosť pripojiť sa k WiFi. Môže ísť o chybu v nastavení smerovača. Požiadajte o pomoc zákaznícky servis Roborock.
Odoberá robot prúd trvale, keď stojí v dokovacej stanici?	• Robot v dokovacej stanici odoberá prúd, aby si batéria udržala výkon, ale spotreba je mimoriadne nízka.
Je potrebné robota pri prvých troch použitiach nabíjať najmenej 16 hodín?	• Nie. Lítium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Robota možno používať, len čo je plne nabitý.
Robot po nabití nepokračuje v upratovaní	• Uistite sa, že robot nie je v režime Nerušiť. Režim Nerušiť automatické dobíjanie nedovolí. • Ak robota postavíte do stanice ručne alebo ho do nej pošlete stlačením tlačidiel, nebude môcť v upratovaní pokračovať.
Robot začína vynechávať niektoré miesta	• Senzor steny, senzory proti pádu alebo koberca môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou suchou handričkou.
Naplánované upratovanie nefunguje	• Udržujte robota nabitý. Naplánované upratovanie sa spustí len vtedy, keď je stav batérie nad 15 %.

Copyright

Problém	Riešenie
Slabý upratovací výkon alebo únik prachu	• Nádoba na prach je plná a potrebuje vyprázdniť. • Filter je upchatý a potrebuje vyčistiť. • Hlavné kefy sú namotané a potrebujú vyčistiť.
Pri vytieraní netečie voda alebo jej tečie málo	• Zvýšte prietok vody v mobilnej aplikácii.
Robot sa po bodovom upratovaní ani po ručnom premiestnení nevráti do stanice	• Po bodovom upratovaní alebo po výraznej zmene polohy robot mapu vytvorí znova. Ak je nabíjacia stanica príliš ďaleko, nemusí sa na nabitie vrátiť a je nutné ho do stanice postaviť ručne.
Stavová kontrolka svieti načerveno	• Chyba napätia. Skontrolujte, že miestne napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na dokovacej stanici. • Skontrolujte uloženie nádržky na čistú vodu alebo ju doplňte podľa potreby. • Skontrolujte uloženie nádržky na špinavú vodu alebo ju vyprázdnite podľa potreby. • Skontrolujte, že je správne nasadená čistiaca vanička.
Slabší výkon vysávania nádoby alebo nezvyčajný hluk pri vysávaní	• Hlavné kefy alebo kryt hlavných kief nie sú správne nasadené. Skontrolujte ich a nasaďte na miesto. • Filter, vzduchový kanál, jednorazové vrecko na prach, sací otvor, vstup vzduchu alebo nádoba na prach sú upchaté. Vyčistite ich a odstráňte upchatie.
Slabší výsledok čistenia mopu	• Podlaha je špinavá. Prepnite v aplikácii režim čistenia mopu na „Deep“, aby bolo čistenie dôkladnejšie.
Nemožno spustiť automatické sušenie	• Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Ak robot počas sušenia vyjde zo stanice, sušenie skončí skôr. • Vo vlhkom prostredí odporúčame predĺžiť v aplikácii čas sušenia, aby bolo sušenie účinnejšie.

Problém	Riešenie
Nemožno automaticky vysať nádobu	• Automatické vysávanie nádoby je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Veko prachovej komory nie je zatvorené. Skontrolujte ho a zatvorte. • Automatické vysávanie sa nespustí, ak sa robot vráti do stanice bez upratovania. • Robot nemusí nádobu automaticky vysať po návrate do stanice v režime Nerušiť. Upravte čas upratovania alebo čas režimu Nerušiť, prípadne spustite vysávanie ručne. • Automatické vysávanie sa nespustí, ak robota do stanice prenesiete ručne. Spustite vysávanie ručne.
Nemožno vyčistiť valčekový mop	• Ak sa valčekový mop nepoužíva, nebude sa čistiť. • Ak robot nevychádza zo stanice alebo ak sa na mape v aplikácii žiadna stanica nenájde, nevráti sa do nej na čistenie mopu. • Skontrolujte uloženie nádržky na čistú vodu alebo ju doplňte podľa potreby. • Skontrolujte uloženie nádržky na špinavú vodu alebo ju vyprázdnite podľa potreby. • Skontrolujte, že je správne nasadená čistiaca vanička. • Skontrolujte, že je správne nasadená nádržka na špinavú vodu v robote. • Skontrolujte, že je správne nasadený kanálik na špinavú vodu.
Nemožno vyprať mopovú textíliu horúcou vodou	• Skontrolujte, že je teplota čistenia mopu v aplikácii nastavená na horúcu vodu.
Valčekový mop sa nevysunie	• Skontrolujte, že je v aplikácii zapnutá funkcia FlexiArm Design Extended Mopping. • Valčekový mop sa vysunie len pozdĺž stien a okolo niektorých prekážok. • Skontrolujte, či sa mop nezasekol.

Roberto

Problém	Riešenie
Senzor LiDAR sa nevysúva / nezasúva	• Senzor LiDAR sa zasunie len vtedy, keď robot upratuje pod nábytkom alebo pod spotrebičmi. • Skontrolujte, či okolo senzora LiDAR neuviazli nejaké predmety. • Utrite senzor nahor.
Po upratovaní zostáva na podlahe zvyšková špinavá voda	• Kanálik na špinavú vodu je upchatý a potrebuje vyčistiť. • Nádržka na špinavú vodu v robote je plná a potrebuje vyprázdniť.
Rameno sa nevysunie	• Skontrolujte, či v dráhe prejazdového ramena nie sú cudzie predmety.

beryko

beryko

Robotický vysávač

Model výrobku: RRE0BES
Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobcu: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Ďalšie informácie o výrobku nájdete na našom webe: www.roborock.com Ak potrebujete záručný servis, napíšte nášmu servisnému tímu:
Podpora pre Európu: support@roborock-eu.com



Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

beryko