

1. DÔLEŽITÉ:

- **Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod na použitie.**
- **Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.**

2. Bezpečnostné pokyny pre používateľa

Všeobecné preventívne opatrenia pri používaní elektrických zariadení

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ako je popísané v tomto návode.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Spotrebič vždy položte na rovný a rovný povrch.
- Prístroj sa smie používať iba na určené účely. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môže spôsobiť problémy v spotrebiči a spôsobiť zranenie používateľa.
- Tento výrobok je určený na vnútorné, nepriemyselné, nekomerčné použitie a len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte predmet vonku ani na iný účel
- Ak akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
- Pred čistením alebo uskladnením spotrebiča vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je možné používať v domácnosti a podobných aplikáciách, ako napr
 - Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Farmy a klienti v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu;
 - prostredia typu nocľah s raňajkami;
 - Stravovanie a podobné nemaloobchodné aplikácie.

Obmedzenia používania, aby sa predišlo zraneniu osôb

- Neumiestňujte ani neprevádzkujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov vody.
- Neumiestňujte ani neprevádzkujte spotrebič a jeho napájací kábel na horúce povrchy (napr. sporáky) alebo otvorený oheň alebo v ich blízkosti.
- Nenechávajte nabíjací kábel visieť na ostrých hranách a uchovávajte ho mimo dosahu horúcich predmetov a plameňov. Kábel neovíjajte okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo kontaktu v stene, urobte to pri samotnej zástrčke a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred zapojením alebo odpojením sa uistite, že máte suché ruky.
- Zariadenie nepoužívajte mokrými rukami, na vlhkých podlahách alebo vo vlhkej atmosfére, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy neponárajte spotrebič ani zásuvnú vodu alebo inú tekutinu. V prípade, že spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred opätovným použitím ho odneste do autorizovaného servisného zástupcu na opravu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak má netesnosť.

- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V prípade poškodenia kábla ho smie vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- V prípade poruchy spotrebiča alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie.

Obmedzenia používania pri používaní s deťmi a staršími osobami

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Spotrebiče môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám.

Pokyny, ktoré treba dodržiavať pri používaní spotrebiča

- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete.
- Spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti, kým nie je úplne zmontovaný, a pred demontážou ho vždy odpojte.
- Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu alebo nebezpečenstvu, je zakázané otvárať kryt produktu bez povolenia.
- Všetko odnímateľné príslušenstvo je možné umývať jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Odšťavovací box je vhodný do umývačky riadu.
- Tieto jednotky je možné nabíjať pomocou univerzálneho adaptéra (nie je súčasťou dodávky) s výkonom 5V, 2A.

ČISTENIE A ÚDRŽBA: Podrobnosti o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, nájdete v časti o čistení a údržbe.

Technické špecifikácie

Špecifikácie adaptéra: AC 110-240V, 50-60Hz

Nabíjacie napätie: DC 5V, 1A

Popis batérie: 1500mAh / 7.4V

Doba nabíjania: 2H

Výkon: 40W

Popis dielov

1. Horné veko
2. Odšťavovací kužel a filter
3. Vypínač
4. Telo motora
5. Odšťavovací box
6. Hubica
7. Nabíjací kábel

6. INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Špecifikácia produktu:

Funkcia automatického zdvíhania:

Funkcia automatického zdvíhania v odšťavovači je inovatívna funkcia odšťavovania navrhnutá na zlepšenie procesu odšťavovania. Tento inovatívny mechanizmus je integrovaný do niektorých pokročilých odšťavovačov, ako je tento.

Ako to funguje:

Po položení oranžovej polovice na vrch odšťavovacieho kužela a zapnutí napájania spotrebiča začne fungovať mechanizmus automatického zdvíhania. Odšťavujte kužele, začnite sa pohybovať nahor a zatlačte oranžovú polovicu na horné veko. Tento pohyb pomáha pri získavaní maximálnej šťavy stláčaním. Po dokončení procesu odšťavovania sa kužel odšťavovania začne pohybovať smerom nadol a potom môžete zdvihnúť kryt výtoku a naplniť pohár čerstvo vylisovanou šťavou.

Teraz môžete odstrániť pomarančové šupky a umiestniť nové polovice pomaranča, aby ste mohli odšťavovač znova použiť.

Výhody:

Účinnosť: Táto funkcia pomáha pri efektívnejšej extrakcii šťavy a znížení manuálneho nastavovania.

Jednoduchosť použitia: Vybavený jednoduchým tlačidlom Power vám umožní jednoduché použitie bez potreby ťažkého manévrovania.

Zvýšená kvalita šťavy: Zabezpečením optimálneho kontaktu a tlaku ovocia pomáha funkcia Auto Lift Squeezing pri extrakcii šťavy, ktorá je bohatá na chuť a živiny, a zároveň minimalizuje zapracovanie horkých chutí z ovocnej šupky.

Rýchlosť: Zvyšuje rýchlosť procesu odšťavovania.

Celkovo je funkcia automatického zdvíhania v odšťavovači funkcia, ktorá zdôrazňuje pohodlie, účinnosť a kvalitu šťavy, čo z nej robí žiadanú voľbu pre každého.

Návod na použitie:

1. Zarovnajte priehľadnú odšťavovaciu nádobu s drážkou a vložte ju do priehľadného pohára Host smerom k vypínaču. Otočte ho v smere hodinových ručičiek na svojom mieste.
2. Vložte odšťavovací kužel a prefiltrujte do priehľadného pohára
3. Pomaranče je potrebné pred vložením do odšťavovača na proces odšťavovania nakrájať na polovice.
4. Nasadte veko na pracke späť do priehľadného pohára a otočte ho v smere hodinových ručičiek.
5. Pripravte si pohár a umiestnite ho pod výtok odšťavovača.
6. Stlačte tlačidlo napájania a jednotka spustí proces odšťavovania s funkciou automatického zdvíhania. Šťavu zozbierajte do pohára a vychutnajte si ju.
7. Ak chcete zastaviť proces odšťavovania, stlačte tlačidlo napájania a jednotka sa okamžite vypne.
8. Ak chcete šťavu znova pripraviť, vyberte kužel a filter, vyčistite ho a vložte späť. Váš odšťavovač je pripravený na proces odšťavovania.

Poznámka: Pred použitím na proces odšťavovania sa uistite, že ste ho správne a úplne nabili.

Veľkosť pomarančov musí byť taká veľká, aby sa zmestili do odšťavovača a veko musí zakrývať ústa odšťavovača.

Extrahovaná šťava nesmie prekročiť maximálny limit šťavy, aby sa zabránilo pretečeniu šťavy.

Proces nabíjania:

Tento odšťavovač je vybavený nabíjacím káblom typu C. Pomocou akéhokoľvek napájacieho adaptéra (aj mobilného nabíjacieho adaptéra) môžete tento odšťavovač nabíjať.

Ak chcete tento odšťavovač nabiť, zdvihnite silikónový kryt, ako je znázornené na obrázku. Vložte koniec typu C do nabíjacieho portu, druhý koniec nabíjacieho kábla vložte do napájacieho adaptéra a pripojte ho k hlavnému napájaniu.

Nechajte ho 2 hodiny nabíjať, aby sa úplne nabí. Počas nabíjania sa rozsvieti červený indikátor a zostane zapnutý až do úplného nabitia.

Po úplnom nabití jednotky odpojte adaptér od elektrickej siete a odpojte nabíjací kábel od odšťavovača.

Teraz je váš nabíjateľný odšťavovač Citrus pripravený vziať si ho kamkoľvek chcete.

Na jedno kompletné nabitie tohto odšťavovača môžete vytlačiť 55 pomarančov naraz.

7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím akéhokoľvek čistenia stlačte tlačidlo napájania a nechajte ho úplne zastaviť.
- Okrem motorovej časti je možné všetky odnímateľné časti čistiť saponátom a vodou alebo prostriedkom na umývanie riadu. Dôkladne opláchnite, aby ste odstránili všetky stopy čistiaceho prostriedku.
- Spotrebič vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú bieliadlá alebo abrazívne prostriedky.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neumiestňujte pod tečúci kohútik.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- V umývačke riadu je možné umývať tieto časti: kužel, sitko a nádoba na šťavu.

PORADENSTVO PRI ODŠŤAVOVANÍ

1. Šťavy z citrusových plodov by sa mali konzumovať okamžite a nikdy by sa nemali skladovať v kovovej nádobe.
2. Citrusové šťavy sú ideálne na miešanie. Môžete napríklad zmiešať pomarančový džús s citrónovou šťavou pre extra vitamín C.
3. Čerstvo vylisovaná šťava dodáva koktailom lepšiu chuť. Citrónová šťava je tiež vynikajúca v horúcom čaji a navyše vám pomôže vybudovať obranyschopnosť pri prechladnutí.

Riešenie problémov:

Problém	Dôvod	Riešenie
Odšťavovač nefunguje	Slabá batéria	Nabíjajte včas
Odšťavovač sa náhle zastaví	1. Batéria bola vybitá 2. Pomarančový kúsok je príliš veľký	1. Nabite batériu 2. Vyberte si ovocie menšej veľkosti
Abnormálny hluk	1. Príslušenstvo nie je dobre umiestnené.	1. Nainštalujte príslušenstvo správne a skúste to znova.

	2. Jednotka nie je umiestnená na rovnom mieste.	2. Umiestnite jednotku na rovný a rovný povrch
Ovocná šťava preteká zhora	1. Niektoré druhy ovocia obsahujú viac šťavy 2. Horné veko nie je správne umiestnené	1. Je to normálny jav 2. Správne umiestnite horné veko
Kontrolka 1. Červené svetlo bliká 10 sekúnd 2. Zatiaľ čo kontrolka nabíjania nie je taká jasná a červené svetlo blikalo 5 sekúnd 3. Odšŕavovač sa zastaví	1. Batéria je vybitá a aktivuje sa funkcia automatickej ochrany. 2. Nabíjací kábel nie je pripojený	1. Nabite jednotku 2. Pripojte nabíjací kábel 3. Dlhým stlačením tlačidla napájania odšŕavovač resetujete. Vyberte ovocie a uvoľnite uzamknutý rotor.