

SEVERIN



ART.-NO. **SM 003724**



Blender Pro

Vážený zákazník,
pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE.

Oboznámenie sa so spotrebičom

1. Plniaci otvor s uzáverom (integrovaná odmerka)
 2. Veko mixovacej nádoby
 3. Mixovacia nádoba s rukoväťou
 4. Viacúčelová mixovacia nožová jednotka A
 5. Univerzálna nádoba sekáča
 6. Univerzálna nožová jednotka sekáča B
 7. Nástavec nožovej jednotky
 8. Nožová jednotka na smoothie C
 9. Nádoba na smoothie
 10. Veko nádoby na smoothie
 11. Typový štítok (spodná strana spotrebiča)
 12. Napájací kábel so zástrčkou
 13. Ovládací gombík
 14. Pohonná jednotka
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu a boli dodržané bezpečnostné predpisy, smie všetky opravy spotrebiča a napájacej jednotky vykonávať iba náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné záručné podmienky).
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a plne chápu súvisiace riziká.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť uchovávané mimo dosahu detí.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Buďte opatrní pri spracovaní horúcich tekutín, pretože náhle vytvorenie pary môže spôsobiť ich vystreknutie zo spotrebiča.
- Do nádoby na smoothie ani do univerzálnej nádoby sekáča nelejte horúce potraviny.
- Do nádoby sekáča pridávajte len malé množstvo tekutín, napríklad oleja do pesta.
- Varovanie, nebezpečenstvo poranenia! Nikdy nepripájajte nožové jednotky priamo na pohonnú jednotku bez nádoby.
- Pozor! Nepoužívajte spotrebič naprázdno! Nenapíňajte mixovaciu nádobu iba suchými surovinami (napr. orechmi, mandľami).
- Po vypnutí vždy počkajte, kým sa motor úplne nezastaví. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Varovanie! Pred použitím vždy skontrolujte správne nasadenie veka mixovacej nádoby.
- Nikdy nevkladajte ruku do nádoby, keď je nasadená na pohonnej jednotke.
- Používajte vhodné nástroje, napríklad stierku, na bezpečné zatlačanie surovín nadol.
- Jednotlivé nástavce je potrebné čistiť po každom použití. Podrobnosti sú v časti Čistenie a údržba.
- Varovanie, nebezpečenstvo poranenia! Nože sú ostré. Pri čistení nožových jednotiek buďte mimoriadne opatrní!
- Varovanie! Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť zranenie.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - pred montážou alebo demontážou spotrebiča
 - v prípade poruchy
 - keď nie je pod dohľadom
 - po použití
 - pred čistením spotrebiča
- Neodpájajte zástrčku ťahaním za kábel, ale uchopte samotnú zástrčku. So zástrčkou manipulujte iba suchými rukami.
- Spotrebič je určený na domáce použitie a podobné aplikácie, napr.:
 - v kuchynkách obchodov, kancelárií a podobných pracovných prostredí
 - v poľnohospodárskom prostredí
 - pre hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach

- v prostredí typu nocľah s raňajkami
 - Pozor: Obalové materiály uchováajte mimo dosahu detí – hrozí napr. udusenie.
 - Pred použitím skontrolujte celý spotrebič vrátane kábla a príslušenstva, či nie je poškodený. Ak spotrebič spadol alebo bol vytiahnutý kábel, môže dôjsť k neviditeľnému poškodeniu. V takom prípade spotrebič nepoužívajte.
 - Spotrebič používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Spotrebič ani napájací kábel nikdy nevystavujte zdroju tepla.
 - Napájací kábel nenechávajte voľne visieť.
 - Udržujte vlasy, ruky a voľné oblečenie mimo pohyblivých častí, otvorov a vetracích mriežok, aby nedošlo k zachyteniu.
 - Neručíme za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.
-

Čistenie a údržba

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete.
 - Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky ani ostré predmety.
 - Po každom použití vyčistite všetky diely.
 - Pohonná jednotka ani kábel nesmú prísť do kontaktu s vodou – čistite ich len jemne navlhčenou handričkou.
 - Odnímateľné časti umyte v mydlovej vode.
-

Manipulácia s nožovými jednotkami

- Pri čistení s nožmi manipulujte opatrne. Sú ostré! Použite kefku.
 - Pre dôkladné čistenie možno opatrne odstrániť tesnenie a po vyčistení ho znovu nasadiť.
 - Pred opätovným zložením alebo uskladnením musia byť všetky časti úplne suché.
 - Na rýchle čistenie možno použiť cca 1000 ml teplej vody so saponátom v mixéri alebo 400 ml v nádobe na smoothie.
 - Krátko spustite spotrebič (podľa návodu), potom nádoby vyberte, pretrepte a opláchnite čistou vodou.
 - Nádoby a viečka možno umývať v umývačke riadu do 65 °C.
-

Určené použitie

- Spotrebič je určený výhradne na krájanie, miešanie, mixovanie a šľahanie potravín.
- Je vhodný na prípravu smoothie, polievok, omáčok, pesta a na sekanie cibule, byliniek či

ľadu.

- Používajte iba s originálnym príslušenstvom.
 - Iné použitie sa považuje za nesprávne a môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
-

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím vyčistite všetky odnímateľné časti.

Nastavenie prepínača

- **P** – spotrebič je zapnutý len počas držania gombíka
 - **0** – vypnuté
 - **1** – nízky výkon
 - **2** – maximálny výkon
-

Bezpečnostný spínač

Spotrebič sa zapne iba vtedy, keď sú nádoby správne nasadené.

Pri odstraňovaní nádob musí byť gombík vždy v polohe **0**.

Inak sa motor môže okamžite spustiť.

Použitie multifunkčného mixéra

- Naskrutkujte nožovú jednotku A na mixovaciu nádobu.
 - Nádobu nasadte na pohonnú jednotku a zaistite.
 - Maximálna kapacita cca 1500 ml (pri penivých tekutinách max. 1250 ml).
 - Nasadte veko.
 - Počas prevádzky možno pridať suroviny cez stredný uzáver.
 - Nevkladajte ruky ani predmety počas chodu.
 - Po použití vypnite a počkajte na zastavenie motora.
-

Drvenie ľadu

Naplňte nádobu do 1/4 ľadom a použite pulzný režim (P) cca 2 sekundy. Opakujte, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť.

Použitie smoothie nástavca

- Nakrájajte suroviny na cca 15 mm kocky.
- Poradie: tekutiny → čerstvé → mrazené → jogurt/zmrzlina.
- Max. 600 ml.
- Nasadte nožovú jednotku B a uzamknite.
- Otočte a upevnite na pohon.
- Spustite mixovanie.
- Ak sa suroviny prílepia, pretrepte a znova mixujte.
- Po použití odpojte, počkajte na zastavenie a rozoberte.

Uzavrite vekom

Použitie univerzálneho sekáča

- Určené na sekanie korenín, bylín, prípravu pesta, dipov a pyré.
 - Suroviny nakrájajte na malé kúsky.
 - Neprekračujte značku MAX.
 - Nasadte nožovú jednotku C a zaistite ju otočením.
 - Otočte nádobu, nasadte ju na motorovú jednotku a zaistite.
 - Zapojte spotrebič a zvolte rýchlosť.
 - Po použití vypnite, odpojte zo siete a po zastavení motora odoberte nástavec.
-

Informácie pre skúšobné ústavy

Recept:

Zmiešajte 400 g namočenej mrkvy a 600 g vody počas 3 minút.

Recepty

Ľadová káva

- 200 ml studenej kávy
- 100 ml mlieka (1,5 %)
- 2 čajové lyžičky horkej čokolády (strúhanej)
- 1 čajová lyžička karamelového sirupu
- 3 kocky ľadu
- 1 kopček vanilkovej zmrzliny

Všetko vložte do mixéra a mixujte na stupeň II. Podľa chuti možno doslaďiť.

Banánový čokoládový shake

- 1 banán
- 400 ml studeného mlieka
- 2–3 polievkové lyžice čokoládovej omáčky
- 4 kopčeky čokoládovej zmrzliny

Banán rozmixujte s mliekom, potom pridajte ostatné suroviny a krátko premiešajte.

Smoothie recepty

Jahodovo-banánové smoothie

- 175 g jahôd
- ½ banánu
- 250 ml pomarančového džúsu
- ½ polievkovej lyžice medu

Všetko rozmixujte.

Tropické smoothie

- zeler, uhorka, rukola, paradajka, banán, ananás
- jogurt, olivový olej, ľanové semienko, med, voda

Nakrájať, vložiť do nádoby a rozmixovať.

Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom, pretože obsahujú recyklovateľné materiály. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie poskytnie miestny úrad alebo predajca.