

CONGA

CONGA ROCKSTAR WET & DRY COMPACT PLUS

Multifunkčný vysávač na suché a mokré
vysávanie

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Dohliadnite aby sa deti nehrali so zariadením. Deti môžu zariadenie používať len pod dohľadom oprávnenej osoby.
- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete, keď ho nebudete dlhší čas používať, pred čistením alebo opravou, pred pripájaním príslušenstva a pred vykonávaním údržby. Nenechávajte vysávač bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Vyhnite sa používaniu zariadenia pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách.
- Zariadenie nepoužívajte, ak nefunguje správne, spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov. Buďte zvlášť opatrný(á) pri používaní zariadenia v blízkosti schodov. Neprechádzajte vysávačom po kábli. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí zariadenia.
- Tento vysávač nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie zapálených zápalky, ohorkov z cigariet, horúceho popola ani na vysávanie horľavých kvapalín alebo iných horľavých materiálov, ako je napr. benzín..
- Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho používania alebo nedodržania tohto návodu na použitie nenesie spoločnosť Cecotec žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo zranenia osôb.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Rukoväť
2. Vrchný kryt vysávača
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Sací otvor
5. Fúkací otvor
6. Zaistovacie svorky
7. Zásobník na prach
8. Manipulačné kolieska
9. Podlahová hubica
10. Vysokoúčinný filter
11. Filter kvapalín
12. Zvl hubica na ťažko prístupné miesta a citlivé povrchy
13. Pevná trubica
14. Flexibilná hadica
15. Úzka štrbinová hubica

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto multifunkčného vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Obsah balenia

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

- Conga Rockstar Wet & Dry Compact Plus
- Podlahová hubica
- Pevné plastové trubice
- Flexibilná hadica
- Zvl hubica na ťažko prístupné miesta a citlivé povrchy
- Úzka štrbinová hubica
- Návod na použitie

3. ZOSTAVENIE ZARIADENIA

1. Pripevnite kolieska k zariadeniu ako je to znázornené na obrázku. Fig. 2
2. Vložte vysokoúčinný filter ak chcete vysávať pevné častice, alebo filter kvapalín, ak chcete vysávať kvapaliny.
3. Umiestnite vrchnú časť vysávača s pripojeným filtrom na zásobník a zaistite ju na oboch stranách pomocou svoriek. Fig. 3
4. Priložte flexibilnú hadicu k saciemu alebo fúkaciemu otvoru a otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili. Fig. 4
5. Na druhý koniec flexibilnej hadice pripevnite požadované príslušenstvo.

4. PREVÁDZKA

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je správne nainštalovaný vysokoúčinný filter pri vysávaní pevných látok alebo filter kvapalín pri vysávaní kvapalín.

- Vložte koniec hadice do sacieho otvoru pre vysávanie alebo fúkacieho otvoru pre fúkanie. Uistite sa, že hadica je správne nainštalovaná, aby sa zabezpečila správna prevádzka spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do sieťovej zásuvky a zapnite ho stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Po každom použití spotrebič odpojte zo zásuvky.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa uistite, že nie je zapojené do sieťovej zásuvky.

- Po každom použití vyčistite nádrž na vodu, filtre a hlavné telo.
- Ak sa zásobník na prach počas prevádzky naplní, ihneď ho vyprázdnite, aby to neovplyvnilo správnu činnosť vysávača.
- Filter sa odporúča vymeniť po 30-50 hodinách používania (v závislosti od spôsobu používania).

- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, odporúča sa ho uskladniť na chladnom a suchom mieste. Neskladujte ho na priamom slnku alebo na vlhkých miestach.

Čistenie zásobníka na prach

- Odistite zaistovacie svorky a vyberte hlavné telo a vysokoúčinný filter alebo filter na kvapaliny.
- Vyprázdnite zásobník na prach.
- Filtre povysávajte a pretrepte, aby ste odstránili všetky nečistoty, ktoré by ich mohli upchať a brániť správnej cirkulácii vzduchu.

UPOZORNENIE

Vysávač nepoužívajte bez riadne namontovaného filtra.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Predtým ako budete kontaktovať servisné stredisko, skontrolujte nasledovné:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Motor sa nespustí.	- Napájací kábel nie je zapojený do zásuvky. - Zásuvka je poškodená. - Vysávač nebol zapnutý.	- Správne zapojte zariadenie. - Skontrolujte, či zásuvka nie je poškodená. - Zapnite zariadenie.
Sací výkon sa znížil.	- Zariadenie je upchaté. - Je potrebné vymeniť filter.	- Odstráňte prekážku. - Vymeňte filter.
Z fúkacieho otvoru vyteká voda.	Filter na kvapaliny nie je na svojom mieste alebo bola prekročená maximálna kapacita nádrže.	Odpojte napájací kábel: umiestnite filter na správne miesto.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Rockstar Wet & Dry Compact Plus

Referenčné číslo produktu: 08112

Napätie a frekvencia: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon motora: 1200 W

Istenie: IP24

Hlučnosť: 86 dB

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebitelia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania zariadenia za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. VYHLÁSENIE O ZHODE



Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetových stránkach: www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt : Conga Rockstar Wet & Dry Compact Plus

Reference produktu: 08112

Napětí a frekvence 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon motoru: 1200 W

Krytí: IP24

Hlučnost: 86 dB

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR:
VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910 Alfajar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28