

VITAMMY®

huggy plaid

MODEL SS18 (180*130)

ELEKTRICKÁ DEKA



POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

OBSAH

Úvod	3
Bezpečnostné pokyny	3
Návod na použitie	4
Technické údaje	5
Čistenie a údržba	5
Prechovávanie	5
Vysvetlenie použitých znakov	6
Záruka	7
Likvidácia nepotrebných zariadení domácimi používateľmi v Európskej únii	8
Kontaktné informácie	8

ÚVOD

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte celú príručku. Postupujte podľa pokynov a uschovajte si ich pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Vyhrievacia deka je určená len na súkromné použitie. Nemôže sa používať v nemocniciach alebo iných inštitúciách.
2. Zariadenie nesmú používať osoby necitlivé na teplotu a veľmi citlivé osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
3. Zariadenie nesmú používať malé deti (vo veku od 0 do 3 rokov), pretože by nemuseli reagovať na prehriatie.
4. Zariadenie by nemali používať deti vo veku od 3 do 8 rokov, pokiaľ rodič alebo opatrovník nenastavil teplotu a dieťa nebolo poučené o bezpečnom používaní zariadenia.
5. Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o obsluhu zariadenia, ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ktorá si prečítala návod na použitie, alebo ak sú touto osobou informované o tom, ako zariadenie bezpečne používať a rozumejú rizikám spojeným s používaním elektrickej deky.
6. Treba dbať na to, aby zariadenie nebolo hračkou pre deti.
7. Keďže zariadenie vytvára elektrické a magnetické polia, ktoré môžu v určitých situáciách ovplyvniť fungovanie kardiostimulátora, osoby s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím zariadenia poradiť s lekárom alebo výrobcom kardiostimulátora.
8. Ak chcete používať vyhrievaciu deku spolu so zdravotníckymi pomôckami, poraďte sa so svojim fyzioterapeutom alebo lekárom.
9. Ak trpíte poruchou krvného obehu alebo cukrovkou, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom.
10. V prípade akýchkoľvek pochybností sa pred použitím zariadenia poraďte so svojim lekárom.
11. Dlhodobé používanie zariadenia zapnutého na vysokú teplotu môže spôsobiť popáleniny.
12. Zariadenie používajte len s dodaným diaľkovým ovládaním.
13. Vzhľadom na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom nesmú elektrické časti prístroja prísť do styku s vodou alebo inými kvapalinami.
14. Prístroj nepoužívajte, ak je mokrý alebo vlhký.
15. Nedotýkajte sa zariadenia mokрыmi rukami.
16. Dávajte pozor, aby ste zariadenie neprepichli ostrým predmetom.
17. Zariadenie môže byť zapojené len do elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s informáciami na štítku.
18. Zariadenie musí byť po pripojení vždy pod dohľadom.
19. Elektronické komponenty vo vypínači sa pri používaní zariadenia zahrievajú. Preto by spínač nemal byť zakrytý ani položený na vyhrievanej podložke, keď sa spínač používa.
20. Kábel zariadenia neohýbajte, neťahajte ani nekrúťte.
21. Netahajte za napájací kábel ani za zariadenie, aby ste ho odpojili od zdroja napájania.
22. Kábel udržiavajte mimo dosahu zdrojov tepla.
23. Nevystavujte zariadenie priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov (dážď, slnko atď.).

24. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
25. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.
26. Nepoužívajte deku spolu s tekutinami, masťami alebo gémi, ktoré obsahujú zložky vytvárajúce teplo.
27. Podložku nepoužívajte v blízkosti anestetík, horľavých látok so vzduchom, kyslíkom a oxidom dusným.
28. Pred uskladnením nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
29. Pred použitím vždy skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Zariadenie nepoužívajte, ak je nefunkčné alebo poškodené.
30. Toto zariadenie sa musí pravidelne kontrolovať, či nevykazuje známky poškodenia. Ak je zariadenie nesprávne používané alebo prehriate, musí ho pred ďalším použitím skontrolovať výrobca alebo autorizované servisné stredisko.
31. Ak sa napájací kábel poškodí, smie ho vymeniť iba výrobca, autorizované servisné stredisko alebo príslušne kvalifikované osoby.
32. Nepokúšajte sa sami opravovať deku, káble alebo diaľkové ovládanie.
33. Opravy a servis deky smie vykonávať len kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko. Akýkoľvek pokus o manipuláciu s mechanizmom, ovládačom alebo káblom bude mať za následok stratu záruky.
34. Po použití, v prípade poruchy alebo pred čistením zariadenie vždy odpojte od zdroja napájania.
35. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zvierat.

NÁVOD NA POUŽITIE

MOŽNOSTI OVLÁDAČA

0 = VYPNUTÉ

1 = nízka úroveň

2 = stredná úroveň

3 = vysoká úroveň

1. Zapojte zástrčku do zásuvky na spodnej strane deky a druhý koniec do zdroja napájania, pričom sa uistite, že menovité napätie zariadenia zodpovedá napätiu v zásuvke (220-240 V).
2. Uistite sa, že je v blízkosti elektrická zásuvka a že nehrozí zakopnutie o napájací kábel.
3. Ak chcete deku zohriať rýchlejšie, nastavte ovládač do polohy 3 na 15 minút, teplota sa bude postupne zvyšovať.
4. Po dosiahnutí požadovanej teploty posuňte prepínač do požadovanej polohy.
5. Ak plánujete používať deku celú noc, odporúčame použiť polohu 1 na ovládači.
6. Ak chcete zariadenie vypnúť, prepnite spínač do polohy OFF.
7. Jednotka je vybavená systémom proti prehriatiu. Zariadenie sa vypne po 3 hodinách prevádzky. Ak chcete pokračovať v používaní zariadenia, odporúčame počkať 5 minút pred jeho opätovným zapnutím.
8. Pokiaľ zariadenia nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	HUGGY PLAID SS18 (180*130)
Energia	120 W
Zdroj napájania	220-240 V 50-60 Hz
Rozmery	180 × 130 cm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ak sa prístroj nepoužíva a pred čistením:

- skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF.
- odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky
- odpojte napájací kábel od deky
- odpojte kábel spájajúci diaľkový ovládač so zariadením
- počkajte, kým zariadenie vychladne
- Vonkajšia strana deky nesmie prísť do kontaktu s vodou kvôli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Jemné ručné pranie alebo pranie v práčke pri max. 30°C.
- Drobné znečistenie možno vyčistiť handričkou alebo vlhkou špongiou a v prípade potreby pridať tekutý prací prostriedok na jemné tkaniny.
- Elektrickú deku nemožno chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v bubnovej sušičke ani žehliť.
- Ovládací panel nikdy neponárajte do vody.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.
- Deku niekoľkokrát opláchnite, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.
- Deku zaveste, aby úplne vyschla.
- Nevystavujte deku slnku ani iným zdrojom tepla, ako sú radiátory, ohrievače atď.
- Nikdy nezapínajte deku, aby ste ju vysušili.
- Pred ďalším použitím deky sa uistite, že deka aj zástrčka sú úplne suché.
- Deku by sa nemala prať príliš často, aby sa zabránilo jej nadmernému opotrebovaniu.
- Deku by nemali čistiť deti bez dozoru dospelých.

PRECHOVÁVANIE

- Ak sa má zariadenie odložiť na uskladnenie, počkajte, kým nevychladne.
- Počas skladovania na jednotku nepokladajte ani na ňu neumiestňujte iné predmety, aby nedošlo k jej pokrčeniu alebo poškodeniu.
- Vzhľadom na riziko udusení sa musí byť samotné zariadenie aj jeho obal uložený mimo dosahu detí.
- Deku skladujte na suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte naftalén.
- Pravidelne kontrolujte, či deka nevykazuje známky poškodenia alebo opotrebovania. Ak sa takéto stopy objavajú alebo dôjde k nesprávnemu použitiu deky, vráťte deku pred ďalším použitím predajcovi alebo servisnému stredisku.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH ZNAKOV

Výstražné značky a symboly, ktoré sa môžu objaviť v príručke a na zariadení, sú dôležité na zabezpečenie bezpečného používania zakúpeného zariadenia. Ich význam je vysvetlený v tabuľke:

SYMBOL	VÝZNAM	SYMBOL	VÝZNAM
	Prečítajte si pokyny		Výrobca
	Nepoužívajte zložené alebo pokrčené		Zariadenia, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky platné smernice CE: 2014/35/EÚ Smernica o nízkom napätí, 2014/30/EÚ Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
	Nežehlite		Nekrútiť
	Neprepichujte		Nesušte v bubnovej sušičke
	Nebielťe		Sušte vo zvislej polohe
	Uchovávajte mimo dosahu vlhkosti		Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla
	Pranie pri 30 °C		Použitie zariadenie zlikvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Zariadenie zlikvidujte do špeciálneho kontajnera na odpad z elektronických a elektrických zariadení alebo ho odovzdajte v obchode, kde ste podobné zariadenie zakúpili. Používateľ je zodpovedný za správnu likvidáciu zariadenia. Správne zlikvidované zariadenie sa môže recyklovať, čím sa zabráni negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie.
	Nie je možné čistiť chemicky		
	Zariadenie triedy II		
	Pre deti staršie ako 3 roky		Jednotka je v súlade s požiadavkami smernice RoHS
	Používajte len vo vnútri		

ZÁRUKA

ZARIADENIE: VITAMMY HUGGY PLAID (model: SS18 (180*130))

ZÁRUKA: Novamed.pl S.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

TECHNICKÁ PODPORA: INFOLINKA - TEL. 887 11 00 66 E-MAIL: POMOC@NOVAMED.PL

ZÁRUKA: Ručiteľ ubezpečuje kupujúceho, že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené na základe vysokých štandardov kvality a že zariadenie je kvalitné, bez materiálových a výrobných chýb, ktoré by mohli narušiť jeho správnu funkciu. V prípade závad, poškodení a porúch zistených počas trvania tejto záruky ručiteľ bezplatne opraví alebo vymení zariadenie v čo najkratšom možnom čase, ktorý nesmie presiahnuť 14 dní.

TYP ZÁRUKY: Táto záruka predpokladá, že reklamované zariadenie bude na náklady kupujúceho doručené do servisného strediska, bezplatne opravené a bezplatne doručené späť kupujúcemu.

ZÁRUČNÁ DOBA: 24 mesiacov na jednotku; na diely a príslušenstvo, ktoré sa opotrebovávajú pri bežnom používaní, sa záruka neposkytuje.

ZÁRUČNÁ DOBA: Záruka platí od dátumu nákupu potvrdeného dokladom o kúpe, ktorý musí byť priložený k záručnému listu.

OBLASŤ ZÁRUKY: Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenska.

POSTUP V PRÍPADE PORUCHY: Ak chcete využiť záruku, do 14 dní od zistenia poruchy sa obráťte na horúcu linku pomoci a podpory, kde vám pomôžu a v prípade potreby začnú reklamačné konanie. V rámci reklamačného konania je potrebné zaslať reklamované zariadenie na adresu servisu a priložiť tento záručný list a doklad o kúpe.

PODMIENKY PLATNOSTI ZÁRUKY: Na zachovanie platnosti záruky je potrebné spolu s reklamovaným zariadením predložiť tento záručný list (riadne vyplnený a podpísaný) a doklad o kúpe vrátane dátumu nákupu a názvu zakúpeného zariadenia.

OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZÁRUKY:

- Záruka neposkytuje žiadnu náhradu za priame alebo nepriame škody spôsobené osobám alebo zariadeniu počas doby, keď bolo zariadenie mimo prevádzky alebo v prevádzke.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia a na závady a poškodenia spôsobené:
 - nevhodný (nie je určený) alebo nie je v súlade s návodom na použitie
 - nesprávne alebo nedôsledné skladovanie a údržba (napr. používanie nevhodných čistiacich prostriedkov) a používanie nevhodného spotrebného materiálu
 - zásahy neoprávneného servisného personálu, neoprávnené opravy, úpravy a stavebné zmeny
 - vonkajšie príčiny (atmosférické javy, prepätie, nedostatočné napájanie atď.).

- Záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobku spôsobené zmenou vlastností (znížením kvality) komponentov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu.
- Záručné opravy nezahŕňajú údržbu a čistenie zariadenia, ako je popísané v návode na obsluhu.

LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÝCH ZARIADENÍ DOMÁCIMI POUŽÍVATEĽMI V EURÓPSKEJ ÚNII



Prítomnosť tohto symbolu na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok sa nemôže likvidovať rovnakým spôsobom ako domový odpad. Preto ste zodpovední za likvidáciu použitého zariadenia a ste povinní odovzdať ho do autorizovaného recyklačného strediska pre nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Triedenie, likvidácia a recyklácia odpadových zariadení prispieje k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečí, aby sa recyklácia uskutočňovala spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o zberných miestach pre použité zariadenia získate na miestnych úradoch alebo na miestnom mieste likvidácie odpadu z domácností.

Výrobok je certifikovaný CE



KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 **DONGGUAN SUNBRIGHT Electric Appliance Co., Ltd.**

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town 523455 Dongguan City, Guangdong Province
ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

DOVOZCA:

NOVAMEDPL

Novamed.pl S.A.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poľsko

Linka pomoci a podpory: 887 110 066

Fakturačná adresa: MLongauer, s.r.o., Farská 12, 949 01 Nitra
SLOVENSKO

Prevádzka: MLongauer, s.r.o., Hlavná 43, 951 53 Babindol

Linka podpory a technická podpora: +421 940 404 831

reklamacie@mlongauer.sk

www.mlongauer.sk

Vyrobené v Číne / Made in P.R.C.

Verzia manuálu: 01.06 / 2022-10-24