

SEVERIN



ART.-NO. **EZ 007415**



Výrobník ľadu

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte tento návod

pre budúce potreby. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Pripojenie k elektrickej sieti

Uistite sa, že napätie siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Tento výrobok je v súlade so všetkými platnými smernicami CE.

Zoznámenie sa so spotrebičom

1. Viečko
 2. LED indikátory:
 - POWER (spotrebič zapnutý)
 - ICE FULL (zásobník ľadu plný)
 - ADD WATER (nádržka na vodu prázdna)
 3. Tlačidlo Zap/Vyp
 4. Napájací kábel s vidlicou
 5. Zásobník na ľad
 6. Zásobník vložený / s ľadom
 7. Prehrabávač ľadu
 8. Lopátka
 9. Gumená zátku
 10. Štítok s menom (spodná strana spotrebiča)
 11. Vetracie otvory (na oboch stranách)
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby nedošlo k nebezpečenstvu a aby boli splnené bezpečnostné požiadavky, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla smie vykonávať iba náš servis. Ak je potrebná oprava, kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri príloha).
- **VAROVANIE!** Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že napájací kábel a vidlica nie sú poškodené alebo priskripté.
- Spotrebič vždy umiestnite vzpriamene na rovný, nešmyklavý a vodeodolný povrch.

- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Zabezpečte dostatočný priestor okolo spotrebiča pre voľnú cirkuláciu vzduchu (15 cm po stranách, 30 cm nad spotrebičom).
- Vyhnite sa nakláňaniu spotrebiča o viac ako 45°. Po vybalení alebo transporte, ak bol spotrebič naklonený viac než 45°, počkajte 2 hodiny pred zapojením do siete, aby sa chladiace médium správne usadilo.
- **VAROVANIE!** Nepokrývajte vetracie otvory.
- **VAROVANIE!** Nepripájajte viac zásuviek alebo napájacích jednotiek za spotrebičom.
- Vždy vytiahnite vidlicu zo zásuvky:
 - pred montážou alebo demontážou spotrebiča
 - pri poruche
 - po použití
 - pred čistením spotrebiča
- Po vypnutí počkajte, kým motor úplne nezastaví! Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Pri napúšťaní vody dávajte pozor, aby žiadna časť tela, odev ani šperky nevstúpili do nádržky.
- Nedosahujte do zadnej časti interiéru (kde sú chladiace prvky) prstami.
- Hlavnú jednotku nikdy nečistite tekutinami a neponoľujte ju do vody.
- Po každom použití vypustite zvyšnú vodu (pozri Čistenie a údržba / Denne) a nechajte spotrebič s otvoreným viečkom, kým interiér nevyschne.
- Z hygienických dôvodov pravidelne čistite interiér spotrebiča, preplachujte systém a umývajte odnímateľné časti v mydlovej vode (pozri Čistenie a údržba / Pravidelne).
- Ak spotrebič nebol dlhšie používaný, vždy vykonajte preplach systému.
- Pri napúšťaní vody dbajte na maximálnu značku vo vnútri spotrebiča a neprekračujte ju.
- Používajte iba čerstvú vodu z kohútika a udržiavajte dobrú hygienu pri príprave ľadu.

Určené použitie

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie alebo podobné aplikácie, napr.:
 - v kuchyniach pre zamestnancov obchodov, kancelárií a podobných pracovných prostrediach

- v poľnohospodárskych prevádzkach
 - pre hostí v hoteloch, motelloch a podobnom ubytovaní
 - v penziónoch typu bed-and-breakfast
 - Spotrebič nie je určený pre komerčné použitie ani pre gastronomické či veľkoobchodné prevádzky.
 - Spotrebič obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo isobután (R600a). Pri transporte a inštalácii dbajte, aby chladiaci systém nebol poškodený. Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu, nepripájajte spotrebič k sieti. Odstráňte všetky zdroje otvoreného ohňa a zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.
 - Ak bude zariadenie predané, odovzdané tretej osobe alebo zlikvidované, upozornite na prítomnosť chladiva R600a. Podrobnosti pozri sekcia Likvidácia.
 - Spotrebič držte ďalej od otvoreného ohňa, horúcich platní a rúrok.
 - Uchovávajte horľavé materiály, napr. aerosóly, mimo dosah spotrebiča.
 - Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými schopnosťami, ak sú poučené o bezpečnosti.
 - Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu bez dozoru.
 - Spotrebič a jeho kábel držte mimo dosah detí do 8 rokov.
 - Každé použitie skontrolujte stav spotrebiča a kábla. Po páde alebo poškodení kábla spotrebič nepoužívajte.
 - Vyvarujte sa nadmernému zapínaniu a vypínaniu spotrebiča. Po vypnutí počkajte aspoň 3 minúty pred opätovným zapnutím.
 - Po výrobe ľadu sa nedotýkajte chladiacich prvkov kvôli riziku omrznutia.
 - Pri vyťahovaní vidlice vždy uchopte vidlicu, nikdy kábel.
-

Použitie spotrebiča

- Spotrebič je určený iba na výrobu ľadu.
 - Používajte len čerstvú, neperlivú vodu.
 - Nepoužívajte iné tekutiny ani horúcu vodu.
 - Nesprávne použitie môže viesť k úrazom.
-

Inštalácia spotrebiča

- Po vybalení alebo transporte nechajte spotrebič stáť 2 hodiny s otvoreným viečkom, než ho zapojíte.
-

Pred prvým použitím

1. Odstráňte všetky nálepky a zvyšky obalov. Nepoškodzuje identifikačný štítok.
 2. Spotrebič vyčistite podľa kapitoly Čistenie a údržba a vykonajte preplach (pozri Rinsing the Appliance).
 3. Spotrebič nechajte pracovať cca 20 minút a vyhodte prvé vyrobené kocky ľadu – nemusia mať správny tvar ani veľkosť.
 4. Vypustite zvyšnú vodu.
-

Výroba ľadu

1. Otvorte viečko a vyberte zásobník na ľad.
 2. Naplňte čerstvou vodou až po MAX značku. Nepreplňujte!
 3. Vložte zásobník späť a zatvorte viečko.
 4. Zapojte napájací kábel.
 5. LED Power bliká.
 6. Stlačte tlačidlo. Výroba ľadu začne a LED zostane svietiť.
 7. Po niekoľkých minútach sú ľadové kocky automaticky prenesené do zásobníka a môžete ich vybrať.
 8. Pre vypnutie stlačte tlačidlo – LED bliká, spotrebič dokončí chod a prejde do pohotovostného režimu. Odpojte zo siete.
 9. Vypustite zvyšnú vodu.
-

Indikátor plného zásobníka ľadu

- Ak je zásobník plný, rozsvieti sa ICE FULL.
- Vyberte ľad lopatkou a zatvorte viečko.
- Výroba ľadu pokračuje.
- Pozor: Ak spotrebič ihneď nenaskočí po vybratí ľadu, ale LED Power svieti, je v režime pauzy a spustí sa automaticky.

Indikátor nízkej hladiny vody

- Ak je vody málo, rozsvieti sa ADD WATER.
- Otvorte viečko, vyberte zásobník a doplňte čerstvú vodu až po MAX.
- Vložte zásobník späť, zatvorte viečko a stlačte tlačidlo dvakrát pre reštart.

Čistenie a údržba

- Vždy vytiahnite vidlicu pred čistením.
- Nepoužívajte abrazívne čističe alebo tvrdé kefy.
- Nepoužívajte tekutiny na čistenie exteriéru, len jemne vlhkú handričku. Vetracie otvory udržiavajte čisté.

Denne:

- Po použití vypustíte zvyšnú vodu cez gumenú zátku a nechajte viečko otvorené, kým interiér nevyschne.

Pravidelne:

- Otrite vnútro vodou s octom.
- Vyberte mriežku na dne nádržky a očistite okolie vstupu vody.
- Odnímateľné časti umyte v mydlovej vode alebo vode s octom.
- Vložte mriežku späť a vykonajte preplach systému.

Preplach spotrebiča

1. Naplňte nádržku čerstvou vodou po MAX.
2. Stlačte a držte tlačidlo 3 sekundy – všetky LED sa rozsvietia a spotrebič vykoná preplach systému niekoľko minút.
3. Po dokončení prejde do pohotovostného režimu a zelená LED bliká.
4. Vypustite vodu cez gumenú zátku.
5. Nechajte viečko otvorené, kým interiér úplne nevyschne, než spotrebič uložíte.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o likvidácii poskytne miestny úrad alebo predajca.

Chladivo R600a musí byť likvidované správnym spôsobom. Pred odovzdaním zariadenia na odbornú likvidáciu dbajte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

Poruchy a ich riešenie

Chyba / LED	Príčina	Riešenie
ADD WATER LED svieti	Nedostatok vody	Naplňte nádržku vodou. Počkajte 3 minúty a spotrebič spustite znova.
	Vzduch v systéme	Naplňte nádržku vodou. Počkajte 3 minúty a spustite spotrebič znova.
ICE FULL LED svieti	Zásobník ľadu je plný	Otvorte viečko a vyberte ľad lopatkou.
	Prehrabávač ľadu je zablokovaný. Došlo k prerušeniu napájania, čo spôsobilo vznik ľadových úlomkov na pusheri	Odpojte spotrebič zo siete, opatrne posuňte pusher späť a odstráňte ľadové úlomky. Počkajte 3 minúty a spustite spotrebič znova.
	Spotrebič nie je vodorovne	Umiestnite spotrebič na rovný povrch, odstráňte prekážku. Počkajte 3 minúty a spustite spotrebič znova.
Ľadové kocky sú príliš veľké alebo zlepené	Ľadové kocky neboli odstránené po predchádzajúcej výrobe	Kocky ľadu odstraňujte pravidelne.
Spotrebič beží, ale nevyrába ľad	Porucha chladiaceho okruhu	Kontaktujte zákaznícky servis.
Všetky tri LED blikajú súčasne	Prehrabávač ľadu je zablokovaný alebo motor je poškodený	Odpojte spotrebič zo siete, opatrne posuňte pusher späť a odstráňte ľadové úlomky. Počkajte 3 minúty a spustite znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.

