

SEVERIN



ART.-NO. SM 3588

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným smerniciam o označovaní CE.

Zoznámenie sa

1. Veko
2. Nádobu na mlieko
3. Rukoväť
4. Napájací kábel so zástrčkou
5. Obmedzovač kábla (spodná strana zariadenia)
6. Typový štítok (spodná strana spotrebiča)
7. Ovládací gombík so svetelným krúžkom a tlačidlom zapnutia/vypnutia
8. Základňa
9. Miešací nástroj

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja prekontrolujte, či prístroj nie je poškodený.

- Prístroj smie byť za trvalého dohľadu dospelaj osoby oboznámenej s funkciou a používaním prístroja používaný deťmi staršími ako 8 rokov za predpokladu, že tieto boli spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o možnostiach rizík, ktoré môžu vzniknúť pri používaní prístroja. Zaistite uloženie prístroja na mieste neprístupnom deťom mladším ako 8 rokov.
 - Nedovoľte, aby prístroj používali osoby fyzicky popr. mentálne nespôsobilé na jeho bezpečné používanie, príp. osoby nezoznámené s obsluhou a možnými rizikami pri používaní prístroja.
 - Nenechávajte používaný prístroj bez trvalého dohľadu.
 - Pred zapnutím prístroja prekontrolujte, či sa hladina mlieka v prístroji nachádza medzi značkami pre min. a max. hladinu. Pozornosť venujte predovšetkým dodržaniu min. hladiny mlieka v prístroji – pokiaľ táto hladina nebude dodržaná je možné prehriatie prístroja. Pre zabránenie prehriatia je prístroj vybavený bezpečnostným spínačom, ktorým bude v prípade zapnutia prístroja s nedostatočnou hladinou mlieka alebo dokonca prázdneho prístroja prístroj automaticky vypnutý.
 - Preplnením prístroja (hladina mlieka presahuje značku maxima) je možné prekypenie horúceho mlieka.
 - V priebehu ohrevu mlieka alebo prípravy peny musí byť prístroj zakrytý pokrievkou.
 - V priebehu používania prístroja sú mlieko a niektoré diely prístroja zahriate na vysokú teplotu – pri nevhodnom zaobchádzaní prístrojom riziko popálenia alebo obarenia. S prístrojom obsahujúcim horúce mlieko zaobchádzajte opatrne, prístroj prenášajte držaním za jeho rukoväť.
 - S prístrojom používajte iba príslušenstvo dodávané alebo odporúčané jeho výrobcom.
 - Prístroj umiestnite na rovnú, pevnú plochu chránenú pred otrasmi a vibráciami.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak bude spotrebič vyžadovať opravu, kontaktujte odborný servis alebo pracovníka so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Použitie

- Tento spotrebič je určený výhradne na ohrev a napenenie mlieka, horúcej čokolády a kakaa. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a môže spôsobiť vážne zdravotné problémy - zranenie alebo poškodenie spotrebiča.
- Nevkladajte do nej žiadne iné tekutiny alebo pevné potraviny.

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok zostávajúci obalový materiál a propagačné nálepky a skontrolujte, či sú všetky súčasti Bez nálepiek a obalu.
- Neodstraňujte typový štítok!
- Pred prvým použitím spotrebiča alebo po dlhšom nepoužívaní spotrebiča, by mal byť dôkladne vyčistený podľa návodu v sekcii Čistenie a starostlivosť.

Káblový obmedzovač

- Spotrebič má na spodnej strane káblový obmedzovač, ktorý umožňuje zastrčiť nepoužitú dĺžku kábla.
- Úkon

Viečko

- Počas prevádzky musí byť vždy nasadené veko.
- Veko odoberte iba na pridanie čokolády.

Ovládací gombík

- Môžete vybrať nasledujúce režimy
- | | | |
|---|---|--------------------------|
|  | → | Teplá čokoláda / kakao |
|  | → | Extra pevná mliečna pena |
|  | → | Krémová mliečna pena |
|  | → | Ohrievanie mlieka |
|  | → | Studené penenie |

Svetelný prsteň

Červené - Je zvolená funkcia s ohrevom.

Modrý - Je zvolená funkcia bez ohrevu.

Stále svetlo - Prebieha príprava.

Pomalé blikanie - Jednotka čaká na vstup alebo je príprava dokončená.

Rýchle blikanie - Došlo k chybe (viď „Odstraňovanie problémov“ na konci inštrukcie).

Naplnené množstvo

- MIN minimálne množstvo 75 ml – výstupok musí byť pokrytý
- MAX penenie maximálne množstvo mlieka 150 ml (nižšia značka max.)
- MAX Miešanie a ohrev maximálne množstvo 300 ml (horná značka max.)

Príprava spotrebiča

- Odstráňte veko z nádoby na mlieko.
- Nasadte miešací nástroj do nádoby na mlieko a zatlačte ho dole a uistite sa, že je usadený na spodnej časti výčnelok.
- Do nádoby nalejte požadované množstvo mlieka.
- Umiestnite veko na nádobu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Umiestnite nádobu na mlieko na základňu.

Príprava

- Pomocou ovládacieho gombíka vyberte požadovaný režim.
- Stlačte  na začatie prípravy.
- Poznámka:

Ak spotrebič nie je v pohotovostnom režime, tlačidlo musí byť stlačené dvakrát.

- Program sa spustí.
- Na prípravu kakaa a horúcej čokolády vyplňte požadované množstvo kakaového prášku alebo čokolády (pozri Príprava inštrukcie).

· Hneď ako je spracovanie dokončené, zahrievací a miešací proces sa automaticky zastaví.

· Teraz môžete vybrať nádobu na mlieko zo základne.

· Pripravené jedlo vylejte, alebo použite vhodnú lyžicu na odstránenie mliečnej peny. Nenechávajte žiadne zvyšky

množstvo v nádobe.

· Po použití odpojte napájací kábel zo zásuvky.

· Spotrebič vždy najskôr nechajte vychladnúť a potom pred zahájením nového cyklu ho vyčistite.

Návod na prípravu

Mliečna pena:

- Odporúčame používať mlieko s vysokým obsahom bielkovín. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné mlieko odoberať z chladničky bezprostredne pred napenením.
- Ak chcete dosiahnuť hustejšiu penu, vykonajte napenenie cyklus za studena a následne cyklom horúcej peny.
- Keď je mliečna pena hotová, vyberte kanvičku na mlieko zo základne ihneď a nalejte ju rovno do šálky.

Horúca čokoláda / kakao:

- Na prípravu nápojovej čokolády z mlieka a čokolády alebo kakao.
- Čokoládu pred prípravou postrúhame najemno.
- Čokoládu / kakao plňte až keď sa mlieko už mieša.

Inak by sa mohol miešací nástroj zaseknúť.

· Odporúčame použiť nasledujúce množstvo

čokoláda:

150 ml mlieka è cca. 10 - 15 g

300 ml mlieka è cca. 25 - 30 g

Prerušenie cyklu

- Proces zahrievania alebo miešania môže byť zastavený stlačením  kedykoľvek.

Automatické vypínanie

- Ak je jednotka neaktívna po dobu troch minút, vypne sa automaticky.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od zdroja napájania a úplne vychladol.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite základňu alebo napájací kábel vodou a neponárajte ich.
- Základňu je možné čistiť mäkkou vlhkou handričkou a nejaký umývací prostriedok.
- Nádobu na mlieko a veko dôkladne vyčistite teplou vodou s trochou umývacieho prostriedku ihneď po každom použití, aby nedošlo k popáleniu.
- V prípade potreby očistite miešací nástroj kefou odstránenie špirály.
- Všetky diely dôkladne utrite do sucha.
- Odnímateľné časti je možné umývať v umývačke.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani drsné čistiace roztoky.

Likvidácia



Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku

Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaisťovaním ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia