Úvod

Amazon Echo Dot (5. generácia) je inteligentný reproduktor s asistentkou Alexa, navrhnutý pre kvalitný zvuk, ovládanie inteligentnej domácnosti a hlasové príkazy. Tento manuál obsahuje základné informácie k nastaveniu, prevádzke, údržbe a riešeniu problémov.

---

1. Nastavenie zariadenia

1. Vyberte Echo Dot a napájací adaptér z balenia.
2. Pripojte napájací adaptér k Echo Dot a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolné svetlo sa rozsvieti modro a potom oranžovo.
3. Stiahnite si aplikáciu **Alexa** do mobilného telefónu alebo tabletu (dostupná pre Fire OS, Android a iOS).
4. Otvorte aplikáciu Alexa a prihláste sa do svojho Amazon účtu (alebo si vytvorte nový).
5. V aplikácii prejdite do **Zariadenia > + > Pridať zariadenie > Amazon Echo > Echo Dot** a postupujte podľa pokynov na pripojenie k Wi-Fi sieti. Echo Dot podporuje Wi-Fi 2,4 GHz aj 5 GHz.
6. Po úspešnom pripojení sa svetelný kruh vypne a Alexa vás privíta.

---

2. Ovládanie vášho Echo Dot

- **Hlasové príkazy:** Povedzte „Alexa“ a potom svoj požiadavok. Alexa vie odpovedať na otázky, prehrávať hudbu, ovládať inteligentnú domácnosť, nastavovať budíky, pridávať položky do zoznamov atď.
- **Hudba a audio:** Spotify, Amazon Music, Apple Music a ďalšie služby možno ovládať hlasom alebo cez Bluetooth z mobilného zariadenia.
- **Budíky a časovače:** Požiadajte Alexu o nastavenie budíka alebo časovača, alebo klepnite na zariadenie pre úpravu.
- **Párovanie s ďalšími Echo zariadeniami:** Môžete vytvoriť viac miestností pre spoločné prehrávanie alebo použiť Echo Dot ako súčasť domáceho audiosystému

---

3. Údržba zariadenia

- **Čistenie:** Vypnite zariadenie a čistite ho suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte kvapaliny ani abrazívne čističe.
- **Umiestnenie:** Umiestnite Echo Dot na stabilný rovný povrch, mimo priame slnečné svetlo, teplo a vlhkosť.
- **Napájací kábel:** Dávajte pozor, aby kábel nebol ohnutý, skrútený alebo poškodený.

---

4. Riešenie problémov

Zariadenie neodpovedá alebo zamŕza

- Odpojte zariadenie zo zásuvky na 10 sekúnd a znovu pripojte.

Alexa nereaguje

- Skontrolujte, či mikrofón nie je vypnutý.
- Hovorte jasne a priblížte sa k zariadeniu.

Zlá kvalita zvuku alebo žiadny zvuk

- Zvyšte hlasitosť hlasovými príkazmi, v aplikácii alebo priamo na zariadení.
- Ak je Echo Dot pripojený cez Bluetooth, skontrolujte hlasitosť a dosah zariadenia.

Problémy s Wi-Fi alebo Bluetooth

- Reštartujte Wi-Fi router.
- Uistite sa, že je Echo Dot v dosahu Wi-Fi signálu.
- Ak párujete cez Bluetooth, uistite sa, že je zariadenie v režime párovania.

---

5. Technické údaje

- Rozmery: približne 100 × 100 × 89 mm
- Hmotnosť: cca 304 g
- Zvuk: 1 reproduktor o priemere 1,73″ s vysokou kvalitou zvuku
- Wi-Fi: dual-band 2,4 GHz a 5 GHz
- Bluetooth: podpora A2DP a AVRCP
- Obsah balenia: Echo Dot 5. generácie, 15 W napájací adaptér, stručný sprievodca

- Alexa podporuje rôzne jazyky, pričom manuál je v angličtine pre širšiu dostupnosť.

---

6. Ochrana súkromia

- Alexa nahráva a odosiela zvuk do cloudu len po vyslovení aktivačného slova („Alexa“).
- Kontrolka indikuje, kedy Alexa počúva alebo spracováva váš príkaz.
- Fyzické tlačidlo umožňuje vypnúť mikrofóny elektronicky.
- Nahrávky hlasu možno spravovať a mazať v aplikácii Alexa alebo na portáli ochrany súkromia.

---

7. Záruka a podpora

Echo Dot (5. generácia) je dodávaný s obmedzenou zárukou 1 rok. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k produktu alebo na oficiálnej podpore Amazonu. Software bude podporovaný aktualizáciami najmenej niekoľko rokov od uvedenia na trh.