

Roborock Qrevo Edge 2 Pro

Používateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

03	Bezpečnostné informácie
04	Vysvetlenie medzinárodných symbolov
04	Špecifikácie rádiových frekvencií
05	Prehľad výrobkov
06	Inštalácia
07	Pripojenie k aplikácii
007	Návod na použitie
009	Bežná údržba
011	Základné parametre
011	EÚ vyhlásenie o zhode
012	Bežné problémy

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE

- Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD64HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časový spínač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spotrebičom.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/6400 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie používalo ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná mimoriadna opatrnosť.
- Pred čistením sa uistite, že nádoba na prach, vymývateľný filter, vrecko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy sú na svojom mieste.
- Nepoužívajte výrobok na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. šrotu, skla a kincov), aby ste nepoškriabali robotický vysávač, dokovacie zariadenie alebo podlahu.
- Na robotickom vysávači alebo doku nesedajte ani na ňom nestojte.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže robotický vysávač spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania snímačov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že podlaha, na ktorej robotický vysávač pracuje, je bez vody.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako je napríklad podlaha podkrovia, otvorená terasa, šmykačka alebo horná časť nábytku.
- Aby ste predišli možnému zraneniu, udržiavajte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela osôb a domácich zvierat mimo švov, otvorov a pohyblivých častí výrobku.
- Výrobok nepoužívajte v miestnosti, kde spí dočča alebo dieťa.
- Nepohybujte robotickým vysávačom pomocou vertikálneho nárazníka, magnetického horného krytu, bočnej kefy alebo nárazníka. Nepresúvajte dokovaciu stanicu zdvíhaním základne dokovacej stanice, držadiel vodnej nádrže alebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zbieranie kameňov, papierových nečistôt alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovať vzduchový kanál.
- Robotický vysávač ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo akékoľvek horľavé alebo výbušné predmety, napríklad zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu. Dokovaciu stanicu, robotický vysávač a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, ako je napríklad radiátor. Vyhnite sa vlhkým, úzkym priestorom alebo miestam, kde môže byť robotický vysávač zavesený vo vzduchu.
- Neumiestňujte žiadne predmety na hornú časť robotického vysávača alebo dokovacej stanice, do blízkosti nasávacieho vstupu dokovacej stanice ani ho nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane krytu proti prachu).
- VAROVANIE: Nespoliehajte sa len na snímač schodov - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- VAROVANIE: Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- VAROVANIE: Pred začatím čistenia (ručného alebo plánovaného) skontrolujte podlahu, či sa na nej nenachádza voda alebo predmety, ktoré by mohol robotický vysávač nasať. Takéto predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí stroja.

- Nepoužívajte bez vrečka na prach.
- Výrobok nepoužívajte, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Kontaktujte zákaznický servis a požiadať o pomoc.
- Spotrebič vždy používajte v dobre vetranom priestore, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock a jej predajcovia odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, trestné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti použiť tento výrobok. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktorých sa podľa platných zákonov nemožno vzdať.
- Robotický vysávač a dokovaciu stanicu neoplachujte.
- ⚠️ Pozor, horúci povrch. Nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody ani výstupov sušiaceho vzduchu.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Vždy používajte správne uzemnenú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak takúto zásuvku nemáte, obráťte sa na elektrikára, aby vám ju zabezpečil.
- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na doku.
- Aby ste predišli možnému dymu, teplu alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s akýmkoľvek typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Použité batérie nevyhadzujte. Odneste ich do profesionálnej recyklačnej organizácie.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti náchylnej na búrky alebo s nestabilným napätím, prijmite ochranné opatrenia.
- Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, po úplnom nabití, odpojení zo zásuvky a vypnutí ho uložte na chladnom a suchom mieste. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Pri preprave výrobku nezabudnite odpojiť dokovaciu stanicu, vypnúť robotický vysávač a vyprázdniť zásobníky na vodu. Okrem toho vyprázdňte a opláchnite kazetu s čistiacim prostriedkom, nechajte ju úplne vyschnúť a potom ju znovu nainštalujte. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

⚡ – Symbol OCHRANNÁ ZEM

🏠 – Len na použitie v interiéri.

Špecifikácie RF

Servis	Protokol	Frekvenčný rozsah	Maximálny výstupný výkon
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤20dBm
Bluetooth	BLE 4.1	2400-2483,5 MHz	<10dBm

A Prehľad produktu

A1 Robotický vysávač (pohľad zhora)



-Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete vysávač
- Stlačením spustíte čistenie

Svetelný indikátor napájania

- Biela farba: Úroveň nabitia batérie $\geq 15\%$
- Červená: stav batérie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjanie alebo štartovanie
- Blikanie červenej: Chyba
- Pulzujúca modrá: Vzdialené monitorovanie
- Pomaly bliká na modro: Čakanie na pripojenie Wi-Fi
- Rýchlo bliká na modro: Pripája sa
- Stále modré: Hlasový asistent pracuje/pripája sa k sieti Wi-Fi



-Dok

- Vysávač nie je v doku: Stlačením spustíte vysávač, aby sa vrátil do doku/stlačte Stlačením a podržaním spustíte bodové čistenie.
- Vysávač je v doku: Stlačte pre spustenie vyprázdňovania/stlačte a podržte pre čistenie mopových podložiek.

Poznámka: Stlačením tubovitého tlačidla pozastavíte vysávanie.

A1-1-Vertikálny nárazník

A1-2-LiDAR senzor

A1-3-Mikrofóny

A14-Horný senzor

A1-5-Lokátor dokovacej stanice

A1-6-Reaktívny senzor detekcie prekážok AI

A1-7-LED indikátor

A1-8-Senzor steny

A1-9-Reproduktor

A2 Robotický vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Senzor pádu

A2-2-Senzor koberca

A2-3 - Bočná kefa

A2-4 - Kryt hlavnej kefy

A2-5 - Všesmerové koliesko

A2-6 - Hlavné kefy

A2-7 - Zámky krytu hlavnej kefy

A2-8 - Hlavné koliesá

A2-9 - Podložky mopu

A3 Robotický vysávač (s odstráneným horným krytom)

A3-1 - Magnetický horný kryt

A3-2 - Tlačidlo resetovania

A3-3 - Nárazník

A3-4 - Sací otvor

A3-5 - Automatické zdvíhanie a otáčanie mopových modulov

A3-6 - Nádob na prach

A3-7 - Nabíjacie kontakty

A3-8 - Komunikačný senzor

A3-9 - Port na automatické dopĺňanie

A4 Nástavec na mopovacu podložku

A4-1 - podložky na suchý zips

A4-2 - os mopu

Poznámka: Mopové podložky pripevnite na plochu na mieste.

A5 Mopové podložky

A6 Nádob na prach

A6-1-Zámok veka nádoby na prach

A6-2-Voko nádoby na prach

A6-3-Zámok nádoby na prach

A6-4-Omývateľný filter

A6-5-Vstupný otvor

A6-6-Vzduchový prívod

A7 Dokovacia základňa

A8 Napájací kábel

A9 Jednorazové vrecko na prach

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania (pohľad zozadu)

A10-1 - Napájací port

A10-2 - Zásuvka na napájací kábel

A10-3 - Zásuvky na káble

A11 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania

A11-1 - Rukoväť nádrže na vodu

A11-2-Nádrž na špinavú vodu

A11-3 - Filter

A11-4 - Čistiaca kazeta

A11-5 - Dokovacia základňa

A11-6 - Nádrž na čistú vodu

A11-7 - Zámok nádrže na vodu

A11-8 - Kontrolka stavu

- Pulzovanie: utieranie prachu/čistenie mopu
- Červená: chyba doku
- Nesvieti: Vypnuté/nabíjanie

A11-9 - Otváranie vrečka na prach

A11-10 - Kryt nádoby na prach

A11-11 - Nabíjacie kontakty

A11-12 - Vypúšťací otvor

A11-13 - Priehradka na čistiaci zásobník

A11-14 - Výstupy sušiacieho vzduchu

A11-15 - Indikátor polohy dokovacej stanice

A11-16 - Otvor na odsávanie

A11-17 - Otvor na doplnenie robotického vysávača

A11-18 - Čistiaca vanička

A11-19 - Plavák hladiny vody

A11-20 - Dávkovač čistiacej vody

Poznámka: Aby sa minimalizovali rušivé vplyvy, indikátor stavu bude v režime DND vypnutý alebo stmavnúť.

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1 - Odstráňte káble, tvrdé alebo ostré predmety (napr. klinec a sklo) a voľné predmety a premiestňujte všetky nestabilné, krehké, drahé alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, prevrátenia alebo zrazenia predmetov robotickým vysávačom.

B1-2 - Vždy používajte fyzickú bezpečnostnú zábranu, keď používate robotický vysávač na vyvýšenom mieste (napríklad v dvojpodlažnom byte), aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý by mohol mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití robotického vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití bude robotický vysávač schopný upratavať sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému hromadeniu nečistôt na mopovacích podložkách, podlahy by sa mali pred prvým cyklom mopovania povysávať aspoň trirát.

B2 Inštalácia

B2-1 - Pripojte základňu dokovacej stanice pevným stlačením oboch strán základne a spojovacej časti v strede, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámka: Pri premiestňovaní dokovacej stanice zaistite nádrže na vodu, aby nespadli.

B2-2 - Pripojte napájací kábel k zadnej časti dokovacej stanice a napájací kábel môže vychádzať z ľavého alebo pravého káblového otvoru.

B2-3 - Zarovňajte a nainštalujte osi mopy do robotického vysávača na miesto, kým nebudete počuť cvaknutie.

B3 Umiestnenie dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu (drevo/ dlažba/betón atď.), v jednej rovine so stenou a vyhradte si miesto vysoké aspoň 0,75 m, šírka 0,4 m a hĺbka 1,2 m. Uistite sa, že miesto je dobre pokryté sieťou Wi-Fi pre lepšiu prevádzku mobilnej aplikácie. Zapojte zariadenie a skontrolujte, či sviety indikátor stavu.

B3-1 - Viac ako 1,2 m

B3-2 - Viac ako 0,75 m (2,46 ft)

B3-3 - Viac ako 0,4 m (1,31 ft)

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže byť zachytený robotickým vysávačom a spôsobiť posunutie alebo odpojenie doku.
- Indikátor stavu svetlí, keď je dokovacia stanica zapnutá, a nesvietí, keď sa robotický vysávač nabíja.
- Ak dôjde k chybe, indikátor stavu sa rozsvieti na červenú.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnete sa tesným priestorom alebo miestam, kde by robotický vysávač mohol visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie doku na mäkký povrch (koberec/rohoď) môže spôsobiť naklonenie doku a problémy s dokovaním a odchod.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu ani ničomu, čo by mohlo blokovat maják polohy doku, inak sa robotický vysávač nemusí vrátiť do doku.
- Nepoužívajte dok bez nádrží na čistú vodu, nádrží na špinavú vodu, krytu nádoby na prach, jednorazového vrečka na prach alebo čistiaceho priestoru.
- Dok udržiavajte podľa pokynov uvedených v časti Bežná údržba. Napájací kábel doku a nabíjacie kontakty nečistite mokrú handričkou alebo tkaninou.
- Všetky doky sa pred opustením výrobného závodu testujú na prítomnosť vody. Je normálne, že vo vodnom kanáli doku zostáva malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete robotický vysávač.

Počkajte, kým sa nerozsvieti indikátor napájania, a potom umiestnite robotický vysávač pred dok. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapojená do siete. Potom stlačte tlačidlo

 Robotický vysávač je vybavený vstavanou vysoko výkonnou lítium-iónovou batériou. Aby ste zachovali výkon batérie, udržiavajte robotický vysávač nabitý.

B4-1 - Indikátor doku nesvieti, indikátor napájania robotického vysávača bliká: Nabíjanie.

Poznámka: Robotický vysávač sa nemusí zapnúť, keď je batéria vybitá. V takom prípade umiestnite robotický vysávač do nabíjacieho doku.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Rorobock" v App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Obnovte pripojenie Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá a , kým počujete správu "Obnovenie Wi-Fi". Obnovenie je dokončené, keď sa zobrazí indikátor. Indikátor napájania pomaly bliká na modro. Robotický vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k robotickému vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo iného dôvodu, resetujte WiFi a pridajte robotický vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Rorobock, ťuknite na položku "Pridať Device" alebo na tlačidlo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku prebiehajúcich aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa sprievodcu uvedeného v aplikácii.
- Podporovaná je iba 2,4 GHz sieť WiFi.

C Návod na použitie

C1 Plnenie nádrží na čistú vodu

Zdvihnite nádržku na čistú vodu, otvorte veko a naplňte ju vodou z vodovodu. Po naplnení zatvorte

veko, zaistite západku a potom vráťte nádrž na čistú vodu do doku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane vodnej nádrže zostanú škvrny odrody, pred opätovnou montážou vodnej nádrže ich utrite mäkkou a suchou handričkou.
- Aby ste zabránili vysokej koncentrácii čistiaceho prostriedku, roztok pridávajte len do zásobníka na čistiaci prostriedok.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky.

C2 Pridávanie pracieho prostriedku

1. Odstráňte kryt zásobníka na prach, vytiahnite celú nádržku na prací prostriedok za spodnú rukoväť a potom ju položte na tvrdý, rovný povrch.

Poznámka: Aby ste zabránili pádu krytu nádoby na prach a jeho nárazu do robotického vysávača, odoberte kryt oboma rukami, jednou na každej strane.

2. Otvorte veko kazety a pridajte čistiaci prostriedok.
3. Zatvorte veko a vložte kazetu späť do doku. Stláčajte kazetu, kým nebudete počuť, ako sa s ňou vykuknutím uzamkne.
4. Vráťte kryt kazety a skontrolujte, či je kazeta s prachom bezpečne upevnená.

Poznámky:

- Pred pridaním pracieho prostriedku sa uistite, že je kazeta s pracím prostriedkom úplne vybratá.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a v kazete s roztokom používajte len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Rorobock.
- Po pridaní čistiaceho prostriedku robotický vysávač automaticky pridá čistiaci prostriedok do vody na mopovanie a doplní nádrž robota podľa nastaveného pomeru, aby sa zabezpečil optimálny výkon mopovania.
- Čistiaci prostriedok nie je súčasťou balenia. V prípade potreby si ho zakúpte.

- Ak sa čistiaci prostriedok na podlahy nepoužíva denne, môžete tento krok vynechať alebo vypnúť funkciu inteligentného dopĺňania v aplikácii.

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete robotický vysávač zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo . Rozsvieti sa indikátor napájania a robotický vysávač bude čakať na príkazy. Stlačením a podržaním tlačidla vypnete robotický vysávač. dokončí cyklus upratovania.

Poznámka: Robotický vysávač nie je možné počas nabíjania vypnúť.

Spustenie čistenia

Stlačením tlačidla spustíte čistenie. Robotický vysávač naplánuje trasu čistenia, pričom najprv obkreslí okraje každej miestnosti a potom ju vyplní cik-cak vzorom. Robotický vysávač pritom dôkladne a efektívne vyčistí všetky miestnosti jednu po druhej.

Poznámky:

- Ak chcete zabezpečiť, aby sa robotický vysávač automaticky vrátil do doku, spustíte robotický vysávač z doku a počas upratovania dŕžať nehybne.
- Upratovanie nie je možné spustiť, ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka. Pred začatím čistenia nechajte robotický vysávač nabíť.
- Pred čistením očistite káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cenné predmety z podlahy. Volné predmety môže robotický vysávač vytiahnuť, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, robotický vysávač vyčistí oblasť dvakrát. Ak sa batéria počas čistiaceho cyklu, sa robotický vysávač automaticky vráti do doku. Po nabití bude robotický vysávač pokračovať tam, kde skončil.
- Robotický vysávač zasunie držáky mopovacej podložky, aby vyčistil koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zónu, do ktorej sa nesmie ísť, aby ste sa jej vyhli.
- Pred začatím každého čistenia sa uistite, že sú mopové podložky správne nasadené.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte bodové čistenie. Rozsah čistenia: 1. Vložte tlačidlo bodového čistenia: robotický vysávač vyčistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m × 1,5 m, vycentrovanú na seba.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do východiskového bodu a počká na príkazy.

Pozastavenie

Keď je robotický vysávač v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte, stlačením tlačidla  pokračujete v čistení. Stlačením tlačidla  na pozastavenom robotickom vysávači ho odošlete späť do doku.

Poznámka: Ručné umiestnenie zaveseného robotického vysávača do doku ukončí proces čistenia.

Spánok

Ak je robotický vysávač pozastavený dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla na robotickom vysávači ho prebudíte.

Poznámky:

- Pri nabíjaní robotický vysávač neprejde do režimu spánku.
- Ak robotický vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypo.

Režim DND

Predvolený čas režimu DND (Nerušit) je od 22:00 do 8:00 hod. Pomocou aplikácie môžete režim DND vypnúť alebo upraviť čas DND, prípadne nastaviť, či sa má počas času DND povoliť automatické dopĺňanie, vyprázdňovanie a sušenie, sŕtiť osvetlenie alebo znížiť hlasitosť hlasovej správy.

Umyvanie mopy

Počas upratovania robotický vysávač automaticky určí, kedy sa má vrátiť do doku, aby umyl mop a doplnil nádržku na vodu, čím maximalizuje svoj výkon pri mopovaní. Ak chcete začať mopovať manuálne, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Ak chcete ukončiť mopovanie, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky: Mopovanie je možné len v prípade, že je to možné:

- Skontrolujte, či je zásobník na čistenie správne nainštalovaný. Počas umývania mopy nepohybujte robotickým vysávačom ani dkom.
- Aby ste sa vyhnuli popáleninám horúcou vodou, nedotýkajte sa dávkovačov čistiacej vody.
- Frekvenciu a režim mopovania môžete nastaviť v aplikácii.

Vyprázdňovanie

Po skončení upratovania sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice a podľa potreby sa automaticky začne vyprázdňovať. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť manuálne, stlačte  na robotickom vysávači v dokovacej stanici alebo sa dotknite príslušného tlačidla v aplikácii. Ak chcete vyprázdňovanie zastaviť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky:

- Ak sa vyprázdňovanie dlhší čas nepoužívalo, vyprázdniť nádobu na prach ručne a uistite sa, že prívod vzduchu je voľný, aby bolo vyprázdňovanie optimálne.
- Automatické vyprázdňovanie je možné v aplikácii vypnúť.
- Vyhňte sa častému ručnému vyprázdňovaniu.
- Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádoby na prach alebo jednorazového vrečka na prach.

Sušenie

Po vytieraní alebo čistení spustíte sušenie podľa potreby. Ak chcete manuálne spustiť alebo zastaviť sušenie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Čas sušenia môžete nastaviť v aplikácii.
- Automatické sušenie môžete v aplikácii vypnúť.
- Počas sušenia sa nepribližujte k výstupom sušiča vzduchu.

Nabíjanie

Po skončení upratovania sa robotický vysávač automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa nabíj. Stlačením tlačidla  pošlete zavesený robotický vysávač späť do dokovacej stanice. Indikátor napájania bude počas nabíjania robotického vysávača dýchať.

Poznámka: Ak robotický vysávač nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do východiskovej polohy. Robotický vysávač umiestnite do doku manuálne, aby sa dobíjal.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania bude blikať červenou farbou alebo indikátor stavu bude svietiť na červeno. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie upozornenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak robotický vysávač zostane v chybovom stave dlhšie ako 10 minút, automaticky sa uspi.
- Manuálne umiestnenie nefunkčného robotického vysávača do doku ukončí prebiehajúce upratovanie.

Resetovanie systému

Ak robotický vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, odstráňte horný magnetický kryt, otvorte gumový zástrčku a stlačením tlačidla reset vnútri resetujte systém.

Poznámka: Po resetovaní systému sa obnovia existujúce nastavenia, napríklad plán čistenia a WiFi, na výrobné nastavenia.

Deaktivácia WiFi

Ak chcete robotický vysávač odpojiť od WiFi, stlačíte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú správu. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky deaktivuje.

Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak robotický vysávač po obnovení systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  a zároveň stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú výzvu "Obnovenie výrobných nastavení. Bude to trvať približne 5 minút." Robotický vysávač sa potom vráti do továrenských nastavení.

Poznámka: Pred stlačením tlačidla Reset **otvorte** gumovú zástrčku.

D Bežná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, dĺžku výmeny.

D1 Hlavné kefy

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D1-1-Kryt hlavných kief

D1-2-Zámky krytu hlavných kief

D1-3-Hlavné kefy

D1-4-Lôžko hlavnej kefy

D1-5-

Ochranný krúžok

D1-6-Preklopte robotický vysávač a stlačte obe západky dovnútra, aby ste odstránili kryt hlavnej kefy.

D1-7-Zdvihnite hlavné kefy a vytiahnite ich, vyberte ložiská a odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavných kief a ložiskách.

Poznámka: Ak sa ochranné krúžky znečistia, otočte ich, vyberte a podľa potreby vyčistite.

D1-8-Nastavte ložiská hlavných kief. A potom znova namontujte hlavné kefy a skontrolujte, či sa farba hlavnej kefy, ložisk hlavnej kefy a šípok na robotickom vysávači zhoduje.

D1-9-Nainštalujte späť kryt hlavnej kefy.

Uistite sa, že jeho štyri zuby sú úplne usadené v drážkach, a zatlačte na kryt hlavnej kefy, kým nebudete počuť, že zapadol na miesto.

Poznámky:

- Hlavné kefy sa odporúča utierať vlhkou handričkou. Ak sú hlavné kefy mokré, vysušte ich na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavných kief nepoužívajte žieravé čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočné kefy

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.

D2-1 - Otočte robotický vysávač, odskrutkujte bočnú kefu a potom ju vyberte a vyčistite.

D2-2-Zarovnajte stredovú drážku s vyvýšenou polohou na robotickom vysávači, potom utiahnite skrutku a bočnú kefu opäť nasadte.

D3 Všesmerové koliesko

* Čistite ho podľa potreby.

D3-1-Vložte nástroj, napríklad malý skrutkovač, do všesmerového kolieska zľava alebo sprava a pomaly ho vypačte.

Poznámka: Držiak všesmerového kolieska sa nedá vybrať.

D3-2-Opláchnite koliesko a os vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Osušte na v z d u c h u, znova namontujte a zatlačte koliesko a os späť na miesto.

D4 Hlavné kolesá

* Vyčistite podľa potreby.

Hlavné kolesá čistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádobu na prach

* Čistite podľa potreby.

D5-1-Odstráňte magnetický horný kryt robotického vysávača a stlačte západku nádoby na prach.

Západku nádoby na prach, aby ste nádobu na prach vybrali.

D5-2-Stlačením západky veka nádoby na prach otvorte vek nádobu na prach a vyberte umývateľný filter, potom vyprázdnite nádobu na prach.

D5-3-Naplnite nádobu na prach čistou vodou, nasadte späť umývateľný filter a zatvorite vek nádobu na prach. Nádobu na prach jemne pretrepte a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte len čistú vodu bez saponátu.

D5-4-Pred opätovnou inštaláciou počkajte aspoň 24 hodín, kým nádobu na prach a umývateľný filter dôkladne vyschnú.

D6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D6-1-Stlačením západky veka nádoby na prach otvorte veko nádoby na prach a vyberte filter.

D6-2-Prepláchnite filter a opakovane naň poklepte, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani tvrdými predmetmi, aby ste zabránili jeho možnému poškodeniu.

D6-3-Pred opätovnou inštaláciou filtra počkajte aspoň 24 hodín, kým filter dôkladne vyschne.

D7 Mopovacie podložky

* Čistite podľa potreby a vymieňajte každé 1 - 3 mesiace.

D7-1-Vyberte mopovacie podložky z držiakov mopovacích podložiek. Vyčistite a vysušte handry na mopovanie na vzduchu.

Poznámka: Znečistené mopovacie handričky ovplyvnia výkon mopovania. Pred použitím ich vyčistite.

D7-2-Pripevnite mopové podložky k držiakom rovno na mieste.

D8 Senzory robotického vysávača

* Čistite ich podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistite všetky snímače vrátane:

D8-1 - Horný senzor

D8-2 - Lokátor dokovacej stanice

D8-3 - Reaktívny snímač AI na detekciu prekážok

D8-4 - Snímač steny

D8-5 - Komunikačný senzor

D8-6 - Senzor pádu

D8-7 - Senzor koberca

D9 Presun doku

Ak chcete presunúť dokovaciu stanicu, jednou rukou uchopíte otvor pre napájací kábel na zadnej strane a druhou rukou druhou rukou vnútornú stranu predného panela. Nezdvíhajte priamo základňu doku, úchytý vodnej nádrže ani kryt zásobníka na prach, aby ste zabránili pádu doku.

D10 Znečistená nádrž na vodu

* Vyčistite ju podľa potreby.

Otvorte veko nádrže na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zatvorte veko, zaistíte západku a pretrepte.

Vylejte špinavú vodu. Uzamknite veko a nádržku znovu nasadte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádrží zostanú škvrny od vody, pred opätovnou montážou nádrží ich utrite mäkkou suchou handričkou.

D11 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Nabíjacie kontakty robotického vysávača a doku utrite mäkkou suchou handričkou.

D12 Výmena jednorazového vrečka na prach

* Vymeňte ho podľa potreby.

D12-1-Odstráňte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Aby ste zabránili pádu krytu nádoby na prach a jeho nárazu do robotického vysávača, odstráňte kryt oboma rukami, jednou na každej strane.

D12-2-Vyberte jednorazové vrecko na prach a zlikvidujte ho.

Poznámky:

- Rukovať vrečka na prach ho po vybratí uterajte, aby sa zabránilo jeho úniku.
- Pred nasadením krytu nádoby na prach ho vždy nainštalujte späť: prachového vrečka, aby sa zabránilo automatickému vyprázdňovaniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete tiež vypnúť v aplikácii.

D12-3- Vyčistite filter suchou handričkou, vložte nové jednorazové vrecko na prach do štrbiny až na doraz a rovnomerne ho rozložte.

Poznámka: Uistite sa, že jednorazové vrecko na prach je správne nasadené, aby nedošlo k úniku a poškodeniu doku.

D12-4-Nainštalujte kryt o u nádoby na prach na miesto, aby ste sa uistili, že je nádoba nádoba na prach bezpečne upevnená.

D13 Priehradka na čistenie

* Čistite podľa potreby.

D13-1-Vyberte čistiaci priestor.

D13-2-Opláchnite čistiaci priestor a filter vodou.

D13-3-Nainštalujte filter a potom čistiaci priestor.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	RREOVSP
Batéria	14,4 V/6400 mAh (TYP) Litium-iónová batéria
Menovitý príkon	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke na spodnej strane robotického vysávača.

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania

Model	EWFD64HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý príkon (zachytávanie prachu)	2.3 A
Menovitý príkon (horúcovodné mopovanie)	5.7 A
Menovitý príkon (nabíjanie a sušenie)	0.58 A
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RREOVSP spĺňa nasledujúce požiadavky.

Smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Navštívte nasledujúce prepojenie, kde si môžete pozrieť sieťové rozhrania vystavené výrobkom, služby vystavené sieťovými rozhraniami, a informácie o externých snímačoch.

<https://global.roborock.com/pages/zhoda>

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Nemožno zapnúť	- Slabá batéria. Pred použitím umiestnite robotický vysávač do doku a nabite ho. - Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota batérie. Robotický vysávač používajte len v rozsahu 40 °C.
Nemožno nabíjať	- Dokovacia stanica nie je pripojená k zdroju napájania. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. - Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača. - Skontrolujte, či svieti indikátor stavu.
Pomalé nabíjanie	- Pri používaní pri vysokých alebo nízkych teplotách robotický vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty sú znečistené. Utrite ich mäkkou a suchou handričkou.
Nemožnosť vrátiť sa do doku	- Príliš veľa prekážok v blízkosti doku. Odstráňte ich alebo premiestnite dokovaciu stanicu na voľné miesto. - Robotický vysávač je príliš ďaleko od dokovacej stanice. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Abnormálna prevádzka	Reštartujte robotický vysávač.
Hluk počas čistenia	- Hlavné kľe, bočné kľe alebo hlavné kolesá sa mohli zaseknúť. Vypnite robotický vysávač a vyčistite ich. - Všesmerové koleso sa môže zaseknúť. Pre jeho jeho čistenie použite skrutkovač.

Problém	Riešenie
Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi	- WiFi je vypnuté. Vynulujte WiFi a skúste to znova. - Zlý signál WiFi. Presuňte robotický vysávač na miesto s lepším WiFi pripojením. - Neobvyklé pripojenie WiFi. Resetujte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. - Nemožnosť náhleho pripojenia k WiFi. Môže to byť chyba v nastaveniach smerovača. Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Roborock, ktorý vám pomôže vyriešiť problém.
Je napájanie vždy odpojené, keď je robotický vysávač v dokovacej stanici?	Robotický vysávač odoberá energiu, keď je pripojený k doku, aby sa zachovala energia batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.
Musí sa robotický vysávač nabíjať aspoň počas prvých troch hodín?	Nie. Litium-Iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Robotický vysávač je možné používať, keď je plne nabitý.
Robotický vysávač po nabití nepokračuje v upratovaní	- Uistite sa, že robotický vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráni automatickému dobíjaniu. - Ak robotický vysávač umiestnite na dokovaciu stanicu ručne alebo ho do nej pošlete stlačením tlačidla, nebude môcť pokračovať v upratovaní.
Robotický vysávač začne vynechávať určité oblasti	Snímač steny, snímač pádu alebo snímač koberca môže byť znečistený. Vyčistite ich mäkkou a suchou handričkou.
Plán čistenia nefunguje	Udržujte robotický vysávač nabitý. Plán upratovania sa môže spustiť len vtedy, keď je úroveň nabitia batérie vyššia ako 15 %.

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Slabý čistiaci výkon a/alebo únik prachu	- Nádoba na prach je plná a je potrebné ju vyprázdniť. - Filter je upchatý a je potrebné ho vyčistiť. - Hlavné kefy sú zamotané a treba ich vyčistiť.
Žiadna alebo málo vody počas vytierania	Použite mobilnú aplikáciu na zvýšenie prietoku vody.
Robotický vysávač sa po bodovom čistení alebo výraznej zmene polohy manuálnej zmeny polohy nemôže vrátiť do nabíjacieho doku.	- Po bodovom čistení alebo výraznej zmene polohy robotický vysávač znovu vygeneruje mapu. Ak je nabíjaci dok príliš ďaleko, nemusí sa vrátiť späť na nabíjanie a musí sa ručne umiestniť na nabíjaci dok. - Chybné napätie. Skontrolujte, či miestne napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na doku.
Indikátor stavu sa trvalo rozsvieti na červeno	- Skontrolujte umiestnenie nádrže na čistú vodu alebo podľa potreby nádrž doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo nádrž podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či je správne nainštalovaný čistiaci zásobník a filter čistiaceho zásobníka.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní	- Hlavné kefy alebo kryt hlavných kief nie sú správne nainštalované. Skontrolujte a nainštalujte na miesto. - Filter, vzduchový kanál, prívod vzduchu, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazové vrecko na prach sú upchaté. Vyčistite ho, aby ste odstránili upchatie.
Znížený výkon mopovania počas vytierania	- Mopové podložky nie sú správne pripevnené. Nalepte ich na držiaky rovno na miesto. - Podlaha je znečistená. V aplikácii zmeníte režim mopy na "Hĺbkové umývanie" pre lepšie čistenie.

Problém	Riešenie
Nemožno spustiť automatické sušenie	- Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Ak robotický vysávač opúšťa dokovací stanicu počas sušenia, sušenie sa predtým zastaví. - Vo vlhkom prostredí sa odporúča predžiť čas sušenia v aplikácii, aby sa zvýšila účinnosť sušenia.
Nemôže sa spustiť automatické vyprázdňovanie	- Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Kryt nádoby na prach nie je nainštalovaný v doku. Skontrolujte a nainštalujte. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač vráti do doku bez upratovania. - Automatické vyprázdňovanie robotického vysávača sa neuskutoční, ak sa robotický vysávač vráti do doku v režime DND. Nastavte čas čistenia alebo čas DND alebo spustite ručné vyprázdňovanie. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač presunie do doku ručne. Vyprázdňovanie spustite manuálne.
Nie je možné umyť podložky mopy	- Ak sa mopovacie podušky nepoužívajú, nevyprázdňujú sa. - Ak sa robotický vysávač nespustí z doku alebo ak na mape aplikácie nenájdete dok, nevráti sa do doku na mopovanie. - Skontrolujte umiestnenie nádrží na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo nádrž podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či sú zásobník na čistenie a filter zásobníka na čistenie správne nainštalované.

Problém	Riešenie
Nie je možné umyť podložky mopu horúcou vodou	• Skontrolujte, či je v aplikácii nastavená teplota vody na pranie na hodnotu Horúca voda.
Mopové podložky sa nedajú vysunúť	• Skontrolujte, či je v aplikácii zapnutá funkcia rozšíreného umývania FlexiArm Design. • Mopovacie podložky sa vysúvajú len pozdĺž stien a niektorých prekážok. • Skontrolujte, či sa predĺženie mopu nezaseklo.
Bočná kefa sa nedá vysunúť	• Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia rozšíreného upratovania FlexiArm Design. • Bočná kefa sa nevyšunie do každého rohu alebo vždy, keď robotický vysávač upratuje pozdĺž steny. • Skontrolujte, či bočná kefa nie je zaseknutá.
Snímač LiDAR nie je možné zdvihnúť/spustiť.	• Senzor LiDAR sa spustí len vtedy, keď robotický vysávač upratuje pod nábytkom alebo spotrebičmi. • Skontrolujte, či okolo snímača LiDAR nie sú zaseknuté nejaké predmety. • Utrite senzor smerom nahor.
Nie je možné automaticky odpojiť/opätovne nasadiť držáky mopovacích podložiek.	• Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia automatického odpojenia/nasadenia držákov mopovej podložky. • Funkcia Auto-Detach/Reinstall pre mopové podložky je k dispozícii len za určitých podmienok. • Skontrolujte, či nie sú rukoväte mopovacích podložiek zaseknuté. • Skontrolujte, či sú držáky mopovacích podložiek v polohe, v ktorej boli vybraté. • Skontrolujte, či sú držáky mopovacích podložiek pod mop správne nainštalované na robotický vysávač. • Skontrolujte, či sa v zásobníku na upratovanie nenachádzajú cudzie predmety.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vínkami 931/2, 301 00 Píseň
www.beryko.cz

Robotický vysávač

Model produktu: RREDVSP
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

