

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine
ST493E - C167d

BABYLISS SARL
Zl du Val de Caligny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2022/08

IB-22/227

ST493E SLOVENSKY

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenie! Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiča neprišiel do priameho kontaktu s pokožkou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.

- Pred zahájením stylingu stlačením tlačidla v hornej časti spotrebiča uvoľníte nádržku na vodu.
- Opatrne otvorte gumové viečko nádržky a naplňte ju destilovanou vodou.
- Skontrolujte, že je nádržka bezpečne zaistená a správne umiestnená.
- Uistite sa, že vonkajšia časť nádržky a spotrebič sú úplne suché. Pokiaľ nádržku potrebujete doplniť, odpojte spotrebič zo zásuvky a nádržku vložte späť okamžite po jej doplnení.

UPOZORNENIE! Nedotýkajte sa horúcich dosťičiek alebo kovových častí spotrebiča.

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečesťte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Pre zapnutie stlačte tlačidlo označené ako .
- Pre nastavenie teploty, ktorá je vhodná pre váš typ vlasov, stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ nastavte požadovanú teplotu.
- Pre aktiváciu naparovania stlačte tlačidlo naparovania. Po jeho stlačení spotrebič začne uvoľňovať paru.

UPOZORNENIE! Paru nemieťte na tvár a krk.

- **Dôležité!** Ak zo spotrebiča nevychádza žiadna para, možno je spotrebič v režime spánku. Roztvořením alebo zatvorením dosťičiek opätovne aktivujte funkciu naparovania. Ďalším dôvodom môže byť

prázdna nádržka na vodu, ktorá potrebuje doplniť.

- Časť vlasov umiestnite medzi žehliace doštičky blízko ku koreňom.
- Držte vlasy pevne medzi žehliacimi doštičkami a pohybujte od koreňov ku končekom.
- V prípade potreby opakujte.
- Pred prečesáním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití spotrebič stlačte tlačidlo so symbolom  a odpojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nastavenie ohrevu

Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, kým nedocielite požadovaný výsledok. K dispozícii je päť teplotných stupňov: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C a 230 °C.

Žehliace hrebeňové nadstavce

- Pred nasadením alebo odobratím žehliacich hrebeňových nadstavcov sa uistite, že je spotrebič studený.
- Nasadte hrebeňový nadstavec na spotrebič pozdĺž žehliacich doštičiek, kým nezapadne na miesto.
- Pokiaľ hrebeňový nadstavec chcete sňať, jednoducho ho vysuňte zo spotrebiča.

Automatické vypnutie

Tento spotrebič má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ je

spotrebič nepretržite zapnutý dlhšie ako 72 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ chcete spotrebič aj po tejto dobe ďalej používať, jednoducho spotrebič opäť zapnite.

Teplu odolná podložka

Súčasťou spotrebiča je aj teplu odolná podložka, ktorú môžete používať počas alebo po úprave vlasov. Zapnutý prístroj nekladte na povrch citlivý na teplo, ani pokiaľ používate teplu odolnú podložku. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Spotrebič okamžite zabaľte do teplu odolnej podložky a nechajte ho úplne vychladnúť. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

- Po každom použití spotrebiča vyprázdnite nádržku na vodu.
- Nádržku naplňte pokiaľ možno destilovanou vodou. Pokiaľ to nie je možné, spotrebič pravidelne zbavujte vodného kameňa.
- Kábel neobmotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ by kábel musel byť príliš napnutý.
- Po použití spotrebič vždy vypojte zo zásuvky.
- Doštičky čistite pomocou navlhčenej mäkkej handričky bez mydla, aby ste zachovali ich optimálny stav. Zaistite, aby sa doštičky nepoškriabali.