



ELEKTRICKÁ DEKA
ELEKTRICKÁ DEKA

AR4U80A
AR4U140A



Návod k použití
Návod na obsluhu

DŮLEŽITÉ POKYNY

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

	SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE SLOŽENÝ NEBO PŘEHNUTÝ.
	SPOTŘEBIČ NEPROPICHUJTE ŠPENDLÍKY ANI JINÝMI OSTRÝMI PŘEDMĚTY.
	SPOTŘEBIČ NESMÍ POUŽÍVAT VELMI MALÉ DĚTI (0-3 ROKY).
	POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

	MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PRANÍ JE 40 °C.
	NEČISTĚTE NASUCHO.
	NEBĚLTE.
	NEŽDÍMEJTE.
	NESUŠTE V SUŠIČCE PRÁDLA.
	NEŽEHLETE.
	SPOTŘEBIČ SUŠTE NAVOLNO.

Spotřebič používejte jen jako spodní deku, ne jako přikrývku.

Tento spotřebič není určen k lékařskému použití v nemocnicích.

Tento spotřebič nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí. Děti mladší tří let nesmějí tento spotřebič používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.

Spotřebič mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let pouze pod dozorem a s ovládacím zařízením nastaveným na minimální teplotu.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy možných rizik.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné osoby.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je vlhký nebo mokrý.

Spotřebič používejte pouze s ovladačem na samotném spotřebiči.

Chcete-li během noci udržovat správnou teplotu, zvolte na ovladači hodnotu 1.

Když spotřebič nepoužíváte, skladujte jej v původním obalu na čistém a suchém místě.

Nepokládejte na spotřebič těžké předměty.

Před skladováním a složením nechte spotřebič vychladnout.

Během uskladnění na spotřebič neumísťujte žádné předměty, abyste zabránili jeho zmačkání nebo deformaci.

Podložka nevyžaduje speciální údržbu.

Spotřebič pravidelně kontrolujte, zda flex a ovládání nevykazují známky opotřebování nebo poškození. Pokud zpozorujete známky opotřebování nebo poškození, nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán, před opětovným použitím jej odнесите do servisního střediska ke kontrole.

Nepoužívejte spotřebič na polohovatelném lůžku: v opačném případě si ověřte, zda spodní deka a kabel nemohou uvíznout například v pantech.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, je třeba jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo nebezpečí.

Pokud nejsou kabel a řídicí jednotka spotřebiče správně uspořádány, mohou způsobit riziko zamotání, uškrcení nebo zakopnutí. Uživatel se musí ujistit, že nadbytečné svorky a elektrické kabely jsou bezpečně uspořádány.

Chcete-li spotřebič vyčistit, postupujte podle kapitoly ÚDRŽBA.

Budoucí matky, lidé trpící cukrovkou a lidé s kardiostimulátorem se musí před použitím tohoto spotřebiče poradit se svým lékařem. Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby fungoval jako elektrická příkrývka.

Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné, a proto nebezpečné.

Používejte pouze na vrchní část matrace, ne na tvrdé povrchy bez matrace, na síťku, rošty nebo podlahu.

Záruční list, potvrzení o koupi a tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.

V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Všechny části obalu uchovávejte mimo dosah dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním zacházet s potřebnou opatrností.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá údajům na typovém štítku.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, nechte v autorizovaném servisním středisku vyměnit zásuvku za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nesplňují aktuální bezpečnostní normy nebo překračují limity proudové únosnosti.

Když spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od napájení.

Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič.

Používání jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování základních pravidel:

- nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, sluneční světlo).
- nevystavujte ho hrubému zacházení.

Chcete-li napájecí kabel prodloužit, musí být prodloužen v celé délce, aby nedošlo k přehřátí.

V případě poruchy nebo nesprávného fungování spotřebiče jej odpojte od napájení. Nepokoušejte se spotřebič opravit svépomocí, odneste jej do autorizovaného servisního střediska.

Rozhodnete-li se tento spotřebič dále nepoužívat, deaktivujte jej přetržením napájecího kabelu – samozřejmě, po jeho odpojení od zásuvky.

V případě poruchy, provozní anomálie, vypadlé pojistky nebo vypadlé ochranné tepelné pojistky spotřebič ihned odpojte a kontaktujte autorizované servisní středisko; nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocí.

Spotřebič nepoužívejte v exteriéru.


Z bezpečnostních důvodů nikdy neotevírejte podložku ani ovladač: uvnitř nejsou žádné části, které by vyžadovaly zásah uživatele.

Řídicí jednotku neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla. Během používání řídicí jednotku nezakrývejte, ani ji neumísťujte na spotřebič.

POKYNY PRO POUŽITÍ

- Spotřebič položte mezi prostěradlo a matraci.
- Zasuňte konektor kabelu do konektoru příkrývky.

Chcete-li ovladač odpojit, zvedněte prstem uzamykací jazýček a vytáhněte konektor přímo ven. Netahejte za kabel ovladače a



nepokoušejte se vytáhnout zástrčku ovladače bez zvednutí uzamykacího jazýčku, protože byste mohli poškodit konektor.

- Když je ovladač zapnutý, neumísťujte jej pod polštář nebo pod příkrývku.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Ovládání na kabelu má přepínač s polohami 0-1-2-3-0:
Poloha 0 = VYPNUTO
Poloha 1 = nižší teplota (pro nepřetržité používání)
Poloha 2 = střední teplota (na předehřívání)
Poloha 3 = maximální teplota (na předehřívání)

- Spotřebič zapněte asi hodinu před spaním a na ovladači zvolte polohu 2 nebo 3.
Udržujte spotřebič zakrytý prostěradlem.
- **UPOZORNĚNÍ:** nechodte do postele, když je řídicí jednotka nastavena do polohy 2 nebo 3, vyhnete se popáleninám na pokožce.
- Před spaním nastavte řídicí jednotku do polohy 0; pokud chcete během noci udržovat správnou teplotu, zvolte na ovladači polohu 1.

ÚDRŽBA

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před čištěním nechte spotřebič dobře vychladnout.

Řídicí jednotku je třeba čistit měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte látky, tekutiny nebo nadměrně navlhčené ubrousky, protože jakékoli infiltrace by mohly spotřebič neopravitelně poškodit.

ŘÍDICÍ JEDNOTKU NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

Vyhřívací panel lze mýt. Před mytím odpojte řídicí jednotku a postupujte podle níže uvedených pokynů, které se nacházejí i na spotřebiči (**viz část UPOZORNĚNÍ**). Nečistěte chemicky ani nepoužívejte chemická rozpouštědla. Mohly by poškodit spotřebič a způsobit, že jeho používání nebude bezpečné.

Panel nemyjte velmi často, protože by se mohl poškodit.

Spotřebič neskladujte ani nepoužívejte, není-li zcela suchý.

LIKVIDACE

OBALOVÝ MATERIÁL

V zájmu ochrany životního prostředí je třeba obalový materiál zlikvidovat v souladu s místními předpisy.



LIKVIDACE

INFORMACE PRO UŽIVATELE

„Směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)“ týkající se omezeného používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i při likvidaci odpadů.

Symbol škrtnutého koše uvedený na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že starý spotřebič musí být zlikvidován samostatně a ne s běžným komunálním odpadem.

Uživatel musí proto vyřazené zařízení odnést do vhodných středisek separovaného sběru elektrického a elektronického odpadu. Podrobnější informace získáte na příslušném místním úřadě.

Ekologická likvidace starého spotřebiče pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporuje opakované použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých byl spotřebič vyroben.

Nesprávná likvidace starého spotřebiče má za následek uložení finančních pokut v souladu s platnými právními předpisy.

ZÁRUKA

Pravidla a podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců.

Tato záruka platí pouze tehdy, byl-li řádně vyplněn záruční list a předložen spolu s dokladem o datu nákupu.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu součástí spotřebiče, u kterých se jedná o vadu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotřebič opraven za přímou platbu.

Výrobce nenese jakoukoli odpovědnost za poranění osob a zvířat nebo poškození majetku v důsledku nesprávného používání spotřebiče a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Omezení platnosti záruky

Všechna práva vyplývající z této záruky a jakákoli odpovědnost z naší strany budou zrušena, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnými osobami
- nesprávně používán, skladován nebo přepravován.

Záruka se nevztahuje na poškození vnějšího vzhledu spotřebiče ani na jiná poškození, která nebrání správnému provozu.

Pokud byste navzdory pečlivé péči při výběru materiálů a vytváření produktu našli chyby, nebo pokud jsou potřebné jakékoli informace nebo rady, kontaktujte místního prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, zehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Doninská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

DÔLEŽITÉ POKYNY

USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

	SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE AK JE ZLOŽENÝ ALEBO PREHNUTÝ.
	SPOTREBIČ NEPREPICHUJTE ŠPENDLÍKMI ANI INÝMI OSTRÝMI PREDMETMI.
	SPOTREBIČ NESMÚ POUŽÍVAŤ VEĽMI MALÉ DETI (0-3 ROKY).
	POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

	MAXIMÁLNA TEPLOTA PRANIA JE 40°C.
	NEČISTITE NA SUCHO.
	NEBIEĽTE.
	NEŽMÝKAJTE.
	NESUŠTE V SUŠIČKE BIELIZNE.
	NEŽEHLITE.
	SPOTREBIČ SUŠTE NAVOL'NO.

Spotřebič používejte jen ako spodnú deku, nie ako prikrývku.

Tento spotřebič nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.

Tento spotřebič nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie. Deti mladšie ako tri roky nesmú tento spotřebič používať, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.

Spotřebič môžu používať deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov len pod dozorom a s ovládacím zariadením nastaveným na minimálnu teplotu.

Tento spotřebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotřebiča a sú si vedomé možných rizík.

Deti sa so spotřebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú pod dozorom zodpovednej osoby.

Spotrebič nepoužívajte, ak je vlhký alebo mokrý.

Spotrebič používajte len s ovládačom na samotnom spotrebiči.

Ak chcete počas noci udržiavať správnu teplotu, zvoľte na ovládači hodnotu 1.

Keď spotrebič nepoužívate, skladujte ho v pôvodnom obale na čistom a suchom mieste.

Nekladte na spotrebič ťažké predmety.

Pred skladovaním a zložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Počas uskladnenia na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety, aby ste zabránili jeho pokrčeniu alebo deformácii.

Podložka nevyžaduje špeciálnu údržbu.

Spotrebič pravidelne kontrolujte, či flex a ovládanie nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak spozorujete známky opotrebovania alebo poškodenia, alebo ak bol spotrebič nesprávne používaný, pred opätovným použitím ho odneste do servisného strediska na kontrolu.

Nepoužívajte spotrebič na polohovateľnom lôžku: v opačnom prípade si overte, či spodná deka a kábel nemôžu uviaznuť napríklad v pántoch.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je potrebné ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Ak nie sú kábel a riadiaca jednotka spotrebiča správne usporiadané, môžu spôsobiť riziko zamotania, uškrtenia alebo zakopnutia. Používateľ sa musí uistiť, že nadbytočné svorky a elektrické káble sú bezpečne usporiadané.

Ak chcete spotrebič vyčistiť, postupujte podľa kapitoly ÚDRŽBA.

Budúce matky, ľudia trpiaci cukrovkou a ľudia s kardiosťimulátorom sa musia pred použitím tohto spotrebiča poradiť so svojím lekárom. Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený tak, aby fungoval ako elektrická prikrývka.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné, a preto nebezpečné.

Používajte len na vrchnú časť matraca, nie na tvrdé povrchy bez matraca, na sieťku, rošty alebo podlahu.

Záručný list, potvrdenie o kúpe a tento návod na obsluhu si odložte pre budúce použitie.

Po vybalení spotrebič skontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia.

V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Všetky časti obalu uchovávajte mimo dosahu detí. Tento spotrebič nie je hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa s ním zaobchádzať s potrebnou opatrnosťou.

Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie v elektrickej zásuvke zodpovedá údajom na typovom štítku.

Ak zástrčka a zásuvka nie sú kompatibilné, nechajte v autorizovanom servisnom stredisku vymeniť zásuvku za vhodný typ.

Nepoužívajte adaptéry alebo predlžovacie káble, ktoré nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy alebo prekračujú limity prúdovej únosnosti.

Keď spotrebič nepoužívate, odpojte ho od napájania.

Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel ani za samotný spotrebič.

Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča si vyžaduje dodržiavanie základných pravidiel:

- nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnečné svetlo).
- nevystavujte ho hrubému zaobchádzaniu.

Ak chcete napájací kábel predĺžiť, musí byť predĺžený v celej dĺžke, aby nedošlo k prehriatiu.

V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania spotrebiča ho odpojte od napájania. Nepokúšajte sa spotrebič opraviť svojpomocne, odneste ho do autorizovaného servisného strediska.

Ak sa rozhodnete tento spotrebič ďalej nepoužívať, deaktivujte ho prerezaním napájacieho kábla – samozrejme, po jeho odpojení od zásuvky.

V prípade poruchy, prevádzkovej anomálie, vypadnutej poistky alebo vypadnutej ochrannej tepelnej poistky spotrebič ihneď odpojte a kontaktujte autorizované servisné stredisko; nepokúšajte sa spotrebič opravovať svojpomocne.


Spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Z bezpečnostných dôvodov nikdy neotvárajte podložku ani ovládač: vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by vyžadovali zásah používateľa. Riadiacu jednotku neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla. Počas používania riadiacu jednotku nezakrývajte, ani ju neumiestňujte na spotrebič.

POKYNY PRE POUŽITIE

- Spotrebič položte medzi plachtu a matrac.
- Zasuňte konektor kábla do konektora prikryvky.

Ak chcete ovládač odpojiť, zodvihnite prstom uzamykací jazýček vytiahnite konektor priamo von. Neťahajte za kábel ovládača a



nepokúšajte sa vytiahnuť zástrčku ovládača bez zodvihnutia uzamykacieho jazýčka, pretože by ste mohli poškodiť konektor.

- Keď je ovládač zapnutý, neumiestňujte ho pod vankúš alebo pod prikryvku.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Ovládanie na kábli má prepínač s polohami 0-1-2-3-0:
Poloha 0 = VYPNUTÉ
Poloha 1 = nižšia teplota (na nepretržité používanie)
Poloha 2 = stredná teplota (na predhrievanie)
Poloha 3 = maximálna teplota (na predhrievanie)

- Spotrebič zapnite asi hodinu pred spaním a na ovládači zvolte polohu 2 alebo 3.
Udržiavajte spotrebič zakrytý plachtou.
- **UPOZORNENIE:** nechodte do postele, keď je riadiaca jednotka nastavená do polohy 2 alebo 3, vyhnete sa popáleninám na pokožke.
- Pred spaním nastavte riadiacu jednotku do polohy 0; ak chcete počas noci udržiavať správnu teplotu, zvolte na ovládači polohu 1.

ÚDRŽBA

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a pred čistením nechajte spotrebič dobre vychladnúť.

Riadiacu jednotku je potrebné čistiť mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Nepoužívajte látky, tekutiny alebo nadmerne navlhčené utierky, pretože akékoľvek infiltrácie by mohli spotrebič neopraviteľne poškodiť.

RIADIACI JEDNOTKU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.

Vyhrievací panel je možné umývať. Pred umývaním odpojte riadiacu jednotku a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, ktoré sa nachádzajú aj na spotrebiči (**viď časť UPOZORNENIA**). Nečistite chemicky ani nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Mohli by poškodiť spotrebič a spôsobiť, že jeho používanie nebude bezpečné.

Panel neumývajte veľmi často, pretože by sa mohol poškodiť.

Spotrebič neskladujte ani nepoužívajte, ak nie je úplne suchý.

LIKVIDÁCIA

OBALOVÝ MATERIÁL

V záujme ochrany životného prostredia je potrebné obalový materiál zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.



LIKVIDÁCIA

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV

„Smernica 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)“ týkajúca sa obmedzeného používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj pri likvidácii odpadov.

Symbol prečiarknutého koša uvedený na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že starý spotrebič musí byť zlikvidovaný samostatne a nie s bežným komunálnym odpadom.

Používateľ musí preto vyradené zariadenie odniesť do vhodných stredísk separovaného zberu elektrického a elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie získate na príslušnom miestnom úrade. Ekologická likvidácia starého spotrebiča pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporuje opakované použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých bol spotrebič vyrobený.

Nesprávna likvidácia starého spotrebiča má za následok uloženie finančných pokút v súlade s platnými právnymi predpismi.

ZÁRUKA

Pravidlá a podmienky

Záruka je platná počas 24 mesiacov.

Táto záruka platí len vtedy, ak bol riadne vyplnený záručný list a predložený spolu s dokladom o dátume nákupu.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu súčastok spotrebiča, pri ktorých sa jedná o chybu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotrebič opravený za priamu platbu.

Výrobca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a zvierat alebo poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Obmedzenie platnosti záruky

Všetky práva vyplývajúce z tejto záruky a akákoľvek zodpovednosť z našej strany budú zrušené, ak bol spotrebič:

- používaný neoprávnenými osobami
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prepravovaný.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vonkajšieho vzhľadu spotrebiča ani na iné poškodenia, ktoré nebránia správnej prevádzke.

Ak by ste napriek starostlivej starostlivosti pri výbere materiálov a vytváraní produktu našli chyby, alebo ak sú potrebné akékoľvek informácie alebo rady, kontaktujte miestneho predajcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819