

SEVERIN



ART.-NO. **HT 0159**



Cestovný fén

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Uschovajte si ho na neskoršie použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s bezpečnostnými pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený len do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky so zemnením. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku zariadenia.

Funkcia prepínača napätia:

Spotrebiče s prepínačom napätia je možné nastaviť na rôzne napätia, napríklad pomocou skrutkovača. Vždy sa uistite, že prepínač je nastavený na správne napätie. Tento výrobok spĺňa všetky platné CE smernice o označovaní.

Zoznámenie sa s prístrojom

1. Nasávanie vzduchu
2. Prepínač rýchlosti

3. Skladacia rukoväť
4. Prepínač napätia (zadná časť rukoväte)
5. Prívodný kábel s pútkom na zavesenie a ochranou kábla
6. Tlačidlo Cool shot
7. Tvarovacia tryska
8. Výstup vzduchu

Dôležité bezpečnostné pokyny

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla musí vykonávať náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné vyhlásenie o záruke).

Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne vychladnutý.

Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nečistite vodou a neponárajte ho do vody.

Elektrické výhrevné spotrebiče sa počas prevádzky veľmi zahrievajú a pri dotyku môžu spôsobiť popáleniny. Preto ich uchopujte iba za rukoväť.

Počas používania spotrebiča sa uistite, že je umiestnený na tepelne odolnom, stabilnom a rovnom povrchu.

Riziko popálenia! Spotrebič musí byť mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, najmä počas používania alebo krátko po ňom.

Tento spotrebič môžu používať deti (minimálne od 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené o používaní spotrebiča a plne rozumejú všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.

Deťom nie je dovolené hrať sa so spotrebičom.

Deťom nie je dovolené vykonávať čistenie ani údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

UPOZORNENIE! Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprchových kútov, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.

V blízkosti akéhokoľvek zdroja vody hrozí riziko aj pri vypnutom spotrebiči. Preto po každom použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, najmä ak je spotrebič používaný v kúpeľni.

Ďalšiu ochranu je možné zabezpečiť inštaláciou prúdového chrániča (RCD) s menovitou spínacou hodnotou nepresahujúcou 30 mA do elektroinštalácie vašej kúpeľne.

Prosím, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený alebo v prevádzke.

Upozornenie: Obalový materiál držte mimo dosahu detí – môže predstavovať

nebezpečenstvo, napr. riziko udusenía.

Chráňte spotrebič pred vlhkosťou a striekajúcou vodou a nepoužívajte ho s mokrými rukami.

Elektrické výhrevné spotrebiče pracujú pri veľmi vysokých teplotách. Nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča okrem rukoväti. Inak hrozí reálne riziko popálenia.

Nepoužívajte spotrebič na syntetických parochňách alebo príčeskoch, pretože teplo môže poškodiť ich vlákna.

Nepoužívajte laky na vlasy s obsahom horľavých látok počas používania spotrebiča.

Upchatie vzduchového systému môže aktivovať integrovaný tepelný bezpečnostný spínač, ktorý spotrebič vypne. Ak sa tak stane, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť predtým, než odstránite upchatie a spotrebič opäť zapnete.

Pred každým použitím skontrolujte hlavné telo spotrebiča vrátane napájacieho kábla a všetkého pripojeného príslušenstva na možné poškodenia. Ak spotrebič spadol na tvrdý povrch alebo bol vystavený nadmernej sile (napr. ťahaním za kábel), nesmie sa ďalej používať – aj neviditeľné poškodenie môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča.

Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla, nerobte nasledovné:

- Nedeformujte ani nezohýbajte kábel, najmä v miestach, kde vychádza z telesa spotrebiča
- Neťahajte za kábel
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča
- Po použití vždy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aj v prípade poruchy. Pri vyberaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.

Spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

Tvarovacia tryska

Tvarovaciú trysku je možné pripojiť k výstupu vzduchu, aby sa uľahčilo tvarovanie vlasov počas fénovania.

Funkcia studeného vzduchu

Funkcia studeného vzduchu sa môže aktivovať kedykoľvek počas sušenia. Poskytuje chladnejší vzduch, ktorý pomáha tvarovať a spevňovať vlasy.

Rozložte rukoväť, zapojte fén do zásuvky a aktivujte požadovaný režim pomocou prepínačov na rukoväti.

Čištění a údržba

Pred čištením fénu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout. Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte fén vodou a nenamáčejte ho do vody. Pokud je to nutné, otřete fén suchým, jemným hadříkem bez vláken. Vždy zkontrolujte vstupy vzduchu,

zda se v nich nehromadí chlupy nebo vlákna, a pokud ano, odstraňte je. Pro usnadnění čištění odstraňte mřížku z přívodu vzduchu. Chcete-li ji odstranit, otočte ji pevně proti směru hodinových ručiček. Po vyčištění mřížku opět nasadíte a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nezamkne na svém místě.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná

likvidace chrání životní prostředí a zdraví lidí. Informace o této problematice vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

