

HYDROBOOST 1600 Car&Garden
Vysokotlakový čistič

NÁVOD NA POUŽITIE
SLOVENČINA

cecu'tec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Toto zariadenie nie je určené pre deti. Deti musia byť v blízkosti tohto zariadenia pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.



Tento symbol znamená, že vysokotlakové dýzy môžu byť pri nesprávnom použití nebezpečné. Prúd nesmie byť namierený na ľudí, zvieratá, elektrické zariadenia pod napätím alebo samotný spotrebič.



Tento symbol znamená, že toto zariadenie nie je vhodné na pripojenie k zdrojom pitnej vody.

Pripojenie k elektrickej sieti musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a musí byť v súlade s normou IEC 60364-1. Odporúča sa, aby napájanie spotrebiča obsahovalo buď diferenčné zariadenie, ktoré preruší

napájanie v prípade, že zemný zvodový prúd prekročí 30 mA za 30 ms, alebo zariadenie kontrolujúce obvod na uzemnenie.

- **UPOZORNENIE:** nepoužívajte spotrebič v dosahu osôb, pokiaľ nemajú na sebe ochranný odev.
- **UPOZORNENIE:** prúd vody nesmerujte na seba ani na iné osoby na čistenie odevov alebo obuvi.
- **UPOZORNENIE:** Riziko výbuchu. Nestriekajte horľavé kvapaliny.
- **UPOZORNENIE:** Vysokotlakové čističe by nemali používať deti ani nezaškolený personál.
- **UPOZORNENIE:** spojky, upevňovacie prvky a vysokotlakové hadice sú dôležité pre bezpečnosť zariadenia. Používajte iba hadice, upevňovacie prvky a spojky odporúčané spoločnosťou Cecotec.
- **UPOZORNENIE:** na zaistenie bezpečnosti zariadenia používajte iba náhradné diely schválené alebo vyrobené spoločnosťou Cecotec.

- UPOZORNENIE: Voda, ktorá pretiekla cez zariadenia na zamedzenie spätného toku, je nepitná.
- UPOZORNENIE: Zariadenie musí byť počas čistenia alebo údržby a pri výmene dielov odpojené od elektrickej siete.
- UPOZORNENIE: Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo dôležité časti spotrebiča, napríklad bezpečnostné zariadenia, vysokotlakové hadice, spúšť pištole atď.
- VAROVANIE: Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné. Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný na vonkajšie použitie a pripojenie musí byť suché a mimo zeme. Odporúča sa použiť káblovú cievku, aby základňa bola aspoň 60 mm nad zemou.
- UPOZORNENIE: Keď nechávate zariadenie bez dozoru, vždy vypnite hlavný vypínač.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Pred demontážou alebo opravou zariadenia vždy odpojte napájací zdroj.
- Pred použitím zariadenia sa uistite, že bezpečnostné zariadenia správne fungujú. Neodstraňujte ani neupravujte žiadne časti vysokotlakové pištole alebo samotného produktu.
- Dôkladne sa oboznámte s obsluhou zariadenia. Je veľmi dôležité vedieť pred použitím prístroj rýchlo zastaviť a uvoľniť tlak.
- Počas prevádzky buďte maximálne sústredení.
- Nepracujte so zariadením, keď ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho kábel alebo niektorá z jeho častí poškodené, napr. bezpečnostné prvky, vysokotlaková hadica, alebo spúšť pištole.
- Uistite sa, že na mieste, kde sa bude zariadenie používať sa nenachádzajú žiadne osoby.
- Nenakláňajte svoje telo, aby ste dosiahli na zariadenie, ani nestojte na nestabilnej podložke. Vždy udržiavajte rovnováhu.
- Dodržiavajte pokyny na údržbu uvedené v tejto príručke.
- Uistite sa, že zariadenie je počas prevádzky, prepravy, montáže alebo demontáže umiestnené na stabilnom povrchu. Pri presúvaní z jedného miesta na druhé buďte opatrní, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- V prípade nehody zariadenie vypnite a okamžite odpojte od elektrickej siete.
- Udržujte dýzu zariadenia čistú.
- Pri používaní alebo oprave zariadenia vždy noste ochranné okuliare a ochranný odev. Odporúča sa aj používanie ochrany sluchu.
- Nikdy nekladajte ruky ani prsty do prúdu vody, keď je zariadenie v prevádzke.
- Nepokúšajte sa blokovat alebo presmerovať únik vody žiadnou časťou tela.
- Vždy aktivujte uzamykací systém, aj keď na chvíľu zastavíte.
- Riziko výbuchu. Nikdy nestriekajte horľavé kvapaliny ani nepoužívajte vysokotlakový čistič v oblastiach, kde sa nachádza horľavý prach, kvapalina alebo výpary. Zariadenie nepoužívajte v uzavretých budovách alebo v blízkosti výbušného prostredia.
- Nestriekajte elektrické a elektronické zariadenia ani káble.

- Neodstraňujte vysokotlakovú hadicu zo zariadenie kým je systém pod tlakom. Ak chcete znížiť tlak, zariadenie vypnite, zastavte prívod vody a potom stlačte tlačidlo spúšte 2 alebo 3 krát.
- Neaktivujte systém blokovania spúšte, keď je zariadenie v prevádzke.
- Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ nie sú všetky časti správne pripojené k hlavnému telu (rukoväť, spúšťacia pištoľ, dýza, atď.).
- Pred zapnutím vysokotlakového čističa nezabudnite zapnúť prívod vody. Spustenie čerpadla bez vody môže spôsobiť vážne poškodenie čerpadla.
- Vysokotlakový čistič nepoužívajte, ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia a poškodené alebo opotrebované diely ihneď opravte alebo vymeňte.
- Používajte iba dýzu, ktorá je súčasťou balenia.
- Nenechávajte vysokotlakovú hadicu bez dozoru, kým je zariadenie v prevádzke.
- Pri zapínaní a používaní zariadenia pevne držte vysokotlakovú hadicu a spúšť pištole.
- Nenechávajte zariadenie zapnuté s uvoľnenou spúšťou dlhšie ako jednu minútu, pretože by to mohlo poškodiť čerpadlo.
- Toto zariadenie nie je určené na čerpanie teplej vody. Zariadenie nepripájajte k prívodu teplej vody, pretože sa tým výrazne skráti životnosť čerpadla.
- Uistite sa, že tlak vody na vstupe je medzi 0,01 MPa a 0,4 MPa a že prívodná hadica je dlhá aspoň 5 metrov.
- Ak má byť zariadenie napojené na prívod pitnej vody, nainštalujte na vodovodné potrubie odpojovač, ktorý zabráni hromadeniu špinavej vody a jej vniknutiu do systému pitnej vody. Odpojovač musí spĺňať EN 60335-2-79 PRÍLOHA A.
- Toto zariadenie nesmie byť ovládané externými spínacími prvkami, ako sú časovače, alebo pripojené k elektrickým obvodom, ktoré sú neustále zapínané a vypínané.
- Uvoľnite spúšť pri prepínaní z vysokého na nízky stupeň tlaku.
- Vysokotlakovú hadicu držte ďalej od ostrých predmetov. Prasknutie vysokotlakovej hadice môže spôsobiť zranenie. Pravidelne kontrolujte vysokotlakovú hadicu a v prípade potreby ju vymeňte. Nepokúšajte sa opraviť poškodenú vysokotlakovú hadicu sami.
- Udržujte všetky pripojenia suché a mimo zeme, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte vyšší tlak, ako je povolený časťami tlakového systému (vysokotlaková hadica, prípojky atď.). Uistite sa, že každý komponent a príslušenstvo sú dimenzované tak, aby odolali maximálnemu prevádzkovému tlaku jednotky.

Oprava zariadení s dvojitou izoláciou

- Zariadenie s dvojitou izoláciou je vybavené dvoma izolačnými systémami namiesto uzemňovacieho spojenia. Pre zariadenia s dvojitou izoláciou nie sú k dispozícii žiadne uzemňovacie prostriedky, ani by sa nemali pridávať k produktu. Oprava spotrebiča s dvojitou izoláciou si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť a znalosť systému a mal by ju vykonávať iba kvalifikovaný personál.

- Náhradné diely pre zariadenia s dvojitou izoláciou musia byť identické s originálnymi dielmi. Zariadenie s dvojitou izoláciou je označené slovami „Double Insulation“, „Double Insulated“ alebo touto ikonou .

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Hlavné telo
2. Hadica*
3. Zdroj vody*
4. Prívod vody
5. Vysokotlaková hadica
6. Výstup vody
7. Spúšťacia pištoľ
8. Napájacia zásuvka*
9. Pracovný nadstavec
10. Rozprašovacia dýza
11. Nádržka na saponát
12. Filter proti nečistotám
13. Dýza 3DTurboFlip

*Diely 2, 3 a 8 nie sú súčasťou dodávky.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto zariadenia je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte zariadenie zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Obsah balenia

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

- Vysokotlakový čistič Hydroboost 1600 Car&Garden
- Vysokotlaková hadica
- Rozprašovacia dýza
- Dýza 3DTurboFlip
- Kefa 360Brush (špeciálna kefa na disky kolies)

- Kefa EasyClean (špeciálna kefa na tesnenia)
- Nádržka na saponát
- Spúšťacia pištoľ
- Pracovný nadstavec
- Filter proti nečistotám
- Kefa 2-Spin
- Ihla na čistenie dýzy
- Návod na použitie

3. ZOSTAVENIE ZARIADENIA

- Nasadzte vysokotlakovú hadicu (5) na výstup tlakovej vody tlakového čističa (6).
- Pripojte spúšťaciu pištoľ (7) na vysokotlakovú hadicu (5). Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je vysokotlaková hadica (5) úplne odvinutá. Hadica (5) by sa počas používania nemala zamotať.
- Nainštalujte rozprašovaciu dýzu (10) alebo príslušenstvo, ktorý chcete použiť.
- Skontrolujte, či nie je upchatý filter proti nečistotám (12).
- Pripojte tlakový čistič do elektrickej siete (8) a k prívodu vody (3)

Poznámka:

Pred použitím tlakového čističa je veľmi dôležité vypustiť vzduch zo spúšťacej pištole. Stlačením spúšte vypustíte všetok zachytený vzduch z jednotky a vysokotlakovej hadice. Držte spúšť stlačenú, kým z dýzy nebude vychádzať nepretržitý prúd vody. Tento proces môže trvať 2 minúty.

4. PREVÁDZKA

Nastavenie tlaku vody

Uhol vodného prúdu môžete nastaviť pomocou striekacej dýzy otáčaním hrotu. To spôsobí prúd vody v rozsahu od približne 0° (úzky vysokoúčinný vodný prúd) do 60° (šíroký prúd vody). Fig. 2

Toto zariadenie má 3 režimy:

Koncentrovaný režim

Uhol vodného prúdu možno nastaviť pomocou striekacej dýzy. Otáčaním dýzy vyberte priamy prúd, ktorý má vysoký účinok na čistený povrch a poskytuje dôkladné čistenie koncentrovaných plôch. Tento prúd sa musí používať opatrne, pretože môže poškodiť povrchy. Fig. 3

Poznámka

Pri aktivácii tlakovej umývačky dávajte pozor na spätný ráz spôsobený silou vody. Osobitnú pozornosť venujte čisteniu povrchov náchylných na poškodenie, ako je napríklad karoséria vozidla alebo ráfiky, lakované povrchy, drevo, lak atď.

Režim rozprašovania

Otáčaním striekacej dýzy vyberte vejárovitý režim rozprašovania na pokrytie veľkých plôch. Tento režim čistenia ponúka vynikajúce výsledky bez rizika poškodenia povrchov. Pomocou širokého striekania možno rýchlejšie vyčistiť väčšie plochy. Fig. 4

Turbo režim

Pomocou dýzy 3D TurboFlip môžete čistiť v turbo režime. Voda je distribuovaná v špirálovom prúde. Dýza 3D TurboFlip kombinuje silu priameho prúdu s veľkým dopadom s účinnosťou 25° prúdu. Koncentrovaný prúd sa tak mení na kužeľovitý prúd, ktorý čistí do hĺbky väčšie plochy. Fig. 5

Výkon produktu

Poznámka

Motor tohto tlakového čističa nebeží nepretržite. Beží len pri stlačení spúšte. Po vykonaní úvodných postupov v tejto príručke zapnite tlakový čistič a stlačením spúšte tlakový čistič aktivujte.

Čistiaci uhol vysokotlakovej hadice na základe povrchu

Pri striekaní vody proti povrchu dosahuje prúd maximálny účinok pri striekaní čelne na povrch. Tento typ nárazu má však tendenciu usadzovať čistočky nečistôt do povrchu, čím sa vytvára opačný čistiaci účinok, ako je požadovaný. Preto je optimálny uhol striekania vody proti povrchu je 45°. Striekanie vody pod týmto uhlom zlepšuje dopad a umožňuje účinnejšie odstraňovanie nečistôt. Fig. 6

Vzdialenosť od čisteného povrchu

Ďalším faktorom, ktorý určuje silu nárazu vody, je vzdialenosť od čisteného povrchu. Náraz a sila vody sa zvyšuje, keď sa striekacia dýza približuje k čistej ploche.

Ako zabrániť poškodeniu povrchov

Povrch sa poškodí, keď je sila nárazu vody väčšia ako tvrdosť povrchu. Nárazová sila sa bude líšiť podľa vyššie uvedených nastavení. Nikdy nepoužívajte priamy prúd na povrchy náchylné na poškodenie. Vyhnite sa striekaniu okien priamym prúdom, pretože ich môžu rozbiť.

Najlepší spôsob, ako zabrániť poškodeniu povrchov, je dodržiavať tieto kroky:

1. Pred stlačením spúšte nastavte striekáciu dýzy do polohy vejárovitého rozprašovania.
2. Dodržiavajte vyššie uvedené pokyny týkajúce sa vzdialenosti a uhla.
3. Zmeňte uhol prúdu, typ dýzy a vzdialenosť od čisteného povrchu, kým nedosiahnete účinné čistenie bez poškodenia povrchu.

Príslušenstvo

3D TurboFlip dýza

Dýza 3D TurboFlip, definovaná tiež ako rotačná dýza, je veľmi účinným doplnkom na výrazné skrátenie času čistenia. Musí sa používať na čistenie v režime Turbo, ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti. Toto príslušenstvo je pripojené k pracovnému nadstavcu.

Nádržka na saponát

Tento model obsahuje príslušenstvo na nanášanie saponátu počas prevádzky. Používanie saponátu môže skrátiť čas čistenia a uľahčiť odstraňovanie nečistôt. Niektoré saponáty boli navrhnuté pre použitie v tlakových umývačkách a na špecifické čistiace účely. Používanie hustých saponátov, ako napr. pri stolovaní, môže upchať systém vstrekovania chemických prípravkov.

Poznámka

Saponáty fungujú lepšie, keď ich aplikujete v režime rozprašovania., prípadne použijete s čistiacou kefou.

Filter proti nečistotám

Tento model obsahuje priehľadný konektor s filtrom, ktorý možno namontovať na hadicu, aby sa zabránilo prenikaniu prachu. Toto príslušenstvo sa vkladá do výtoku vody (6).

Kefa 360Brush špeciálna na ráfiky kolies

Tento model obsahuje špeciálnu kefu na disky áut vyrobenú zo štetín, ktorá dokáže odstrániť aj tie najtvrdšie nečistoty. Pri použití tohto príslušenstva bude voda automaticky vytekať ako nízkotlakový sprej. Toto príslušenstvo je pripojené k spúšťacej pištoli čističa.

Kefa EasyClean špeciálna kefa na tesnenia

Tento model obsahuje aj čistiacu kefu, ktorá v kombinácii s vodou a saponátom pomáha odstraňovať škvrny a umožňuje efektívnejšie čistenie. Pri inštalácii a používaní tohto príslušenstva bude voda pri nízkom tlaku automaticky vytekať ako sprej. Toto príslušenstvo je pripojené k spúšťacej pištoli čističa.

Kefa 2-spin brush špeciálna na podlahy

Toto príslušenstvo sa inštaluje na pracovný nadstavec zariadenia a pozostáva z tvrdých štetín. Keď je aktivovaná, otáča sa a vypúšťa vodu pod vysokým tlakom, čo umožňuje dôkladné čistenie tým najpohodlnejším spôsobom. Je určená na čistenie terasy, záhradnej podlahy alebo podláh všeobecne. Fig. 8

Proces čistenia

Nasledujúci postup čistenia vám pomôže zorganizovať a zaistiť dosiahnutie najlepších výsledkov.

Nezabudnite dodržiavať predchádzajúce rady.

Príprava povrchu

- Na mieste, kde budete používať vysokotlakový čistič odložte všetok nábytok a skontrolujte, či sú okná a dvere bezpečne zatvorené.
- Uistite sa, že rastliny a stromy v blízkosti čistenej plochy sú prikryté handrou.

Počiatkové vysokotlakové oplachovanie

Postriekajte čistenú oblasť vodou, aby ste vyčistili všetky nečistoty, ktoré sa mohli nahromadiť na povrchu. Pred stlačením spúšte nastavte striekaciu dýzu do polohy režimu rozprašovania a postupne ju posúvajte do požadovanej polohy. Týmto spôsobom sa vyhnete aplikácii príliš priameho prúdu na chýlostivejšie povrchy.

Používanie saponátu

Voda a saponát sa musia používať v pomere 1:19: 5,4 % saponátu, 94,6 % vody.

Upozornenie

Používajte len saponát určený pre tlakové umývačky.

- Pred použitím saponát vyskúšajte na nenápadnom mieste.
- Uvoľnite uzáver nádržky na saponát a naplňte ju vodou a saponátom v požadovanom pomere.
- Nasadte späť kryt.
- Odmontujte pracovný nadstavec zo spúšťacej pištole.
- Pripojte nádržku so saponátom k spúšťacej pištoľi. Fig. 9
- Saponát naneste tak, aby pokryl celý čistený povrch. Nanášajte ho zdola nahor, aby ste zabránili stekaniu mydla a zafarbeniu povrchu.
- Saponát nechajte na povrchu pôsobiť niekoľko minút. Pri obzvlášť znečistených oblastiach použite kefu na jemné drhnutie. Nenechajte saponát na povrchu zaschnúť.
- Vyberte nádržku na saponát zo spúšťacej pištole a nahradte ju pracovným nadstavcom a striekacou dýzou, alebo iným príslušenstvom, ktoré chcete použiť.
- Saponát z povrchu dôkladne opláchnite.

Poznámka

Po každom použití vypláchnite nádržku na saponát čistou vodou.

Záverečné opláchnutie

Konečné oplachovanie začnite zdola nahor. Uistite sa, že je povrch dobre opláchnutý a že sú odstránené všetky nečistoty.

Vypnutie zariadenia

- Uistite sa, že sa v systéme nenachádza žiadny čistiaci prostriedok.
- Vypnite motor. Vypnite prívod vody.
- Po vypnutí výrobku a prívodu vody stlačte spúšť, aby ste vypustili tlak zo zariadenia.

- Po každom použití utrite povrch tlakového čističa čistou vlhkou handričkou.

Upozornenie

- Nevypínajte prívod vody, kým nie je vypnutý motor, pretože by to mohlo vážne poškodiť čerpadlo a motor.
- Neodstraňujte vysokotlakovú hadicu zo zariadenia, kým je systém pod tlakom. Ak chcete zariadenie zbaviť tlaku, vypnite motor a prívod vody a stlačte tlačidlo spúšťa 2 alebo 3 krát.

Tipy na predĺženie trvanlivosti výrobku

- Nepoužívajte zariadenie bez vody.
- Nepoužívajte zariadenie s horúcou vodou.
- Pred nastavením tlaku striekacej dýzy (z vysokého na nízky alebo opačne) uvoľnite spúšť.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu bez striekania vody.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Používajte len čistiace prostriedky určené pre vysokotlakové čističe.
- Počas čistenia alebo údržby musí byť zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete.
- Vysokotlakový čistič neskladujte vonku alebo na miestach, kde môže zamrznúť. Mohlo by to spôsobiť vážne poškodenie čerpadla.

Čistenie trysky

- Upchatá alebo čiastočne upchatá dýza môže výrazne znížiť výstup vody a spôsobiť prerušovaný prúd. Ak chcete vyčistiť dýzu:
- Vypnite a odpojte zariadenie zo siete.
- Odpojte prívod vody. Stlačte spúšť 2 alebo 3-krát, aby ste uvoľnili zachytený tlak v hadici.
- Odstráňte pracovný nastavac z spúšťacej pištole.
- Otočte dýzu do koncentrovaného režimu, aby sa aktivovali vnútorné nože.
- Na čistenie dýzy použite dodanú ihlu alebo akýkoľvek špicatý, tenký predmet, napr. do otvoru dýzy vložte rozloženú sponku na papier. Pohybujte ňou dovnútra a von, kým sa odstráni prach a nečistoty. Fig. 10
- Cez otvor dýzy nalejte do dýzy vodu, aby ste vyčistili zvyšky nečistôt. Za týmto účelom nasmerujte záhradnú hadicu na dýzu na 30 až 60 sekúnd.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Zo zariadenia vychádza dym.	Prehriatie, preťaženie alebo porucha motora.	Vypnite zariadenie a okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.
Nie je dostatočný tlak.	Vstupný filter vody je upchatý.	Vyčistite vstupný filter vody.
	Do čerpadla sa dostal vzduch z hadice.	Skontrolujte, či sú spoje a poistný krúžok tesné.
	Dýza alebo vypúšťací ventil sú opotrebované alebo nemajú správnu veľkosť.	Kontaktujte technickú podporu spoločnosti Cecotec
Vysokotlakový čistič sa nezapne.	Jednotka je pod tlakom.	Stlačte spúšť pištole.
	Zástrčka nie je správne zapojená alebo je chybná zásuvka.	Skontrolujte zástrčku, zásuvku a poistky.
	Predlžovací kábel je príliš dlhý alebo krátky.	Odstráňte predlžovací kábel.
	Napájacie napätie je príliš nízke.	Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.
	Vypol sa tepelný bezpečnostný spínač.	Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť.
Tlak kolíše.	Čerpadlo nasáva vzduch.	Skontrolujte, či sú hadice a spoje vzduchotesné.
	Dýza je upchatá.	Vyčistite ju ihlou na čistenie dýzy.
	Ventily sú znečistené alebo opotrebované.	Kontaktujte technickú podporu Cecotec.
	Hydraulické tesnenia sú opotrebované.	
Motor sa náhle zastavil.	Predlžovací kábel je príliš dlhý alebo krátky.	Odstráňte predlžovací kábel.
	Tepelný bezpečnostný spínač sa vypol z dôvodu prehriatia.	Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Hydroboost 1600 Car&Garden

Referenčné číslo produktu: 08137

Napätie a frekvencia: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Príkon: 1600 W

Menovitý tlak: 9 MPa (90 barov)

Maximálny tlak: 13,5 MPa (135 barov)

Vibrácie: $\leq 2,5$ m/s²

Menovitý prietok: 2,5 mm/s (2,5 mm/s): 5,5 l/min

Maximálny prietok: 5,5 l/min: 5,5 l/min Maximálny prietok: 7,8 l/min

Najbežnejšia konfigurácia špecifickej hmotnosti: 7 kg

5 °C - 50 °C IPX5

Hlučnosť: 94 dB

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Spotrebitelia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania produktu za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. VYHLÁSENIE O ZHODE



Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetových stránkach:
www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Hydroboost 1600 EasyGo
Reference produktu: 08137
Napětí a frekvence: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Příkon: 1600 W
Jmenovitý tlak: 9 MPa (90 barů)
Maximální tlak: 13,5 MPa (135 barů)
Vibrace: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Jmenovitý průtok: 5,5 l/min
Max. průtok: 5 l/min: Max. průtok: 7,8 l/min
Nejběžnější konfigurace měrné hmotnosti: 7 kg
5 °C - 50 °C IPX5
Hlučnost: 94 dB

Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR: VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910
Alfajar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28