



3 Πώς μπορώ να επαναφέρω τη συσκευή;
Μεταβείτε στη διεύθυνση DH DASHCAM APP και κάντε κλικ στην Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

4 Παρακολουθήστε ένα βίντεο σε ένα κινητό τηλέφωνο, η οθόνη αναταραγμένη δεν είναι υψηλής ευκρίνειας;
Όταν παίζετε online, η εικόνα δεν βρίσκεται σε λειτουργία υψηλής ευκρίνειας για να διασφαλιστεί μεγάλο WiFi. Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας μόνο αν τα ανεβάσετε στο άμεσο τμήμα κάμερας.

- 1 **Предлагается ли вам отформатировать карту памяти при первом использовании?**
При первом использовании вам будет предложено отформатировать карту памяти.
- 2 **Не могу подключиться к приложению DH DASHCAM на моем телефоне?**
 - Войдите в настройки WIFI телефона, найдите имя устройства-регистратора, найдите имя устройства, начинающееся с DH, введите пароль по умолчанию 12345678 и откройте приложение DH DASHCAM после завершения подключения.
 - Нажмите «Подключить новое устройство», чтобы открыть экран подключения и настройки регистратора.
- 3 **Как сбросить настройки устройства?**
Перейдите в интерфейс приложения DH DASHCAM и нажмите «Восстановить заводские настройки».

3 Как да рестартирам устройството?

Отидете в интерфейса на DH DASHCAM APP и щракнете върху Възстановяване на фабричните настройки.

4 Гледайте видео на мобилен телефон, екранът за възпроизвеждане не е с висока разделителна способност?

Когато играете онлайн, изображението не е в режим с висока разделителна способност, за да се осигури плавен WiFi. Можете да гледате видеоклипове с висока разделителна способност само като ги качите в албума на камерата.

1. คุณได้รับการขอไฟล์แมตการ์ดหน่วยความจำเมื่อคุณใช้งานครั้งแรกหรือไม่
ในการใช้งานครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้ไฟล์แมตการ์ดหน่วยความจำ
2. ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป DH DASHCAM บนโทรศัพท์ของคุณได้?
 - เข้าค่าตั้งค่า WIFI ของโทรศัพท์ ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของเครื่องบันทึก ค้นหาชื่ออุปกรณ์ที่ขึ้นต้นด้วย DH ป้อนรหัสผ่านเป็นเช่น 12345678 และเปิดแอป DH DASHCAM เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น
 - คลิกเลือกตัวเลือกโปรแกรมใหม่เพื่อเข้าถึงหน้าจอการเชื่อมต่อและกรณั้ค่าเครื่องบันทึก
3. ฉันจะซิงซ์ข้อมูลโปรแกรมได้อย่างไร?
ไปใช้เทอร์เฟนแอป DH DASHCAM และคลิกที่ค่าการตั้งค่าจากรางงาน
4. คู่มือไอในมือถือ หน้าจอที่เล่นไม่คมชัดใช่ใหม?
เมื่อเล่นออนไลน์ ภาพจะไม่อยู่ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้เห็นใจ WIFI เราปรับ คุณสามารถปรับวิธีไลความละเอียดสูงได้เท่านั้นโดยการใช้โหมดไปยังโหมดของกล้อง

4 Sledujte video na mobilnom telefóne, obrazovka prehrávania nie je vo vysokom rozlíšení?

Pri prehrávaní online nie je obraz v režime vysokého rozlíšenia, aby sa zabezpečilo plynulé WiFi. Vídea vo vysokom rozlíšení môžete sledovať iba ich odovzdaním do albumu fotoaparátu.

1 Bạn có được yêu cầu định dạng thẻ nhớ khi sử dụng lần đầu tiên không?

Khi sử dụng lần đầu, bạn sẽ được nhắc định dạng thẻ nhớ.

2 Không thể kết nối với ứng dụng DH DASHCAM trên điện thoại của tôi?

- Vào cài đặt WIFI của điện thoại, tìm tên thiết bị của đầu ghi, tìm tên thiết bị bắt đầu bằng DH, nhập mật khẩu mặc định 12345678 và mở ỨNG DỤNG DH DASHCAM khi kết nối hoàn tất.
- Nhấp vào Kết nối thiết bị mới để truy cập màn hình kết nối và cài đặt máy ghi âm.

③ Làm thế nào để thiết lập lại thiết bị?

Vào giao diện DH DASHCAM APP và nhấp vào Khôi phục cài đặt gốc.

4 Xem video trên điện thoại di động, màn hình phát lại không có độ phân giải cao?

Khi chơi trực tuyến, hình ảnh không ở chế độ có độ nét cao để đảm bảo WiFi mượt mà. Bạn chỉ có thể xem video có độ phân giải cao bằng cách tải chúng lên album của bạn.

- 1 Prompt to format the memory card when using for the first time?**
The first use will prompt you to format the memory card.
- 2 Can't the phone connect to the DH DASHCAM APP?**
 - Enter the WIFI settings of the phone, search for the device name of the recorder, find the device name starting with DH, enter the default password 12345678, and open the DH DASHCAM APP after the connection is completed.
 - Click Connect New Device to enter the connection screen and settings of the recorder.
- 3 How to reset the device?**
Enter the DH DASHCAM APP settings interface and click Restore Factory Settings.
- 4 Watch the video on the mobile phone, the playback screen is not high-definition?**
When playing back online, in order to ensure the smoothness of wifi, the picture is not in high-definition mode. You can only view high-definition videos by downloading them to the camera album.

[illegible]

- 1 Aufforderung, die Speicherkarte zu formatieren, die Sie sie zum ersten Mal verwenden?**

Bei der ersten Verwendung werden Sie aufgefordert, die Speicherkarte zu formatieren.
- 2 Kann das Telefon keine Verbindung zur DH DASHCAM APP herstellen?**
 - Geben Sie die WLAN-Einstellungen des Telefons ein, suchen Sie nach dem Gerätemodell des Rekorders, finden Sie in den Gerätenamen, der mit DH beginnt, geben Sie das Standardkennwort 12345678 ein und öffnen Sie die DH DASHCAM APP, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
 - Klicken Sie auf „Neues Gerät verbinden“, um den Verbindungsbildschirm und die Einstellungen des Rekorders aufzurufen.
- 3 Wie setze ich das Gerät zurück?**

Geben Sie die Einstellungsoberfläche der DH DASHCAM APP ein und klicken Sie auf „Werkzeugeinstellungen wiederherstellen“.
- 4 Sehen Sie sich das Video auf dem Mobiltelefon an, der Wiedergabebildschirm ist nicht hochauflösend?**

Bei der Online-Wiedergabe ist das Bild nicht im hochauflösenden Modus, um die reibungslose WLAN-Funktion zu gewährleisten. Sie können hochauflösende Videos nur ansehen, indem Sie sie in das Kameralbum herunterladen.

- 1 Vous êtes invité à formater la carte mémoire lors de la première utilisation ?**

La première utilisation vous invitera à formater la carte mémoire.
- 2 Le téléphone ne peut-il pas se connecter à l'application DH DASHCAM ?**
 - Entrez les paramètres Wi-Fi du téléphone, recherchez le nom de l'appareil de l'enregistreur, trouvez le nom de l'appareil commençant par DH, entrez le mot de passe par défaut 12345678 et ouvrez l'application DH DASHCAM une fois la connexion établie.
 - Cliquez sur Connecter un nouvel appareil pour accéder à l'écran de connexion et aux paramètres de l'enregistreur.
- 3 Comment réinitialiser l'appareil ?**

Entrez dans l'interface des paramètres de l'application DH DASHCAM et cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine.
- 4 Regardez la vidéo sur le téléphone portable, l'écran de lecture n'est pas en haute définition ?**

Lors de la lecture en ligne, afin de garantir la fluidité du Wi-Fi, l'image n'est pas en mode haute définition. Vous ne pouvez visionner des vidéos haute définition qu'en les téléchargeant dans l'album de l'appareil photo.

- 1** **Vraagt u om de geheugenkaart te formatteren bij het eerste gebruik?**
Bij het eerste gebruik wordt u gevraagd om de geheugenkaart te formatteren.
- 2** **Kan de telefoon geen verbinding maken met de DH DASHCAM APP?**
 - Ga naar de WIFI-instellingen van de telefoon, zoek naar de apparaatnaam van de recorder, zoek de apparaatnaam die begint met DH, voer het standaard wachtwoord 12345678 in en open de DH DASHCAM APP nadat de verbinding is voltooid.
 - Klik op Nieuw apparaat verbinden om het verbindingsscherm en de instellingen van de recorder te openen.
- 3** **Hoe reset ik het apparaat?**
Ga naar de DH DASHCAM APP-instellingeninterface en klik op Fabrieksinstellingen herstellen.
- 4** **Bekijk de video op de mobiele telefoon, is het afspeelscherm niet high-definition?**
Bij het online afspelen staat het beeld niet in high-definitionmodus om de vloeiende wifi te garanderen. U kunt alleen high-definition video's bekijken door te downloaden naar het cameraalbum.

- 1 ¿Se le solicita que formatee la tarjeta de memoria una vez por primera vez?**

La primera vez que lo use, se le solicitará que formatee la tarjeta de memoria.
- 2 ¿No se puede conectar el teléfono a la aplicación DH DASHCAM?**
 - Ingrese a la configuración de WIFI del teléfono, busque el nombre del dispositivo de la grabadora, encuentre el nombre del dispositivo que comienza con DH, ingrese la contraseña predeterminada 12345678 y abra la aplicación DH DASHCAM una vez que se complete la conexión.
 - Haga clic en Conectar nuevo dispositivo para ingresar a la pantalla de conexión y configuración de la grabadora.
- 3 ¿Cómo restablecer el dispositivo?**

Ingrese a la interfaz de configuración de la aplicación DH DASHCAM y haga clic en Restaurar configuración de fábrica.
- 4 ¿Mira el video en el teléfono móvil, la pantalla de reproducción no es de alta definición?**

Al reproducir en línea, para garantizar la fluidez del wifi, la imagen no está en modo de alta definición. Solo puede ver videos de alta definición descargándolos al álbum de la cámara.

