

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

AS128E - B75a



BABYLIS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2023/07

IB-23/250

AS128E

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Dbajte na to, aby boli vlasy z 80 % suché, a prečešte ich, aby neboli strapaté.
- Vlasy rozdeľte na časti, aby boli pripravené na úpravu.
- Pripevnite vybraný nástavec na rukoväť. Chcete ak nástavec vymeniť, prečítajte si kapitolu „Výmena nástavcov“.
- Posunutím tlačidla zvolíte nastavenie vhodné pre váš typ vlasov a zapnete spotrebič.
- Po použití prístroj vypnite prepnutím do polohy 0 a odpojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

Výmena nástavcov

- Umiestnite nástavec na rukoväť tak, aby boli obe zarážky v rovne s tlačidlami na rukoväti.
- Tlačte nástavec do rukoväte, kým nezacvakne na miesto.
- Ak chcete nástavec odobrať, stlačte a podržte obe tlačidlá a vytiahnite nástavec z rukoväte.

Nástavec s sušiacou tryskou

- Nasmerujte prúd vzduchu na vlasy a pohybujte sušičom okolo hlavy za účelom zbavenia sa nadbytočnej vlhkosti pred začatím stylingu.

Fénový nástavec s kefou

- Umiestnite hlavicu kefy pod prameň vlasov blízko koreňom, aby štetiny smerovali nahor.
- Druhou rukou natiahnite prameň vlasov proti hlavici kefy.
- Jemne schádzajte kefou po pramene vlasov až ku končekom.

- Opakujte s každým prameňom vlasov.

Oválny nástavec pre veľký objem

- Umiestnite hlavicu kefy pod prameň vlasov, blízko ku korienkom.
- Použite kefu na nadvihnutie vlasov pri korienkoch za účelom vytvorenie objemu.
- Posúvajte kefu pomaly po pramene vlasov smerom ku končekom.
- Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.

Nastavenie ohrevu

K dispozícii sú 2 nastavenia teploty a jedno nastavenie chladenie. Ak chcete vybrať studené nastavenie „*“, posuňte prepínač do prvej pozície; druhá pozícia „I“ je určená pre nízku teplotu a tretia pozícia „II“ pre vysokú teplotu. **Upozornenie: Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vysokú teplotu.**

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Všeobecne

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený zo zásuvky a vychladnutý. Ak chcete vyčistiť vonkajšiu časť spotrebiča, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do spotrebiče nevnikla voda a aby bol pred použitím úplne suchý.
- Kábel prístroja neomotávajte okolo prístroja samotného, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, ak by kábel musel byť príliš napnutý.
- Po použití kábel vždy vypojte zo zásuvky.
- Po použití sa uistite, že sú spotrebič a nástavce pred uložením do úložného vaku chladné.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený zo zásuvky a vychladnutý.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.