

Black+Decker

Hriankovač BXT01001E

Návod na obsluhu



Milá zákazníčka, milý zákazník, Pred

použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a ponechajte si ho pre prípad neskoršej potreby.

Výrobok smú používať iba osoby, oboznámené s bezpečnostnými pokynmi pre jeho používanie

Pripojenie k elektrickej sieti

Výrobok pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojenej v súlade s bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku. Výrobok zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.

Komponenty výrobku

1. Otvory s roštom na opečenie toustov
2. Páčka
3. Otočný regulátor pre nastavenie stupňa opečenia
4. Pripojovací kábel so zástrčkou
5. Tlačidlo pre vysunutie toustov
6. Výrobný štítok (spodná strana hriankovača)

Bezpečnostné pokyny

- Chleba môže horieť! Preto hriankovač nikdy nepoužívajte v blízkosti závesov ani v blízkosti iných horľavých materiálov.
- Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy a nedošlo k žiadnemu ohrozeniu, musia opravy výrobku vrátane prípojky vykonávať náš zákaznícky servis. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, kontaktujte ho preto telefonicky alebo emailom (viď nižšie v návode).
- Tento výrobok nie je určený na prevádzku pomocou externého časového spínača alebo systému diaľkového ovládania.
- Pred každým čistením je potrebné odpojiť zástrčku zo siete a nechať hriankovač vychladnúť.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, výrobok nesmie byť ponorený do tekutiny, ani s ňou prísť akokoľvek do styku.
- Vonkajší povrch hriankovača utierajte ľahko navlhčenou handričkou.
- Zásuvku na omrvinky vyberte vysunutím z boku hriankovača. Po vysypaní omrvínok zásuvku zasuňte späť.
- Hriankovač je určený na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad: – zamestnanci v obchodoch, kanceláriách a podobných pracovných prostrediach, – v poľnohospodárskych podnikoch, – zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach, – v penziónoch typu nocľah sa raňajkami.
- Výrobok smie byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli.
- Deti sa nesmú s výrobkom hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Možno je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku a jeho prípojky.
- Obalový materiál neponechávajte v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok umiestňujte na žiaruvzdorný povrch.
- Nekládte ani nepoužívajte výrobok na horúcich povrchoch (napr. varné dosky a pod.) alebo v blízkosti horákov plynu, aby nedošlo k poškodeniu jeho vonkajšieho plášťa.
- Pozor! Vonkajšie povrchy hriankovača sú počas prevádzky veľmi horúce. Hrozí nebezpečenstvo popáľ

Pred použitím skontrolujte celý výrobok vrátane jeho prípadného príslušenstva, či neobsahuje vady, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho používania. Ak výrobok napríklad spadne na zem, alebo bol odpojený zo siete ťahaním za kábel, zvonku nemusí byť zrejme žiadne viditeľné poškodenie. V prípade výskytu väd výrobok nesprevádzkovajte.

- Pripojovací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí výrobku.
- Kábel nenechávajte visieť voľne dole.
- Výrobok nikdy nepoužívajte bez dozoru.
- Počas prevádzky výrobku nikdy nezakrývajte otvory na opekanie.
- Nikdy nestrkajte prsty alebo predmety (napr. vidličku, nôž a pod.) do otvorov na opekanie, vykurovacie články sú pod napätím.
- Zástrčku vyťahujte: – po každom použití, – pri poruchách počas prevádzky, – pred každým čistením výrobku.
- Zástrčku neodpájajte zo zásuvky pomocou kábla, ale priamo uchopením zástrčky.
- Pokiaľ je výrobok zle obsluhovaný, alebo je používaný na iné než na to určené účely, nie je možné prevziať zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody.

Obsluha hriankovača Všeobecné upozornenia

- Pozor: Páčka zaklapne iba v prípade, že je hriankovač zapojený do siete!
- Nevkladajte príliš tenké alebo naopak príliš silné plátky chleba, mohli by vo vnútri uviaznuť. Plátky musia byť hrubé najviac 14 mm.
- Pri poruche a čistení výrobku najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky!
- Uviaznuté plátky chleba odstráňte pomocou tupých drevených pomôcok. Pritom sa nedotýkajte výhrevného telesa.

Pred prvým uvedením do prevádzky

- Hriankovač očistite (viď „Čistenie a údržba“).
- Zapnite hriankovač bez vložených plátok chleba najmenej päťkrát, pričom nastavte otočný regulátor na maximum.
- Medzi vypnutím a ďalším zapnutím nechajte hriankovač vychladnúť.
- Počas prvého použitia môže vzniknúť mierny zápach (objaví sa trochu dymu). Tento zápach onedlho odznie. Dbajte preto na dostatočnú cirkuláciu vzduchu pomocou otvorených okien, prípadne aj balkónových dverí.

Automatické vypnutie

Výrobok je vybavený funkciou automatického vypnutia. Vďaka nej sa vypne, keď sa v priebehu opekania plátok chleba v rošte zablokuje a nemožno ho vysunúť. V takom prípade vytiahnite zástrčku zo zásuvky a plátok vyberte tak, ako je popísané v kapitole „Všeobecné upozornenia“.

Nastavenie stupňa opečenia

Požadovaný stupeň opečenia zvolíte pomocou otočného regulátora. Svetlejšie: Regulátor otočte doľava.

Tmavšie: Regulátor otočte doprava.

Pri toastovom chlebe odporúčame zvoliť stupeň opečenia 4.

Prevádzka hriankovača

- Zástrčku zapojte do zásuvky.
- Po zvolení požadovaného stupňa opečenia vložte plátky chleba do otvorov s roštom a páčku stlačte dole.
- Keď je dosiahnutý zvolený stupeň opečenia, hriankovač sa automaticky vypne a plátky chleba sa vysunú.
- Pokiaľ sa chystáte opiecť viac toastov, než koľko sa ich zmestí do hriankovača naraz, počkajte po každom jednotlivom opečení cca 60 až 90 sekúnd a až potom vložte ďalšie toasty. Vďaka tomu budú opečené rovnomerne.
- Počas prevádzky nezakrývajte otvory s roštom!

Čistenie a údržba

Všeobecne

Pred každým čistením odpojte výrobok zo siete a nechajte ho vychladnúť.

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť výrobok ponorený do tekutiny, ani s ňou prísť akokoľvek do styku.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Vonkajšie časti výrobku utierajte suchou alebo ľahko navlhčenou handričkou.



Likvidácia Výrobky označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak aj naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii Vám poskytne miestne príslušný úrad, prípadne predajca.