

TO 2054, TO 2052, TO 2062

Príručka používateľa

- Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie o kúpe tohto výrobku.
- Pred inštaláciou, zapnutím a nastavovaním rúry si prosím prečítajte celý návod – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využitie všetkých jej vlastností a funkcií. Návod uložte pre prípad jeho ďalšej potreby.
- Rúra je určená na prípravu toastov a pod. potravín v domácnostiach. Nepoužívajte rúru na živnostenské účely popr. na účely alebo spôsobom iným ako uvedeným v návode.
- Po vybalení rúry prekontrolujte, či rúra nie je poškodená. Neinštalujte poškodenú rúru – riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru!
- Baliaci materiál uložte mimo dosahu detí.

Pripojenie rúry k elektrickej sieti

- Pred pripojením rúry k elektrickej sieti prekontrolujte, či napätie elektrickej siete v mieste inštalácie rúry zodpovedá napätiu špecifikovanému výrobcom rúry pre jej napájanie a uvedenému na typovom štítku rúry. Napätie elektrickej siete v mieste inštalácie rúry zistíte napr. na štítku elektromera. V prípade zistenia rozdielu nepripájajte rúru k elektrickej sieti a kontaktujte jej dodávateľa.
- Rúru pripojte ako jediný spotrebič k riadne inštalovanej sieťovej zásuvke opatrenej funkčným ochranným kolíkom. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti inštalácie použitej zásuvky zásuvku nepoužívajte a kontaktujte odbornú firmu.
- Na pripojenie rúry k elektrickej sieti nepoužívajte rozbočovač („rozdvojku“). Pokiaľ bude pre pripojenie rúry k elektrickej sieti nutné použitie predlžovacieho kábla, použite kábel najkratšej možnej dĺžky, s vodičmi s dostatočným prierezom a so riadne zapojenými káblovými koncovkami.
- Z dôvodu bezpečnosti zaistite trvalý prístup k použitej sieťovej zásuvke.
- Pravidelne kontrolujte sieťový kábel rúry. Nepoužívajte rúru s poškodeným káblom – poškodený kábel nechajte vymeniť alebo opraviť. Oprava príp. výmena sieťového kábla rúry smie byť vykonaná iba pracovníkom so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
- Nevedzte kábel cez ostré hrany popr. v blízkosti horúcich objektov. Nenechávajte sieťový kábel visieť cez hranu stola alebo kuchynskej linky – riziko stiahnutia rúry deťmi alebo domácimi zvieratami.
- Nedotýkajte sa rúry alebo sieťového kábla rúry mokrými rukami.
- V nasledujúcich prípadoch rúru vypnite a odpojte ju elektrickej siete:
 - po ukončení jej používania
 - v prípade výskytu akejkoľvek poruchy rúry
 - pred jej čistením.
- Neodpájajte sieťový kábel rúry od sieťovej zásuvky ťahom za kábel – riziko pretrhnutia vodičov kábla a elektrického skratu po ďalšom pripojení rúry k elektrickej sieti popr. vytrhnutie sieťovej zásuvky zo steny. Pri odpájaní sieťového kábla od sieťovej zásuvky držte kábel za vidlicu.

Na bezpečné používanie rúry

- Rúru inštalujte na rovnú, pevnú, nehorľavú plochu, v blízkosti sieťovej zásuvky, na mieste, kde bude chránená pred postriekaním alebo poliatím. Neumiestňujte rúru pod nástenné skrinky kuchynskej linky popr. v blízkosti ľahko zápalných materiálov, ako sú napr. závesy, záclony a pod.). Neinštalujte a nepoužívajte rúru mimo miestnosti.
- Okolo rúry ponechajte na všetkých stranách dostatočný voľný priestor (najmenej 10 cm po oboch stranách rúry a za rúrou, najmenej 30 cm nad rúrou), nutný na odvádzanie tepla vznikajúceho pri používaní rúry.
- Pri príprave potravín obsahujúcich veľký podiel tuku (oleja) venujte prosím pozornosť tomu, že sa tieto môžu počas ich prípravy v rúre vznietiť. Ak dôjde k vznieteniu obsahu rúry, v žiadnom prípade neotvárajte jej dvierka – rúru vypnite, odpojte elektrickej siete a vyčkajte na samovoľné zhasnutie obsahu rúry.
- Niektoré diely rúry ako napr. dvierka rúry) sú v priebehu jej používania a krátko po jej vypnutí veľmi horúce. Nedotýkajte sa horúcich dielov rúry, pri manipulácii s pripravovanými potravinami používajte kuch. rukavice alebo aspoň utierku.
- Neponechávajte zapnutú rúru bez trvalého dohľadu – platí najmä v prípade, keď sa v jeho blízkosti pohybujú deti.
- Rúra nie je konštruovaná pre jej zapnutie / vypnutie externým časovým spínačom (timerom).
- Nedovoľte, aby rúru používali deti príp. osoby fyzicky popr. mentálne nespôsobilé na jej bezpečné používanie popr. osoby neznáme s jej obsluhou a možnými rizikami.
- V žiadnom prípade neopravujte rúru sami, na rúre nevykonávajte žiadne úpravy – riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Ak bude rúra vyžadovať
 - opravu kontaktujte odborný servis alebo pracovníka so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku

Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi.

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie.



1. Rukoväť dvierok
2. Nastavenie funkcie
3. Kontrolné svetidlo
4. Nastavenie časového spínača
5. Sietový kábel s vidlicou
6. Otváranie dna rúry na čistenie
7. Vykurovacie teleso
8. Plech a rošt na pečenie

Regulátor teploty

Otáčaním regulátorom nastavte požadovanú funkciu ohrevu rúry.

Vykurovacie elementy rúry budú zapnuté po naprogramovaní požadovaného času prípravy potravín v rúre gombíkom časového spínača.

Časový spínač

- Časový spínač je používaný na nastavenie času prípravy potravín v rúre (max. 60 minút). Je možné ním tiež nastaviť trvalé zapnutie rúry – v tomto prípade nastavte gombík časového spínača otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek do polohy , pre vypnutie rúry prepnete gombík do polohy .
- Pre nastavenie požadovaného času prípravy potravín v rúre nastavte gombík otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek do požadovanej polohy.
- Pre nastavenie časov kratších ako 10 minút otočte gombíkom timera trochu za požadovanú hodnotu času prípravy potravín v rúre a potom gombík pomaly vráťte do požadovanej polohy.
- Na ukončenie času prípravy potravín v rúre (vypnutie vykurovacích elementov) budete upozornený akustickým signálom.

Kontrolné svetidlo

Svetidlo svieti po zapnutí rúry, po jeho vypnutí svetidlo zhasne.

Použitie rúry

Pred prvým použitím rúry na prípravu potravín

- Pred prvým použitím rúry na prípravu potravín vyberte z rúry jej vyberateľné diely a použítý baliaci materiál. Rúru dôkladne utrite vlhkou utierkou, vyberateľné diely rúry umyte s bežným riadom a ponechajte ich dokonale vyschnúť.
- Potom naprogramujte zapnutie rúry na dobu 15 minút. V dôsledku vypaľovania konzervačných prostriedkov použitých na ochranu kovových dielov rúry proti korózii v priebehu jej prepravy a skladovania je počas tejto doby možný vznik nepríjemného zápachu alebo dokonca dymu. Tento jav je normálny a nie je dôvodom na akékoľvek obavy.

Použitie rúry

- Do rúry vložte poličku na grilovanie alebo na pečenie.
- Uzavrite dvierka rúry, naprogramujte požadovanú teplotu a po zodpovedajúcom nastavení gombíka časového spínača ponechajte rúru niekoľko minút predhriať.
- Do rúry vložte pripravované potraviny a uzavrite dvierka rúry. Pokiaľ bude rúra použitá na grilovanie, vložte pod poličku na grilovanie plech na zachytávanie tuku a šťavy z grilovaných potravín.
- Naprogramujte požadovanú teplotu a čas prípravy potravín v rúre alebo trvalé zapnutie rúry.
- Pri požiadavke na vypnutie rúry prepnete gombík časového spínača do polohy .
- Na uplynutí naprogramovaného času prípravy potravín v rúre budete upozornený akustickým signálom, súčasne bude rúra vypnutá.
- Po ukončení prípravy potravín v rúre nastavte gombík časového spínača do polohy a odpojte rúru od elektrickej siete.

Doplňujúce informácie

- Časy a teploty pre správnu prípravu potravín v rúre je nutné vyskúšať.

Udržiavanie a čistenie rúry

- Pred čistením rúry vypnite, odpojte od elektrickej siete a ponechajte ho vychladnúť.
- Pri čistení rúry neponárajte rúru popr. siet'ový kábel rúry do vody.
- Na čistenie rúry použite mäkkú handričku, ľahko zvlhčenú vo vlažnom zriedenom roztoku mierneho saponátového čistiaceho prípravku
- Rúru je vhodné čistiť v čase, keď sú jej diely doteraz vlažné po jeho predchádzajúcom použití.
- Pri demontáži sklopnej spodnej dosky najskôr vyberte plech na pečenie. Obr.č 6

- Potom položte rúru na zadnú stranu (mierne ju nakloňte), stlačte vyčnievajúci kus na doske a zatiahnite ju smerom k prednej časti rúry. Potom odstráňte všetky omrvinky. Obr. Č.7
- Výklopná spodná doska je umývateľná pomocou jemného čistiaceho prostriedku. Po umytí vložte plech podľa nasledujúcich pokynov s vyššie uvedenou inštrukciou v opačnom poradí