

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED Creator Snap hosszú állványt. TERMÉKLEÍRÁS: 1 Bluetooth-parosítás: Az állvány első használatát előtt parosítania kell a távirányítóval. a. Tartás lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a LED kék színné nem vált - ez jelzi, hogy a Bluetooth be van kapcsolva. b. Parosítás készülékkel a „FIXED Creator Snap”-pel a parosítás után a LED kék színi marad. c. Tartás lenyomva a kioldógombot további 3 másodpercig; a Bluetooth kikapcsol. 2 Használat a szelfibőlként: Nyissa ki az állvány fogantyúját úgy, hogy az alsó részével enyhén megérinti a talajt. Ezután nyissa ki az állványt a kék fényösszűsítésűre. Az állványon legfeljebb 7 kinyújtható szakaeca van. Rögzítse a kinyújtott készüléket úgy, hogy felfelé húzza azt a kívánt távolságra, amíg be nem kattant az állvány testébe. Ezután forgassa a fele a telefon tartóját 90°-kal. Ezután a tartófejhez szabadon elforgatható 90°-kal a vízszintes és a függőleges pozíció között. 3 Telefon elhelyezése: Húzza ki a telefon tartót felfele, és rögzítse a telefont szilárdan a táblához. Az állvány rendelkezik egy hidegpiéc-tartóval mikrofón vagy lámpa rögzítéshez. 4 Használat a állványként (opcionális): Ez a termék állványként is használható. Nyissa ki az állvány fogantyúját úgy, hogy az alsó részével enyhén megérinti a talajt, és helyezze azt egy stabil, vízszintes felületre; ezután a levehető állványtől távolítsa el a kinyúlóelemet készített fénycsöpek távolról. ÖNÁLL TÁVKÖLDŐ: • A vezetek nélkül távközlő távolsága kb. 10 méter. • A kioldó gombot legfeljebb 7 másodpercig lehet 3 másodpercig, amíg a LED kék színné nem vált, és a kioldó kikapcsol. • A kioldó 10 perc inaktívitás után automatikusan áll módra vált. • Az érzékeléshez egyzáróan nyomja meg a lámpa a kioldó gombját, és a telefonjáról való kapcsolat azonnal helyreáll. • A kioldó 30 perc inaktívitás után automatikusan kikapcsol. TERMÉKADATOK: Súly: 279 g A kinyújtott állvány méretei: 370x1460x325 mm Összeszközök állvány méretei: 34x313x38 mm Telefonsúlyt nyílás: 45-90 mm Maks. terhelhetőség: 500 g Kiterjesztő szakaecák száma: 7 Anyag: ABS-PC, alumíniumdívózt Elem: CR1632 A CSOMAG TARTALMA: 1x FIXED Creator Snap tartó 1x Távirányító 1x Felhasználói kézikönyv MEGJEGYZÉSEK: A termékre az értékesítés helye szerinti országokban hatályos jogszabályoknak megfelelő garancia vonatkozik. Szervizelési problémák esetén kérjük, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. A termék nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használából eredő károkat. A TERMÉK ÁLLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA A termék testét puha ruhával tisztítsa meg. BIZTONSÁGI ÖVETKEZÉSEK Ne tegye ki a készüléket esnek vagy hűnek, és ne merítse vízbe. Ne hagyja a készüléket közvetlen napfénynek kitett autóban. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, és ne hagyja hőforrássá közelbe. Ne használja a készüléket, ha erős őszt érte, lejegyté, vagy bármilyen módon megsérült. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. A termék bármely részének jogosulatlan kinyitása vagy módosítása a garanciaeszközét vonja maga után. • A termék tárolási hőmérséklete: 0-35 °C • A termék működési hőmérséklete: 0-40 °C HIBELÉHÁRTÁS: Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a www.fixed.zone/ podpora címen. EGYSZERÍTÉSI ÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A FIXED zone kijelenti, hogy a jelen kézikönyvben leírt termék megfelel a 2014/53/EU rendeletnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegé elérhető a következő címen: https://fixed.zone/pages/compliance A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA (Azokra az országokra vonatkozik, ahol külön gyűjtőrendszert működtet az újrahasznosított anyagok számára). A régi termék elhelyezése nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Ha a termék már nem működik, ártalmatlanítsa az országában hatályos előírásoknak megfelelően.  Ez a termék megfelel az rá vonatkozó európai union irányelvek minden alapvető követelményének. A FIXED zone a.s. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegé a következő webcímén érhető el: https://fixed.zone/pages/compliance  FIXED zone a.s. Budějovická 19 Homoie 37001 Česká Kótárság	IT MANUALE D'USO Grazie per aver acquistato il treppiede lungo FIXED Creator Snap. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 1 Accoppiamento Bluetooth: Prima di utilizzare il treppiede per la prima volta, è necessario accoppiare il telecomando. a. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché il LED non diventa blu, a indicare che il Bluetooth è attivo. b. Premere il tasto di accensione con il "FIXED Creator Snap"; una volta che il dispositivo sono accoppiati, il LED rimarrà blu. c. Tieni premuto il pulsante di scatto per altri 3 secondi; il Bluetooth si spegnerà. 2 Utilizzo come bastone per selfie: Aprire la maniglia del treppiede toccando leggermente il suolo con la parte inferiore. Quindi estendere il treppiede alla lunghezza desiderata. Il treppiede dispone di un massimo di 7 sezioni di estensione. Fissare le gambe estese tirandole verso l'alto in direzione del supporto per telefono fino a quando non scattano nel corpo del treppiede. Quindi ruotare il supporto per telefono di 90° - e quindi possibile ruotare liberamente la testa del telefono di 90° - tra le posizioni orizzontale e verticale. 3 Posizionamento del telefono: Estendi il supporto del telefono verso l'alto e fissa saldamente il telefono nel supporto. Il treppiede è dotato di un attacco Cold Shoe per fissare un microfono o una luce. 4 Utilizzo come treppiede (opzionale): Questo prodotto può essere utilizzato anche come treppiede. Apri- re la maniglia del treppiede toccando leggermente il suolo con la parte inferiore e posizionarlo su una superficie orizzontale stabile; a questo punto è possibile utilizzare il telecomando per fotografare rimovibile tra scattare foto comodamente a distanza. TELECOMANDO PER L'UTILIZZATORE AUTONOMO: • Il telecomando wireless per fotografo ha una portata di circa 10 metri. • Per spegnere il telecomando, tenere premuto il pulsante per 2 secondi; il LED lampeggerà due volte e il telecomando si spegnerà. • Il pulsante entra automaticamente in modalità sleep dopo 10 minuti di inattività. Per riattivarlo, basta premere nuovamente il pulsante e la connessione con il telefono verrà ripristinata immediatamente. • Il pulsante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di inattività. SPECIFICHE DEL PRODOTTO: Peso: 279 g Dimensioni del treppiede esteso: 370 x 1460 x 325 mm Dimensioni del treppiede ripiegato: 34x313x38 mm Elem. CR1632 Apertura della morsa per telefono: 45-90 mm Capacità di carico massima: 500 g Numero di sezioni di estensione: 7 Materiale: ABS-PC, lega di alluminio Batteria: CR1632 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1x Supporto FIXED Creator Snap 1x Telecomando 1x Manuale d'uso NOTE: Il prodotto è coperto da garanzia in conformità con le normative vigenti nei paesi in cui viene venduto. In caso di problemi di assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo. FIXED non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO Utilizzare un panno morbido per pulire il corpo del prodotto. PRECAUZIONI DI SICUREZZA Non esporre il dispositivo a pioggia o neve e non immergerlo in acqua. Non lasciare il dispositivo in auto esposto alla luce diretta del sole. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole né lasciarlo vicino a fonti di calore. Non utilizzare il dispositivo se ha subito un forte urto, e caduto o è danneggiato in qualsiasi modo. Tenere il dispositivo fuori dalla portata del bambino. L'apertura o la modifica non autorizzata di qualsiasi parte del prodotto comporterà la perdita della garanzia. • Temperatura di conservazione del prodotto: da 0 a 35 °C • Temperatura di funzionamento del prodotto: da 0 a 40 °C RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: In caso di problemi con il prodotto, è possibile contattare il nostro supporto all'indirizzo www.fixed.zone/ podpora DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA FIXED zone dichiara che il prodotto descritto nel presente manuale è conforme al Regolamento 2014/53/UE. Il testo completo della presente Dichiarazione UE è disponibile all'indirizzo: https://fixed.zone/pages/compliance SMALTIMENTO DEL PRODOTTO  (Applicabile nei paesi con i sistemi di raccolta differenziata per i materiali riciclabili). Il prodotto obsoleto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Se il prodotto non funziona più, smaltirlo in conformità con le normative vigenti nel proprio paese.  Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali delle direttive dell'Unione Europea ed esso rispetta appa- lmente, FIXED zone a.s. dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: https://fixed.zone/pages/compliance  FIXED zone a.s. Budějovická 19 Homoie 37001 Repubblica Ceca	LT NAUDOTOJO VADOVAS Dėkojame, kad įsigijote ilgąjį trikojį „FIXED Creator Snap“. PRODUKTO APRAŠYMAS: 1 „Bluetooth“ suporavimas: Prieš pirmą kartą naudodami trikojį, turite suporuoti nuotoliniu aparatu ir telecomando. a. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaude matinimo mygtuką, kol LED lemputė išsivieš mlyna! – tai reiškia, kad „Bluetooth“ jungtis yra įjungta. b. Paspauskite savo įrenginį su „FIXED Creator Snap“; kai įrenginiais bus susieti, LED lemputė liks mėlyna. c. Paspauskite ir laikykite nuspaude paleidimo mygtuką dar 3 sekundes; „Bluetooth“ išsijungs. 2 Naudojimas kaip „selfie“ lazdele: Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefonu laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikālos padēķi. 3 Telefono tvirtinimas: Ištempkite telefoną laiklīķį į viršų ir tvirtai pritvirtinkite telefoną laiklīķiui. Trikojis turi „Cold Shoe“ tvirtinimą mikrofoniui ar apšvietimui pritvirtinti. 4 Naudojimas kaip trikojis (pasirinktinai): Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip trikojis. Atidarykite trikojo rankena, švelniai paliesdami žemę apatinę dalį. Tada ištempkite trikojį iki norimo ilgio. Trikojis turi iki 7 ištempiamas sekcijas. Nostiprinti ižveikamos kijosus, veiklot ties ištempimo kryptimi. Užfiksuokite fotoaparato kijosus, traukdami jų aukštyn link telefono turėtoją, līdz tie ievietojas stativa korpusą. Tada pagriežiet telefoną turėtoją per 90°. Pēc tam varat brīvi pagriežiet turētāja galvu par 90° starp horizontālo un vertikālo pozīciju. Tada pasaukite telefoną laiklīķi 90°. Po to galitais laisvai pasauktī laiklīķi galvutē 90° kampā tarp horizontālos ir vertikā
--	--	--