

FE1000 HORKOVZDUŠNÁ TROUBA

FE1000 TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; uschovajte si tento návod pre budúce použitie; používajte zariadenie len spôsobom uvedeným v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a nebezpečné; Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.

Pred použitím sa uistite, že je zariadenie nepoškodené. V prípade pochybností rúru nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) uchovávajte mimo dosahu detí – predstavujú bezpečnostné riziko. Odkladajte ich do zmesového komunálneho odpadu.

Skontrolujte, či informácie uvedené na technickom štítku zodpovedajú elektrickej sieti. Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a výkon zariadenia nesmie prekročiť hodnoty uvedené na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku – výrobca za to nezodpovedá.

Keď zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Používajte len adaptéry, rozdvójky a predlžovacie káble zodpovedajúce platným bezpečnostným normám – nikdy neprekračujte ich výkonové limity.

Ak zariadenie už nebudete používať, je potrebné ho znefunkčniť odstrihnutím napájacieho kábla.

- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami ani bosými nohami.
- Nepoužívajte rúru, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo ak sa vyskytol skrat. Opravy smie vykonávať len autorizovaný servis.
- Nenechávajte kábel v kontakte s ostrými predmetmi alebo horúcim povrchom. Pri vyťahovaní zástrčky netiahnite za kábel.
- Nevystavujte rúru dažďu, vlhkosti, mrazu. Uchovávajte ju na suchom mieste.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami len pod dohľadom a po riadnom poučení o bezpečnom používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Určené **len na domáce použitie**, nie pre komerčné využitie.
- Čistenie vykonávajte vždy po odpojení zariadenia. V prípade poruchy sa nesnažte rúru opravovať sami – obráťte sa na autorizovaný servis a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť stratu záruky a ohroziť bezpečnosť.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Povrchy mimo ovládacích prvkov môžu byť horúce. Vzhľadom na to, že vnímanie tepla je individuálne, používajte zariadenie s mimoriadnou opatrnosťou.

Používajte len určené rukoväte a tepelne odolné ochranné pomôcky (rukavice, chňapky).

- Zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach: kuchyne v kanceláriách, obchodoch, hoteloch, penziónoch a pod.
- Uchovávajte mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Zadná časť rúry musí byť umiestnená pri stene.
- Zariadenie nie je určené na použitie s externými časovačmi alebo diaľkovým ovládaním.
- Používajte iba nádoby vhodné do vysokých teplôt.

- Počas prevádzky je rúra veľmi horúca – nedotýkajte sa skla ani bočných stien. Používajte len rukoväť a ovládacie gombíky.
 - Na otvorené dvierka nič nepokladajte – môže dôjsť k ich poškodeniu alebo prevráteniu rúry.
 - Vždy používajte rukoväť na vybratie grilu alebo plechu.
 - Nikdy nepolievajte horúce sklo vodou – mohlo by prasknúť.
 - Nepoužívajte rúru, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie. V takom prípade kontaktujte servis.
 - Používajte len originálne diely a príslušenstvo.
 - Manipulujte opatrne s horúcim jedlom – riziko popálenia.
 - Nikdy nenechávajte rúru bez dozoru počas prevádzky. Po použití vždy vytiahnite zástrčku.
 - Rúru nikdy neponárajte do vody.
 - Nevystavujte zariadenie otrasom – môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.
 - Nepoužívajte plastové nádoby na pečenie.
 - Pred použitím úplne rozviňte prívodný kábel.
 - Nepoužívajte rúru ako ohrievač.
 - Nevkladajte nič do vetracích otvorov.
 - Pred čistením vždy nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
 - Odstráňte všetky obalové materiály z vnútra rúry.
 - Rúru umiestnite na stabilný, pevný povrch, mimo dosahu detí.
 - Počas prevádzky nechajte okolo rúry dostatok priestoru.
 - Uchovávajte mimo dosahu horľavých látok, záclon, zdrojov tepla, chladu a pary.
 - Nepoužívajte rúru ako poličku alebo odkladací priestor.
-

POPIS KOMPONENTOV

1. Vetracie otvory
 2. Gombík časovača
 3. Horný kryt
 4. Kontrolka napájania a prevádzky
 5. Gombík teploty
 6. Výhrevné telesá (horné/dolné)
 7. Rukoväť
-

PREVÁDZKA

Pred prvým použitím dôkladne umyte všetko príslušenstvo aj vnútorný priestor. Nechajte rúru vetrať s otvorenými dvierkami asi 30 minút a potom ju na pár minút zapnite prázdnu.

Pred prvým pečením nechajte rúru bežať prázdnu asi 10 minút na **maximálnu teplotu** so zapnutými oboma výhrevnými telesami.

OVLÁDANIE

Gombík **(5)** nastavuje teplotu medzi **100 °C a 230 °C**.

Časovač **(2)** umožňuje nastaviť dobu varenia od **0 do 60 minút**.

PREDHRIEVANIE

Pred každým použitím predhrejte rúru asi **5 minút bez jedla**, aby sa dosiahla požadovaná teplota.

- Nastavte časovač (2) na 5 minút.
- Nastavte požadovanú teplotu gombíkom (5).
Po zaznení časovača je rúra pripravená na použitie.

VARENIE / PEČENIE

- Jedlo položte na plech alebo rošt. Gril umiestnite do správnej výšky. Plech sa vkladá nad gril.
- Nastavte teplotu (5) a čas (2).
- Rozsvieti sa kontrolka (4) – zariadenie je v prevádzke.
- Priebežne kontrolujte stav jedla. Ak potrebujete jedlo otočiť, otvorte dvierka a rýchlo ich zavrite.
- Po ukončení pečenia kontrolka zhasne a časovač zaznie. Ak jedlo nie je hotové, nastavte čas opäť.
- Hotové jedlo vyberte pomocou chňapiek. Gombík teploty (5) nastavte na minimum.

ČISTENIE

Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte všetky časti spotrebiča úplne vychladnúť.

- Nepokúšajte sa rúru ponoriť do vody. Zamedzte postriekaniu vodou alebo inými tekutinami, aby sa nedostali do vnútra spotrebiča.
- Počas čistenia nedovoľte, aby sa kvapky tekutín alebo mydla dostali do vetracích otvorov.
- Pravidelné čistenie vnútorného priestoru zaručuje lepšiu funkčnosť spotrebiča a predchádza tvorbe nepríjemných pachov. Na čistenie používajte mäkkú handričku a neabrazívne čistiace prostriedky.
- Spodnú časť pečiaceho priestoru je možné otvoriť pre jednoduchšie čistenie. Na otvorenie otočte rúru a vytiahnite úchytку umiestnenú pod základňou.
- Rošt a plech je možné umývať ako bežné kuchynské riady. **NEUMÝVAJTE plech v umývačke riadu.**
- Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča nepoužívajte abrazívne alebo kovové hubky – **môžu poškodiť povrchovú úpravu.**

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie: AC 230 V ~ 50-60 Hz
- Príkon: 800 W
- Objem: 10 litrov
- Časovač: 60 minút
- Nastaviteľná teplota: od 100 °C do 230 °C