

Marshall

**KILBURN III
PORTABLE LOUDSPEAKER**

KOMPLETNÍ ONLINE NÁVOD

OBSAH

REJSTŘÍK

Zprovoznění	005
Používání Ovládání médií	005
Nabíjení reproduktoru	005
Použití reproduktoru jako nabíječky	005
Indikátor stavu baterie	005
Připojení zařízení prostřednictvím AUX vstupu	006
Čištění reproduktoru	006
Pokyny k péči o baterii	007
Spárování nového zařízení	007
Resetování reproduktoru	008
Řešení potíží	009

USPOŘÁDÁNÍ

ČEŠTINA



- ① OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ**
Ovládejte audio zařízení připojené přes Bluetooth přímo z vrchního panelu.
- ② PŘIZPŮSOBITELNÉ M-TLAČÍTKO**
Stisknutím M-tlačítka přepínáte mezi nastaveními ekvalizéru. M-tlačítko lze přizpůsobit v aplikaci Marshall Bluetooth.
- ③ TLAČÍTKO BLUETOOTH**
Chcete-li přejít do režimu párování, stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je, dokud LED nezačne pomalu blikat.
- ④ OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ ZVUKU**
Reproduktor Kilburn III je vybaven třemi ovládacími prvky pro nastavení zvuku.
- ⑤ INDIKÁTOR STAVU BATERIE**
Indikátor stavu baterie s 10 segmenty ukazuje úroveň nabití baterie.
- ⑥ SPÍNAČ NAPÁJENÍ**
Zatažením za spínač napájení směrem dopředu můžete reproduktor zapnout nebo vypnout.



⑦ AUX – 3,5MM ZVUKOVÝ VSTUP

Připojte zvukové zařízení s analogovým výstupem a 3,5mm stereofonním zvukovým korektorem.

⑧ USB C – NAPÁJECÍ VSTUP/VÝSTUP

Reproduktor se nabíjí připojením k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB. Případně lze k reproduktoru připojit zařízení s konektorem USB-C a použít reproduktor jako nabíjecí banku.

NÁVOD

ČEŠTINA

ZPROVOZNĚNÍ

- I. Táhněte spínač směrem dopředu, dokud se reproduktor nezapne.
- II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je, dokud LED kontrolka nezačne pomalu blikat.
- III. Ze seznamu zobrazeného audio zařízení s rozhraním Bluetooth vyberte položku Kilburn III.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

Ovládání médií můžete používat ke správě přehrávání své hudby přes Bluetooth.

- Jedním stisknutím se spouští/pozastavuje přehrávání.
- Odtlačení doprava/doleva se přeskakují skladby směrem vpřed/zpět.
- Podržení v pravé/levé poloze se spouští rychlé přehrávání směrem vpřed/zpět.

NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Pomocí přiloženého USB-C kabelu připojte reproduktor ke zdroji napájení USB (5 V / 9 V, 3 A). Vstupní napájecí port USB-C se nachází na zadní straně reproduktoru.

Poznámka: Před nabíjením se vždy ujistěte, že je reproduktor zcela suchý.

POUŽITÍ REPRODUKTORU JAKO NABÍJEČKY

- I. Ujistěte se, že je reproduktor zapnutý a je nabitý na víc než 20 %.
- II. Připojte telefon, tablet nebo jiné USB zařízení do reproduktoru a nechte ho nabíjet.

Potřebujete k tomu samostatný kabel s USB-C a příslušným konektorem pro vaše zařízení.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Indikátor stavu baterie s 10 segmenty ukazuje úroveň nabití baterie reproduktoru. Animace s přibývajícími segmenty signalizuje, že se baterie nabíjí.

NÁVOD

ČEŠTINA

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM AUX VSTUPU

- I. Připojte kabel se 3,5mm stereofonním zvukovým konektorem k AUX vstupu na zadní straně reproduktoru.
- II. Připojte druhý konec použitého kabelu ke zvukovému výstupu svého zvukového zařízení.
- III. Ujistěte se, že přehrávání je u všech připojených zvukových zařízení vybavených rozhraním Bluetooth pozastaveno.

Poznámka: Zvukové kabely nejsou součástí dodávky.

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Reproduktor pravidelně čistěte, aby si déle zachoval svou funkčnost i vzhled.

Před čištěním reproduktoru odpojte všechny kabely a před připojením USB nabíječky se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.

Odepněte z reproduktoru popruh a očistěte ho měkkým kartáčkem.

Reproduktor a vodiče očistěte hadříkem, který nepouští vlákna, mírně navlhčeným buď:

- vodou,
- 70% isopropylalkoholem, popř.
- 75% ethylalkoholem.

Otvory opatrně očistěte suchým měkkým kartáčkem nebo vatovou tyčinkou.

- Nepoužívejte ostré ani kovové předměty.
- Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Nepoužívejte prostředky obsahující bělidla nebo peroxid vodíku.
- Neponořujte reproduktory do čisticích prostředků.
- Reproduktor neoplachujte pod tekoucí vodou.

NÁVOD

ČEŠTINA

POKYNY K PÉČI O BATERII

Tento reproduktor je vybaven vysoce výkonnými lithium-iontovými bateriemi, na jejichž životnost má vliv způsob nabíjení a používání. K maximálnímu prodloužení dobrého stavu baterie je třeba se řídit následujícími pokyny.

- Je-li to možné, vyhněte se použití rychlonabíječek. Rychlonabíjení způsobuje namáhání baterie a její degradaci.
- Nenechávejte baterii zcela vybit ani ji nenabíjejte, když je již plně nabitá. Snažte se udržovat úroveň nabití v rozsahu 30–80 %.
- Pokud je reproduktoru delší dobu uložen bez používání, doporučujeme jej nabít přibližně na polovinu a poté provést obnovení továrního nastavení. Reproduktor uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě.
- Reproduktor nenabíjejte na horkých a nevětraných místech s teplotou nad 40 °C / 104 °F, jako například v zaparkovaném autě nebo u okna na přímém slunečním světle.
- Baterii rovněž nenabíjejte za nízkých teplot pod 10 °C/50 °F a reproduktor nepoužívejte v teplotách pod 0 °C/32 °F.
- Reproduktor nevystavujte silným mechanickým nárazům, jako je například pád na tvrdý povrch, protože by mohlo dojít k poškození baterií.

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a vyberte úroveň zachování stavu baterie, která je pro vás a váš reproduktor nejvhodnější.

SPÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Kilburn III lze připojit ke 2 zařízením současně a pamatuje si dříve spárovaná zařízení (až 10). Když jsou v dosahu, pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.

- I. Ujistěte se, že je reproduktor zapnutý.
- II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je, dokud LED kontrolka nezačne pomalu blikat.
- III. Ze seznamu zobrazeného audio zařízením s rozhraním Bluetooth vyberte položku Kilburn III.

NÁVOD

ČEŠTINA

RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Vybráním výchozích továrních nastavení se obnovují původní nastavení reproduktoru, vyjma jakýchkoli aktualizací firmwaru.

Poznámka: Provedení tohoto úkonu způsobí vymazání všech uživatelských nastavení, a reproduktor tedy bude třeba znovu nastavit.

- I. Odstraňte ze seznamu zvukových zařízení Bluetooth položky **KILBURN III** a **KILBURN III [LE]**, jsou-li přítomny.
- II. Ujistěte se, že reproduktor je zapnutý.
- III. Stiskněte a 10 sekund podržte současně tlačítko M a tlačítko Bluetooth. Indikátor Bluetooth rychle zčervená a reproduktor se restartuje.

V reproduktoru byla obnovena tovární nastavení a reproduktor je připraven na spárování (viz část Zprovoznění).

APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste mohli reproduktory využívat co nejlépe a aby v nich byla nainstalována aktuální verze softwaru.



ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Reproduktor se nezapíná	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii tak, že reproduktor připojíte k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB.
Nelze se připojit k zařízení vybavenému rozhraním Bluetooth nebo s tímto zařízením provést spárování	Ve vašem zařízení (ch- ytrém telefonu, tabletu, počítači) není aktivová- no rozhraní Bluetooth.	Aktivujte rozhraní Blue- tooth ve svém zařízení, které je zdrojem přehrávaného obsahu.
	Reproduktor není v režimu párování.	Před nastavením do režimu párování se ujistěte, že je reproduktor zap- nutý, viz Spárování nového zařízení.
Nepředvídatelné chování	Reproduktor nepoužívá nejnovější verzi softwaru.	Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a nainstalujte ji do zařízení, které k reproduktoru připoju- jete. Postupujte podle pokynů zobrazovaných aplikací, abyste zajistili, že se do sluchátek Kil- burn III nainstaluje ne- jnovější verze firmwaru.
	Vyskytuje se softwarová chyba.	Provedte obnovení výchozích továrních nastavení, viz část Re- setování reproduktoru. Reproduktor Kilburn III je třeba znovu nastavit.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Spojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth se přerušuje.	Zařízení vybavená rozhraním Bluetooth jsou umístěna v příliš velké vzájemné vzdálenosti nebo se vyskytují překážky, které nepříznivě ovlivňují spojení.	Přemístěte zařízení blíže k sobě, aby jejich vzájemnou komunikaci nepříznivě neovlivňovaly překážky, jako například stěny nebo dveře.
	V okolí reproduktoru působí silné elektrické pole. Zařízení, jako jsou například mikrovlnné trouby, bezdrátové síťové adaptéry, zářivková světla a plynové sporáky, používají stejné frekvenční pásmo jako zařízení vybavená rozhraním Bluetooth. To může mít za následek elektrické rušení.	Přeneste reproduktor na jiné místo nebo vypněte, případně přemístěte elektronické zařízení způsobující rušení.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0