

Návod na použitie vysávača na mokré aj suché vysávanie

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku vrátane schémy a uchovajte si ju pre budúce použitie.



Obsah

- 004 Bezpečnostné informácie
- 005 Vysvetlenie medzinárodných symbolov
- 006 Predstavenie produktu
- 006 Inštalácia produktu
- 006 Návod na použitie
- 008 Pravidelná údržba
- 009 Základné parametre
- 010 Časté problémy
- 011 Vyhlásenie o zhode EÚ
- 011 Informácie o OEEZ
- 011 Informácie o záruke

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia použitia

- Tento výrobok nepoužívajte vonku ani v žiadnom komerčnom alebo priemyselnom prostredí. Je určený výhradne na domáce použitie.
- Produkt neskladujte v aute, aby na životnosť batérie nemali vplyv vysoké alebo nízke teploty.
- Batériu tohto vysávača nie je možné nabíjať ani vybiť v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo pri teplotách nad 40 °C alebo pod 4 °C.
- S údržbovou kefou zaobchádzajte opatrne, aby ste sa nezranili. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si s prístrojom nebudú hrať.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť (CB) alebo pokiaľ od nej nedostali pokyny na používanie produktu.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak chápu riziká s tým spojené. Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (EÚ).

- Držte vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí.
- Chráňte končatiny a domáce zvieratá pred rotujúcimi kefovými hlavicami, aby ste predišli zraneniam.
- Aby nedošlo k poraneniu, nedotýkajte sa napájacieho kábla a neobsluhujte výrobok mokрыmi rukami.
-  Nevysávajte žiadne horiace alebo dymiace predmety (napríklad nezhasnuté cigaretové ohorky).
- Nevysávajte žiadne tvrdé alebo ostré predmety (napríklad stavebné materiály, sklo a kince).
- Tento výrobok je určený iba na použitie v nadmorských výškach do 3 000 metrov.
- Počas samočistenia a sušenia bude teplota prístupných povrchov nabíjacej stanice, valca a vysávača vysoká. Nedotýkajte sa povrchov, ktoré sa počas používania zahrievajú. Dotýkajte sa ich až po vychladnutí.
- Z bezpečnostných dôvodov nevysávajte káble ani iné vedenia.
- Počas čistenia podlahy a kľzka. Ak chcete znížiť riziko pošmyknutia, prispôbte režim čistenia typu podlahy, stavu povrchu a okolitej teploty a vlhkosti. Nechoďte po podlahe, kým nie je úplne suchá.
- Produkt používajte výhradne v súlade s používateľskou príručkou. Za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním nesie zodpovednosť používateľ.
- Spoločnosť Roborock a jej predajcovia sa zriekajú akékoľvek zodpovednosti za nepriame, represívne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používania tohto produktu. Toto vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti nemá vplyv na zákonné práva, ktoré nemožno podľa platných právnych predpisov vylúčiť.

Batérie a nabíjanie UPOZORNENIE

- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikované osoby.
- Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu Roborock MDS48HRR dodávanú s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte žiadne batérie, napájacie káble ani dokovacie stanice iných výrobcov.
- Aby sa znížilo riziko poranenia pohyblivými časťami, pred údržbou vypnite napájanie.
- Batériu, napájací kábel ani dokovaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepo pripájajte vysávač na nabíjanie ani neinštalujte dokovaciu stanicu v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch (napríklad pri radiátoroch alebo v kúpeľniach).
- Napájací kábel ani dokovaciu stanicu neutierajte vlhkou handričkou a nedotýkajte sa ich mokрыmi rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo prerušený, okamžite prestaťte výrobok používať a kontaktujte záručný servis.
- Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, úplne ho nabite, odpojte napájací kábel a uložte ho na chladné a suché miesto.
- Nabíjajte ho raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Vyradené batérie nevhadzujte. Odovzdajte ich profesionálnej recyklačnej organizácii.
- Nevystavujte zariadenie ani batériu nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor, aby nedošlo ku skratu vývodov batériového zariadenia alebo batérie kovovými predmetmi.

Preprava

- Odporúča sa prepravovať výrobok v pôvodnom obale.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

 – Iba na použitie v interiéri.



A Predstavenie produktu

A1 Vysávač

—Prepínač režimov

- Stlačenie: Prepnutie do režimu AUTO/MAX/ECO/Sponge
- Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd, keď vysávač čaká na pokyny: Zapnutie/vypnutie hlasových správ / Nastavenie hlasitosti
- Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd počas nabíjania: Prepnutie do režimu Quiet Drying / Fast Drying

—Výkon

- Stlačenie: Spustenie / Prepnutie do režimu čakania na pokyny
- Keď je vysávač v pohotovostnom režime, podržte tlačidlo stlačené po dobu 2 sekúnd: Vypnutie

—Samočistenie

- Stlačenie počas nabíjania: Spustenie/pozastavenie samočistenia
- Stlačenie a podržanie 2 sekundy počas nabíjania: Spustenie/zastavenie sušenia

Poznámka: Ak chcete zastaviť režim samočistenia alebo sušenia, stlačte tlačidlo „“ počas nabíjania.

A1-1—Reproduktor

A1-2—Rukoväť

A1-3—Otvor na vyberanie rukoväte

A1-4—Úchytka na vysunutie kefy

A1-5—LED displej

A1-6—Tlačidlo na vysunutie nádržky

na špinavú vodu

A1-7—Rukoväť nádrže na špinavú vodu

A1-8—Nádržka na špinavú vodu

A1-9—Čistiaci otvor na doplnenie nádrže

A1-10—Tlačidlo na vyberanie nádrže na čistú vodu

A1-11—Nádržka na čistú vodu

A1-12—Valčeková kefa

A2 Nabíjacia stanica

A2-1—Sušiaci priehradka

A2-2 – Výstupy sušiaceho vzduchu

A2-3 – Nabíjacie kontakty

A3 Napájací kábel

A4 Filter

A5 Čistiaca kefka

Poznámka: Čistiacu kefku je možné umiestniť do drážky na zadnej strane nabíjacej stanice.

A6 LED displej

A6-1— Režim Sponge

A6-2— Režim AUTO

A6-3— Režim ECO

A6-4— Režim MAX

A6-5— Indikátor sušenia

A6-6— Svetelný pruh a indikátor chýb

A6-7— Indikátor stavu batérie

B Inštalácia produktu

B1 Montáž rukoväte

B1-1—Nasuňte rukoväť na telo vysávača tak,

aby zapadla na svoje miesto.

Tlačidlá na rukoväti by mali smerovať dopredu.

B1-2—Ak chcete rukoväť odpojiť, vložte predmet v tvare pera do otvoru na uvoľnenie rukoväti na zadnej strane hlavného tela a zatlačte. Chyťte rukoväť a vytiahnite ju.

B2 Pripojenie nabíjacej stanice

B2-1—Umiestnite dokovacu stanicu hore nohami, zapojte napájací kábel do doku a kábel podľa potreby zasuňte do otvoru na uloženie kábla.

Poznámka: Napájací kábel je možné vyviesť buď z pravého, alebo z ľavého výstupu pre kábel.

B2-2—Umiestnite nabíjacie stanicu na rovnú a pevnú podlahu a zapojte ju do zásuvky.

Poznámka: Neumiestňujte nabíjacie stanicu do vlhkých priestorov alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú kúpeľne, kuchyne alebo radiátory.

C Používanie

Výber jazyka

Stlačte a podržte tlačidlá  a  po dobu 3 sekúnd, aby sa spustil výber jazyka, a potom stlačte tlačidlo  pre zmenu jazyka. Ak chcete výber potvrdiť, podržte kurzor na požadovanom jazyku po dobu 10 sekúnd alebo stlačte tlačidlo .

C1 Naplnenie nádržky na čistú vodu

- C1-1—Chyťte rukoväť nádržky na čistú vodu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a nádržku na čistú vodu vytiahnite mierne šikmo nahor, aby ste ju vybrali.
- C1-2—Odstráňte viečko nádržky na čistú vodu, doplňte vodu a viečko opäť pevne uzavrite.
- C1-3—Vložte nádržku na čistú vodu späť do čistiacej jednotky. jemne ju zatlačte smerom nadol, kým nezapadne na svoje miesto.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii nádržky na čistú vodu, nepoužívajte horúcu vodu.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Aby nedošlo ku korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky. Používajte iba čistiace roztoky odporúčané spoločnosťou Roborock.
- Pre zlepšenie čistiaceho výkonu odporúčame pridať do naplnenej zásobníka na čistú vodu 1/4 viečka odporúčaného čistiaceho roztoku.

C2 Zamknutie a odomknutie

Jemne stlačte čistiacu hlavicu a pridržte rukoväť. Stlačením vysávača uzamknete, potiahnutím odomknete.

C2-1 – Zamknuté

C2-2 – Odomknuté

C3 Spustenie vysávača

Stlačte tlačidlo  a vysávač prejde do režimu Wait-for-orders (Čakanie na príkazy). Ľahko stlačte čistiacu hlavicu a uchopte rukoväť. Potom rukoväť nakloňte smerom dozadu, čím vysávač odomknete. Vysávač sa automaticky spustí.

C4 Čistenie na rovnej ploche

Vysávač je možné úplne položiť na zem, aby bolo možné upratať pod nábytkom a spotrebičmi. Stačí počas používania vysávača sklopiť rukoväť. Pri upratovaní v nízkej polohe sa znižuje dostupný objem nádoby na nečistoty. Preto odporúčame nádobu na nečistoty pred upratovaním pod nábytkom a spotrebičmi vyprázdniť.

Poznámka: Vysávač vždy udržiavajte v horizontálnej polohe s tlačidlami na rukoväti smerujúcimi nahor.

C5 Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami AUTO, MAX, ECO a Sponge. Na displeji sa zobrazí ikona aktuálneho režimu.

Čakanie na príkazy a vypnutie

1. Ak počas čistenia stlačíte tlačidlo  alebo postavíte stroj do vertikálnej polohy, prestane pracovať a prejde do režimu čakania na príkazy.
2. Ak vysávač zostane v režime wait-for-orders, nečinný po dobu 5 minút, automaticky sa vypne. Ak ho chcete vypnúť manuálne, stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 2 sekúnd, keď je v režime čakania na príkazy.

C6 Upozornenie na hladinu vody

Ak sapačas používania naplní nádržka na špinavú vodu alebo vyprázdni nádržka na čistú vodu, vysávač vydá zvukové a vizuálne upozornenie. V takom

případe naplňte nádržku na čistú vodu alebo vyprázdňte nádržku na špinavú vodu, než budete pokračovať v upratovaní.

C6-1 – Svetelná lišta svieti červenou: Došlo k chybe.

C7 Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu

- C7-1—Chyťte rukoväť nádrže na špinavú vodu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vykoppte nádrž dozadu, aby ste ju vybrali.
- C7-2—Jemne potiahnite rukoväť veka nádoby smerom nahor, aby ste veko sňali, a potom vyprázdňte nádobu na nečistoty.
- C7-3—Nasaďte späť veko nádoby. Nakloňte nádobu na špinavú vodu, zasuňte jej spodnú časť späť do vysávača a potom ju jemne zatlačte dovnútra, kým nezapadne na miesto.

C8 Nabíjanie a samočistenie

1. Zablokujte vysávač, keď čaká na príkazy, a umiestnite ho na nabíjací dok. Nabíjanie sa spustí, hneď ako počujete hlasovú správu: „Charging started. Please start self-cleaning. Nabíjanie sa začalo. Spustite prosím samočistenie.“
2. Stlačením tlačidla  (Spustiť/Pozastaviť samočistenie) spustíte alebo pozastavíte samočistenie.
3. Po dokončení samočistenia a sušenia postupujte podľa hlasovej správy a ihneď vyprázdňte nádržku na nečistoty, aby ste predišli vzniku zápachu.

Poznámky:

- Uistite sa, že nádržka na čistú vodu a nádržka na špinavú vodu sú na svojom mieste, aby bolo zabezpečené optimálne čistenie a sušenie.

- Tento výrobok je vybavený integrovanou vysokovýkonnou dobijateľnou lítium-iónovou batériou. Aby si batéria zachovala svoj výkon, vysávač vždy po použití nabíjate.
- Vysávač vždy po použití vráťte späť do nabijacej dokovacej stanice, aby ste predchádzali vzniku vodných škvrn na podlahe.
- Ak je režim „Charge & Sleep“ (Nabíjanie a spánok) vypnutý a zariadenie je vypnuté, uistite sa, že je zariadenie umiestnené na nabijacej stanici, stlačte tlačidlo „“ (Spustiť čistenie) na jeho zapnutie a potom spustíte cyklus samočistenia.

Sušenie

Po dokončení samočistenia sa automaticky spustí sušenie. Počas nabíjania podržte tlačidlo „“ po dobu 2 sekúnd, aby ste prepínali medzi režimami sušenia. Ak chcete spustiť sušenie priamo, podržte tlačidlo „“ po dobu 2 sekúnd, kým sa zariadenie nabíja.

Poznámky:

- Funkcie samočistenia a sušenia sú k dispozícii len vtedy, ak sa vysávač nabíja a má dostatočnú úroveň nabitia batérie. Požadovaná úroveň nabitia batérie sa líši v závislosti od režimu sušenia. Ak je vysávač nastavený na rýchle sušenie, ale úroveň nabitia batérie je nízka, automaticky sa prepne na tiché sušenie.
- Počas samočistenia a sušenia sa zdržiavajte mimo dosahu nabijacej stanice.
- Ak je režim „Charge & Sleep“ (Nabíjanie a spánok) deaktivovaný a zariadenie je vypnuté, uistite sa, že je zariadenie na nabijacej stanici, stlačte tlačidlo „“ (Nabíjanie a spánok) na jeho zapnutie a potom spustíte sušenie.

Zapnutie/vypnutie režimu Charge & Sleep

Režim Charge & Sleep je v predvolenom nastavení vypnutý. Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte počas nabíjania tlačidlo „“ a podržte ho stlačené po dobu 5 sekúnd, kým nepočujete hlasové upozornenie: „Režim Charge & Sleep zapnutý“ alebo „Režim Charge & Sleep vypnutý“.

Poznámky:

- Režim nabíjania a spánku zapnutý: Po 5 minútach nabíjania bez prevádzky sa LED displej vypne. Po úplnom nabití sa zariadenie automaticky nevypne. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, stlačte tlačidlo „“. Ak je zariadenie vyňaté z nabijacej stanice, zostane aktívne a čaká na príkazy.
- Režim nabíjania a spánku vypnutý: Päť minút po úplnom nabití sa zariadenie automaticky vypne. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, uistite sa, že je zariadenie v nabijacej stanici, stlačte tlačidlo „“ (Zapnúť) a potom stlačte tlačidlo „“ (Spustiť samočistenie a sušenie). Ak zariadenie vyberiete z nabijacej stanice, nezostane aktívne ani nebude čakať na príkazy.

Obnovenie továrenských nastavení

Keď vysávač čaká na príkazy, stlačte a podržte súčasne tlačidlá „“ a „“ po dobu 5 sekúnd, kým nezačujete hlasovú správu „Restoring factory settings“ (Obnovenie továrenských nastavení). Zariadenie sa potom vráti k továrenským nastaveniam.

Pravidelná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou produktu sa uistite, že je vysávač vypnutý alebo zastavený a že je nabíjací dok odpojený od napájania.
- Časť výmeny sa môže líšiť v závislosti od skutočného používania. Ak zaznamenáte akékoľvek neobvyklé opotrebenie, diely okamžite vymeňte.
- Filter a vlákna valcovkej kefy boli ošetrované antimikrobiálnym prostriedkom na báze iónov striebra, ktorý zabraňuje vzniku bakteriálnych zápachov.

Údržba produktu

Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, po určitej dobe ho úplne nabíjate, odpojte od siete a uložte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ho vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybití.

Vysávač

Vysávač utrite a vyčistite mäkkou, suchou handričkou. Pred čistením vyberte vysávač z nabijacej stanice a vypnite ho.

D1 Znečistená nádrž a filter

- * Znečistená nádrž: Vyčistite podľa potreby.
- * Filter: Vyčistite alebo vymeňte podľa potreby.

D1-1—Vyberte znečistenú nádrž, potiahnite za rukoväť veka nádrže smerom nahor, aby sa veko otvorilo, a vyberte filter z veka nádrže. Filter opláchnite studenou vodou a z neho straste zvyšnú vodu.

D1-2—Všetky diely pred opätovnou montážou dôkladne osušte.

Poznámky:

- Nechajte filter aspoň 24 hodín úplne vyschnúť, než ho znovu nainštalujete.
- Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani ostrými predmetmi, aby ste ho nepoškodili.

D2 Oddeľovač tuhých a kvapalných nečistôt

* Čistite podľa potreby.

1. Ak chcete oddeľovač pevných látok a kvapalín, stlačte spodnú časť zapínacích úchytoz na oboch stranách.
2. Ak chcete nainštalovať separátor, stlačte spodnú časť zapínacích úchytoz a zacvaknite ich na miesto.

D3 Čistenie nádrže a valcovej kefy

* Čistenie nádrží: Čistite každé 2-4 týždne.

* Valček: Čistite podľa potreby a vymieňajte každé 3 mesiace.

D3-1— Uchopte rukoväť nádrže na čistú vodu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite nádrž pod miernym uhlom smerom hore.

D3-2—Vypláchnite dno nádrží čistou vodou.

D3-3— Uchopte rukoväť valčekovej kefy a vytiahnite valček pozdĺž čistiacej hlavice. Pomocou priloženej kefy na údržbu odstráňte nečistoty z valčekovej kefy a potom ju opláchnite čistou vodou.

D3-4— Ak chcete vymeniť valčekovú kefu, opatrne ju pomocou plochého skrutkovača. Potom nasadíte kryt na nový valčekovú kefu.

D3-5—Znovu namontujte valčekovú kefu a potom nádržku na čistú vodu.

Poznámky:

- S údržbovou kefou zaobchádzajte opatrne, aby ste sa nezranili.
- Pri odstraňovaní krytu valčekovej kefy netiahnite za rukoväť.
- Aby nedošlo k poškodeniu, pri čistení valčekovej kefy nechajte kryt nasadený.

D4 Čistiace hlavice a dráha znečistenej vody

* Čistite podľa potreby.

1. Vypnite vysávač, postavte ho do stabilnej polohy a potom vyberte nádobu na nečistoty a nádobu na čistú vodu a valčekovú kefu.
2. Vyčistite otvor valčekovej kefy a odtokový kanál na špinavú vodu pomocou priloženej čistiacej kefy.
3. Znovu nainštalujte valčekovú kefu, čistú nádržku a nádržku na špinavú vodu.

Poznámka: Čistiacu hlavicu neoplachujte priamo vodou.

D5 Nabíjacia stanica

* Čistite podľa potreby.

Odpojte nabíjaci dok a pomocou mäkkého, suchého handričky očistite jeho povrch

a nabíjacie kontakty.

Poznámky:

- Nabíjaciu stanicu neoplachujte priamo vodou.
- Ak sa na povrchu nabíjacej stanice objaví voda, utrite ju mäkkou suchou handričkou a stanicu neprevracajte, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Základné parametre

Vysávač

Model	WD5M21A
Menovité napätie/prúd	21,6 V DC 18,52 A
Batéria	21,6 V / 4 000 mAh (typ.) lítium-iónová batéria

Dokovacia stanica

Model	MDS48HRR
Menovité vstupné napätie	220 – 240 VAC
Menovitá frekvencia	50–60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	0,35 A
Menovitý príkon (sušenie)	3 A
Menovitý výkon	30 VDC 1 A
Nabíjanie batérie	21,6 V / 4 000 mAh (typ.) lítium-iónová batéria

Časté problémy

Problém	Riešenie
Na podlahe sú škvrny od vody; z čistiacej hlavice vyteká voda; alebo nie je možné vysať vodu z podlahy.	• Vyberte valček a nádržku na špinavú vodu, skontrolujte, či nie je upchaný kanál na špinavú vodu a sací otvor vo vnútri drážky valčeka, a skontrolujte, či nie je upchaný alebo mokrý filter. Uistite sa, že sú nádržka na špinavú vodu a filter správne nainštalované, a skúste to znova.
LED displej nesvieti a vysávač sa nespustí.	• Nízky stav batérie. Pred použitím ju nabite.
Pri používaní sa šíri nepríjemný zápach.	• Vyčistite valček, nádržku na špinavú vodu a filter.
Pri čistení vzniká veľké množstvo peny.	• Do nádržky na čistú vodu nepridávajte žiadne dezinfekčné prostriedky a nestriekajte ich na podlahu. Do nádržky na čistú vodu používajte iba čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock. • Nepridávajte do nádržky viac čistiaceho prostriedku, než je odporúčané množstvo.
Vysávač sa nenabíja správne; alebo došlo k prerušeniu procesu sušenia alebo samočistenia.	• Vyčistite nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici a na vysávači.
LED displej svieti, ale vysávač nereaguje na stlačenie tlačidiel.	• Stlačte a podržte tlačidlo „“ po dobu 10 sekúnd, aby ste vynútili vypnutie, a potom zariadenie reštartujte.
Spotrebúva sa energia aj vtedy, keď je vysávač v nabíjacej stanici?	• Vysávač bude spotrebúvať energiu, kým je v dokovacej stanici, aby si udržal výkon batérie, ale spotreba energie je extrémne nízka.

Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich dodatky. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informácie o OEEZ

Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento produkt sa v rámci EÚ nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže tento produkt prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Informácie o záruke

Záručná doba závisí od právnych predpisov krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, a za záruku zodpovedá predajca. Záruka sa vzťahuje iba na vady materiálu alebo spracovania. Opravy v rámci záruky smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Pri uplatnení nároku v rámci záruky je nutné predložiť originálny nákupný doklad (s dátumom nákupu).

Záruka sa nevzťahuje na:

- Bežné opotrebenie.
- Nesprávne používanie, napr. pretáženie zariadenia, používanie neschváleného príslušenstva, použitie sily.
- Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov v používateľskej príručke, napr. pripojením k nevhodnému napájacímu zdroju alebo nedodržaním inštalčných pokynov.
- Čiastočne alebo úplne rozobratých spotrebičov.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz