

CZ: Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se uvedenými doporučeními. Návod je nedílnou součástí výrobku National Geographic a v případě jeho prodeje nebo přemístění by měl být předán společně s výrobkem. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu zdraví osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty. Nevhodným používáním výrobku National Geographic výrazně zkracujete jeho životnost! **SK:** Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Dodržujte všetky bezpečnostné a výstražné pokyny a riaďte sa uvedenými odporúčaniami. Návod je neoddeliteľnou súčasťou výrobku National Geographic av prípade jeho predaja alebo premiestnenia by mal byť odovzdaný spoločne s výrobkom. Dodržiavanie tohto návodu na použitie je bezpodmienečným predpokladom pre ochranu zdravia osôb a pre uznanie zodpovednosti výrobcu za prípadné vady výrobku v priebehu záručnej lehoty. A nezabudnite – nevhodným používaním výrobku National Geographic výrazne skracujete jeho životnosť!

Nastavení rozpětí nohou stativu / Nastavenie rozpätia nôh statívu

CZ: Uvolněním plastové objímky na středovém sloupci nastavte požadované rozpětí nohou stativu. Utažením plastové objímky zajistíte stativ ve stabilní a bezpečné poloze. **SK:** Uvoľnením plastovej objímky na stredovom stĺpci nastavte požadované rozpätie nôh statívu. Utiahnutím plastovej objímky zaistíte statív v stabilnej a bezpečnej polohe.

Nastavení výšky stativu / Nastavenie výšky statívu

CZ: Uvolněním rychloupínacích svěrek, které jsou na teleskopických nohách stativu, nastavte požadovanou výšku. Zajištěním rychloupínacích svěrek zabezpečte stabilitu stativu. **SK:** Uvoľnením rýchlopínacích svoriek, ktoré sú na teleskopických nohách statívu, nastavte požadovanú výšku. Zaistením rýchlopínacích svoriek zabezpečte stabilitu statívu.

Nastavení výšky středového sloupce / Nastavenie výšky stredového stĺpca

CZ: Uvolněte velkou, otočnou, plastovou objímku. Otočnou klikou nastavte požadovanou výšku středového sloupce. Utažením otočné plastové objímky zajistíte středový sloupec v bezpečné poloze. **SK:** Uvoľnite veľkú, otočnú, plastovú objímku. Otočnou kl'ukou nastavte požadovanú výšku stredového stĺpca. Utiahnutím otočnej plastovej objímky zaistíte stredový stĺpec v bezpečnej polohe.

Nastavení horizontálního a vertikálního směru hlavy stativu / Nastavenie horizontálneho a vertikálneho smeru hlavy statívu

CZ: Uvolněním dlouhé ovládací rukojeti nastavte požadovanou polohu hlavy ve vertikálním směru. Utažením této rukojeti zajistíte polohu hlavy ve stabilní poloze. Utažením ovládací rukojeti zajistíte polohu hlavy v bezpečné poloze. Uvolněním ovládací rukojeti na rychloupínacím systému hlavy nakloňte fotoaparát nebo kameru do požadované polohy. Utažením matice (kolečka) na straně zajistíte přístroj v bezpečné poloze. **SK:** Uvoľnením dlhej ovládacej rukoväte nastavte požadovanú polohu hlavy vo vertikálnom smere. Utiahnutím tejto rukoväte zaistíte polohu hlavy v stabilnej polohe. Utiahnutím ovládacej rukoväte zaistíte polohu hlavy v bezpečnej polohe. Uvoľnením ovládacej rukoväte na rýchlopínacom systéme hlavy nakloňte fotoaparát alebo kameru do požadovanej polohy. Utiahnutím matice (kolieska) na strane zaistíte prístroj v bezpečnej polohe.

Montáž a demontáž fotoaparátu nebo kamery na hlavu stativu / Montáž a demontáž fotoaparátu alebo kamery na hlavu statívu

CZ: Uvolněte páčku rychloupínacího systému a vyjměte destičku. Na ni upevněte fotoaparát nebo kameru. Destičku umístěte zpět do hlavy stativu. Opatrně zatlačte, až páčka rychloupínacího systému pevně zaskočí do původní polohy. U modelů stativů bez rychloupínací destičky použijte stativový šroub k připevnění a uvolnění fotoaparátu nebo kamery. **SK:** Uvoľnite páčku rýchlopínacieho systému a vyberte doštičku. Na ňu upevnite fotoaparát alebo kameru. Doštičku umiestnite späť do hlavy statívu. Opatrne zatlačte, až páčka rýchlopínacieho systému pevne zaskočí do pôvodnej polohy. Pri modeloch statívov bez rýchlopínacej doštičky použite statívovú skrutku na pripevnenie a uvoľnenie fotoaparátu alebo kamery.