

SEVERIN



ART.-NO. FR 2452

Výrobok FR 2452

Spotreba energie 1500W

Napätie/Frekvencia 220-240 V~ 50-60 Hz

Objem varnej komory 4L

Nízkotučná fritéza

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny starostlivo a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s nimi oboznámené inštrukcie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovaná v súlade s predpismi.

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na výkonovom štítku. Tento produkt vyhovuje všetkým záväzným CE značeniam smernice.



Zoznámenie sa

1. Puzdro
2. Nastavenie času
3. Nastavenie teploty
4. Napájací kábel so zástrčkou
5. Kôš na vyprážanie s vložkou do košíka
6. Tlačidlo na uvoľnenie fritovacieho koša
7. Rukoväť

Dôležité bezpečnostné pokyny

· Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu a dodržiavať bezpečnostné predpisy, akékoľvek opravy spotrebiča a napájanie šnúra musí byť vedená iba pomocou náš zákaznícky servis. Pokiaľ sú opravy potrebné, kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (viď naša služba adresy v samostatnej záruke brožúru alebo na www.severin.de).

· Pred čistením spotrebiča uistite sa, že je odpojené od napájania a vychladol úplne.

· Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, urobte to nečistite kryt alebo napájací kábel vodou a neponárajte ich.

· Po každom použití opláchnite košík na vyprážanie a kôš vložte do horúcej vody a vysušte ich dôkladne.

· Podrobné informácie o čistení spotrebiča, viď sekcia Čistenie a starostlivosť.

· Spotrebič na to nie je určený ovládaný pomocou externého časovač alebo samostatné diaľkové ovládanie

Systém.

· Umiestnite spotrebič na stabilný, žiaruvzdorný pracovný povrch, ktorý je nepriepustný cákance a škvrny, s dostatočným priestorom okolo neho.

· Upozornenie! Nebezpečenstvo popálenia!

Priestor štrbiny pre držiak koša, hornej časti spotrebiča a vetracie otvory na zadnej strane držiaka spotrebiča výstražnej značky „horúci povrch“, ktoré varujú pred nebezpečenstvom popálenia.

· Keď nie je držiak koša zasunutý na mieste, nikdy nesiahajte do otvoreného priestoru spotrebiča.

Uniká horúca para vetracie otvory na zadnej strane spotrebiča () a keď je držiak koša odstránený. Nesiahajte ani sa neprehýbajte spotrebič!

- Jedlo a košík na vyprážanie sú horúce. Fritovací kôš držte iba za Rukoväť. Nechajte jedlo vychladnúť než sa ho dotknete.
- Fritovací kôš pokladajte iba na tepelne odolné povrchy.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, napr.
 - personálna kuchyňa v obchodoch, kanceláriách a iné podobné pracovné prostredie,
 - poľnohospodárske pracovné prostredie,
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch atď. a podobné ubytovanie,
 - v type nocľah s raňajkami

Deti do 8 rokov nesmú byť povolené prevádzkovať tento spotrebič.

- Staršie deti vo veku 8 a viac rokov však môžu prevádzkovať spotrebič, pokiaľ áno pod neustálym dohľadom.
- Prístroj smie byť používaný iba osobami so zníženou fyzickou zdatnosťou, zmyslové alebo duševné schopnosti, prípadne nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča a plne porozumieť všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam zapojeným.
- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Deťom to nesmie byť dovolené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu pracovať na spotrebiči.
- Deti do 8 rokov musia byť uchovávané mimo dosahu spotrebiča a jeho napájací kábel, najmä pri používaní a keď spotrebič chladne. · Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávať v dostatočnej vzdialenosti od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusení.
- Nenechávajte fritézu počas používania bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte fritézu bez vložky vo fritéze košík.
- Pri každom použití spotrebiča hlavné telo vrátane napájacieho kábla a všetkého namontovaného príslušenstva by mali byť dôkladne skontrolované, či nie sú chybné. By mal spotrebič napríklad spadol tvrdý povrch alebo ak bola použitá nadmerná sila vytiahnite napájací kábel, nesmie sa ďalej používať: aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivé účinky na prevádzkovú bezpečnosť spotrebiča. V tomto prípade prosím kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Neumiestňujte spotrebič pod žiadne nástenné skrinky alebo závesné predmety, ani priamo pri stene alebo do roh.
- Dodržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm zo všetkých strán.
- Spotrebič postavte tak, aby bol otvor pre výstup vzduchu zapnutý zadná strana jednotky nesmeruje na predmety, ktoré sú citlivé na teplo, masť alebo vlhkosť, ako sú tapety, sklenené výplne, steny nábytku atď.
- Zaisťte, aby v ňom neboli uložené žiadne horľavé materiály okolia.
- Upozornenie: Nezakrývajte vetracie otvory.
- Upozornenie: Nedovoľte zariadenie ani jeho napájací kábel dotýkať sa horúcich povrchov alebo prísť do kontaktu s akýmkoľvek zdrojom tepla. Nenechávajte napájací kábel voľne visieť; kábel musí byť udržiavaný v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí prístroja spotrebič.
- Pred premiestnením nechajte spotrebič dostatočne vychladnúť.
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky
 - po použití,
 - v prípade akejkoľvek poruchy a
 - pred čistením spotrebiča.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte na napájacom kábli; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky mokрыmi rukami.
- Pri nakladaní nepoužívajte kovové kuchynské náčinie a vyhýbanie sa vykladaniu potravín do fritovacieho koša poškrabaniu povlaku.

· V prípade poškodenia nenesieme žiadnu zodpovednosť nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov s.

Zamýšľané použitie

- Tento spotrebič smie byť používaný iba na varenie potravín. Žiadny iné použitie musí byť považované za nevhodné a môže viesť k zraneniu osôb alebo materiálne škody.
- Na rozdiel od bežných fritéz toto zariadenie nie je určené na použitie s olejom alebo tukom.
- Spotrebič používajte iba vo vnútri.

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím spotrebiča všetky odstráňte zostávajúce obalové materiály a nálepky.
- Potom spotrebič vyčistite, ako je popísané v časti Čistenie a starostlivosť.
- Spotrebič zahrievajte 30 minút na 200 °C bez potraviny, ale s vloženou vložkou koša, ktorá umožňuje akékoľvek nepríjemný zápach rozptýliť.
- Zaistite dostatočné vetranie otvorením okien popr. balkónové dvere.
- Potom opakujte postup čistenia, ako je popísané nižšie Čistenie a starostlivosť.

Kontrolky

- Zelená kontrolka napájania zostane trvalo svietiť keď je spotrebič zapnutý a časovač je zapnutý beh.
- Červená kontrolka teploty sa rozsvieti, keď je aktivovaný režim vykurovania. Počas varenia sa hodiny a kontrolka sa zapína a vypína.

Príprava jednotky

1. Jednotku vždy umiestnite na suché, rovné, nekĺzavé a tepelne odolný povrch nepriepustný pre kontakt s gumové nôžky.
 2. Pripravte jedlo, ktoré chcete vyprážať na vzduchu.
 3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
 4. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie fritovacieho koša. Odstrániť fritovací kôš a vložte vložku koša do vyprážania košík.
 5. Naplňte košík na vyprážanie jedlom. Dávajte pozor, aby ste neodišli za značkou „MAX“.
 6. Vráťte fritovací kôš späť do vzduchovej fritézy. Spotrebič nie je možné prevádzkovať bez vyprážania košík.
 7. Pomocou gombíka regulácie teploty nastavte požadovanú teplotu.
 8. Pomocou časovača nastavte požadovanú dobu varenia.
 9. Keď časovač vyprší, spotrebič sa vypne a vydá pípnutie.
 10. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte fritovací kôš z fritézy za rukoväť.
- Pozornosť! Kôš na vyprážanie je horúci. Iba ho položte žiaruvzdorné povrchy!
11. Vyhodte jedlo do tepelne odolnej nádoby.
 12. Odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky

Odporúčania na prípravu

Symbol	Food	Tips	Temperature	Time
	French fries (deep-frozen)	Flip every 5 minutes	200 °C	18 – 25 min
	Bacon		180 °C	4 – 10 min
	Chicken parts (fresh) Chicken parts (deep-frozen)	Turn once Turn once	180 °C	18 – 25 min 22 – 25 min, depending on thickness
	Shrimps (fresh) Shrimps (deep-frozen)		180 °C	10 – 12 min 14 – 15 min
	Meat / Meat balls, hamburgers (small)	Turn once	180 °C	9 – 12 min, depending on thickness
	Small cakes in ovenproof cake-lins		180 °C	8 – 12 min
	Vegetables, e.g. mushrooms, carrots, courgettes	Turn once	160 °C	15 – 20 min
	Fish	Turn once	180 °C	18 – 22 min

Užitočné rady na vyprážanie na vzduchu · Pripravte jedlo podľa pokynov výrobcu odporúčania alebo recept. V závislosti od druhu jedla, dobe varenia a môže byť potrebné upraviť teploty.

- Pri väčšom množstve sa doba varenia predlžuje. My odporúčame časté otáčanie jedla.
- Ak je jedlo príliš tmavé, skúste znížiť najprv teplotu, pred skrátením doby varenia.
- Pre výživné a zdravé fritovanie odporúčame použiť nastavenie teploty nie vyššej ako 170 °C pri hlbokom vyprážaní škrobových potravín, tj potravín s nadpriemerným obsahom škrobu. So zníženou teplotou vyprážania as rovnako zníženým množstvom potravín vo fritovacom košíku, hromadenie látok zdraviu škodlivé je obmedzené na minimum.

Čistenie a starostlivosť · Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je fritéza odpojená od napájania a má úplne upokojený.

- Upozornenie: Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite vonkajšiu časť fritézy alebo jej napájací kábel akýmikoľvek kvapalinami a žiadnu z nich neponárajte do vody.
- Nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky, ako sú tieto môže poškriabať kryt a povlak na vyprážanie košík a vložku do košíka.
- Opláchnite fritovací košík a vložku košíka v horúcej vode a dôkladne ich osušte.
- Vložku koša je možné umývať v umývačke! · Pomocou vlhkej handričky utrite kryt a štrbinu pre košík na vyprážanie.

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidovať oddelene od vašej domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť informácie k veci.