



PC – WUB 3060 VYHRIEVACIA DEČKA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte si ju spolu so záručným listom, dokladom o kúpe, a ak je to možné, s pôvodným obalom vrátane jeho vnútorného balenia.
- Používajte prístroj iba na určený účel.
- Prístroj nie je určený pre komerčné využitie.
- Nepoužívajte prístroj vo vonkajšom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponorujte do kvapaliny).
- Ak je prístroj v prevádzke, neponechávajte ho bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje známky poruchy, či poškodenia.
- V prípade poruchy sa nepokúšajte prístroj opraviť svojpomocne, vždy sa obráťte na autorizovaného odborníka.
- Tento prístroj je určený na masáž pokožky dospelých.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti očí alebo iných citlivých častí tela.

VAROVANIE:

- Ľudia s určitými chorobami (kŕčové žily, trombóza) by sa mali pred použitím prístroja poradiť so svojim lekárom.
- Prístroj nesmie byť používaný na otvorené rany, popáleniny, podliatiny, opuchy alebo iné zranenia.
- Nikdy nepoužívajte prístroj na domáce zvieratá.
- Pred použitím zariadenia musia byť topánky zuté.
- Tento výrobok je potrebné pravidelne kontrolovať, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia. V prípade, že výrobok má tieto príznaky, alebo v prípade, že zariadenie je používané nesprávne, je potrebné sa pred ďalším použitím obrátiť na predajcu alebo servisné centrum.
- Nepoužívajte poškodený prístroj a odpojte ho okamžite od napájania.
- Neopravujte prístroj sami, obráťte sa na autorizovaný servis.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržovať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Všeobecné pokyny

- Používajte prístroj len na súkromné účely.

Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponorujte za žiadnych okolností v kvapalinách) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokрыmi rukami. Pokiaľ je prístroj mokrý alebo vlhký, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Vypnite prístroj a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel).
- Nenechávajte prístroj bez dozoru. Pokiaľ ponecháte prístroj v miestnosti, vždy ho vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Skontrolujte prístroj a prírodný kábel či nie je poškodený. Nepoužívajte poškodený prístroj.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Pre bezpečnosť vašich detí, neodkladajte žiadne obalové materiály (plastové vrece, box, polystyrén atď) v ich dosahu.

VAROVANIE

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Symbols v tomto návode na použitie

Dôležité tipy pre vašu bezpečnosť, sú označené špeciálnou značkou. Musíte dodržiavať tieto tipy, aby sa zabránilo nehodám a poškodeniu prístroja:

Varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie, a naznačuje, možné riziká zranenia.



POZOR: Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre prístroj či iné predmety.

UPOZORNENIE: Upozorňuje na rady a informácie pre vás.

Návod na použitie

Prevádzka

Výrobok udrží vaše nohy pekne v teple a odstraňuje únavu.

VAROVANIE:

Vždy používajte vrátane teplejšej vložky v topánke. Tá vytvára minimálnu vzdialenosť, ktorá vás chráni proti prehriatiu.

POZOR:

Nezakrývajte stupňový spínač. To môže viesť k poruchám pripojenia k elektrickej sieti.

- Uistite sa, že zariadenie napätia prístroja (viď štítok) je rovnaké ako a sieťové napätie.
- Nastavte stupňový prepínač na "OFF" a dať zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky.

Príslušná úroveň teploty sa rozsvieti a ukáže, že zariadenie je v prevádzke.

UPOZORNENIE:

Pri prvom použití sa môže vyskytnúť neobvyklý zápach. Ten je však neškodný a skončí v priebehu operácie.

Stupňový prepínač

Môžete vybrať nasledujúce nastavenia:

Nastavení	Funkce
0	Vypnuta
1	Nízká teplota
2	Středná teplota
3	Vysoká teplota

Stupeň 1: je vhodný na prevádzku cez noc.

Stupeň 2: nie je vhodný na prevádzku cez noc. Odporúčaná prevádzka max. 2 hodiny.

Stupeň 3: nie je vhodná na prevádzku cez noc. Je vhodný na predhriatie postele.

Vypnutie

- Nastavte prepínač do polohy 0 (vypnuté).
- Vytiahnite zástrčku od prívodu elektrickej energie a nechajte prístroj úplne vychladnúť.

Čistenie

Vnútorňá podšívka

1. Najprv vytiahnite zástrčku od prívodu elektrickej energie.
2. Vyberte vnútornú podšívku.
3. Vnútorňú podšívku môžete prať v práčke na jemný cyklus pri 40 °C.

Použite jemný čistiaci prostriedok a postupujte podľa pokynov výrobcu na pracieho prášku.

POZOR:

- Majte na pamäti, že vnútorná časť nesmie byť chemicky čistená, žmýkaná, sušená v sušičke ani žehlená.
- Vezmite prosím na vedomie, že vysoký dôraz je kladený na vnútornú podšívku. Častým sa môže poškodiť, preto ju treba prať v práčke maximálne päťkrát počas svojej životnosti.

Preto odporúčame mať iba ručne.

4. Ihneď po umytí, vytvarujte vnútornú podšívku do jej pôvodnej tvaru a nechajte ju uschnúť v polohe naplocho.

POZOR:

- Nepoužívajte žiadne štipce na bielizeň. V opačnom prípade môže dôjsť k jej poškodeniu.
- 5. predtým ako vložíte vnútornú podšívku späť do ohrievacej topánky, nechajte úplne vyschnúť.

POZOR:

- Nikdy nezapínajte ohrievaciu topánku z dôvodu rýchlejšieho schnutia. To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

Model: PC – WUB 3060

Napájení: 220-240 V~, 50 Hz

Příkon: 60W

Třída ochrany: II

Hmotnost: 0,85 kg

Tento přístroj splňuje všechny aktuální směrnice CE a je vyrobený podle nejnovších bezpečnostních předpisů.

- Nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad!
- Ako užívateľ ste povinný podľa zákona odovzdať batérie na určené zberné miesto.
- Vyslúžilé batérie môžete tiež bezplatne odovzdať v mieste ich predaja.

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

TENTO PŘÍSTROJ BOL VYROBENÝ S NAJVÄČŠOU Starostlivosťou A NAJMODERNEJŠÍMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK ZÁVADY SA LASKAVO OBRÁŤTE NA SVOJHO OBCHODNÍKA. DBAJTE TIEŽ, ABY VÁM PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK VŠAK BUDÚ NA PŘÍSTROJI HLADANÉ CUDZIE ZÁSAHY ALEBO BUDE OBSLUHOVANÝ V ROZPORE S POKYNYMI V NÁVODE, ZÁRUČNÉ NÁROKY ZANIKAJÚ. ROZBERANIE PŘÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

