

Roborock Saros 10R

Užívateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku so schémami a riadne si ju uschovajte pre budúce použitie.



Bezpečnostné informácie

Obmedzenie

VAROVANIE

- Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD26HRR alebo EWFD27HRR dodanú s týmto produktom.
- Pred čistením alebo údržbou produktu je nutné produkt vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, nesmie byť tento produkt napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časový spínač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný pomocou elektrickej siete.
- Dokovaciu stanicu používajte iba na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/6400 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Produkt používajte iba v súlade s užívateľskou príručkou. Akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním nesie užívateľ.
- Tento produkt nie je hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti dbajte na zvýšenú pozornosť.
- Pred začatím upratovania sa uistite, že sú nádoba na prach, umývatelný filter, vrecko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy správne nainštalované na svojom mieste.
- Nepoužívajte produkt na upratovanie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. odpadu z dekorácií, skla a klinčov), aby nedošlo k poškriabaniu vysávača, doku alebo podlahy.
- Na vysávač alebo dok si nesadajte ani naň nestúpajte.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte iba čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Nekladte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) blízko vyvýšených miest, ako sú napríklad schody. V opačnom prípade môže vysávač spadnúť v dôsledku nefunkčných senzorov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že na podlahe, kde vysávač vykonáva upratovanie, nie je žiadna voda.
- Nepoužívajte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábran, ako je napríklad podlaha v podkroví, otvorená terasa, šmyklavka alebo horná časť nábytku.
- Aby ste predišli možnému zraneniu, udržiujte vlasy, voľné oblečenie, prsty, všetky časti tela osôb a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od spojov, otvorov a pohyblivých častí produktu.
- Nepoužívajte produkt v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Neprenášajte robotický vysávač pomocou magnetického horného krytu, bočnej kefy alebo nárazníka. Nepremiestňujte dok zdvíhaním základne doku, úchytov nádržky na vodu alebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zber kameňov, zvyškov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovat vzduchový kanál.
- Nepoužívajte vysávač ani dokovaciu stanicu na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo akékoľvek horľavé či výbušné predmety, ako sú zapaľovače, benzín alebo tonery používané v tlačiarňach či kopírkach.
- Umiestnite dok na tvrdý, rovný povrch. Dokovaciu stanicu, vysávač a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, ako je napríklad

kúrenie. Vyhňte sa vlhkým a úzkym priestorom alebo miestam, kde môže vysávač visieť vo vzduchu.

- Nekladte žiadne predmety na hornú časť vysávača alebo doku, blízko sacieho vstupu doku ani ich nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachotesného krytu).
- Nepoužívajte vysávač bez vrečka na prach.
- Nepoužívajte produkt, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Obráťte sa na zákaznícky servis.
- Produkt používajte vždy v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili jeho prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, náhodné alebo následné škody vzniknuté v dôsledku používania, nesprávneho používania alebo neschopnosti používať tento produkt. Toto vylúčenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa platných právnych predpisov.
- Vysávač ani dok neoplachujte vodou.

 Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody ani výstupných otvorov na vysušanie.

- **UPOZORNENIE:** Nespoliehajte sa výhradne na schodiskový senzor – pri všetkých schodoch vždy nastavte v aplikácii Zakázanú zónu (No-Go Zone).
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte funkciu vytierania na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Pred prepravou zariadenia je nutné vyčerpať zvyšnú vodu z internej nádrže vysávača. Postupujte nasledovne: v aplikácii otvorte nastavenie vysávača → Dock Settings, šesťkrát za sebou kliknite na nápis "Dock Settings" pre zobrazenie servisnej ponuky a zvolte možnosť Start Emptying Remaining Water.

Batérie a nabíjanie

VAROVANIE

- Vždy používajte riadne uzemnenú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak takú zásuvku nemáte k dispozícii, obráťte sa na elektrikára, aby vám ju zaistil.
- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na doku. Aby ste zabránili možnému vzniku dymu, tepla alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s týmto produktom.
- Nepoužívajte produkt so žiadnym iným typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Nevyhadzujte použité batérie. Odovzdajte ich do odbornej špecializovanej recyklačnej organizácie.
- Ak je dokovacia stanica umiestnená v oblasti náchylnej k búrkam alebo s nestabilným napätím, vykonajte príslušné bezpečnostné opatrenia.
- Ak nebudete produkt dlhšiu dobu používať, pred skladovaním ho plne nabíjate, odpojte zo zásuvky a vypnite, a uložte ho na chladnom a suchom mieste. Nabíjajte ho najmenej raz za tri mesiace, aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie.
- Pri preprave produktu nezabudnite odpojiť dokovaciu stanicu, vypnúť robotický vysávač a vyprázdniť nádržku na vodu. Okrem toho vypustite a opláchnite zásobník s čistiacim roztokom, nechajte ho úplne vyschnúť na vzduchu a potom ho znova nainštalujte. Odporúčame používať výhradne originálne obaly.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

-  – Symbol PROTECTIVE EARTH (Ochranné uzemnenie) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Prehľad o produkte

A1 Vysávač (Pohľad zhora)



- Napájanie/upratovanie
- Stlačením a podržaním vysávač zapnete alebo vypnete
- Stlačením zahájite upratovanie

- Svetelný indikátor napájení
- Biela: Stav batérie $\geq 15\%$
- Červená: Stav batérie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjanie alebo spúšťanie
- Bliká na červeno: Chyba
- Pulzuje modro: Vzdialené sledovanie
- Pomaly bliká modro: Čakanie na pripojenie Wi-Fi
- Rýchlo bliká modro: Pripájanie
- Stále modrá: Funkčný hlasový asistent/Wi-Fi pripojená



- Dok
- Vysávač nie je v doku: Stlačením spustíte návrat vysávača do doku/ stlačením a podržaním spustíte bodové upratovanie.
- Vysávač je v doku: Stlačením spustíte vyprázdňovanie/ stlačením a podržaním sa vyčistia mopové podložky.

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte vysávač.

- A1-1—Mikrofony
- A1-2—Nárazník
- A1-3—Predný navigačný senzor
- A1-4—Doplnkové LED svetlo
- A1-5—Senzor múru

A2 Vysávač (Pohľad zospodu)

- A2-1—Senzory proti pádu
- A2-2—Kobercový senzor
- A2-3—Bočná kefa
- A2-4—Kryt hlavnej kefy
- A2-5—Všesmerové koliesko
- A2-6—Hlavné kefy
- A2-7—Západky krytu hlavnej kefy
- A2-8—Hlavné kolieska
- A2-9—Mopové podložky

A3 Vysávač (so zloženým horným krytom)

- A3-1—Magnetický horný kryt
- A3-2—Tlačidlo resetovania
- A3-3—vstup sania
- A3-4—Zadný navigačný senzor
- A3-5—Nádoba na prach
- A3-6—Nabíjacie kontakty
- A3-7—Výstupy vzduchu
- A3-8—Komunikačný senzor
- A3-9—Samodoplnovací port
- A3-10— Moduly pre automatické zdvíhanie a otáčanie mopovej podložky

A4 Držiak mopovej podložky

- A4-1—Podložky s háčikom
- A4-2—Os mopovej podložky

Poznámka: Zaistíte mopové podložky rovno na svoje miesto.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

- A6-1—Západka krytu
- A6-2—Kryt filtra
- A6-3—Sací otvor
- A6-4—Západky nádoby na prach
- A6-5—Prívod vzduchu
- A6-6—Umyvateľný filter

A7 Dokovacia základňa

A8 Napájací kábel

A9 Jednorazové vrečko na prach

A10 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a doplnovania (pohľad zozadu)

- A10-1—Napájací port
- A10-2—Slot pre napájací kábel
- A10-3—Otvory pre káble

A11 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a doplnovania

- A11-1—Rukoväť nádržky na vodu
- A11-2—Nádržka na špinavú vodu
- A11-3—Filter
- A11-4—Zásobník na čistiaci roztok
- A11-5—Dokovacia základňa
- A11-6—Nádržka na čistú vodu
- A11-7—Západka nádržky na vodu
- A11-8—Stavový svetelný indikátor
 - Pulzuje: Vyprázdňovanie/ omývanie mopovej podložky
 - Svetí na červeno: chyba doku
 - Nesvieti: Vypnutý/nabíjanie
- A11-9—Slot pre vrečko na prach
- A11-10—Kryt nádoby na prach
- A11-11—Nabíjacie kontakty

- A11-12—Vypúšťací otvor
- A11-13—Filter čistiaceho zásobníka
- A11-14—Výstupy sušenia
- A11-15—Ukazovateľ umiestnenia doku
- A11-16—Vstup sania
- A11-17—Doplňovací port vysávača
- A11-18—Modul na čistenie zásobníka
- A11-19—Plávák na meranie hladiny vody
- A11-20—Dávkovač čistej vody

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

- B1-1—Upracte zo zeme káble, tvrdé alebo ostré predmety (napr. klinec a sklo) a voľne ležiace predmety a zároveň premiestnite všetky nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, nárazu alebo prevrátenia predmetov vysávačom.
- B1-2—Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napr. v mezonetovom byte) vždy použite bezpečnostnú fyzickú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho počas celého upratovania sledujte a dávajte pozor na prípadné problémy.
- Pri ďalšom použití bude vysávač schopný upratovať sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mopových podložkách, pred prvým cyklom vytierania by mali byť podlahy aspoň trikrát povysávané.

B2 Zostavenie

- B2-1—Pripevnite dokovaciu základňu tak, že pevne stlačíte obe strany základne a spojovaciu časť uprostred, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámka: Pri premiestňovaní doku dobre nasadíte nádržky na vodu, aby ste zabránili ich pádu.

- B2-2—Pripojte napájací kábel k zadnej časti doku a môžete ho vyviesť buď ľavým, alebo pravým otvorom pre kábel.

- B2-3—Vyrovnávajte a montujte osi mopovej podložky do vysávača na svoje miesto, kým nebudete počuť cvaknutie.

B3 Umiestnenie doku

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch (drevo/dlaždice/betón atď.), rovno k stene a vyhradte priestor s výškou najmenej 0,75 m, šírkou 0,4 m a hĺbkou 1,2 m. Uistite sa, že je miesto dobre pokryté Wi-Fi signálom, aby ste mohli dobre využívať mobilnú aplikáciu. Zapojte zariadenie a uistite sa, že svieti stavový indikátor.

B3-1—Viac ako 1,2 m (3,94 ft)

B3-2—Viac ako 0,75 m (2,46 ft)

B3-3—Viac ako 0,4 m (1,31 ft)

Poznámky:

- Pokiaľ napájací kábel visí vertikálne k zemi, môže byť zachytený vysávačom a spôsobiť tak posunutie alebo odpojenie doku.
- Stavový indikátor svieti, keď je dok zapnutý, a nesvieti, keď nabíja robotický vysávač.

- Ak dôjde k chybe, stavový indikátor doku sa rozsvieti na červenou.
- Umiestnite dok na rovný povrch mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol byť vysávač visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie doku na mäkký povrch (koberec/podložku) môže spôsobiť, že sa dok nakloní a vzniknú problémy pri návrate vysávača do doku alebo pri opúšťaní doku.
- Udržujte dok mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo čohokoľvek, čo by mohlo blokovať ukazovateľ umiestnenia doku; v opačnom prípade sa vysávač nemusí vrátiť späť do doku.
- Nepoužívajte dok bez nádržky na čistú vodu, nádržky na špinavú vodu, krytu nádoby na prach, jednorazového vrecka na prach, zásobníka na čistiaci roztok alebo modulu na čistenie zásobníka.
- Vykonávajte údržbu doku podľa pokynov pre bežnú údržbu. Napájací kábel doku a nabíjacie kontakty nečistite mokrú handričkou alebo vreckovkou.
- Všetky doky sú pred opustením výroby podrobené testom s vodou. Je normálne, že vo vodnom kanáli doku zostalo malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete vysávač. Počkajte, kým sa indikátor napájania nerozsvieti, a potom umiestnite vysávač pred dokovaciu stanicu. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapojená do zásuvky. Potom stlačte tlačidlo  a vysávač sa automaticky vráti do doku, aby sa nabíj. Vysávač je vybavený integrovanou vysoko výkonnou lítium-iónovou dobíjajúcou batériou. Ak chcete zachovať dobrý výkon batérie, udržiavajte vysávač nabitý.

- B4-1—Stavový svetelný indikátor doku zhasne, svetelný indikátor napájania vysávača pulzuje: nabíjanie

Poznámka: Ak je batéria vysávača vybitá, nie je možné ho zapnúť. V takom prípade umiestnite vysávač do doku, aby sa nabíj.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnutie aplikácie

V obchode App Store alebo Google Play vyhľadajte „Roborock“ alebo naskenujte nižšie zobrazený QR kód a aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.



2. Resetovanie Wi-Fi

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá a , kým sa nezozvzve hlasové upozornenie „Resetting Wi-Fi“. Resetovanie je dokončené, akonáhle indikátor napájania bliká pomaly modro. Vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa k vysávaču nemôžete pripojiť kvôli konfigurácii routera, zabudnutému heslu alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, kliknite na „Add Device“ („Pridať zariadenie“) alebo „+“ a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa návodu uvedenom v aplikácii.
- Podporovaná je iba 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokiaľ bude vysávač na pripojenie čakať dlhšie ako 5 minút, Wi-Fi sa automaticky vypne. Pokiaľ chcete Wi-Fi znovu pripojiť, vykonajte pred ďalším pripojením resetovanie Wi-Fi.

C Pokyny na používanie

C1 Naplnenie nádržky na čistú vodu

Zdvihnite nádržku na čistú vodu, otvorte jej veko a naplňte ju vodou z vodovodu.

Po naplnení zatvorte veko, zaistíte západku a potom nádržku na čistú vodu vráťte späť do doku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte iba studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádržky na vodu zostanú škvrny od vody, utrite ich pred opätovnou inštaláciou nádržky mäkkou suchou handričkou.
- Aby ste zabránili vysokej koncentrácii čistiaceho roztoku, pridávajte roztok iba do zásobníka na čistiaci roztok.
- Aby nedošlo k poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky.

C2 Pridávanie čistiaceho roztoku

1. Zložte kryt nádoby na prach, vytiahnite celý zásobník na čistiaci roztok za spodnú rukoviť a potom ho položte na tvrdý rovný povrch.

Poznámky: Aby ste zabránili spadnutiu krytu nádoby na prach a zasiahnutie robotického vysávača, zložte kryt oboma rukami.

2. Otvorte veko zásobníka a pridajte čistiaci roztok.
3. Zatvorte veko a vložte zásobník späť do dokovacej stanice. Stláčajte kazetu dovtedy, kým nebudete počuť cvaknutie.
4. Nasadte kryt nádoby na prach a uistite sa, že je nádoba na prach dobre uzavretá.

Poznámky:

- Pred pridaním čistiaceho roztoku sa uistite, že je zásobník čistiaceho roztoku úplne vybraný.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte výhradne čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Po pridaní vysávač automaticky pridá čistiaci roztok do vody na čistenie mopových podlôžiek a doplní nádržku na vodu vysávača podľa vopred nastaveného pomeru, aby bol zaistený optimálny výsledok vytierania.
- Čistiaci roztok nie je súčasťou balenia. V prípade potreby si ho zakúpte.
- Ak nepoužívate roztok na čistenie podláh, môžete tento krok vynechať alebo v aplikácii vypnúť funkciu inteligentného dopĺňania čistiaceho roztoku.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla vysávač zapnete. Rozsvieti sa indikátor napájania a vysávač bude v pohotovostnom režime. Stlačením a podržaním tlačidla vypnete vysávač a dokončíte cyklus upratovania.

Poznámka: Vysávač nie je možné počas nabíjania vypnúť.

Začatie upratovania

Stlačte pre zahájenie upratovania. Vysávač naplánuje trasu upratovania a v každej miestnosti najprv upratá okraje a potom celú miestnosť upratá kľukatým vzorom. Týmto spôsobom vysávač dôkladne a efektívne upratá všetky miestnosti jednu po druhej.

- Ak chcete zaistiť, aby sa vysávač automaticky vrátil späť do doku, spustíte vysávač z doku a počas upratovania s dokom nehybné.
- Pokiaľ je stav batérie príliš nízky, nebude možné začať upratovanie. Pred začatím upratovania vysávač nabíťe.
- Pred začatím upratovania upracte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cennosti. Voľné predmety môžu byť ťahané vysávačom, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak je upratovanie dokončené za menej ako 10 minút, vysávač vykoná upratovanie dvakrát.
- Pokiaľ dôjde počas upratovacieho cyklu k vybitiu batérie, vysávač sa automaticky vráti späť do doku. Po nabíťi bude vysávač pokračovať tam, kde skončil.
- Vysávač zasunie držiaky mapejovej podložky a vysaje koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zakázanú zónu, aby sa mu vysávač vyhol.
- Pred začatím každého upratovania sa uistite, že sú mapejové podložky správne nasadené.

Stlačením a podržaním tlačidla spustíte bodové čistenie.

Poznámka: Po skončení bodového upratovania sa robot automaticky vráti späť do východzieho bodu a bude v pohotovostnom režime.

Keď vysávac upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte a stlačením obnovíte upratovanie. Stlačením tlačidla na pozastavenom vysávači ho pošlite späť do doky.

Ak je vysávač v nečinnosti dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať.

Poznámky:

- Vysávač počas nabíjania neprejde do režimu spánku.
- Ak vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Predvolené nastavenie doby režimu Nerušiť (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikácii môžete režim DND vypnúť alebo upraviť dobu DND, prípadne nastaviť, či sa má počas doby DND zapnúť automatické nabíjanie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť svetelné indikátory alebo znížiť hlasitosť hlasového upozornenia.

Počas upratovania vysávač automaticky určí, kedy sa má vrátiť k doku za účelom vyčistenia mopovej podložky a doplnenia vody do nádržky na vodu, aby sa maximalizoval jeho výkon pri vytieraní.

Ak chcete čistenie spustiť manuálne, kliknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Stlačením ľubovoľného tlačidla čistenie zastavíte.

Poznámky:

- Aby mohol vysávač mopovú podložku automaticky vyčistiť, spustíte ho z doku a počas upratovania s dskom nehýbte.
- Aby ste sa vyhlí opekaniu horúcou vodou, nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody.
- Erekvenciu a režim čistenia môžete upraviť v aplikácii.

Po dokončení upratovania sa vysávač vráti späť do doky a podľa potreby začne automatické vyprázdňovanie. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť manuálne, stlačte tlačidlo na vysávači v dokovacej stanici alebo kliknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Proces vyprázdňovania môžete zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámky:

- Ak ste funkciu výprázdňovania dlhšiu dobu nepoužívali, výprázdňo nádobu manuálne a uistite sa, že ich nie je upchatý prívod vzduchu, aby bol zaistený optimálny výkon výprázdňovania.
- Funkciu automatického výprázdňovania môžete vypnúť v aplikácii.
- Manuálne výprázdňovanie nevykonávajte príliš často.
- Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádoby na prach alebo jednorázového vrecka na prach.

Po vyčistení mopovej podložky alebo po dokončení upratovania sa podľa potreby začne sušenie. Ak chcete manuálne spustiť alebo zastaviť sušenie, kliknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Dĺžku sušenia môžete upraviť v aplikácii.
- Automatické sušenie môžete v aplikácii vypnúť.
- Počas sušenia sa nepribližujte k výstupom sušiaceho vzduchu.

Po dokončení upratovania sa vysávač automaticky vráti späť do doku, kde sa nabije. Stlačením tlačidla pošlite pozastavený vysávač späť do doku. Počas nabíjania vysávača bude indikátor napájania pulzovať.

Poznámka: Pokiaľ nebude môcť vysávač nájsť dok, automaticky sa vráti späť do východiskovej polohy. Pre nabitie vysávača ho na dokovacej stanici umiestnite manuálne.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania začne blikať červeno alebo bude stavový indikátor svietiť trvalo červeno. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie oznámenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak zostane vysávač v nečinnosti dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Manuálne umiestnenie nefunkčného vysávača do doky ukončí prebiehajúce upratovanie.

Resetovanie systému

Ak vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo ho nie je možné vypnúť, resetujte ho. Zložte horný magnetický kryt a stlačte tlačidlo Reset.

Ak vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo ho nie je možné vypnúť, resetujte ho. Zložte horný magnetický kryt a stlačte tlačidlo Reset.

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak vysávač po resetovaní systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte  a súčasne stlačte tlačidlo Reset, kým sa neozve upozornenie „Restoring factory settings (Obnovenie továrenského nastavenia). To bude trvať asi 5 minút.“ Potom sa dôjde k obnoveniu továrenského nastavenia vysávača.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou produktu je nutné produkt vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Poznámka: Frekvencia výmeny sa môže líšiť podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, vymeňte daný diel okamžite.

D1 Hlavné kefy

* Čistenie vykonávajte každé 2 týždne a výmenu vykonávajte každých 6 - 12 mesiacov.

D1-1—Kryt hlavnej kefy

D1-2—Západky krytu hlavnej kefy

D1-3—Hlavné kefy

D1-4—Ložiská hlavnej kefy

D1-5— Otočte vysávač a stlačte dve západky smerom dovnútra a zložte kryt hlavnej kefy.

D1-6— Zdvihnite hlavné kefy a vytiahnite ich, vyberte ložiská a odstráňte prípadné zapletené vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavných kief a ložísk.

D1-7— Znova namontujte ložiská hlavných kief. Potom znovu nainštalujte hlavné kefy a uistite sa, že je rovnaká farba na hlavnej kefke, ložisku hlavnej kefy a šípky na vysávači.

D1-8— Znovu nasadte kryt hlavnej kefy. Uistite sa, že sú jeho štyri zuby úplne zasunuté do drážok, a zatlačte na kryt hlavnej kefy, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky:

- Hlavné kefy odporúčame utierať vlhkou handričkou. Ak sú hlavné kefy mokré, vysušte ich na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavných kief nepoužívajte žieravé čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočná kefa

* Čistenie vykonávajte každý mesiac a výmenu každých 3-6 mesiacov.

Vyskrutkujte skrutku bočnej kefy.

Vyberte a vyčistite bočnú kefu.

Potom zarovnajete stredovú drážku s vyvýšenou polohou na vysávači a utiahnite skrutku a znovu namontujte bočnú kefu.

D3 Všesmerové koliesko

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D3-1— Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, uvoľnite os a koliesko vyberte.

Poznámka: Držiak všesmerového kolieska nie je možné vybrať.

D3-2— Opláchnite koliesko a os vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Nechajte ich uschnúť na vzduchu, znovu ich namontujte a zatlačte koliesko a os späť na svoje miesto.

D4 Hlavné kolieska

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Hlavné koliesko vyčistíte mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádoba na prach

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D5-1— Zložte horný magnetický kryt vysávača a stlačením západky vyberte nádobu na prach.

D5-2— Stlačením západky krytu otvorte kryt filtra a vyberte umývateľný filter, potom vysypte nádobu na prach.

D5-3— Naplňte nádobu na prach čistou vodou, znovu vložte umývateľný filter a zatvorte kryt filtra.
Jemne pretrepte nádobu na prach a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte iba čistú vodu bez čistiaceho prostriedku.

D5-4— Pred opakovanou inštaláciou nechajte nádobu na prach a umývateľný filter aspoň 24 hodín dôkladne vyschnúť.

D6 Umývateľný filter

* Čistenie vykonávajte každé 2 týždne a výmenu vykonávajte každých 6 - 12 mesiacov.

D6-1— Otvorte kryt filtra a vyberte filter.

D6-2— Filter opakovane opláchnite vodou a poklepte naň, aby ste z neho odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani tvrdými predmetmi, aby ste zabránili jeho prípadnému poškodeniu.

D6-3— Pred opakovanou inštaláciou filtra ho nechajte aspoň 24 hodín dôkladne vyschnúť.

D7 Mopové podložky

* Čistenie vykonávajte každý mesiac a výmenu každých 1-3 mesiacov.

D7-1— Vyberte mopové podložky z držiakov. Vyčistite mopové podložky a nechajte ich uschnúť na vzduchu.

Poznámka: Znečistené mopové podložky ovplyvnia efektivitu vytierania. Pred použitím ich vyčistite.

D7-2— Nalepte mopové podložky rovno na držiaky.

D8 Senzory vysávača

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistíte všetky senzory, vrátane:

D8-1—Predný navigačný senzor

D8-2—Senzor múru

D8-3—Komunikačný senzor

D8-4—Zadný navigačný senzor

D8-5—Senzory proti pádu

D8-6—Senzor koberca

D9 Premiestnenie doku

Ak chcete dokovací stanicu premiestniť, uchopte jednou rukou otvor pre napájací kábel na zadnej strane a druhou rukou vnútornú stranu prednej dosky. Nezdvíhajte základňu doku, uchty nádržky na vodu ani kryt nádoby na prach priamo, aby ste predišli pádu doku.

D10 Nádržka na špinavú vodu

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Otvorte veko nádržky na špinavú vodu a špinavú vodu vylejte. Naplňte nádržku čistou vodou, zatvorte veko, zaistíte západku a pretrepte ju. Špinavú vodu vylejte. Zatvorte veko a nádržku opäť namontujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte iba studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádržky na vodu zostanú škvrvy od vody, utrite ich pred opakovanou inštaláciou mäkkou suchou handričkou.

D11 Nabíjacie kontakty

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou suchou handričkou.

D12 Výmena jednorazového vrečka na prach

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D12-1— Zložte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Aby ste zabránili pádu krytu nádoby na prach a zasiahnutiu vysávača, zložte kryt oboma rukami.

D12-2— Vyberte jednorazové vrečko na prach a vyhoďte ho.

Poznámky:

- Rukoväť vrečka na prach ho pri vybratí utesní, aby nedošlo k vysypaniu prachu.
- Pred nasadením krytu nádoby na prach vždy vložte vrečko na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdneniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť v aplikácii.

D12-3— Vyčistite filter suchou handričkou, vložte nové jednorazové vrečko na prach do otvoru až na doraz a rovnomerne ho rozprestrite.

Poznámka: Dbajte na správnu inštaláciu jednorazového vrečka na prach, aby nedošlo k unikaniu nečistôt a poškodenie doku.

- D12-4— Znovu nasadzte kryt nádoby na prach a uistite sa, že je nádoba na prach dobre uzavretá.

D13 Modul na čistenie zásobníka

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

- D13-1— Vyberte modul na čistenie zásobníka.
D13-2— Vyberte čistiaci zásobník a filter z modulu a potom ich opláchnite vodou.
D13-3— Znovu nasadzte filter a čistiaci zásobník. Potom znovu nasadzte modul na čistenie zásobníka.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	S91COP
Batérie	14,4 V/6400 mAh (TYP) lítium-iónová batéria
Menovitý vstup	20 V DC 2.5 A
Doba nabíjania	Približne 3 hodiny

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej strane vysávača.

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a doplňovania

Model	EWFD28HRR
Menovité vstupné napätie	220 - 240 V AC
Menovitá frekvencia	50 - 60 Hz
Menovitý vstup (Zber prachu)	3 A
Menovitý vstup (mopová podložka na vytieranie horúcou vodou)	6 A
Menovitý vstup (Nabíjanie a sušenie)	0.8 A
Menovitý výstup	20 V DC 2.5 A

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač nejde zapnúť	• Batéria je vybitá. Pred použitím vysávač umiestnite na dok a nechajte ho nabíť. • Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota batérie. Vysávač používajte iba v rozsahu teplôt od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysávač nemožno nabíť	• Dokovacia stanica nie je zapojená do zásuvky. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. • V prípade zlého kontaktu nabíjacie kontakty doku a vysávača dôkladne očistite. • Skontrolujte, či svieti stavový indikátor.
Pomalé nabíjanie	• Pre zachovanie dlhej životnosti batérie vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, pokiaľ je nabíjaný v prostredí s vysokou alebo nízkou teplotou. • Nabíjacie kontakty sú špinavé. Očistite ich suchou handričkou.
Vysávač sa nemôže vrátiť do doku	• Blízko doku je príliš veľa prekážok. Presuňte ho na miesto s dostatkom voľného priestoru. • Vysávač je od doku príliš ďaleko. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklá činnosť	• Vysávač reštartujte.
Vysávač je pri upratovaní hlučný	• Hlavné kefy, bočná kefa alebo hlavné kolieska sa mohli zaseknúť. Vypnite vysávač a vyčistite ich. • Všesmerové koliesko je zaseknuté. Pomocou skrutkovača ho vyberte a vyčistite.
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Wi-Fi resetujte a skúste to znova. • Zlý Wi-Fi signál. Presuňte vysávač do miesta s dobrým Wi-Fi signálom. • Abnormálne Wi-Fi pripojenie. Resetujte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu verziu mobilnej aplikácie a skúste to znova. • Nie je možné sa náhle pripojiť k Wi-Fi. Je možné, že došlo k chybe v nastavení routera. Obráťte sa na zákaznícky servis, ktorý vám pomôže s riešením problémov.
Dochádza k spotrebe energie vždy, keď je vysávač v nabíjacom doku?	• Vysávač spotrebováva energiu, aj keď je v doku, aby bol zachovaný dobrý výkon batérie, ale spotreba je veľmi nízka.
Musí byť vysávač pri prvých troch použitíach nabíjaný aspoň 16 hodín?	• Nie, lítium-iónová batéria nemá pamäťový efekt. Vysávač môžete používať kedykoľvek po jeho úplnom nabití.

Problém	Riešenie
Po nabití vysávača nedochádza k obnoveniu upratovania.	• Uistite sa, že nie je vysávač v režime DND. Režim DND znemožňuje automatickému nabitíu. • Ak je vysávač na dokovacej stanici umiestnený manuálne alebo je do nej odoslaný pomocou stlačenia tlačidiel, nebude môcť pokračovať v upratovaní.
Vysávač začal počas upratovania vynechávať niektoré miesta.	• Senzor múru, senzor proti pádu alebo senzor koberca môžu byť znečistené. Vyčistite ich mäkkou suchou handričkou.
Zlý výsledok upratovania a/alebo vysypávania prachu.	• Nádoba na prach je plná a je potrebné ju vysypať. • Filter je upchatý a je potrebné ho vyčistiť. • V hlavnej kefe sú namotané vlasy. Hlavné kefy vyčistite.
Žiadna voda alebo len malé množstvo vody počas vytierania	• Pomocou mobilnej aplikácie zvýšite množstvo použitej vody.
Po dokončení bodového upratovania alebo po manuálnom premiestnení sa vysávač nemôže vrátiť späť do nabíjacieho doku.	• Po vykonaní bodového upratovania alebo výraznej zmene polohy vygeneruje vysávač mapu znova. Pokiaľ je nabíjací dok príliš ďaleko, nemusí sa vysávač vrátiť späť za účelom dobíjania a je nutné ho na nabíjací dok umiestniť manuálne.
Naplánované upratovanie nefunguje.	• Naplánované upratovanie bude vykonané vo chvíli, keď je batéria vysávača nabitá na viac ako 15 %.
Stavový indikátor svieti na červeno.	• Chyba napätia. Skontrolujte, či miestne napätie spĺňa požiadavky uvedené na doku. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistou vodu alebo ju podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. • Modul na čistenie zásobníka alebo filter čistenia zásobníka nie je vložený alebo nie je správne vložený.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní.	• Hlavné kefy alebo kryt hlavnej kefy nie sú správne nasadené. Skontrolujte ich a správne vložte na svoje miesto. • Filter, vzduchový kanál, sací otvor, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazové vrecko na prach sú upchaté. Na odstránenie upchatia ich vyčistite.
Vytieranie nie je dostatočne efektívne.	• Mopové podložky nie sú správne nasadené. Rovnako ich prilepte na držiaky. • Podlaha je špinavá. Pre zaistenie lepšieho upratovania zmeňte v aplikácii režim vytierania na „Deep“ („Hlbkové“). • Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii.
Nespúšťa sa sušenie.	• Pokiaľ vysávač počas sušenia odíde z doku, sušenie bude predčasne ukončené. • Vo vlhkom prostredí odporúčame predĺžiť dobu sušenia v aplikácii, aby ste zlepšili výkon sušenia.

Problém	Riešenie
Nie je možné vykonať automatické vyprázdnenie.	• Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Kryt nádoby na prach doku nie je nasadený. Kryt skontrolujte a znovu nasadte. • Automatické vyprázdnenie sa nespustí, pokiaľ sa vysávač do doku vráti bez upratovania. • Vysávač nemôže po dokončení upratovania a návratu do doku spustiť automatické vyprázdňovanie v režime Nerušiť (DND). Nastavte dobu trvania upratovania alebo DND alebo spustíte vyprázdňovanie manuálne. • Automatické vyprázdnenie sa nespustí, pokiaľ je vysávač do doku presunutý manuálne. Aktivujte vyprázdnenie manuálne.
Mopové podložky nie je možné vyčistiť.	• Stav nabitia batérie je nižší ako 10 %. Nabíjajte vysávač, kým stav batérie nedosiahne aspoň 10 %. • Pokiaľ nebudú použité počas upratovania mopovej podložky, nebude následne prebiehať ich čistenie. • Pokud vysavač nevyjde z doku nebo na mapě v aplikaci nebude nalezen žádný dok, nebude se moci • Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo nádržku podľa potreby vyprázdnite. • Skontrolujte, či bol správne nasadený modul na čistenie zásobníka alebo filter čistenia zásobníka.
Mopové podložky nie je možné vyčistiť v horúcej vode.	• Skontrolujte, či je v aplikácii nastavená možnosť Washing Water Temperature (Teplota vody pri čistení) na Hot Water (Horúca voda).
Nie je možné roztiahnuť mopový podložku.	• Skontrolujte, či je v aplikácii zapnutá funkcia FlexiArm Extend Cleaning. • Mopová podložka sa roztiahne iba pozdĺž stien a niektorých prekážok. • Skontrolujte, či nie je zaseknutá konštrukcia roztiahnutia mopovej podložky.
Bočná kefa sa nedarí vysunúť.	• Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia FlexiArm Design Extended Cleaning. • Bočná kefa sa nevysúva v každom rohu alebo zakaždým, keď vysávač vykonáva upratovanie pozdĺž steny. • Skontrolujte, či nie je bočná kefa zaseknutá.
Nie je možné automaticky zložiť/ znovu nasadiť držiaky na mopové podložky.	• Skontrolujte, či je v aplikácii zapnutá funkcia automatického odpojenia/opätovného nainštalovania držiakov mopových podložiek. • Funkcia automatického odpojenia a opätovnej inštalácie držiakov mopových podložiek je použiteľná iba za určitých podmienok. • Skontrolujte, či držiaky mopových podložiek nie sú zaseknuté. • Skontrolujte, či sú držiaky mopových podložiek umiestnené presne na mieste, z ktorého boli zložené.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko