

HP 150 - káblová klávesnica a myš

Rýchly používateľský návod

PartNo: 240J7AA



Obsah balenia

- Káblová klávesnica
- Káblová myš
- Dokumentácia

Rýchle nastavenie

- 1 Vyberte klávesnicu a myš z obalu a rozviňte oba káble.
- 2 Pripojte USB-A konektor klávesnice k voľnému portu počítača.
- 3 Pripojte USB-A konektor myši k ďalšiemu voľnému portu počítača.
- 4 Operačný systém zariadenia automaticky rozpozná. Po dokončení inštalácie sú pripravené na používanie.

Ovládanie a funkcie

Klávesnica	Plnohodnotné rozloženie s numerickou časťou. Kontrolky informujú o aktivácii funkcií Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock.
Myš	Ľavé a pravé tlačidlo dopĺňa rolovacie koliesko, ktoré možno stlačiť ako prostredné tlačidlo. Optický snímač pracuje s rozlíšením 1600 dpi.
Pripojenie	Obe zariadenia používajú samostatný kábel USB-A. Nevyžadujú batérie ani párovanie.

Softvér a kompatibilita

Zariadenie používa štandardné ovládače operačného systému a na základné funkcie nevyžaduje inštaláciu ďalšieho softvéru.

Dôležité pokyny

- Pred čistením zariadenie vypnite alebo odpojte. Používajte mäkkú, mierne navlhčenú handričku; kvapalinu nenanášajte priamo na zariadenie.
- Nevystavujte zariadenie nadmernej vlhkosti, vysokým teplotám ani mechanickým nárazom.
- Pri zariadeniach s vymeniteľnými batériami dodržte polaritu a nekombinujte nové a použité batérie.

Tento slovenský lokalizovaný návod vychádza z originálneho anglického návodu a produktovej dokumentácie spoločnosti HP. V prípade rozdielov je rozhodujúca originálna dokumentácia HP.

Zdroj / Zdroj: <https://www.hp.com/gb-en/shop/products/accessories/hp-150-wired-mouse-and-keyboard-240j7aa-abu>